

POPIS

- A** Volič funkcií (iba na niektorých modeloch)
- B** Termostat prostredia
- C** Svetelná kontrolka (iba na niektorých modeloch)

POUŽITIE

Inštalácia

Spotrebič sa smie používať iba v prenosnej konfigurácii. Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Spotrebič nesmie stáť tesne pod zásuvkou elektrickej siete.

Elektrické zapojenie

Predtým, ako zasuniete zástrčku do elektrickej zásuvky, skontrolujte, či sa napätie elektrickej siete v domácnosti zhoduje s hodnotou napätia vo V uvedeného na spotrebiči a či elektrická zásuvka a elektrický obvod sú vhodné na požadované zaťaženie.

Činnosť a používanie

Modely s voličom funkcií a s termostatom prostredia

- Spotrebič sa zapne otočením termostatu (ak je k dispozícii) smerom vpravo, až kým nedosiahne polohu maxima.
- **Letná prevádzka (iba ventilácia):** otočte volič funkcií do polohy . (na modeloch, kde je k dispozícii, sa rozsvieti svetelná kontrolka)
- **Ohrev so zníženým výkonom:** otočte volič funkcií do polohy **1**.
(na modeloch, kde je k dispozícii, svieti svetelná kontrolka)
- **Ohrev so maximálnym výkonom:** otočte volič funkcií do polohy **2**.
(na modeloch, kde je k dispozícii, svieti svetelná kontrolka)
- **Vypnutie:** otočte volič funkcií do polohy **0**.
Keď spotrebič nepoužívate, odporúča sa vždy vytiahnuť zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

Modely so samotným termostatom

Spotrebič sa zapne otočením termostatu smerom vpravo, až kým nedosiahne polohu maxima.
(na modeloch, kde je k dispozícii, sa rozsvieti svetelná kontrolka). Aby ste spotrebič úplne vypli, otočte termostat do polohy minima  a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

Nastavenie termostatu

Keď okolie dosiahne želanú teplotu, otočte pomaly

termostat smerom vľavo, až kým sa spotrebič nevypne, ale nie viac.

Takto určená teplota bude automaticky regulovaná a konštantne udržiavaná termostatom.

Prevádzka proti zamrznutiu

Otočte volič funkcií do polohy **2**, potom otočte termostat do polohy .

Takto nastavený spotrebič bude udržiavať v miestnosti teplotu približne 5° C s minimálnou spotrebou energie.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred akýmkoľvek čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Často čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu, prípadne nahromadenú špinu odstráňte vysávačom.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne prášky ani riedidlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	Pozrite výrobný štítok s technickými údajmi
Príkon	"