

POPIS SPOTREBIČA

- A Volič funkcií
- B Termostat
- C Kontrolná žiarovka

POUŽITIE

Elektrické napojenie

Prv než zasuniete zásuvku do elektrickej zástrčky pozorne skontrolujte, či sa napätie Vašej elektrickej siete zhoduje s hodnotou vo voltoch (V) uvedenou na prístroji a či elektrická zástrčka a rozvod energie majú požadované zaťaženie.

Inštalácia

Spotrebič sa smie používať iba v konfigurácii prenosného spotrebiča.

Ak sa spotrebič bude používať v kúpeľni s vaňou alebo so sprchou, bude nevyhnutné dodržať „bezpečnostný priestor“, ako je zobrazené na obr. 1 a v každom prípade bude musieť byť nainštalovaný v dostatočnej vzdialenosti od kohútikov, umývadiel, sprch a pod.

Prístroj nesmie byť umiestnený tesne pod pevnú elektrickú zástrčku.

Chod a použitie

Pred vsunutím zástrčky do zásuvky elektrickej siete sa uistite, že je spotrebič vypnutý.

1. Vsúňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete, rozsvieti sa kontrolka.
2. Točte páčkou termostatu, až kým nedosiahne maximálnu polohu.
3. **Letná funkcia (iba ventilácia):** točte voličom funkcií do polohy **✳**.
4. **Chod pri minimálnom výkone:** točte voličom funkcií do polohy **1** (u modelov, ktoré majú k dispozícii 2 rýchlosti ventilátora, bude rýchlosť ventilátora minimálna).
5. **Chod pri str. výkone:** otočte volič funkcií do polohy **2** (u modelov, ktoré majú k dispozícii 2 rýchlosti ventilátora, bude rýchlosť ventilátora maximálna).
6. **Chod pri maximálnom výkone:** točte voličom funkcií do polohy **3** (Rýchlosť ventilátora je maximálna).
7. **Vypnutie:** točte voličom funkcií do polohy **0**.



Poznámka: U modelov, ktoré majú k dispozícii iba 2 úrovňami výkonu, poloha 2 zodpovedá maximálnemu výkonu.

Nastavenie termostatu

Nastavte termostat na maximálnu polohu, keď okolie dosiahne žiadanú teplotu, pomaly točte páčkou v smere ho-

dinových ručičiek, až kým nezačujete kliknutie (vypne sa ventilátor).

Takto určená teplota bude automaticky nastavená a termostatom konštantne udržiavaná.

Mrazuvzdorná funkcia

Keď je volič funkcií v polohe 3 a páčka termostatu v polohe **✳**, prístroj udržiava teplotu okolia okolo 5°C, zabrániac tak, s minimálnou stratou energie, mrazeniu.

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením vytiahnite zásuvku zo zástrčky.
- Pravidelne čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte drsné prášky alebo riedidlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	Pozrite štítok s charakteristikami
Príkon	“