

POPIS

(pozri str. 3)

- A** Volič funkcií
- B** Žiarovka kontrolky
- C** Termostat teploty prostredia

POUŽITIE

Elektrické zapojenie

Predtým, ako zasuniete zástrčku do elektrickej zásuvky, skontrolujte, či sa napätie elektrickej siete v domácnosti zhoduje s hodnotou napätia vo V uvedeného na spotrebiči a či elektrická zásuvka a elektrický obvod sú vhodné na požadované zaťaženie.

Inštalácia

Spotrebič sa musí používať výlučne iba vo vertikálnej polohe.

PREVÁDZKA A POUŽITIE

1. Pred pripojením zástrčky do zásuvky skontrolujte, či je spotrebič vypnutý.
2. Spotrebič zapnite uvedením termostatu (C) do maximálnej polohy a voliča funkcie (A) do jednej z nasledujúcich polôh: ✱/1/2.
 - **Letná prevádzka** (iba ventilácia): nastavte polohu gombíka voliča funkcie (A) otočte v smere otáčania hodinových ručičiek.
 - **Prevádzka s výkonom Min.:** volič funkcie (A) otočte do polohy „1“. Červená žiarovka kontrolky sa zapne.
 - **Prevádzka s výkonom Max.:** volič funkcie (A) otočte otočte do polohy „2“.
 - **Pre vypnutie spotrebiča:** volič funkcie otočte do polohy „●“.

Nastavenie termostatu

Keď sa dosiahne požadovaná teplota prostredia, pomaly otáčajte termostatom proti smeru otáčania hodinových ručičiek až do vypnutia svetelnej kontrolky, potom prestaňte otáčať.

Takto určenú teplotu bude termostat automaticky nastavovať a zachovávať ako konštantnú.

Funkcia zabránenia mrznutiu

S číselníkom termostatu v polohe minima ✱ a voličom funkcie v pol. 2 spotrebič, zachová teplotu prostredia približne 5°C, pričom zabráni mrznutiu s minimálnou spotrebou energie.

ÚDRŽBA

- Pred akoukoľvek údržbou vždy vytiahnite zástrčku zo

zásuvky.

- Pravidelne čistite prívodné a vypúšťacie mriežky vzduchu.
- Nikdy nepoužívajte brúsne prášky ani rozpúšťadlá.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájacie napätie	Pozri štítok s technickými údajmi
Príkon	“