

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte všetky pokyny. Tento návod starostlivo uschovajte.

- Ak je napájací kábel poškodený, výrobca alebo jeho technický asistenčný servis ho musí vymeniť, aby sa predišlo akémukolvek riziku.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody.
- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností alebo potrebných znalostí len pod dozorom alebo keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a keď pochopili nebezpečenstvá týkajúce sa spotrebiča.

Dohliadajte na deti a ubezpečte sa, že sa so spotrebičom nehrajú.

Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, s výnimkou detí od 8 rokov, ktoré sú pri tejto činnosti neustále pod dozorom.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajúce mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Tento spotrebič je určený výlučne na použitie v domácnosti.

Nie je určený na použitie v: priestoroch používaných ako kuchyňa pre zamestnancov obchodov, úradov a iných pracovníkov, v zariadeniach na agroturistiku, v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach a zariadeniach na prenájom izieb.

- Spotrebič sa nesmie spustiť prostredníctvom vonkajšieho časovača alebo samo-

statného systému diaľkového ovládania.

- Prístroje na varenie musia byť umiestnené na stabilnej ploche s rukoväťami (ak sú), aby sa zabránilo rozliatiu horúcich tekutín.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča.
- Spotrebič zapojte výhradne do správne uzemnenej zásuvky elektrickej siete s minimálnym krytím 10 A. (V prípade, že zástrčka napájacieho kábla spotrebiča nie je vhodná pre zásuvku elektrickej siete, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za iný, vhodný typ).



Nebezpečenstvo popálenín!

Nedodržanie upozornení môže spôsobiť popáleniny alebo opareniny.

- Počas prevádzky je spotrebič teplý. SPOTREBIČ NENECHÁVAJTE V DOSAHU DETÍ.
- Fritézu neprenášajte, ak je v nej horúci olej, pretože hrozí nebezpečenstvo vážneho popálenia.
- Spotrebič premiestňujte použitím príslušných držiadiel. (Nikdy pri tejto operácii nepoužívajte rukoväť košíka). Skontrolujte, či olej dostatočne vychladol, počkajte približne 2 hodiny.
- Nedovoľte, aby prírodný elektrický kábel visel cez okraj pracovnej plochy, na ktorej stojí fritéza ani tam, kde by ho mohlo ľahko zachytiť dieťa alebo kde by prekážal používateľovi.
- Dávajte pozor na horúcu paru a vystrekovanie oleja spôsobené otvorením veka.



Pozor!

Nedodržanie upozornení by mohlo viesť k poškodeniu spotrebiča.

- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
- Fritézu možno zapnúť až po jej naplnení olejom alebo tukom. Ak by ste ju zahrievali naprázdno, zasiahlo by bezpečnostné tepelné zariadenie, ktoré preruší činnosť. V takom prípade, aby sa dal spotrebič opäť uviesť do prevádzky, bude nevyhnutné obrátiť sa o pomoc na naše autorizované servisné stredisko.
- Ak by z fritézy unikol olej, požiadajte o pomoc servisné stredisko alebo autorizovaných pracovníkov spoločnosti.

Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Pred prvým použitím fritézy dôkladne umyte: nádržku, košík a veko (vyberte filter) teplou vodou a kvapalným umývacím prípravkom na riad.

Po ukončení operácie všetko osušte, odstráňte vodu, ktorá by mohla ostať na dne nádržky.

Zabráňte tým nebezpečnému vystrekovaniu horúceho oleja počas prevádzky.

- Je úplne normálne, že zo spotrebiča bude pri prvom použití unikať pach novoty.
Miestnosť vetrajte.
- Je zakázané použitie olejov domácej výroby a v každom prípade olejov s vysokou kyslosťou.

Tento spotrebič spĺňa požiadavky európskej smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite a Nariadenia EÚ č. 1935/2004 z 27.10.2004 o materiáloch vhodných na styk s potravinami.

POPIS FRITOVACIEHO HRNCA

- A. Veko
- B. Kontrolný prieszor (len pri niektorých modeloch)
- C. Filter (pri niektorých modeloch vynímateľný)
- D. Nádoba fritézy
- E. Tlačidlo otvárania veka
- F. Gombík termostatu pre nastavenie teploty / Svetelná kontrolka
- G. Fritovací kôš
- H. Tlačidlo pre uvoľnenie ohýbateľnej rukoväte
- I. Rukoväť koša

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Čistá hmotnosť	2,5 kg
Príkon:	pozri identifikačný štítok
Frekvencia el. siete:	pozri identifikačný štítok
Napätie:	pozri identifikačný štítok

POKYNY NA OBSLUHU

Pred každým pripojením elektrosprebiča do elektrickej siete skontrolujte, či je v nádobe olej.

Nalejte do nádoby olej: maximálna kapacita 2,3 litra (2 kg stuženého tuku).

POZOR:

Hladinu oleja alebo tuku treba vždy udržiavať medzi značkami MIN a MAX vo vnútri nádoby.

Nikdy nepoužívajte fritézu s olejom pod úrovňou hladiny „min“. Tento stav môže spôsobiť zásah tepelnej poistky a na výmenu je

potrebné obrátiť sa na autorizované servisné stredisko.

Najlepšie výsledky smaženia sa dosiahnu pri používaní kvalitného arašidového oleja.

Pri použití stuženého tuku v kockách je potrebné nakrájať ho na menšie kúsky tak, aby sa fritéza nezahrievala v priebehu prvých minút naprázdno.

Teplotu je potrebné nastaviť na 150°C, až do úplného rozpustenia tuku a až potom nastaviť na požadovanú teplotu.

ZAČIATOK FRITOVANIA

Zasuňte zástrčku do sieťovej zásuvky a nastavte ovládací gombík na požadovanú teplotu.

Akonáhle svetelná kontrolka zhasne, ponorte naplnený kôš do oleja a priklopte veko.

Neprepĺňajte kôš (max 1 kg. surových zemiakov).

Je bežné, že ihneď po vykonaní predchádzajúceho postupu vyjde z krytu filtra väčšie množstvo veľmi horúcej pary a v blízkosti rukoväte koša sa vytvoria kvapky vyžrážanej pary.

FRITOVANIE

Po uplynutí intervalu určeného na smaženie kôš nadvihnite a skontrolujte, či pokrm dosiahol požadovaný stupeň smaženia.

Pri modeloch vybavených kontrolným okienkom je možné vykonať kontrolu smaženia cez prieszor, bez otvárania veka.

V prípade, že je smaženie dostatočné, vypnite elektrosprebič prepnutím ovládacieho gombíka termostatu „F“ do polohy „0“, až pokiaľ sa neozve zaklapnutie vnútorného spínača.

Kôš ponechajte chvíľu v hornej polohe vo vnútri fritézy. Takto nechajte odkvapkať prebytočný olej.

FRITOVANIE NEMRAZENÝCH POTRAVÍN

- Pokrm určený na smaženie musí byť ponorený do oleja len vtedy, keď dosiahne správnu teplotu, to znamená, až keď svetelná kontrolka zhasne.
- Kôš neprepĺňajte. Preplnený kôš by spôsobil okamžité zníženie teploty oleja a následkom toho by bol pokrm nerovnomerne vysmažený a veľmi masťný.
- Skontrolujte, či je pokrm na smaženie nakrájaný rovnomerne a na tenké plátky. Veľmi hrubé kusy sa vo vnútri nepresmažia.
- Pri smažení obaľovaných potravín odporúčame ponoriť najskôr prázdny kôš. Samotný pokrm následne ponárajte do horúceho oleja až po dosiahnutí nastavenej teploty (svetelná kontrolka zhasne). Zabráňte tým priliepaniu obalu ku košu.
- Dobre osušte pokrm pred ponorením do oleja alebo tuku, vzhľadom k tomu, že príliš vlhké potraviny sú po smažení mäkké (nejmä zemiaky).
Je vhodné, aby potraviny bohaté na vodu (ako sú ryby,

mäso, zelenina) boli pred smažením obalované a aby zbytok strúhanky alebo múky, bol pred ponorením do oleja odstránený.

Potravina		Množstvo v g	Teplota °C	Čas v minútach
SMAŽENÉ HRANOLČEKY	polovičná porcia	500	190	7-9
	celá porcia	1000	190	16-18
RYBY	Kalamáre	500	160	12-13
	Račie chvosty	500	160	9-10
	Sardinky	500	160	12-13
	Platesa	400	160	7-8
MÄSO	Hovädzie rezne	300	170	8-9
	Kuracie rezne	300	180	7-8
	Fašírky	500	170	7-8
ZELENINA	Artičoky	250	150	11-12
	Karfiol	300	160	7-8
	Huby	300	150	6-7
	Baklažán	100	170	7-8
	Cuketa	300	160	11-12

Čas a teploty na smaženie sú len orientačné. Je potrebné zohľadniť množstvo pripravovaného pokrmu a prispôbiť ich osobnej chuti.

FRITOVANIE MRAZENÝCH POTRAVÍN

Mrazené potraviny sú väčšinou pokryté ľadovými ľadových kryštálkami, ktoré je potrebné pred smažením odstrániť pretrasením koša.

Potom je potrebné ponárať kôš do oleja veľmi pomaly tak, aby sa zabránilo prskaniu oleja.

Potravina		Množstvo v g	Teplota °C	Čas v minútach
SMAŽENÉ HRANOLČEKY		350 (*)	190	6-8
SMAŽENÉ HRANOLČEKY (MAX. MNOŽSTVO)		800	190	16-18
ZEMIAKOVÉ KROKETY		500	190	9-11
RYBY	Rybie prsty	300	190	5-6
	Krevety	300	190	5-6
MÄSO	Kuracie rezne	200	190	7-8

Čas a teploty na smaženie sú len orientačné. Je potrebné zohľadniť množstvo pripravovaného pokrmu a prispôbiť ich osobnej chuti.

(*) Toto množstvo je doporučené k optimálnemu smaženiu.

TRVANLIVOSŤ OLEJA ALEBO TUKU

Z času na čas je potrebná úplná výmena.

Rovnako, ako v akejkoľvek inej fritéze stráca olej, ktorý bol viac-krát zohriaty svoju kvalitu!

Z tohoto dôvodu, napriek tomu, že sa olej filtruje, odporúčame po určitom čase jeho výmenu.

Výmenu odporúčame po 5/8 použitíach alebo v nasledujúcich prípadoch:

neprijemný zápach, dym počas fritovania, stmavnutý olej

Pred akýmkoľvek čistením a údržbou odpojte elektrospotrebič od elektrickej siete vytiahnutím prívodnej šnúry zo zástrčky a nechajte vychladnúť.

Odporúčame vykonať tento postup po každom fritovaní, predovšetkým, ak boli potraviny obalené v strúhanke alebo v múke.

Prípadné zbytky pokrmu ponechané vo vnútri by zhoreli a spôsobili by rýchlejšie opotrebovanie oleja alebo tuku.

Skontrolujte, či olej dostatočne vychladol (počkajte približne dve hodiny).

ČISTENIE

Pred akýmkoľvek čistením je potrebné vždy vytiahnuť zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Nikdy neponárajte fritézu do vody ani ju nikdy neoplachujte prúdom tečúcej vody.

Vniknutá voda by mohla byť príčinou zásahu elektrickým prúdom. Veko je možné umývať v umývačke riadu.

Pri jeho odstraňovaní ho vyťahujte smerom hore.

Umyte nádobu fritézy teplou vodou a tekutým prostriedkom určeným na umývanie riadu.

Po umytí nádobu opláchnite a dôkladne osušte.

Koš je možné umývať v umývačke riadu.

U modelov vybavených nádobou s neprilhavým povrchom nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky a nástroje, ale iba mäkkú vlhkú handričku s neutrálnym čistiacim prostriedkom.

ÚDRŽBA PACHOVÉHO FILTRA

Vyberateľný filter: Časom filtre na obmedzenie šírenia pachu, umiestené vo vnútri veka stratia svoju účinnosť. Odporúčame vymieňať filter každých 10/15 použití.

Na výmenu je potrebné odstrániť príslušný plastový kryt filtra.

Permanentný filter: tento filter nie je potrebné vymieňať, nakoľko k jeho očisteniu dochádza pri umývaní veka.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



V súlade s pokynmi európskej smernice 2002/96/ES nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.