

Základní bezpečnostní upozornění



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vzhledem k tomu, že je spotřebič napájen elektrickou energií, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Dodržujte proto následující bezpečnostní upozornění:

- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Pro vytažení elektrické zástrčky ze zásuvky netahejte za přírodní kabel ani za samotný spotřebič.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou navzájem kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem za jiný vhodný typ. Nedoporučujeme používání adaptérů, rozdvojek ani prodlužovacích šňůr.
- Při dolévání vody vypněte žehlicí systém tím, že otočíte ovládací knoflík B1, a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Výměnu poškozeného napájecího kabelu musí provést pouze výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko, aby se předešlo veškerému nebezpečí.
- Před zahájením jakéhokoli čištění či údržby, odpojte spotřebič od napájecí sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.
- **Před používáním ověřte, zda se síťové napětí shoduje s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze do rozvodu a do proudové zásuvky s minimálním zatížením 10 A a která je opatřena účinným uzemněním.**



Povrchy s tímto symbolem se během používání zahřívají.

- Nemiřte proudem páry proti osobám nebo zvířatům.
- Jakmile je žehlička připojena k přívodu elektrické energie, uživatel ji nesmí ponechávat bez dozoru. Zajistěte, aby děti mladší 8 let nepřišly do styku s tímto spotřebičem, když je připojen k napájecí síti nebo když chladne.
- Spotřebič nesmí být během svého provozu přemísťován.
- **POZOR:** spojovací trubka mezi žehličkou a zásobníkem se může velmi zahřívát.
- Je naprosto nutné zabránit kontaktu mezi žehlicí plochou žehličky a elektrickými kabely.



Pozor

- Při prvním použití po odstranění obalů ověřte neporušenost spotřebiče; v případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na kvalifikované odborníky.
- Zlikviduje plastový sáček, neboť pro děti představuje nebezpečí.
- Umožněte používání spotřebiče dětem od 8 let věku a výše a osobám s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod pečlivým dohledem a řádně instruovány tak, aby mohly používat spotřebič bezpečným způsobem a pokud si jsou vědomy nebezpečí spojených s používáním. Dohlížejte na to, aby si děti se spotřebičem nehrály. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče, pokud na ně není dohlíženo.



NIKDY žehličku nepokládejte na plášť spotřebiče poté, když byla podložka odstraněna.

- Během používání pokládejte spotřebič pouze na pracovní plochy (např. žehlicí prkno nebo stůl).
- Používejte odnímatelnou podložku na pracovních plochách (např. na žehlicím prkně nebo stole).
- Spotřebič musí být provozován a odkládán na stabilní povrch, který je odolný vůči vysokým teplotám. Když pokládáte žehličku na podložku, ujistěte se, zda je plocha, na níž je podložka umístěná, dostatečně stabilní.
- NIKDY neuvádějte žehličku do svislé polohy!
- Spotřebič nesmí být používán, pokud spadl, když je viditelně poškozený nebo pokud z něho uniká voda. V případě, že žehlicí systém spadne a dojde ke zjevnému poškození spotřebiče, spotřebič nesmí být dále používán a je třeba ho zanést do servisního střediska.

Používání v souladu s určením

- Tento spotřebič musí být určen pouze pro použití, pro které byl výslovně vyroben. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním a v důsledku oprav provedených nekvalifikovanými osobami.

Popis spotřebiče (A)

(* pouze u některých modelů)

- A1** Odnímatelná podložka
- A2** Umístění pro filtr změkčovače vody
- A3** Páčka zajištění filtru proti vodnímu kameni
- A4** Nádržka na vodu
- A5*** Prostor pro napájecí kabel
- A6** Napájecí kabel
- A7** Háček pro položení monotrubky

Popis ovládacího panelu (B)

- B1** Ovládací knoflík zapnutí spotřebiče a regulace páry:



Suché žehlení



Žehlení s napařováním

- B2** Kontrolka napájení

Popis žehličky (C)

- C1** Tlačítko páry
- C2** Světelná kontrolka „pára připravena“
- C3** Ovládací knoflík termostatu

Popis příslušenství (D)

- D1** Filtr změkčovače vody
- D2** Reakční proužek (total hardness test)

Jakou vodu používat?

Spotřebič disponuje filtrem změkčovače vody na bázi pryskyřice, který je třeba vložit do příslušné umístění, a umožňuje běžné používání vody z kohoutku. Tato pryskyřice má schopnost snižovat tvrdost vody a díky tomu se prodlužuje i životnost spotřebiče.



Nepoužívejte chemické přísady nebo čistící prostředky či příměsi (např. parfémovanou vodu, esence, odvápnovací roztoky apod.).



Nepoužívejte minerální vody či jiné typy vody (např. dešťovou vodu, vodu z akumulátorů, kondenzační vodu atd.).



Pozor!

- **Spotřebič musí vždy pracovat s vloženým filtrem. V případě vypotřebování filtru, jej VYMĚŇTE NEBO POUŽÍVEJTE POUZE DEMINERALIZOVANOU VODU.**

První použití (str. 4)

Při prvním použití

- zjistíte tvrdost vody (obr. 1-4);
- filtr proti vodnímu kameni z příslušenství ponořte do vody na 5 minut (obr. 5-7);
- filtr proti vodnímu kameni vložte do jeho umístění a zajistěte přepnutím příslušné páčky do pol. (obr. 8-11);
- naplňte nádržku (obr. 12-14);
- collegare l'apparecchio e ruotare la manopola B1 in posizione (obr. 18-19) nebo do polohy (obr. 23-24).

V případě žehlení s napařováním pouze při prvním použití nebo při výměně filtru s pryskyřicí se musí postupovat takto:

- postupujte podle ilustrací na obr. 5 až obr. 14 a obr. 18 a 20;
- počkejte, až zhasne kontrolka C2 (obr. 21).

Přístroj je připraven k používání;

- žehličku umístěte nad utěrku;
- stiskněte tlačítko páry C1 (obr. 22) přerušovaně vždy 2-3 sekundy během první minuty používání, aby se okruh naplnil vodou.

Když se používá poprvé, může přístroj několik minut vyvíjet kouř a zápach, které jsou způsobeny zahříváním a následným sušením těsnění používaných při výrobě přístroje.

Doporučujeme místnost vyvětrat.

Mimo to je normální, když je slyšet čerpadlo, které čerpá vodu do žehličky.

Dolévání a používání (str. 5)



Pozor:

- Jakmile se voda v nádržce vyprázdní, zvýší se hluchost čerpadla. Tento jev patří k normálnímu provozu spotřebiče a není třeba se jím znepokojovat: **doporučujeme okamžitě dolít do nádržky vodu.**
- Pro **žehlení s napařováním** otočte ovládací knoflík do polohy .
- Pro **suché žehlení** otočte ovládací knoflík do polohy .



Likvidace



Spotřebič sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nelze zapnout.	Spotřebič není připojen k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda je spotřebič řádně připojený a otočte ovládací knoflík přístroje.
Voda vytéká z otvorů v žehlicí ploše žehličky.del ferro da stiro.	Uvnitř nádržky již téměř není žádná voda.	Dolijte do nádržky vodu.
	Uvnitř trubek je kondenzát, protože k vypouštění páry dochází poprvé nebo nebyla delší dobu používána.	Několikrát stiskněte tlačítko vypouštění páry vně žehlicího prkna: tím umožníte vypustit studenou vodu z okruhu páry.
	Ovládací knoflík regulace termostatu žehličky se nenachází v úseku páry.	Uvedte ovládací knoflík regulace termostatu žehličky do úseku páry.
Na žehlicí ploše žehličky jsou hnědé usazeniny.	Do nádržky na vodu byly přidány chemické přípravky proti vodním usazeninám nebo jiné přísady.	Do nádržky na vodu se nesmějí nikdy přidávat žádné přípravky (viz odst. „Jakou vodu používat?“). Očistěte žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
	Ovládací knoflík regulace termostatu žehličky se nenachází v úseku páry.	Uvedte ovládací knoflík regulace termostatu žehličky do úseku páry.
Při prvním zapnutí spotřebiče jsme zpozorovali vycházení kouře.	Některé části jsou ošetřovány tmelý/mazivy, které se při prvním zahřívání odpařují.	Jedná se o naprosto běžný jev, který po několika použití zmizí.
Spotřebič vydává přerušovaný hluk doprovázený vibracemi.	Jedná se o čerpadlo, které odsává vodu.	Jedná se o naprosto běžný jev.
	Uvnitř nádržky již téměř není žádná voda.	Dolijte do nádržky vodu.
Pára nevychází.	Hydraulický okruh je prázdný.	K tomu dochází běžně při prvním použití nebo při výměně filtru. Otočte ovládací knoflík B1 do polohy  . Když žehlička dosáhla požadované teploty, stiskněte tlačítko páry C1 přerušované vždy na 2-3 sekundy během první minuty používání, aby se okruh naplnil vodou a začalo vystupování páry. Pokud problém trvá nadále, odpojte žehlicí systém a obraťte se na autorizované servisní středisko.
	Ovládací knoflík B1 je v poloze 	Otočte ovládací knoflík B1 do polohy 
V nádržce jsou viditelné pára/vzduchové bubliny spojené se slabými emisemi zvuku.	Bezpečnostní systém vydává nadměrný tlak.	Toto je součástí běžného provozu spotřebiče.