

Opis - Bezpečnostné upozornenia sk

Opis

(* iba niektoré modely)

- A* Vyberateľný držiak na žehličku (líši sa v závislosti od modelu)
- B* Miesto na žehličku v polohe „bezpečná preprava“
- C* Tepelne odolná základňa
- D Nádržka na vodu
- E Telo spotrebiča
- F Systém proti vodnému kameňu (prepláchnutie jednotky ohrevu)
- G Háčik na uloženie hadice
- H Miesto na uloženie napájacieho kábla
- I Ovládací panel
- J* Prepínač na zablokovanie/odblokovanie žehličky v pol. „bezpečná preprava“

I Ovládací panel

- K Ovládač zapnutia/regulácie pary
- L Kontrolka „zapnutia“
- M Kontrolka „prípravenej pary“
- N Kontrolka „nedostatku vody“ *

Opis žehličky

- O Kontrolka dosiahnutia teploty žehličky
- P Tlačidlo pary
- Q Ovládač termostatu
- R Prepínač pary na celej platni alebo iba na špičke
- S* Ukazovateľ nepretržitého výdaja pary

* Pozor:

- Po vyprázdnení vody z nádržky zosilnie zvuk čerpadla. Je to normálna prevádzka spotrebiča, nemusíte sa obávať: odporúča sa okamžite doplniť nádržku vodou.
- Po rozsvietení kontrolky „nedostatku vody“ sa odporúča obnoviť správnu hladinu vody v nádržke čo najskôr: takto budete môcť pokračovať v žehlení ihneď po krátkom prerušení.
- Po rozsvietení kontrolky nedostatku vody sa neodporúča pokračovať v žehlení s parou, pretože čerpadlo by pracovalo naprázdno s vibráciami. Takýto dlhodobý postup by mohol nenapraviteľne poškodiť interné komponenty.

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Kedže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky.
- Spotrebič nepoužívajte, ak máte bosé alebo mokré nohy.
- Spotrebič neponárajte do vody.

- Zástrčku nevytahujte zo zásuvky ťahaním elektrického kábla ani samotného spotrebiča.
- V prípade, že zástrčka napájacieho kábla spotrebiča nie je vhodná pre zásuvku elektrickej siete, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za iný, vhodný typ. Neodporúča sa použitie adaptérov, rozdeľovacích zásuviek ani predlžovacích káblov.

Pred naplnením vodou alebo pred jej doľatím žehliaci systém vypnite pomocou vypínača a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

Ak by sa prívodný elektrický kábel poškodil, treba ho dať vymeniť za nový u výrobcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku, aby ste predišli akémukoľvek riziku.

Pred vykonaním akéhokoľvek zásahu čistenia alebo údržby spotrebič odpojte od napájacej elektrickej siete vytiahnutím zástrčky.

- **Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. Spotrebič zapojte výhradne do správne uzemnenej zásuvky elektrickej siete s minimálnym krytím 10 A a s účinným uzemnením.**



Povrchy označené týmto symbolom sa počas používania zohrievajú (symbol je iba na niektorých modeloch).

- Paru nesmerujte na osoby ani zvieratá.

Používateľ nesmie nechať žehličku bez dozoru, pokiaľ je zapojená do elektrickej siete. Uistite sa, že deti mladšie ako 8 rokov nebudú v dosahu spotrebiča, kým bude zapojený do elektrickej siete a kým nevychladne.

- Počas prevádzky ohrevnú jednotku nepremiestňujte.
- **POZOR:** spojovacia hadica žehličky s ohrevnou jednotkou sa môže zohriať.
- Vyhybajte sa kontaktu s platňou žehličky a s elektrickými káblami.



Pozor

- Pri prvom použití, po vybalení sa presvedčte, či spotrebič

nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, nepoužívajte ho a obráťte sa na vyškolených pracovníkov.

Odstráňte chránič platne.

- Odstráňte plastové vrečko, pretože je nebezpečné pre deti.

Spotrebič smú používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o možných nebezpečenstvách spojených s jeho používaním. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom.

Úkony spojené s čistením a údržbou nesmú deti vykonávať bez dozoru.



NIKDY nekladte žehličku na rám spotrebiča, ak bol odstránený držiak žehličky.



Používajte vyberateľný držiak žehličky na žehliacej doske.



VYHÝBAJTE sa použitiu držiaka žehličky na stole: teplo by mohlo poškodiť povrch stola!

Spotrebič sa musí používať a nechať odpočívať na stabilnom povrchu, ktorý odoláva vysokým teplotám.

Pri uložení žehličky na držiak sa uistite, či je povrch, na ktorom stojí, stabilný.

- **NIKDY** nekladte žehličku vo vertikálnej polohe!

Spotrebič sa nesmie používať, keď spadol, keď sú na ňom viditeľné znaky poškodenia alebo keď z neho uniká voda. V prípade pádu žehliaceho systému s následným viditeľným poškodením spotrebiča (ohrevná jednotka alebo žehlička) ho nepoužívajte, kým ho nedáte skontrolovať v kvalifikovanom servisnom stre-

disku.



„Bezpečná preprava“: niektoré mode-

ly sú vybavené systémom na zablokovanie žehličky, ktorý ju počas premiestňovania zablokuje v správnej polohe: **keď je žehlička zablokovávaná, nesmie sa používať ako držadlo na prenášanie spotrebiča!** Aby bola žehlička umiestnená správne, vsuňte špičku platne do osadenia B a položte žehličku do správnej polohy: potom prepnite prepínač J do polohy zablokovania. Pri uvoľnení žehličky prepnite prepínač J do uvoľnenej polohy a vyberte žehličku z osadenia: počas žehlenia, pokiaľ nevyberiete držiak žehličky zo spotrebiča, bude možné oprieť špičku platne o príslušnú tepelne odolnú základňu C, ktorá je nad osadením B.

Určené použitie

- Spotrebič sa smie používať výhradne na účely, pre ktoré bol navrhnutý. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné.
- Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodným, chybným alebo nerozumným používaním spotrebiča ani za opravy vykonané nekvalifikovanými osobami.

Akú vodu používať?

Spotrebič funguje s bežnou vodou z vodovodu.



Pozor!

V prípade vody s vysokým obsahom minerálnych solí (tvrdosť vyššia ako 27°F) odporúčame používať demineralizovanú vodu zriadenú na 50 % s vodou z vodovodu. Nikdy nepoužívajte iba demineralizovanú vodu.



Nepoužívajte žiadne chemické látky ani detergenty (napr. voňavé vody, esencie, zmäčkováče a pod.).



Nepoužívajte minerálne vody ani iné druhy vody (napr. dažďová voda, voda pre batérie, klimatizačné zariadenia a pod.).



Pozor!

Pri používaní filtračných zariadení sa dôsledne uistite, že dosiahnutá voda bude mať neutrálne pH.

Prvé použitie spotrebiča

- Pri prvom použití je interná jednotka ohrevu spotrebiča prázdna. Pri prvom naplnení jednotky ohrevu nezabudnite, že doba ohrievania bude dlhšia, a to za

Preplachovanie jednotky ohrevu - Likvidácia sk

účelom odstránenia vzduchu z jednotky ohrevu, ktorý sa pri prvom naplnení nahradí vodou. Počas plnenia / ohrevu je normálne, že počuť zvuk čerpadla. Okrem toho, spotrebič spotrebuje prvú náplň vody oveľa rýchlejšie ako pri nasledujúcich naplneniach.

- Pri prvom použití môže zo spotrebiča niekoľko minút vystupovať dym a pach spôsobený ohrevom a následným vysušením tesniacich hmôt použitých pri montáži jednotky ohrevu a žehličky. Odporúča sa vyvetrať miestnosť.
- Pri každom nasledujúcom použití (a pri prvom použití) alebo keď ste nepoužívali paru niekoľko minút: niekoľkokrát stlačte tlačidlo na výdaj pary, pričom držte žehličku mimo žehliacej dosky. Tým sa umožní odstránenie skondenzovanej vody z okruhu pary.



Preplachovanie jednotky ohrevu

Vykonajte vždy po 10 použitíach podľa opisu na str. 6.

Likvidácia



Sa spotrebič nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

Riešenie problémov sk

PROBLÉM	PRÍČINA	PRÍČINA
Spotrebič sa nezapne.	Spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete.	Skontrolujte, či je spotrebič správne zapojený a stlačte tlačidlá zapnutia žehličky a jednotky ohrevu.
Zo spodnej strany spotrebiča vystupuje para.	Zasiahlo bezpečnostné zariadenie maximálneho tlaku.	Spotrebič ihneď vypnite a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Z otvorov platne žehličky uniká voda.	Ovládač termostatu žehličky nie je v oblasti označenej na obr. 8	Ovládač termostatu žehličky otočte do sektora pary označenom na obr. 8.
	Vnútri rúrok je skondenzovaná voda, pretože sa para vydáva prvýkrát alebo žehlička nebola dlho používaná.	Niekoľkokrát stlačte tlačidlo na výdaj pary, pričom držte žehličku mimo žehliacej dosky: tým sa odstráni studená voda z okruhu pary.
	Žehliaci systém je položený na nestabilnom a/alebo naklonenom povrchu.	Umiestnite žehliaci systém na stabilný a rovný povrch.
Z platne žehličky uniká tmavá kvapalina.	Do nádrže s vodou alebo do ohrevnej jednotky ste viali chemické látky proti vodnému kameňu alebo aditívne látky.	Do nádrží s vodou sa nikdy nesmú liať žiadne prípravky (pozri naše odporúčania v stručnej príručke). Platňu čistite vlhkou handrou.
Pri prvom zapnutí zo spotrebiča uniká dym.	Niektoré časti sú ošetrené tesniacimi látkami/ lubrikantmi, ktoré sa pri prvom ohriatí vyparia.	Je to normálne, tento jav zmizne po niekoľkých použitíach.
Spotrebič vydáva prerušovaný zvuk spojený s vibráciami.	Je to voda, ktorá sa čerpá do ohrevnej jednotky.	Je to úplne bežný jav.
Spotrebič vydáva neprerušovaný zvuk spojený s vibráciami.		Žehliaci systém odpojte od napájania a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.