

Žehlička typu „pre domácnosť“

- A** Prepínač pary na celej platni alebo iba na špičke (*iba na niektorých modeloch)
- B** Kontrolka „žehlička na nastavenej teplote“
- C** Tlačidlo pary
- D** Ovládač termostatu

Žehlička typu „profesionálna“

- B** Kontrolka „žehlička na nastavenej teplote“
- C** Tlačidlo pary
- D** Ovládač termostatu
- E** Ovládač nepretržitého výdaja pary

Opis spotrebiča

- F** Odkladacia platňa na žehličku
- G** Uzáver ohrievača
- H** Miesto na navinutie kábla
- I** Miesto na uloženie hadice
- J** Ovládací panel
- K** Lievik

Ovládací panel

- L** Kontrolka „napájania“
- M** Kontrolka „pripravená para“
- N** Ovládač zapnutia/regulácie pary

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Keďže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky.
- Spotrebič nepoužívajte, ak máte bosé alebo mokré nohy.
- Spotrebič neponárajte do vody.
- Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním elektrického kábla ani samotného spotrebiča.
- V prípade, že zástrčka napájacieho kábla spotrebiča nie je vhodná pre zásuvku elektrickej siete, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za iný, vhodný typ. Neodporúča sa použitie adaptérov, rozdeľovacích zásuviek ani predlžovacích káblov.

Pred naplnením vodou alebo pred jej do-liatím žehliaci systém vypnite pomocou vypínača a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky: pri dolievaní vody nikdy nekladte spotrebič pod vodovodný kohútik.

- Uzáver neotvárajte, pokiaľ je zástrčka v zásuvke elektrickej siete.

Ak by sa prírodný elektrický kábel poškodil, treba ho dať vymeniť za nový u výrobcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku, aby ste predišli akémukoľvek riziku.

Pred vykonaním akéhokoľvek zásahu čistenia alebo údržby spotrebič odpojte od napájacej elektrickej siete vytiahnutím zástrčky.

- **Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. Spotrebič zapojte výhradne do správne uzemnenej zásuvky elektrickej siete s minimálnym krytím 10 A a s účinným uzemnením.**



Povrchy označené týmto symbolom sa počas používania zohrievajú (symbol je iba na niektorých modeloch).

- Paru nesmerujte na osoby ani zvieratá.

Uzáver neotvárajte počas používania spotrebiča ani skôr, ako spotrebič minie všetku vodu. Overite si to tým, že sa zastaví výdaj pary zo žehličky. Pred doplnením vody vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, počkajte približne 15 minút, aby ste predišli prudkým zmenám teploty. Uzáver prikryte utierkou a odskrutkujte ho pomaly, aby mohla pomaly uniknúť zvyšná para.

Používateľ nesmie nechať žehličku bez dozoru, pokiaľ je zapojená do elektrickej siete. Uistite sa, že deti mladšie ako 8 rokov nebudú v dosahu spotrebiča, kým bude zapojený do elektrickej siete a kým nevychladne.

- Počas prevádzky ohrevnú jednotku nepremiestňujte.
- **POZOR:** spojovacia hadica žehličky s ohrevnou jednotkou sa môže zohriať.
- Vyhybajte sa kontaktu s platňou žehličky a s elektrickými káblami.



Pozor

- Pri prvom použití, po vybalení sa presvedčte, či spotrebič nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, nepoužívajte ho a obráťte sa na vyškolených pracovníkov. Odstráňte chránič platne.

- Odstráňte plastové vrečko, pretože je nebezpečné pre deti.

Spotrebič smú používať aj deti vo veku nad 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o možných nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.

Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom.

Úkony spojené s čistením a údržbou nesmú deti vykonávať bez dozoru.

Spotrebič sa musí používať a nechať odpočívať na stabilnom povrchu, ktorý odoláva vysokým teplotám.

Pri uložení žehličky na držiak sa uistite, či je povrch, na ktorom spotrebič stojí, stabilný.

- **NIKDY nekladte žehličku vo vertikálnej polohe!**

Spotrebič sa nesmie používať, keď spadol, keď sú na ňom viditeľné znaky poškodenia alebo keď z neho uniká voda. V prípade pádu žehliaceho systému s následným viditeľným poškodením spotrebiča (ohrevná jednotka alebo žehlička) ho nepoužívajte, kým ho nedáte skontrolovať v kvalifikovanom servisnom stredku.

Určené použitie

- Spotrebič sa smie používať výhradne na účely, pre ktoré bol navrhnutý. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné.
- Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodným, chybným alebo nerozumným používaním spotrebiča ani za opravy vykonané nekvalifikovanými osobami.

Akú vodu používať?

Spotrebič funguje s bežnou vodou z vodovodu.



Pozor!

V prípade vody s vysokým obsahom minerálnych solí (tvrdosť vyššia ako 27°F) odporúčame používať demineralizovanú vodu

zriedenú na 50 % s vodou z vodovodu. Nikdy nepoužívajte iba demineralizovanú vodu.



Nepoužívajte žiadne chemické látky ani detergenty (napr. voňavé vody, esencie, zmäčkovače a pod.).



Nepoužívajte minerálne vody ani iné druhy vody (napr. dažďová voda, voda pre batérie, klimatizačné zariadenia a pod.).



Pozor!

Pri používaní filtračných zariadení sa dôsledne uistite, že dosiahnutá voda bude mať neutrálne pH.



Naplnenie ohrevnej jednotky (obr. 1-6)



Nebezpečenstvo!

Uistite sa, že zástrčka elektrického napájacieho kábla je vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete v domácnosti.



Nebezpečenstvo popálenia!

Uzáver neotvárajte, pokiaľ je ohrevná jednotka pod tlakom (obr. 19): spotrebič úplne vypnite a počkajte aspoň 15 minút, kým nevychladne.

Žehlenie s parou

- Pri prvom použití môže zo spotrebiča niekoľko minút vystupovať dym a pach spôsobený ohrevom a následným vysušením tesniacich hmôt použitých pri montáži jednotky ohrevu a žehličky. Odporúča sa vyvetrať miestnosť.
- Kontrolky „pripravená para“ a „žehlička na nastavenie teploty“ sa budú počas žehlenia zapínať a zhasínať, a to v závislosti od dosiahnutej teploty jednotky ohrevu a žehličky. Je to normálna prevádzka spotrebiča, nemusíte sa obávať.

Žehlenie nasucho

Pri žehlení nasucho otočte ovládač termostatu žehličky, aby ste nastavili teplotu vhodnú pre bielizeň, ktorú chcete žehliť a začnite žehliť bez toho, že by ste stlačili tlačidlo naparovania.

Po použití

Počkajte, kým spotrebič nevychladne.

Aby ste spotrebič odložili správnym spôsobom, uložte hadicu do integrovaného priestoru **I** a naviňte prírodný napájací elektrický kábel na jeho miesto **H** (obr. 20).

Spotrebič odložte na suchom mieste.

Likvidácia



Nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič sa nezapne.	Spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete.	Skontrolujte, či je spotrebič správne zapojený a stlačte tlačidlá žehličky a jednotky ohrevu.
Z otvorov platne žehličky uniká voda.	Teplota platne žehličky je veľmi nízka.	Nastavte termostat žehličky (obr. 9).
	Vnútri rúrok je skondenzovaná voda, pretože sa para vydáva prvýkrát alebo žehlička nebola dlho používaná.	Niekoľkokrát stlačte tlačidlo na výdaj pary, pričom držte žehličku mimo žehliacej dosky: tým sa umožní odstránenie studenej vody z okruhu pary.
	Žehliaci systém je položený na nestabilnom a/alebo naklonenom povrchu.	Umiestnite žehliaci systém na stabilný a rovný povrch.
Z platne žehličky uniká tmavá kvapalina.	Do ohrevnej jednotky ste vliali chemické látky proti vodnému kameňu alebo aditívne látky.	Do ohrevnej jednotky sa nesmú liať žiadne prípravky. Platňu čistite vlhkou handrou.
Pri prvom zapnutí spotrebiča z neho uniká dym.	Niektoré časti sú ošetrované tesniacimi látkami/lubrikantmi, ktoré sa pri prvom ohriatí vyparia.	Je to normálne, tento jav zmizne po niekoľkých použitíach.
Z dna ohrevnej jednotky vystupuje para.	Pred žehlením ste nenaplnili ohrevnú jednotku.	Pri každom zapnutí systému NAPLNTE kompletne ohrevnú jednotku.
	Žehliaci systém je položený na nestabilnom a/alebo naklonenom povrchu.	Umiestnite žehliaci systém na stabilný a rovný povrch.
Spotrebič počas fázy ohrevu vibruje.	Pred zapnutím spotrebiča ste nenaplnili ohrevnú jednotku.	Spotrebič vypnite, nechajte ho vychladnúť, odskrutkujte uzáver a naplňte ohrevnú jednotku vodou.
Po naplnení ohrevnej jednotky cez uzáver uniká para.	Uzáver ste nezaskrutkovali správne.	Uzáver zaskrutkujte ešte raz správnym spôsobom.
	Tesnenie uzáveru je opotrebované.	Obráťte sa na výrobcu autorizované servisné stredisko, aby tesnenie vymenili.