

OBSAH

ÚVOD	173
Písmená v zátvorkách	173
Problémy a opravy	173
BEZPEČNOSŤ	173
Základné bezpečnostné predpisy	173
URČENÉ POUŽITIE	173
NÁVOD NA POUŽITIE	174
POPIS	174
Popis spotrebiča	174
Popis nádržky na mlieko	174
Popis príslušenstva	174
Popis ovládacieho panela	174
PREDBEŽNÉ OPERÁCIE	175
Kontrola spotrebiča	175
Inštalácia spotrebiča	175
Zapojenie spotrebiča	175
Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky	175
ZAPNUTIE SPOTREBIČA	175
VYPNUTIE SPOTREBIČA	176
NASTAVENIA MENU	176
Nastavenie hodín	176
Nastavenie času automatického zapnutia	176
Aktivácia automatického zapnutia	176
Odvápňovanie	176
Nastavenie teploty	176
Automatické vypnutie	177
Nastavenie tvrdosti vody	177
Továrenské hodnoty (reset)	177
Postup pri preplachovaní	177
Beep ON/OFF (aktivácia a deaktivácia zvukového upozornovania)	177
PRÍPRAVA KÁVY	177
Voľba chuti kávy	177
Voľba množstva kávy v šálke	177
Naprogramovanie množstva kávy	177
Nastavenie kávového mlynčeka	178
Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy	178
Príprava kávy použitím zrnkovej kávy	178
Príprava kávy použitím mletej kávy	178

PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM	179
Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko	179
Príprava cappuccína	179
Príprava nápoja latte macchiato	179
Príprava nápoja caffelatte	179
Príprava speneného mlieka a horkého mlieka (BEZ KÁVY)	179
Naprogramovanie množstva kávy a mlieka v šálke	180
PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY	180
Príprava	180
Úprava množstva teplej vody vydannej automaticky	180
ČISTENIE	180
Čistenie spotrebiča	180
Čistenie zásobníka na zvyšky kávy	181
Čistenie odkvapkávacej misky	181
Čistenie nádržky na vodu	181
Čistenie ústia vydávača kávy	181
Čistenie násypky na vsypanie vopred zomletej kávy	181
Čistenie lúhovača	181
Čistenie nádržky na mlieko	182
Čistenie trysky teplej vody/pary	182
ODVÁPŇOVANIE	182
NAPROGRAMOVANIE TVRDOTI VODY	183
Mernie tvrdosti vody	183
Nastavenie tvrdosti vody	183
NASTAVENIE JAZYKA	183
TECHNICKÉ ÚDAJE	183
LIKVIDÁCIA	184
SPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI	185
RIEŠENIE PROBLÉMOV	186

ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina.

Prajeme Vám veľa radosti z Vášho nového spotrebiča.

Venujte niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu na používanie.

Predídete tak nebezpečenstvám a poškodeniu spotrebiča.

Symboly použité v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Je absolútne nutné ich vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre užívateľa.

Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Popise spotrebiča (str. 3).

Problémy a opravy

V prípade problémov sa najprv snažte odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v oddieloch "Správy zobrazené na displeji" na str. 185 "Riešenie problémov" na str. 186.

Ak by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame poradiť sa s asistenčnou zákazníckou službou zatelefonovaním na číslo v priloženom zozname „Zákaznícky servis“.

Ak vaša krajina nie je uvedená medzi krajinami v zozname, zatelefonojte na číslo uvedené v záručnom liste. O prípadné opravy požiadajte výhradne v stredisku technickej pomoci De Longhi. Adresy sú uvedené na záručnom liste priloženom ku spotrebiču.

BEZPEČNOSŤ

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo!

Keďže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Skontrolujte, či je elektrická zásuvka vždy voľne prístupná, aby sa v prípade potreby dala vytiahnuť zástrčka.
- Ak chcete vytiahnuť zástrčku, uchopte ju priamo. Nikdy neťahajte kábel, pretože by sa mohol poškodiť.
- Zariadenie úplne odpojte stlačením hlavného spínača na zadnej strane spotrebiča v polohe 0 (obr. 6).
- V prípade porúch prístroja sa ich nepokúšajte opraviť sami.
Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na technickú asistenciu.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich dajte vymeniť výhradne v servisnom stredisku, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.



Pozor!

- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.
- Nedovoľte prístroj používať osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie. Dohliadnite na deti, pričom sa uistite, že si s prístrojom nahrajú.



Nebezpečenstvo popálenia!

Tento spotrebič produkuje horúcu vodu a počas jeho činnosti sa môže tvoriť vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekli horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

URČENÉ POUŽITIE

Tento spotrebič je určený na prípravu kávy a ohrev nápojov.

Akémukoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné.

Tento spotrebič nie je vhodný pre obchodné použitie.

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním spotrebiča.

Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie. Nie je určený pre použitie v:

- prostredí používané ako kuchyňa pracovníkmi v obchodoch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch
- agroturistike
- v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach
- prenajatých izbách

NÁVOD NA POUŽITIE

Pozorne si prečítajte tento návod ešte pred používaním spotrebiča.

- Nedodržanie týchto pokynov môže byť alebo príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod uchovajte. V prípade odovzdania spotrebiča iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

POPIS

Popis spotrebiča

(str. 3 - **A**)

- A1. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A2. Zásobník na zrnkovú kávu
- A3. Hlavný spínač
- A4. Veko zásobníka na zrnkovú kávu
- A5. Kryt násypky a miesta pre odmerku
- A6. Miesto na odmerku
- A7. Plocha ohrievača šálok
- A8. Násypka na vsypanie popred zomletej kávy
- A9. Ovládací panel
- A10. Dýza na výdaj horúcej vody a pary
- A11. Lúhovač
- A12. Nádržka na vodu
- A13. Napájací kábel
- A14. Táčok na odkladanie šálok
- A15. Odkvapkávacia miska
- A16. Priestor pre pohár nápoja latte macchiato/caffelatte
- A17. Miska na zachytávanie vylúhovanej kávy
- A18. Predný kryt spotrebiča
- A19. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A20. Prísun kávy

Popis nádržky na mlieko

(str. 3 - **B**)

- B1. Veko so zariadením na mlieko
- B2. Rukoväť nádoby
- B3. Tlačidlo CLEAN
- B4. Nasávací trubička na mlieko
- B5. Trubička na výdaj napeneného mlieka
- B6. Nádobka na mlieko

Popis príslušenstva

(str. 3 - **C**)

- C1. Vydávač horúcej vody
- C2. Dávkovacia odmerka
- C3. Kečka na čistenie
- C4. Odvápňovač
- C5. Reakčný prúžok na zisťovanie tvrdosti vody (Total hardness test)

Popis ovládacieho panela

(str. 3 - **D**)

Niektoré klávesy panelu majú dve funkcie: druhá funkcia je uvedená v zátvorkách v texte popisu.

- D1.  Tlačidlo zapnutia/pohotovostného režimu
- D2. Display
- D3.  Tlačidlo pre výdaj 1 silnej kávy
- D4.  Tlačidlo pre výdaj 2 silných káv

- D5.  Tlačidlo pre výdaj 1 kávy typu caffè lungo
- D6.  Tlačidlo pre výdaj 2 káv typu caffè lungo
- D7. Tlačidlo CAFFELATTE: pre výdaj 1 bielej kávy (caffelatte, alebo teplého mlieka, ak tlačidlo stisnete 2 razy za sebou)
- D8. Tlačidlo LATTE MACCHIATO: pre výdaj 1 ofarbeného mlieka (latte macchiato, alebo speneného mlieka, ak tlačidlo stisnete 2 razy za sebou)
- D9. Tlačidlo CAPPUCCINO: pre výdaj 1 cappuccina (alebo speneného mlieka, ak tlačidlo stisnete 2 razy za sebou)
- D10.  Tlačidlo pre voľbu chuti kávy alebo prípravu nápoja z vopred namletej kávy. (Tlačidlo OK pre potvrdenie zmien nastavenia menu).
- D11.  Tlačidlo pre výdaj teplej vody. (Tlačidlo SET pre zmenu nastavení menu).
- D12.  Tlačidlo pre vypláchnutie. (Tlačidlo > pre zmenu nastavení menu).
- D13. Tlačidlo P: na prístup do menu.

PREDBEŽNÉ OPERÁCIE

Kontrola spotrebiča

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či v obale sú všetky časti príslušenstva. Ak na spotrebiči vidno poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na servisné stredisko De'Longhi.

Instalácia spotrebiča



Pozor!

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy.

- Pri činnosti spotrebiča sa ohrieva aj jeho okolie. Po umiestnení spotrebiča na pracovnú plochu sa uistite, že medzi plochami spotrebiča, bočnými stenami a zadnou časťou zostane voľný priestor o veľkosti najmenej 3 cm a voľný priestor o veľkosti najmenej 15 cm nad kávovarom.
- V opačnom prípade by sa okolo spotrebiča mohlo zadržiavať teplo a poškodiť ho. Neumiestňujte prístroj do blízkosti vodných kohútikov alebo umývadiel.
- Spotrebič by sa mohol poškodiť, ak by v jeho vnútri zamrzla voda. Spotrebič neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.
- Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil na ostrých rohoch, a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrické platničky).

Zapojenie spotrebiča



Pozor!

Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti odpovedá napätiu uvedenému na štítku na zadnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte výhradne do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym priechodom 10A. V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, zaistite výmenu zástrčky za odpovedajúci typ; táto výmena musí byť prevedená iba kvalifikovaným personálom.

Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky



Poznámka:

- Spotrebič bol výrobcom skontrolovaný s použitím kávy, preto je celkom normálne, ak v mlynčeku nájdete stopy kávy. Výrobca však zaručuje, že tento spotrebič je nový.
- Odporúčame Vám čo najskôr nastaviť tvrdosť vody podľa postupu popísaného v odseku „Naprogramovanie tvrdosti vody“ (str. 183).

1. Zapojte spotrebič do elektrickej siete a stlačte do pol. I (obr. 1) hlavný spínač na zadnej strane spotrebiča.

Je nevyhnutné nastaviť jeden z jazykov, ktoré sú k dispozícii (jazyky sa striedajú vždy po približne 3 sekundách):

2. keď sa objaví slovenčina, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo **OK** (obr. 2). Po uložení jazyka sa na displeji objaví správa: „SLOVENČINA INŠTALOVANÁ“.

Potom pokračujte podľa pokynov uvedených na samotnom spotrebiči:

3. „NAPLNÍŤ NÁDRŽKU!": nádržku na vodu vyberte, naplňte ju čerstvou vodou až po čiaru MAX, potom ju vložte na miesto (obr. 3).
4. „VLOŽTE VÝDÁVAČ VODY STLAČTE OK ": Skontrolovať, či je výdavač horúcej vody zasunutý na tryske a umiestniť pod ňu nádobu (obr. 4) s minimálnym objemom 100ml.
5. Stlačte tlačidlo **OK** (obr. 2). Na displeji sa zobrazí správa „ČAKAJTE PROSÍM...“, zatiaľ čo spotrebič začne výdaj horúcej vody z výdavača.

Spotrebič ukončí procedúru prvého zapnutia, potom sa zobrazí správa „PREBIEHA VYPNUTIE, ČAKAJTE PROSÍM...“ a prístroj sa vypne.

Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.



Poznámka:

- Pri prvom použití spotrebiča je nutné pripraviť 4 – 5 káv a 4 – 5 káv cappuccino predtým, než budete s výdajom kávy spokojní.

ZAPNUTIE SPOTREBIČA



Poznámka:

Pred spustením spotrebiča sa uistite, že je hlavný spínač na zadnej strane spotrebiča v polohe **I** (obr. 1).

SK

Pri každom zapnutí spotrebiča vykoná automatický cyklus predohrevu a prepláchnutia, ktoré sa nedajú prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.

Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovala z ústia vydávača kávy vytečie trochu horúcej vody, ktorá bude zachytená do nižšie umiestenej odkvapkávacej misky. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla  (obr. 5): na displeji sa zobrazí správa „OHREV, POČKAJTE PROSÍM...“.

Po ukončení ohrevu sa na spotrebiči zobrazí ďalšia správa: „Preplachovanie“; takto sa okrem ohrievania prietokom horúcej vody zohrejú aj vnútorné rúrky spotrebiča.

Spotrebič dosiahne správnu teplotu pri zobrazení správy na displeji „pripravený pre kávu“.

VYPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič prevedie automatický cyklus prepláchnutia, ktorý sa nedá prerušiť.

Pozor!

Aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča, vždy vypínajte spotrebič tlačidlom .

Nebezpečenstvo popálenia!

Počas preplachovala z ústia vydávača kávy vytečie malé množstvo horúcej vody (len ak bola vydaná káva).

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

Vypnite spotrebič stlačením tlačidla  (obr. 5). Spotrebič vykoná prepláchnutie a potom sa vypne.

Poznámka:

Ak sa prístroj na dlhšiu dobu nebude používať, stlačte aj hlavný spínač do polohy **0** (obr. 6).

Keď je spotrebič vypnutý a hlavný spínač je v polohe **0**, keď je prístroj zapnutý.

Spotrebič výplach neurobí, pokiaľ v dobe, keď bol zapnutý nebol vydaný žiadny nápoj s kávou.

NASTAVENIA MENU

Do menu programovania vstúpite stlačením tlačidla **P**; voliteľné položky menu sú nasledujúce: Hodiny, Čas automat. zapnutia, Automatické zapnutie, Odvápňovanie, Teplota, Automatické vypnutie, Tvrdosť vody, Hodnoty z výroby, Preplachovanie, Beep ON/OFF.

Nastavenie hodín

Ak si prajete nastaviť čas, postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Stlačte tlačidlo **P**.
- Stlačte opakovane tlačidlo,  (ktoré na displeji odpo-

vedá blikajúcemu symbolu ) dokiaľ šípka menu neukazuje na: „HODINY“.

- Stisnutím tlačidla  (odpovedajúceho symbolu SET blikajúcemu na displeji) nastavíte na hodinách čas. (Ak tlačidlo podržíte, bude sa čas meniť rýchlo).
- Stlačením tlačidla OK údaj potvrdíte;
- Stlačením tlačidla **P** (odpovedajúceho symbolu ESC blikajúcemu na displeji) opustíte režim programovania alebo stlačte  pre zmenu ostatných parametrov.

Poznámka:

pre zobrazenie času ak je prístroj vypnutý stlačte akékoľvek tlačidlo: čas sa zobrazí na 5 minút.

Nastavenie času automatického zapnutia

Môžete nastaviť čas automatického zapnutia, aby ste spotrebič našli pripravený na použitie v určenom čase (napríklad ráno) a mohli si ihneď pripraviť kávu.

- Presvedčte sa, či sú hodiny prístroja nastavené podľa pokynov uvedených v predchádzajúcom odstavci.
- Stlačte tlačidlo **P** a potom stlačte opakovane tlačidlo  (ktoré na displeji odpovedá blikajúcemu symbolu ) dokiaľ šípka menu neukazuje na „ZAPNUTIE“.
- Stlačením tlačidla  (odpovedajúceho symbolu SET blikajúcemu na displeji) nastavíte čas automatického zapnutia. (Ak tlačidlo SET podržíte, bude sa čas meniť rýchlo).
- Stlačením tlačidla OK údaj potvrdíte.

Aktivácia automatického zapnutia

- Znovu stlačte tlačidlo SET a spotrebič zobrazí správu „AUTOM. ZAPNUTIE Nie“..
- Stlačením tlačidla  (odpovedajúceho symbolu SET blikajúcemu na displeji) funkciu upravíte (stroj zobrazí správu „AUTOM.ZAPNUTIE Áno“);
- Stlačením tlačidla OK aktivujete funkciu automatického zapnutia;
- Stisnutím tlačidla **P** (odpovedajúceho symbolu ESC blikajúcemu na displeji) opustíte režim programovania alebo stlačte  pre zmenu ostatných parametrov.

Poznámka:

keď nastavíte čas automatického zapnutia, vedľa času zobrazeného na displeji sa objaví aj symbol .

Odvápňovanie

Pokyny týkajúce sa odvápňovania nájdete na strane 18.

Nastavenie teploty

Ak si prajete zmeniť teplotu vody (nízka, stredná, vysoká) použitej pri príprave kávy, postupujte nasledujúcim spôso-

bom:

- Stlačte tlačidlo P a potom stlačte opakovane tlačidlo  (ktoré na displeji odpovedá blikajúcemu symbolu ) dokiaľ šípka menu neukazuje na „Vysoká TEPLOTA...“.
- Stlačením tlačidla  (odpovedajúceho symbolu SET blikajúcemu na displeji) zobrazte požadovanú teplotu kávy.
- Stlačením tlačidla OK potvrdíte zvolenú teplotu;
- Stlačením tlačidla P (odpovedajúceho symbolu ESC blikajúcemu na displeji) opustíte režim programovania alebo stlačte  pre zmenu ostatných parametrov.

Automatické vypnutie

Prístroj je nastavený tak, aby prešiel automaticky do pohotovostného režimu po jednej hodine nepoužívania.

Je možné tento časový interval nastaviť tak, aby sa prístroj vypol po 1, 2 alebo 3 hodinách.

- Stlačte tlačidlo P a potom stlačte opakovane tlačidlo  (ktoré na displeji odpovedá blikajúcemu symbolu ) dokiaľ šípka menu neukazuje na „VYPNI PO 1 HODINE“.
- Stisnutím tlačidla  (odpovedajúceho symbolu SET blikajúcemu na displeji) upravíte počet hodín, po ktoré stroj musí zostať zapnutý.
- Stlačením tlačidla OK údaj potvrdíte.
- Stlačením tlačidla P (odpovedajúceho symbolu ESC blikajúcemu na displeji) opustíte režim programovania alebo stlačte  pre zmenu ostatných parametrov.

Nastavenie tvrdosti vody

Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody nájdete na str. 183.

Továrenské hodnoty (reset)

Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty nastavené vo výrobcu pre celú ponuku (okrem jazyka, ktorý zostane stávajúci).

- Stlačte tlačidlo P a potom stlačte opakovane tlačidlo  (ktoré na displeji odpovedá blikajúcemu symbolu ) dokiaľ šípka menu neukazuje na „HODNOTY Z VÝROBY Nie“.
- Stisnutím tlačidla  (odpovedajúceho symbolu SET blikajúcemu na displeji) prístroj zobrazí správu: „HODNOTY Z VÝROBY Nie“;
- Stlačením tlačidla OK sa vrátite k továrenskému nastaveniu;
- Stlačením tlačidla P (odpovedajúceho symbolu ESC blikajúcemu na displeji) opustíte režim programovania alebo stlačte  pre zmenu ostatných parametrov.

Stroj sa vráti k továrenskému nastaveniu a zobrazí správu PRIPRAVENÉ K POUŽITIU.

Postup pri preplachovaní

Táto funkcia je k dispozícii len pracovníkom technickej pomoci.

Beep ON/OFF (aktivácia a deaktivácia zvukového upozornovania)

- Stlačte tlačidlo P a potom stlačte opakovane tlačidlo  (ktoré na displeji odpovedá blikajúcemu symbolu ) dokiaľ šípka menu neukazuje na „Beep on“.
- Stisnutím tlačidla  (odpovedajúceho symbolu SET blikajúcemu na displeji) prístroj zobrazí správu „Beep off“;
- Stlačením tlačidla OK zvukové signály deaktivujete;
- Stlačením tlačidla P (odpovedajúceho symbolu ESC blikajúcemu na displeji) opustíte režim programovania alebo stlačte  pre zmenu ostatných parametrov.
- Prístroj je teraz nastavený tak, že nebude vydávať žiadne zvukové signály a zobrazí správu PRIPRAVENÝ PRE POUŽITIE.

PRÍPRAVA KÁVY

Volba chuti kávy

Prístroj je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu bežnej chute.

Môžete si vybrať jednu z týchto chutí:

Veľmi jemná chuť

Jemná chuť

Normálna chuť

Výrazná chuť

Veľmi výrazná chuť

Aby ste chuť kávy zmenili, opakovane stláčajte tlačidlo



(obr. 7), kým sa na displeji nezobrazí želaná chuť.

Volba množstva kávy v šálke

Prístroj je nastavený z výroby tak, aby automaticky vydával nasledujúce množstvá kávy:

- silná káva, ak stlačíte tlačidlo ;
- káva typu caffè lungo, ak stlačíte tlačidlo ;
- dve silné kávy, ak stlačíte tlačidlo ;
- dve kávy typu caffè lungo, ak stlačíte tlačidlo .

Naprogramovanie množstva kávy

Ak si prajete upraviť množstvo kávy, ktorú spotrebič vydá automaticky do šálky, postupujte nasledujúcim spôsobom:

- stlačte najmenej na 8 sekúnd tlačidlo a potom ho uvoľnite. Jedná sa o tlačidlo kávy, ktorej množstvo chcete upraviť. Potom sa na displeji zobrazí správa „PROGRAM. MNOŽSTVO“ a prístroj začne vydávať kávu;
- potom, čo káva v šálke dosiahnete požadovanej hladiny,

stlačte znovu rovnaké tlačidlo, čím uložíte nové množstvo; stroj vydá zvukový signál dvojité „pípnutie“ na potvrdenie.

Teraz sa stroj preprogramuje podľa nových nastavení a na displeji sa objaví nápis „PRIPRAVENÝ PRE POUŽITIE“.

Poznámka!

je možné si užívateľsky nastaviť všetky tlačidlá pre výdaj kávy.


Nastavenie kávového mlynčeka

Kávový mlynček nie je treba regulovať, aspoň na začiatku, pretože už bol výrobcom prednastavený tak, aby dochádzalo k správne výdaju kávy.

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k príliš rýchlemu, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (obr. 7).

Poznámka!

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode.



Ak káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec, otočiť regulačným gombíkom v smere hodinových ručičiek smerom k číslu 7.

Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu

peny otočiť v protismere hodinových ručičiek smerom k číslu 1 (nie viac ako o jedno cvaknutie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách).

Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 po sebe nasledujúcich káv.

Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie.

Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- pred výdajom urobte výplach: stlačte tlačidlo  pre voľbu funkcie „PREPLACHOVANIE...“: z výdávča vytečie horúca voda, ktorá zohreje vnútorný okruh prístroja a posťar sa o zvýšenie teploty vytekajúcej vody;
- položte šálky na ohrievač šálok a nechať ich zohriať, až kým nie sú teplé;
- zohrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda);
- nastavte „vysokú“ teplotu kávy v menu.

Príprava kávy použitím zrnkovej kávy

Pozor!

Nepoužívajte karamelizované, ani kandizované kávové zrnká, pretože by sa mohli prilepiť na mlynček a vyraziť ho z činnosti.

1. Kávové zrnká vsypete do príslušného zásobníka (obr. 8).
2. Pod ústie výdávča kávy vložte:
 - 1 šálku, ak chcete pripraviť 1 kávu (obr. 9);
 - 2 šálky, ak chcete pripraviť 2 kávy (obr. 10).
3. Výdávča kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam: dosiahnete tak lepšiu penu (obr. 11).
4. Stlačte tlačidlo želaného vydávania (obr. 12).
5. Bude zahájená príprava.

Po ukončení prípravy sa spotrebič pripraví na nové použitie.

Poznámka:

- aj počas prípravy kávy môžete jej výdaj kedykoľvek zastaviť stlačením jedného z tlačidiel vydávania kávy.
- Po dokončení výdaja, ak si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stlačí podržať (do troch sekúnd) stlačené jedno z tlačidiel na výdaj kávy.

Po ukončení prípravy bude spotrebič pripravený na nové použitie.

Pozor!

Ak káva pri výdaji iba kvapká, vyteká príliš rýchlo a s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, prečítajte si odporúčania uve dené v kapitole „Riešenie problémov“ (str. 186).

Počas použitia sa na displeji môžu objaviť výstražné správy, ktorých význam je uvedený v oddieli „Správy zobrazované na displeji“ (str. 185).

Príprava kávy použitím mletej kávy

Pozor!

- Nikdy do spotrebiča nevypávjate mletú kávu, kým je stroj vypnutý, aby ste zamedzili rozptýleniu kávy vnútri spotrebiča. V takomto prípade by sa spotrebič mohol poškodiť.
- Nikdy nesypte viac kávy ako 1 zariadenú odmerku, v opačnom prípade by sa vnútri spotrebiča mohlo zašpiniť alebo by sa mohla upchať náspyka.



Poznámka!

Ak používate vopred namletú kávu, je možné pripraviť vždy len jednu kávu.

1. Stlačte opakované tlačidlo  (obr. 2) dokiaľ sa neobjaví blikajúca správa „PRIPRAVENÝ NA POUŽ. KÁVU“.

2. Do náspyky vsypete zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 14).
3. Umiestnite šálku pod ústie vydávača kávy (obr. 9).
4. Stlačte tlačidlo vydávania 1 šálky ☞ alebo ☞ (obr. 12).
5. Buďte zahájená príprava.

Pokiaľ si po uvedení spotrebiča do chodu s použitím mletej kávy prajete kávu znovu pripraviť s použitím zrnkovej kávy, je treba opätovným stlačením tlačidla ☞ deaktivovať funkciu namletej kávy a mlynček na kávu bude opäť aktivovaný pre prevádzku.

PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM

Poznámka!

Aby sa vyhol dosiahnutiu málo napeneného mlieka, alebo mlieka s veľkými bublinami, vyčistíte vždy vrchnák napeňovača mlieka ako je popísané v odstavci "čistenie nádržky na mlieko" a "čistenie vodnej trysky na paru" na str. 183.

Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko

1. Otáčajte vekom nádržky na mlieko smerom vpravo, kým neprekonáte citelný odpor a vyberte ho (obr. 14).
2. Nádržku na mlieko naplňte dostatočným množstvom mlieka, pričom neprekračujte hladinu MAX označenú na rukováti (obr. 15).

Poznámka!

- Na dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C).
3. Skontrolujte, či je nasávacia trubička na mlieko dobre zasunutá na miesto na spodnej strane veka nádržky na mlieko (obr. 16).
 4. Veko znovu nasadte na nádržku s mliekom a otočte ho smerom vľavo až na doraz.
 5. Vyberte vydávač horúcej vody z dýzy (obr. 17).
 6. Zasuňte nádržku na dýzu až na doraz (obr. 18): prístroj vydá zvukový signál (ak je funkcia beep aktívna).
 7. Pod ústie vydávača kávy a pod trubičku výdaja napeneného mlieka položte dostatočne veľkú šálku. Ak chcete použiť mimoriadne vysoké šálky/pohárik, zdvihnite kryt príslušného prisetoru na miske pre odkladanie šálok (obr. 19).

Príprava cappuccina

1. Po zasunutí nádržky na mlieko umiestite ukazovateľ speňovania mlieka do polohy „1 CAPPUCCINO“ vytlačené na veku nádržky na mlieko (obr. 20). Je možné počas výdaja regulovať kvalitu peny: miernym posunutím regulátora smerom k polohe „2 LATTE MACCHIATO“ sa dosiahne

hustejšia pena. Naopak, posunutím k nápisu „1 cappuccino“ sa dosiahne menej hustá pena.

2. Stlačte tlačidlo **CAPPUCCINO** (obr. 21). Na displeji sa zobrazí správa „CAPPUCCINO REGULÁTOR NÁDRŽKY V POLOHE 1“. Po niekoľkých sekundách začne z vydávacej trubičky vytekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestenú šálku. Výdaj mlieka sa preruší automaticky a potom začne vytekať káva).

Poznámka!

Ak chcete pri výdaji prerušiť prípravu mlieka alebo kávy, stlačte tlačidlo cappuccino.

Príprava nápoja latte macchiato

1. Po zasunutí nádržky na mlieko umiestite ukazovateľ speňovania mlieka (B1) do polohy „2 LATTE MACCHIATO“ (obr. 22) vytlačené na veku nádržky na mlieko.
2. Stlačte tlačidlo LATTE MACCHIATO (obr. 23). Na displeji sa zobrazí správa „LATTE MACCHIATO REGULÁTOR NÁDRŽKY V POLOHE 2“. Po niekoľkých sekundách začne z vydávacej trubičky vytekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestenú šálku. Výdaj mlieka sa preruší automaticky a potom začne vytekať káva).

Poznámka!

Ak chcete pri výdaji prerušiť prípravu mlieka alebo kávy, stlačte tlačidlo latte macchiato.

Príprava nápoja caffelatte

1. Po zasunutí nádržky na mlieko umiestite ukazovateľ speňovania mlieka do polohy „3 CAFFELATTE“ (obr. 24) vytlačené na veku nádržky na mlieko.
2. Stlačte tlačidlo caffelatte (obr. 25). Na displeji sa zobrazí správa „CAFFELATTE REGULÁTOR NÁDRŽKY V POLOHE: 3“. (Po niekoľkých sekundách začne z vydávacej trubičky vytekať mlieko, ktoré naplní nižšie umiestenú šálku. Výdaj mlieka sa preruší automaticky a potom začne vytekať káva).

Poznámka!

Ak chcete pri výdaji prerušiť prípravu mlieka alebo kávy, stlačte tlačidlo **CAFFELATTE**.

Príprava speneného mlieka a horkého mlieka (BEZ KÁVY)

1. Po vložení nádržky na mlieko nastavte regulátor speňovača mlieka (B1) podľa želaného množstva peny, ktorého chcete dosiahnuť (poz. 3 caffelatte= málo peny; poz. 1 cappuccino= hodne peny).
2. Stlačte 2 razy po sebe (počas dvoch sekúnd) tlačidlo cappuccino alebo latte macchiato alebo caffè latte.

Čistenie napeňovača mlieka pomocou tlačidla CLEAN



Pozor! Nebezpečenstvo oparenia

Pri čistení vnútorného potrubia nádržky na mlieko z trubičky vydávača napeňovaného mlieka (B5) vyteká trochu horúcej vody. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou.

Keď sa na displeji objaví blikajúci nápis "STLAČTE TLAČIDLO CLEAN" (po každom použití funkcie s mliekom), postupujte nasledovne pre vykonanie čistenia a odstránenia zvyškov mlieka:

1. Nechajte v prístroji zasunutú nádobu na mlieko (nie je nutné nádobu na mlieko vyprázdniť);
2. Pod trubičku na výdaj napeňovaného mlieka položte šálku alebo inú nádobu;
3. Stlačte tlačidlo "CLEAN" (obr. 26) a nechajte ho stlačené aspoň na 8 sekúnd. Na displeji sa zobrazí správa: „Prebieha čistenie“.
4. Vyberte nádržku na mlieko a vyčistite dýzu spongiou (obr. 27).



Poznámka!

- keď sa na displeji objaví svetielkujúci nápis "Stlačiť tlačidlo CLEAN", je možné pokračovať v príprave akéhokoľvek vydávania kávy alebo mlieka; pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mliekom, pokračovať v čistení po poslednej príprave.
- mlieko, ktoré zostalo v nádobe na mlieko, je možné uschovať v chladničke.

Naprogramovanie množstva kávy a mlieka v šálke

Prístroj bol nastavený vo výrobe na vydávanie štandardného množstva. Ak si prajete upraviť tieto množstvá, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Pod ústie vydávača kávy a pod trubičku výdaja napeňovaného mlieka položte šálku
2. Podržať stlačené tlačidlo CAPPUCCINO až kým sa na displeji neobjaví nápis "MLIEKO PRE CAPPUCCINO PROGRAMOVANIE MNOŽSTVA".
3. Uvoľnite tlačidlo. Prístroj začne vydávať mlieko.
4. Ihneď po dosiahnutí želanej množstva mlieka v šálke znovu stlačte tlačidlo **CAPPUCCINO**.
5. Po niekoľkých sekundách spotrebič začne výdaj kávy do šálky a na displeji sa zobrazí správa "KÁVA P. CAPPUCCINO NAPROGR. MNOŽSTVA".
6. Ihneď potom, ako káva v šálke dosiahne želanú úroveň, znovu stlačte tlačidlo **CAPPUCCINO**. Výdaj kávy sa preruší a na displeji sa zobrazí správa „pripravený“.

Takto naprogramujete spotrebič s novým nastavením množstiev nápojov.

Je možné preprogramovať aj množstvo kávy a mlieka na prípravu nápoja **LATTE MACCHIATO** a **CAFFE LATTE**.

PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY

Príprava



APozor! Nebezpečenstvo oparenia..

Počas výdaja horúcej vody nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru. Rúrka vydávača horúcej vody sa počas výdaja zohreje, preto vydávač chytajte iba za držadlo.

1. Ubezpečte sa, že je dávkovač vody umiestnený správne (obr.. 4).
2. Umiestniť pod vydávač nádobu (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody).
3. Stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí odkaz „Horúca mliekovoda...“.
4. Z vydávača vyteká horúca voda: výdaj sa preruší automaticky po približne 250 ml.
5. Aby ste výdaj horúcej vody prerušili, stlačte znovu tlačidlo .



Pozor!

Horúcu vodu nevydávajte dlhšie ako 2 minúty bez prerušenia.

Úprava množstva teplej vody vydanej automaticky

Kávovar je nastavený vo výrobe na výdaj 250ml kávy. Ak si prajete toto množstvo upraviť, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Pod vydávač položte nádobu.
2. Podržať stlačené tlačidlo  až kým sa na displeji neobjaví odkaz "TEPLÁ VODA PROGRAMOVANIE MNOŽSTVA"; potom tlačidlo pustiť
3. Keď hladina vody v šálke dosiahne želanú hladinu, stlačte ešte raz tlačidlo .

Takto naprogramujete spotrebič s novým nastavením množstiev.

ČISTENIE



Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte brusné rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky a alkohol. U prístrojov DeLonghi nie je nutné používať chemické prísady na čistenie prístroja.
- Žiadny komponent prístroja sa nemôže umývať v umývačke na riady, okrem nádržky na mlieko (B)
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo usadenín kávy nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by mohli poškriabať kovo-vý alebo plastový povrch.

Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti prístroja je treba pravidelne čistiť:

- zásobník na zvyšky kávy (A17),

- odkvapkávacia miska (A15),
- vnútorný spotrebič je prístupný po otvorení služobných dvierok (A18),
- nádržka na vodu (A12),
- ústia vydávača kávy (A19) a trysky teplej vody (A10)
- násypka na vopred zomletú kávu (A8),
- lúhovač (A11),
- nádržka na mlieko (B).

Čistenie zásobníka na zvyšky kávy

Keď sa na displeji objaví nápis "VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY!", je nutné ju vyprázdniť a vyčistiť. Keďže nedôjde k vyčisteniu nádobky so zvyškami vylúhovanej kávy, zostane predchádzajúca správa zobrazená a prístroj nebude schopný pripravovať kávu. Prístroj signalizuje potrebu vyprázdniť nádobku na zvyšky kávy aj v prípade, že táto nie je plná, pokiaľ ubehlo viac ako 72 hodín od poslednej vykonanej prípravy (aby odpočet 72 hodín fungoval správne, hlavný vypínač prístroja nesmie byť nikdy vypnutý v pol. 0).

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom prístroji):

1. Otvorte servisné dvierka na prednej strane spotrebiča (obr. 25), potom vytiahnite odkvapkávaciu misku (obr. 26) a vylejte a vyčistite ju.
2. Vyprázdňte a starostlivo vyčistite aj nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy a dbajte na to, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré sa mohli usadiť na dne. dodaný štetec je vybavený špachtľou na vykonanie tejto operácie.
3. Sätt tillbaka både droppskålen och sumpbehållaren på plats.
4. Stäng serviceluckan.



Pozor!

Pri vyňatí vaničky na zachycovanie kvapiek je vždy **nutné** vyprázdniť nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je celkom naplnená. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upchá zvyškami použitej kávy.

Čistenie odkvapkávacej misky



Pozor!

Ak odkvapkávaciu misku nebudete vyprázdňovať pravidelne, voda by sa mohla preliať cez jej okraj alebo cez bočnú stranu do vnútra alebo do strany spotrebiča. Mohol by sa tým poškodiť kávovar, odkladacia plocha alebo okolie.

Odkvapkávacia miska je vybavená indikátorom hladiny vody, pričom hladinu indikuje červený plaváček, ktorý pláva na hladine vody v odkvapkávacej miske. (obr. 30). Odkvapkávaciu misku vyprázdňte skôr, ako z nej bude červený indikátor vytŕčať

a vyčistite ju.

Pri vynímaní odkvapkávacej misky postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Otvorte predný kryt spotrebiča (obr. 28);
2. Vyberte odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (obr. 29);
3. Vylejte odkvapkávaciu misku a vyčistite nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy;
4. Vložte odkvapkávaciu misku s nádobkou na zvyšky kávy naspäť;
5. Zatvorte predný kryt.

Čistenie vnútra spotrebiča



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí sa musí spotrebič vypnúť (pozri ods. "Vypnutie", str. 177) a odpojiť od elektrickej siete. Nikdy neponárajte prístroj do vody.

1. Pravidelne kontrolujte (približne po 100 kávach), či vnútro kávovaru (prístupné po vyňatí odkvapkávacej misky) nie je znečistené. Ak je to potrebné, odstráňte zvyšky kávy štetcom, ktorý je v dotácii (C2).
2. Zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 32).

Čistenie nádržky na vodu

1. Pravidelne čistite (približne raz za mesiac) nádržku na vodu (A12) vlhkou utierkou s malým množstvom jemného umývacieho prostriedku.
2. Po vyčistení nádržky na vodu ju dôkladne opláchnite, aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku.
3. Naplňte nádrž čistou vodou a vložte nádržku naspäť.

Čistenie ústia vydávača kávy

1. Pravidelne čistite ústie vydávača kávy pomocou špongie alebo handričky (obr. 31).
2. Skontrolujte, či nie sú upchané otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 32).

Čistenie násypky na vsypanie vopred zomletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násypka na mletú kávu. Podľa potreby odstráňte usadeniny kávy dodanou kefkou alebo špongiou.

Čistenie lúhovača

Lúhovač treba čistiť aspoň raz za mesiac.



Pozor!

Lúhovač sa nedá vybrať, keď je kávovar zapnutý.

1. Skontrolujte, či bol prístroj správne vypnutý (viď „Vypnutie“, str. 176).
2. Otvorte predný kryt spotrebiča (obr. 28).
3. Vyberte odkvapkavaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (obr. 29);
4. Stlačte smerom do vnútra dve červené uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vyberte lúhovač (obr. 34).




Pozor!

OPLACHUJTE LEN VODOU


ŽIADNE MYCIE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

Vyčistite lúhovač bez použitia saponátov, ktoré by ho mohli poškodiť.

5. Lúhovač ponorte na približne 5 minút vody a potom ho opláchnite pod kohútikom.
6. Použitím štetca (A22) vyčistite eventuálne zvyšky kávy z miesta vylúhovača.
7. Po vyčistení vložte lúhovač späť jeho zasunutím do držiaka a na čap dole; potom stlačte lúhovač na nápisu PUSH, až uslyšíte zacvaknutie.




Poznámka!



Pokiaľ je obtiažne lúhovač dosadiť na svoje miesto, (pred jeho dosadením) je treba ho uviesť do správnej veľkosti potlačením, s použitím sily,

súčasne na jeho spodnú a hornú časť tak, ako je uvedené na obrázku.

8. Po zasunutí skontrolujte, či sa dve červené tlačidlá vysunuli smerom von.
9. Vložte späť aj odkvapkavaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy.
10. Zatvorte predný kryt.



Čistenie nádržky na mlieko




Nádržku vyčistite po každej príprave mlieka, ako je popísané nižšie:

1. Otočte veko nádržky na mlieko smerom vpravo a vyberte ho.
2. Vytiahnite trubičku na výdaj a nasávaciu trubičku na mlieko.

3. Dôkladne opláchnite všetky časti vodou a jemným čistiacim prostriedkom. **Všetky časti je možné myť v umývačke, ale je treba všetky umiestiť do horného koša umývačky.**

Mimoriadnu starostlivosť venujte vnútru otvorov, aby v nich neostali zvyšky mlieka.

4. Skontrolujte, či nasávacia trubička na mlieko a trubička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka
5. Namontujte späť vydávaciu a nasávaciu trubičku na mlieko.
6. Nasadte späť veko z nádržky na mlieko tak, že ním otočíte proti smeru hodinových ručičiek.



Čistenie trysky teplej vody/pary

Vyčistite trysku po každej príprave mlieka pomocou špongie, pričom odstráňte zvyšky mlieka usadené na tesneniach (obr. 27).

ODVÁPŇOVANIE

Spotrebič odvápnite, keď sa na displeji zobrazí (blikajúci) správa „ODVÁPNIŤ!“.



Pozor!

Prípravok na odstraňovanie vodného kameňa obsahuje kyseliny, preto môže podráždiť pokožku a oči. Je absolútne nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné upozornenia výrobcu uvedené na obale prípravku a upozornenia týkajúce sa postupu v prípade zasiahnutia pokožky a očí.



Poznámka!

použite výhradne odvápnovací prostriedok De'Longhi. Nepoužívajte odvápnovacie prostriedky na báze sulfonaminov alebo octu, v opačnom prípade sa stráca nárok na záruku. Záruka sa stáva neplatnou, ak sa odvápnovanie nerobí pravidelne.

1. Zapnite spotrebič.
2. Vstúpte do menu programovania stlačením tlačidla **P**.
3. Stlačte tlačidlo (ktoré na displeji odpovedá blikajúcemu symbolu) dokiaľ šípka menu neukazuje na: „ODVÁPŇOVANIE Nie“.
4. Stisnutím tlačidla (odpovedajúceho symbolu

lu SET blikajúcemu na displeji) sa na displeji zobrazí „ODVÁPŇOVANIE Áno“: stlačením ok funkciu aktivujete.

5. Na displeji sa zobrazí správa „zasunut' odvápn.“

6. Pred potvrdením vyprázdňte nádržku na vodu (A12). Do nádrže naliate vodný roztok na odstraňovanie vodného kameňa (s ohľadom na pomery uvedené na balení). Pod vydávač horúcej vody položte prázdnu nádobku s minimálnym objemom 1,5 l.



Pozor! Nebezpečenstvo oparenia

Z vydávača vody bude vytekať voda s obsahom kyselín. Dávajte pozor, aby ste sa neopostriekali horúcou vodou.

7. Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.

8. Na displeji sa zobrazí správa „prebieha odvápnovanie“. Program odvápnovania sa spustí a odvápnovací protriedok začne vytekať z vydávača vody. Program odvápnovania automaticky vykoná celú sériu prepláchnutí s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vnútri kávovaru.

Po približne 30 minútach sa na displeji zobrazí správa „Preplachovanie NAPLNÍŤ NÁDRŽKU!“

9. Teraz je prístroj pripravený na proces vypláchnutia čistou vodou. Vyberte nádržku na vodu, vylejte ju, opláchnite ju pod tečúcou vodou, naplňte ju čistou vodou a vráťte späť na miesto: Na displeji sa zobrazí „PREPLACHOVANIE... STLAČIŤ OK“.

10. Vyprázdňte nádržku, ktorú ste používali na zachytávanie odvápnovacieho roztoku a vložte ju späť pod napeňovač.

11. Stlačením tlačidla **OK** sa zapne preplachovanie. Horúca voda vyteká z vydávača a na displeji sa objaví odkaz „PREPLACHOVANIE“.

12. Ako náhle je nádrž na vodu úplne prázdna, na displeji sa objaví odkaz, „PREPLACHOVANIE SKONČENÉ STLAČIŤ OK“.

13. Stlačte tlačidlo **OK**, naplňte nádržku na vodu a kávovar bude pripravený na použitie.

NAPROGRAMOVANIE TVRDOTI VODY

Správa ODVÁPŇIŤ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody v domácnosti.

Spotrebič bol vo výrobe nastavený na úroveň tvrdosti vody 4. Podľa želania je možné spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch, tým sa zníži časť odvápnovania.

Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu dodávaný reakčný prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“.
2. Prúžok úplne ponorte do pohára naplneného vodou na

približne jednu sekundu.

3. Prúžok vyberte z vody a mierne otraste. Po približnej jednej minúte sa vytvoria 1, 2, 3 alebo 4 červené štvorčeky, v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 úrovni tvrdosti.

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 4

Nastavenie tvrdosti vody

1. Stlačením tlačidla **P** vstúpite do menu.
2. Stlačte opakovane tlačidlo (ktoré na displeji odpovedá blikajúcemu symbolu) dokiaľ šípka menu neukazuje na „tvrdosť vody“.
3. Potvrďte voľbu stlačením tlačidla **OK**.
4. Stlačte tlačidlo (odpovedajúce blikajúcemu symbolu **SET** na displeji), dokiaľ číslo nebude odpovedať počtu červených štvorčekov, ktoré sa vytvorili na príslušnom prúžku.
5. Stlačením tlačidla **OK** nastavenie potvrdíte.
6. Stlačením tlačidla **P** (odpovedajúceho symbolu **ESC** blikajúcemu na displeji) opustíte režim programovania alebo stlačte pre zmenu ostatných parametrov.

Takto bude spotrebič naprogramovaný na novú úroveň tvrdosti vody.

NASTAVENIE JAZYKA

Ak si prajete zmeniť jazyk, postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Stlačte tlačidlo **OK** na najmenej 5 sekúnd, dokiaľ prístroj nezobrazí správu o inštalácii v rôznych jazykoch.
- Keď sa objaví požadovaný jazyk, stlačte **OK** na 3 sekundy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Príkon:	1350W
Tlak:	15 bar
Objem nádržky na vodu:	1,8 L
Rozmery ŠxVxH:	282x374x441 mm
Dĺžka kábla:	1,5 m
Hmotnosť:	11,4 Kg
Maximálny objem nádoby na zrnkovú kávu	200 g



Spotrebič je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smer-
níc ES:

SK

- Smernica o pohotovostnom režime 1275/2008
- Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES vo znení násl. predpisov;
- Smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES vo znení násl. predpisov;
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004.

LIKVIDÁCIA



Upozornenia pre správnu likvidáciu výrobku v súlade s európskym nariadením 2002/96/EC

Na konci životnosti spotrebič nesmie byť zlikvidovaný spolu s domovým odpadom.

Je možné ho dopraviť do príslušných zberných stredísk triedeného odpadu zriadených mestskými správami, alebo k predajcom, ktorí túto službu poskytujú.

Oddelenou likvidáciou spotrebiča sa predchádza nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie vyplývajúcim z nesprávnej likvidácie a umožňuje sa recyklovať materiály, z ktorých je prístroj vyrobený za účelom dosiahnutia dôležitej úspory energie a zdrojov.

Na povinnosť zlikvidovať domáce elektrospotrebiče oddelene upozorňuje značka preškrtnutej popolnice na výrobku. Likvidácia výrobku zo strany užívateľa, ktorá nie je v súlade s platnou legislatívou, bude mať za následok odpovedajúci postih.

SPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNÍŤ NÁDRŽ!	V nádržke nie je dosť vody.	Nádržku naplňte vodou a/alebo ju správne vložte úplným zatlačením, aby bolo počuť jej zapadnutie (obr. 3).
ZOMLETÁ PRÍLIŠ JEMNE, NASTAVTE MLYNČEK	Káva je namletá príliš jemne a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Zopakujte výdaj kávy a otočte gombík na reguláciu mletia o jeden stupeň smerom k číslu 7, keď je mlynček na kávu v chode. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň.
ZASUŇTE VYDÁVAČ!	Vydávač vody nie je zasunutý alebo je zasunutý zle	Vložte vydávač horúcej vody na svoje miesto (obr. 4).
VYPRÁZDNITE NÁDOBKU NA ZVÝŠKY KÁVY!	Zásobník na zvyšky kávy je plný Uplynulo 72 hodín po prvej káve od predchádzajúceho vyprázdnenia	Vyprázdnite nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, vyčistite ju a znovu vložte. Dôležité: pri vybratí odkvapkávacej misky musíte vždy vyprázdniť aj zbernú nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a prístroj sa upchá zvyškami použitej kávy. (Aby bol odpočet 72 hodín správny, nesmie sa prístroj nikdy vypnúť hlavným spínačom do polohy 0).
VLOŽTE NÁDOBKU NA ZVÝŠKY KÁVY!	Po vykonaní čistenia nebola nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy dosadená na svoje miesto.	Otvorte predný kryt, vytiahnite odkvapkávaciu misku a vložte nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy na miesto (A15).
VSYPTÉ MLETÚ	Bola zvolená funkcia "mletá káva", ale do násypky ste nenasypali mletú kávu.	Nasypte namletú kávu do násypky alebo zrušte funkciu mletej kávy.
ODVÁPNIŤ!	Udáva, že je nutné prístroj odvápnit.	Je treba čo najskôr vykonať program odvápnenia popísaný v kap. „Odváňňovanie“.
ZNÍŽTE DÁVKU KÁVY	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Zvoľte jemnejšiu chuť alebo znížte množstvo namletej kávy.
NAPLNĚTE ZÁSObNÍK ZRNKOVEJ KÁVY!	Zrnková káva došla. Násypka na namletú kávu je upchatá.	Naplňte zásobník na zrnkovú kávu (obr. 11). Vyčistite násypku, ako je uvedené v ods. „Čistenie násypky na vsypávanie kávy“.
ZASUŇTE JEDNOTKU VYLÚHOVAČA!	Po čistení ste nezasunuli lúhovač.	Lúhovač zasunite podľa pokynov v odseku "Čistenie lúhovača".
ZATVOR. PREDNÝ KRYT!	Predný kryt je otvorený.	Zatvorte predný kryt (A14).
ZASUŇTE NÁDRŽKU NA MLIEKO!	Nádoba na mlieko nie je zasunutá správne.	Zasuňte nádržku na mlieko na doraz.
STLAČTE CLEAN!	Práve došlo k výdaju mlieka, a je preto nutné pristúpiť k čisteniu vnútorného potrubia nádržky na mlieko.	Stlačte tlačidlo CLEAN a nechajte ho stlačené do naplnenia postupovej lísty: na displeji sa zobrazí správa "Prebieha čistenie".
VŠEOBECNÝ ALARM!	Vnútro spotrebiča je príliš znečistené.	Starostlivo spotrebič vyčistite tak, ako je popísané v odst. „čistenie a údržba“. Pokiaľ sa po vyčistení na spotrebiči stále zobrazuje výstražná správa, obráťte sa na asistenčnú službu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Dolu je uvedený zoznam niektorých problémov s činnosťou.

Ak sa problém nebude dať odstrániť popísaným spôsobom, zavolajte servisné stredisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda).
	Lúhovač sa ochladil, pretože od poslednej vydané kávy uplynuli 2/3 minúty.	Pred prípravou kávy nahriať vylúhovač jeho opláchnutím stlačením ikony  .
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Nastavte maximálnu teplotu kávy v menu.
Na káve je málo peny.	Káva bola zomletá príliš hrubo.	Otočte gombík na reguláciu mletia o jeden stupeň smerom k číslu 1 vľavo, keď je mlynček na kávu v chode (obr. 7). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Účinnok je viditeľný po vydaní 2 káv. (pozri odstavec "regulácia mlynčeka na kávu").
	Kávová zmes nie je vhodná.	Použite kávovú zmes určenú pre spotrebiče na kávu espresso.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočte gombík na reguláciu mletia o jeden stupeň smerom k číslu 7 vpravo, keď je mlynček na kávu v chode (obr. 7). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až do tej doby, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Účinnok je viditeľný po vydaní 2 káv. (pozri odstavec "regulácia mlynčeka na kávu").
Káva nevyteká z ústia vypúšťajú, ale pozdĺž servisných dvierok	Hubice sú upchané.	Vyčistiť hubice pomocou špáradla.
	Vyberateľná zásuvka vnútri predného krytu sa zablokovala.	Vyberateľnú zásuvku starostlivo vyčistite, hlavne v blízkosti závesov.
Na mlieku sú veľké bubliny alebo vystrekujú z trubičky na výdaj mlieka	Mlieko nie je dostatočne studené lebo nie je polotučné.	Pokiaľ je to možné, použite celkom odtučnené mlieko lebo mlieko polotučné o teplote, ktorú má v chladničke (cca 5°C). Pokiaľ výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
	Veko nádoby na mlieko je špinavé	Vyčistite veko nádoby na mlieko tak, ako je popísané v ods. „Čistenie nádržky na mlieko“.
	Hubica teplej vody/pary je špinavá	Vyčistite trysku, ako je uvedené v ods. „Čistenie hubice teplej vody/pary“.
Mlieko nie je napenené	Veko nádoby na mlieko je špinavé	Vyčistite veko nádoby na mlieko tak, ako je popísané v ods. „Čistenie nádržky na mlieko“.
	Hubica teplej vody/pary je špinavá	Vyčistite trysku, ako je uvedené v ods. „Čistenie hubice teplej vody/pary“.
	Regulátor (B1) nádržky na mlieko v polohe caffelatte	Umiestnite správne regulátor do pol. cappuccino.
Prístroj sa nezapína	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Hlavný vypínač (A3) nie je zapnutý.	Stlačte hlavný spínač do polohy I (obr. 1).
Mlieko nevyteká z hadice na výdaj mlieka	Veko nádoby na mlieko je špinavé	Vyčistite veko nádoby na mlieko tak, ako je popísané v ods. „Čistenie nádržky na mlieko“.