

Obsah

1st use (Pri prvom použití).....	4
Tips (Rady pre teplejšiu kávu)	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Čistenie po káve cappuccino)	8
Hot Water (Teplá voda).....	8
Cleaning (Čistenie prístroja).....	9
Descaling and Rinse (Odvápňovanie a preplachovanie).....	10
Popis.....	56
Obsah	56
Popis prístroja	56
Popis ovládacieho panela.....	56
Popis príslušenstva.....	56
Kontrola prístroja	56
Technické údaje.....	56
Likvidácia	56
Ak niečo nefunguje.....	57
Bezpečnostné upozornenia	58
Symby použité v tomto návode.....	58
Základné bezpečnostné opatrenia.....	58
Použitie v súlade s určením	58
Návod na použitie	58

Popis prístroja

(str. 3 - A)

- A1. Odoberateľný vrchnák nádrže na vodu
- A2. Vyberateľná nádrž na vodu
- A3. Odkladacia plocha na šálky
- A4. Gombík pary/horúcej vody
- A5. Sprcha kotla
- A6. Napeňovač mlieka
- A7. Tryska napeňovača
- A8. Tácka na šálky
- A9. Indikátor max. hladiny vody v miske na odkvapkávanie
- A10. Miska na odkvapkávanie

Popis ovládacieho panela

(str. 3 - B)

- B1. Tlačidlo ON /OFF so zaintegrovanou kontrolkou "zapnutie"
- B2. Tlačidlo výdaja kávy so zaintegrovanou kontrolkou "káva hotová"
- B3. Tlačidlo pary so zaintegrovanou kontrolkou "para pripravená"

Popis príslušenstva

(str. 2 - C)

- C1. Držiak filtra
- C2. Filter na penu 1 šálka s namletou kávou alebo kapsulou
- C3. Filter na penu 2 šálky s namletou kávou
- C4. Dávkovacia odmerka/presovač

Kontrola prístroja

Po vybalení skontrolujte, či nie je prístroj poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ sú na ňom zjavné vady. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

Technické údaje

Sieťové napätie:	220-240V~50/60Hz
Príkon:	1100W
Rozmery ŠxVxH:	208x325x305 (380) mm
Tlak:	15 bar
Objem nádrže na vodu:	1 L
Dĺžka napájacieho kábla:	1,2 m
Hmotnosť:	3,8 kg



Prístroj zodpovedá nasledujúcim predpisom ES:

- Smernica Stand-by 1275/2008
- Smernica 2006/95/EÚ o nízkom napätí v znení nasl. predpisov;
- Smernica o Elektromagnetickej Kompatibilite EMC 2004/108/ES v znení nasl. predpisov;
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami Európskeho nariadenia č.1935/2004.

Likvidácia



Upozornenia pre správnu likvidáciu výrobku v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EÚ a Legislatívnym nariadením č. 151 z 25. júla 2005.

Na konci životnosti prístroj nesmie byť likvidovaný spolu s mestským odpadom. Môžete ho odovzdať do príslušných zberných stredísk triedeného odpadu, zriadených mestskými úradmi, alebo predajcom, ktorí túto službu poskytujú. Oddelená likvidácia domáceho elektrického spotrebiča umožňuje zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie, ktoré hrozia v prípade jeho nevhodnej likvidácie, a opätovne použiť materiály, z ktorých je spotrebič vyrobený, čo so sebou prináša výraznú úsporu energií a zdrojov. Pre zdôraznenie povinnosti likvidovať elektrické spotrebiče oddelene je na výrobku uvedený prečiarknutý symbol pojazdného odpadového kontajneru. Likvidácia výrobku zo strany užívateľa, ktorá nie je v súlade s platnými predpismi, bude mať za následok zodpovedajúci postih.

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Nevytieká viac káva espresso	Chýba voda v nádrži	Naplňte nádrž na vodu
	Otvory držiaka filtra sú upchané	Vyčistite otvory držiaka filtra
	Sprcha kotla espresso je upchaná	Vykonajte čistenie ako je popísané v odstavci "Cleaning" (čistenie)
Káva espresso kvapká z okrajov držiaka filtra, a nie z otvorov	Držiak filtra je zle zasunutý alebo upchaný	Umiestnite správne držiak filtra a otočte ho silou až na doraz
	Tesnenie kotla espresso stratilo pružnosť alebo je špinavé	Vymeňte tesnenie kotla espresso v stredisku servisnej služby
	Otvory držiaka filtra sú upchané	Vyčistite otvory držiaka filtra
Značný hluk čerpadla	Nádrž na vodu je prázdna	Naplňte nádrž
	Nádrž na vodu je zle zasunutá a ventil na dne nie je otvorený	Ľahko stlačte nádrž tak, aby sa otvoril ventil na jej dne
Pena kávy je tmavá (káva vyteká pomaly z ústia)	Namletá káva je príliš veľmi natlačená	Natlačte kávu menej
	Veľké množstvo namletej kávy	Znížte množstvo namletej kávy
	Sprcha kotla espresso je upchaná	Vykonajte čistenie ako je popísané v odstavci "Cleaning" (čistenie)
	Filter je upchaný	Vykonajte čistenie ako je popísané v odstavci "Cleaning" (čistenie)
	Najemno namletá káva	Používajte iba namletú kávu určenú pre prístroje na kávu espresso.
	Namletá káva je príliš jemná alebo je vlhká	Používajte iba namletú kávu určenú pre prístroje na kávu espresso, ktorá nesmie byť príliš vlhká
	Nesprávna kvalita namletej kávy	Zmeňte kvalitu namletej kávy
Káva má kyslú chuť	Prepláchnutie po odvápnení nebolo dostatočné	Po odvápnení prepláchnite prístroj ako je popísané v odst. "Descaling and Rinse" (Odvápňovanie a čistenie)
Nevytvára sa pena na mlieku, keď sa pripravuje cappuccino	Mlieko nie je dostatočne studené	Používajte vždy mlieko o teplote z chladničky
	Napeňovač je špinavý	Vyčistite dôkladne dierky napeňovača

Symbole použité v tomto návode

Dôležité upozornenia sú označené týmito symbolmi. Tieto je nutné vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení spôsobených elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia prístroja.



Nebezpečenstvo popálenín!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálení alebo oparení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na rady a informácie dôležité pre užívateľa.

Základné bezpečnostné opatrenia



Nebezpečenstvo!

Vzhľadom k tomu, že prístroj je napájaný z elektrickej siete, nie je možné vylúčiť úraz elektrickým prúdom.

Dodržiujte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa prístroja, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, či je zásuvka elektrického prúdu vždy voľne prístupná, aby sa v prípade potreby dala vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy netahajte za prírodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie prístroja vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch prístroja sa ho nepokúšajte sami opraviť. Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie De'Longhi; zabránite tak akémukoľvek riziku.
- Počas čistenia nikdy neponárajte prístroj do vody: jedná sa o elektrické zariadenie.
- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou prístroj najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



Pozor:

Obalový materiál (sáčky z plastickej hmoty, polystyrén, atď.) uschovajte mimo dosahu detí.



Pozor:

Nedovoľte používanie prístroja osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie. Dohliadajte na deti a ubezpečte sa, že sa s prístrojom nehrajú.



Nebezpečenstvo popálenín!

Tento prístroj produkuje teplú vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali teplou vodou alebo neoparili teplou parou.

Keď je prístroj v činnosti, nedotýkajte sa nahrievača šálok, pretože je teplý.

Použitie v súlade s určením

Tento prístroj je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov.

Tento prístroj je určený výlučne na domáce použitie. Nie je určený pre nasledujúce použitia:

- prostredie používané ako kuchyňa pre pracovníkov v obchodoch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch
- v agroturistike
- v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- v prenajatých izbách

Každé iné použitie je považované za nevhodné a teda nesprávne. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodným použitím prístroja.

Návod na použitie

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade postúpenia prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na použitie.



Poznámka: pri prvom použití

Pri prvom použití opláchnite vnútorné potrubia prístroja, nechajte prístroj fungovať ako pri príprave kávy, až kým sa nevyprázdni aspoň jedna nádrž na vodu, potom pokračujte v príprave kávy.