

Popis prístroja

- A Gombík volby
- B Poloha para
- C Poloha ohrev
- D Poloha výdaj kávy/teplej vody
- E Kontrolka zapnutia
- F Kontrolka OK kávy espresso alebo pary
- G Hlavný vypínač (pri automatickom vypnutí sa automaticky uvedie do polohy 0)
- H Gombík pary
- I Nádrž na vodu
- L Presovač na kávu
- M Napájací kábel
- N Tácka na šálky
- O Odmerka
- P Sprcha kotla
- Q Držiak filtra
- R Filter na 2 kávy
- S Filter na 1 kávu
- T Napeňovač mlieka
- U Hadička na výdaj pary alebo teplej vody

Základné bezpečnostné opatrenia



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Vzhľadom k tomu, že prístroj je napájaný z elektrickej siete, nie je možné vylúčiť úraz elektrickým prúdom.

Dodržujte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa prístroja, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, či zásuvka elektrického prúdu je vždy voľne prístupná a zástrčka sa dá v prípade potreby vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prírodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie prístroja vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch prístroja sa ho nepokúšajte sami opraviť. Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na Technickú Asistenciu.
- V prípade poškodenia zástrčky alebo prírodného

elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie De'Longhi; zabránite tak akémukoľvek riziku.

- Počas čistenia nikdy neponárajte prístroj do vody: jedná sa o elektrické zariadenie.
- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou prístroj najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



Pozor:

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nechávajúce v dosahu detí.



Pozor:

Nedovoľte prístroj používať osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami či znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby, zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie. Dohliadajte na deti a ubezpečte sa, že sa s prístrojom nehrajú.



Nebezpečenstvo popálenín!

Tento prístroj produkuje horúcu vodu a počas svojej prevádzky môže vytvárať vodnú paru. Dávajte pozor, aby ste sa nepostriekali horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou. Keď je prístroj v činnosti, nedotýkajte sa nahrievacej plochy na šálky, pretože je teplá.

Použitie v súlade s určením

Tento prístroj je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov. Tento prístroj je určený výhradne k použitiu v domácnosti. Nie je určený na použitie v:

- prostredí, používanom ako kuchyňa pre pracovníkov v obchodoch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch
- agroturistike
- hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- prenájatých izbách

Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodným použitím prístroja.

Návod na použitie

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

Poznámka:

Tento návod starostlivo uchovajte. V prípade postúpenia prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na použitie.

Poznámka: pri prvom použití

Pri prvom použití opláchnite vnútorné potrubia prístroja, nechajte prístroj fungovať ako pri príprave kávy, až kým sa nevyprázdni aspoň jedna z dvoch nádrží na vodu, potom pokračujte v príprave kávy.

 **Pozor:** E' consigliabile procedere ad una decalcificazione della macchina ogni 200 caffè circa.

 **Pozor:** neumývajte žiadne príslušenstvo v umývačke riadu.

Kontrola po preprave

Po vybalení skontrolujte, či nie je prístroj poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo.

Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ sú na ňom zjavné vady. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

Automatické vypnutie

Pokiaľ sa prístroj nepoužíva viac ako 30 minút, automaticky sa vypne (pozri str. 9).

Technické údaje

Sieťové napätie:	220-240V-50/60Hz
Príkon:	1100W
Rozmery ŠxVxH:	195x285x240 (330) mm
Kotol:	A Nerezová oceľ
Tlak:	15 barov
Objem nádrže na vodu:	1 L
Dĺžka napájacieho kábla:	1,2 m
Hmotnosť:	3,3 kg

 Prístroj zodpovedá nasledujúcim smerniciam ES:

- Smernica 2006/95/ES o nízkom napätí v znení nasl. predpisov;
- Smernica o Elektromagnetickej Kompatibilite EMC 2004/108/ES v znení nasl. predpisov;
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami Európskeho nariadenia č.1935/2004.

Likvidácia



V súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES sa prístroj nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom, ale je potrebné ho odovzdať do zberných stredísk.

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Prístroj sa vypína	Zasiahla funkcia automatického vypnutia	Prístroj sa automaticky vypne po 30 minútach nečinnosti
	V okamžiku zapnutia prístroja gombík volby nie je v polohe 	Otočte gombík na  a opätovne prístroj zapnite
Nevytieká viac káva espresso	Chýba voda v zásobníku	Naplňte zásobník na vodu
	Otvory držiaka filtra sú upchané	Vyčistite otvory držiaka filtra
	Sprcha kotla espresso je upchaná	Vykonajte čistenie ako je popísané v odstavci "Čistenie"
Káva espresso kvapká z okrajov držiaka filtra, a nie z otvorov	Držiak filtra je zle zasunutý	Umiestnite správne držiak filtra a otočte ho silou až na doraz
	Tesnenie kotla na kávu espresso stratilo pružnosť	Vymeňte tesnenie kotla espresso v stredisku servisnej služby
	Otvory držiaka filtra sú upchané	Vyčistite otvory ústí
Káva espresso je studená	Kontrolka OK kávy espresso nie je zapnutá v okamžiku stlačenia vypínača na výdaj kávy	Počkajte na zapnutie kontrolky OK
	Predohrev nebol vykonaný	Vykonajte predohrev ako je uvedené v odstavci "Predohrev"
	Šálky neboli predhriate	Zahrejte šálky teplou vodou
Značný hluk čerpadla	Nádrž na vodu je prázdna	Naplňte zásobník na vodu
	Nádrž na vodu je zle zasunutá a ventil na dne nie je otvorený	Ľahko stlačte zásobník, aby sa otvoril ventil na jeho dne
Pena kávy je bledá (vyteká rýchlo z ústia)	Mletá káva je málo stlačená	Zvýšte natlačenie mletej kávy
	Nedostatočné množstvo mletej kávy	Zvýšte množstvo mletej kávy
	Nahrubo mletá káva	Používajte iba mletú kávu určenú pre prístroje na kávu espresso.
	Nesprávna kvalita mletej kávy	Zmeňte kvalitu mletej kávy
Pena kávy je tmavá (káva vyteká pomaly z ústia)	Mletá káva je príliš veľmi natlačená	Natlačte kávu menej
	Nedostatočné množstvo mletej kávy	Znížte množstvo mletej kávy
	Sprcha kotla espresso je upchaná	Vykonajte čistenie ako je popísané v odstavci "Čistenie"
	Filter je upchaný	Vykonajte čistenie ako je popísané v odstavci "Čistenie"
	Najemno mletá káva	Používajte iba mletú kávu určenú pre prístroje na kávu espresso.
	Mletá káva je príliš jemná alebo je vlhká	Používajte iba mletú kávu určenú pre prístroje na kávu espresso, ktorá nesmie byť príliš vlhká
	Nesprávna kvalita mletej kávy	Zmeňte kvalitu mletej kávy
Nevytvára sa pena na mlieku, keď sa pripravuje cappuccino	Mlieko nie je dostatočne studené	Používajte vždy mlieko o teplote z chladničky
	Napeňovač mlieka je špinavý	Dôkladne vyčistite dierky napeňovača mlieka, najmä tie, ktoré sú označené na obrázku