

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Napájací elektrický kábel tohto spotrebiča nikdy nesmie vymieňať používateľ, pretože jeho výmena si vyžaduje použitie špeciálnych nástrojov.

V prípade poškodenia kábla alebo pri jeho výmene sa obráťte výhradne na výrobcov autorizované servisné stredisko, aby ste predišli akémukoľvek riziku.

- Spotrebič nikdy neponárajte do vody. Je to elektrický spotrebič.
- Keď spotrebič nepoužívate, vytiahnite jeho zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a vypnite hlavný vypínač. Spotrebič nenechávajte zbytočne pod napätím.
- Ako v prípade ktoréhokoľvek iného elektrického spotrebiča, používajte ho rozumne a opatrne, predovšetkým v prítomnosti detí.
- Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá požadovanému napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. Spotrebič zapojte výhradne do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym krytím 10A. Výrobca nemôže zodpovedať za prípadné škody spôsobené nesprávnym uzemneným zapojením.
- V prípade, že zástrčka napájacieho kábla nie je vhodná pre zásuvku elektrickej siete, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za iný, vhodný typ.
- Pri operácii plnenia nádrčky a vyberania kanvice zo spotrebiča dávajte pozor, aby ste na zástrčku ani napájací kábel nevyliali žiadne kvapaliny.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálenia alebo obarení.

- Tento spotrebič je určený na „prípravu kávy“. Dávajte pozor, aby ste sa neobarili prúdom vody alebo pary a pri nesprávnom používaní spotrebiča.
- Počas používania sa nedotýkajte horúcich povrchov spotrebiča. Používajte držadlá alebo rukoväte.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi alebo vlhkými rukami alebo nohami.
- Platňa ostane po použití spotrebiča horúca následkom zvyškového tepla.



Pozor!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

- Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodným, chybným alebo nerozumným používaním spotrebiča.
- V prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania spotrebiča ho vypnite vytiahnutím zástrčky zo zásuvky elektrickej siete. V prípade opráv sa obráťte výhradne na výrobcov autorizované servisné stredisko a požiadajte o použitie originálnych náhradných dielov. Nedodržanie tohto pokynu môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča.
- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, psychickými a zmyslovými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, pokiaľ boli informované o bezpečnom použití prístroja a pochopili možné riziká spojené s jeho použitím. Deti by sa nemali s prístrojom hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom. Uchovávajú prístroj a jeho šnúru mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Po vybalení sa presvedčte, či spotrebič nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a obráťte sa na vyškolených pracovníkov.
- Časti obalu (plastové vrecká, expandovaný polystyrén a pod.) nesmiete nechať v dosahu detí, pretože pre ne predstavuje nebezpečenstvo.
- Spotrebič nikdy neumiestňujte v blízkosti vodovodných kohútikov, umývadiel ani zdrojov tepla.
- Spotrebič nikdy neinštalujte v prostredí, kde teplota môže dosiahnuť hodnoty nižšie alebo rovné 0 °C (ak voda zamrzne, spotrebič sa môže poškodiť).



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre používateľa.

- Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Iba tak dosiahnete čo najlepší výsledky a maximálnu bezpečnosť pri jeho používaní.
- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Nie je určený na použitie: v kuchynkách obchodov, kancelárií a iných pracovísk,

na hospodárstvach, klientmi hotelov, motelov a ostatných typov rezidenčných zariadení, v zariadeniach typu bed and breakfast

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné.



- Toto zariadenie je v zhode s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.
- Po umiestnení spotrebiča na pracovnú plochu skontrolujte, či medzi povrchmi spotrebiča a stenou na bokoch spotrebiča a za ním ostane voľný priestor približne 5 cm a aspoň 20 cm nad kávovarom.

OPIS SPOTREBIČA

- A. Sklenená kanvica
- B. Veko
- C. Držiak filtra na filtrovanú kávu
- D. Plniaci priestor vody
- E. Okienko hladiny vody
- F. Filter nádržky na vodu
- G. Tlačidlo arómy
- H. ☺ Tlačidlo On/stand (zap/pohotovostný režim)
- I. Platňa (ohrieva sa iba pri modeloch so sklenenou kanvicou)
- L. Stály filter (ak je k dispozícii) alebo papierový filter
- M. Odmerka

AKO PRIPRAVIŤ FILTROVANÚ KÁVU

i Poznámka: pri prvej príprave kávy je nevyhnutné mať všetky diely príslušenstva a vnútorné okruhy spotrebiča, a to prípravou aspoň dvoch kanvic kávy bez použitia mletej kávy.

- Otvorte veko (B) navrchu a kanvicu použite na naliatie čistej studenej vody do plniaceho priestoru vody (D) (obr. 1) až po hladinu označenú pre počet šálok kávy, ktoré chcete pripraviť. Skontrolujte hladinu vody v nádržke cez okienko hladiny (E) (obr. 3). Ako odmerku odporúčame použiť dodanú kanvicu, pretože maximálna kapacita kanvice a nádržky sú rovnaké.
- Umiestnite stály filter (L) (ak je k dispozícii) do držiaka filtra (C) (obr. 3). Vo verziách bez stáleho filtra použite papierový filter (veľkosť 1x2).
- Do filtra pomocou odmerky nasypete dodanú mletú kávu (M) a rovnomerne zarovnajete (obr. 4). Odporúčané množstvá sú uvedené v tabuľke. Používajte kvalitnú mletú kávu,

mletú stredne hrubo a určenú pre kávovary na filtrovanú kávu.

Odporúčané množstvá:

| Počet šálok | Počet odmeriek (*) |
|-------------|--------------------|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |

(*) 1 zarovnaná odmerka = 1 polievková lyžica (5 g)

Množstvá uvedené v tabuľke sú približné a treba ich upraviť podľa osobných uprednostnení a druhu kávy. Nikdy neprekračujte maximálne množstvo 5 odmeriek. Pripravená káva je veľmi ovplyvnená použitou zmesou kávy, odporúča sa skúsiť viac druhov zmesí, aby ste zistili, ktorá vám najviac chutí.

- Zatvorte veko (B) navrchu spotrebiča a zatvorenú kanvicu položte na platňu (obr. 5).
- Stlačte tlačidlo ☺ On/stand by (H) (obr. 6). Svetelná kontrolka na vypínači indikuje, že kávovar je v prevádzke. Káva začne vytekať po niekoľkých sekundách. Spotrebič vydá „pípnutie“ na začiatku výdaja, zatiaľ čo po jeho ukončení zaznejú tri pípnutia.



Poznámka: doby lúhovania sa odlišujú podľa typu použitej kávy.

Chuť kávy sa dá optimalizovať stlačením tlačidla ARÓMA (G). Táto funkcia umožňuje proces lúhovania, počas ktorého sa voda do filtra privádza pomalšie. Pomalé filtrovanie zlepšuje chuť a vôňu kávy. Ak chcete aktivovať funkciu, stlačte tlačidlo ARÓMA (G) (svetlo na tlačidlo sa zapne) po stlačení tlačidla On/stand by (H). Ak chcete funkciu deaktivovať, znova stlačte tlačidlo ARÓMA . Použitie tlačidla ARÓMA sa odporúča v prípade, kedy nemusíte pripraviť celú kanvicu kávy.

- Ak necháte ☺ tlačidlo On/stand by (H) stlačené po ukončení lúhovania, platňa udrží ideálnu teplotu kávy. Spotrebič sa vypne 40 minút po výdaji kávy. Ak chcete platňu vypnúť, znova stlačte tlačidlo ☺ On/stand by (H).
- Je úplne normálne, že počas výdaja kávy bude zo spotrebiča unikať trochu pary.
- Pre nový varný cyklus spotrebič vypnite stlačením tlačidla On/stand by (H) a reštartujte.



Poznámka: po odobratí kanvice predtým, než sa naplní požadovaným množstvom kávy, nepreruší prípravu, káva bude naďalej vytekať, ale mimo kanvice. Ak chcete v priebehu prípravy odliat trochu kávy, urobte to čo najrýchlejšie, aby káva nevytekala mimo kanvice.


ČISTENIE A ÚDRŽBA


Pred každým úkonom čistenia alebo údržby spotrebiča ho vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a spotrebič nechajte vychladnúť.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prípravky. Postačí vlhká a mäkká utierka.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody. Je to elektrický spotrebič.
- K filtru nádržky na vodu (F) sa dostanete cez veko (B). Čistite podľa potreby.
- Kanvicu a príslušenstvo neumývajte v umývačke riadu.

ODVÁPŇOVANIE

Ak je voda vo vašej oblasti tvrdá, časom na nahromadí vodný kameň. Jeho usadeniny môžu ohroziť správne fungovanie spotrebiča. Odporúčame odstraňovať vodný kameň vždy po 40 pracovných cykloch.

Keď tlačidlo ARÓMA (G) a tlačidlo  On/stand by (H) blikajú súčasne (obr. 7), (asi po každých 40 cykloch), musíte spotrebič odvápnit.

- Spotrebič sa po odvápnení automaticky resetuje.
- Vodný kameň odstráňte použitím špecifických odstraňovačov vodného kameňa pre kávovary na filtrovanú kávu, ktoré sú bežne na trhu.
- V kanvici rozpustíte prípravok podľa pokynov na obale prípravku na odvápnenie;
- Roztok vlejte do plniaceho priestoru vody;
- Kanvicu položte na zohrievajúcu sa platňu; súčasne stlačte tlačidlo  On/Stand-by (H) a tlačidlo ARÓMA (G) na dlhšie ako 1,5 sekundy.
- Keď sa odvápnovací cyklus dokončí (svetlá na dvoch tlačidlách zhasnú), spotrebič prepláchnite vodou aspoň dvakrát (2 plné nádržky vody).
- V prípade nesprávneho postupu pri vyššie uvedenom odvápnovaní sa stráca nárok na záruku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|----------------|--------------------|
| Napätie siete: | 220-240 V/50-60 Hz |
| Príkon: | 750W |
| Hmotnosť: | 1,35 kg |

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.