

ELEKTRICKÉ NAPOJENIE

- Prv než zasuniete zásuvku do elektrickej zástrčky pozorne skontrolujte, či sa voltáž vašej elektrickej domácej siete zhoduje s voltážou prístroja
- Skontrolujte, či má elektrická zástrčka spotrebu 10/16 Ampere
- TENTO PRÍSTROJ JE ZHODNÝ S PREDPISOM 89/336/CEE A S M.V. 476/93 O ELEKTROMAGNETICkej ZHODNOSTI

INŠTALÁCIA

Prístroj je možné použiť iba ako prenosný.

CHOD A POUŽITIE**Modely s voličom funkcií a s termostatom**

- **Letná funkcia (iba ventilácia):** točte tepelným ciferníkom v smere hodinových ručičiek až do dorazu do polohy  /6.
- **Chod pri minimálnom výkone:** točte voličom funkcií do polohy 1.
- **Chod pri maximálnom výkone:** točte voličom funkcií do polohy 2.
- **Vypnutie:** točte voličom funkcií do polohy "●" a tepelný ciferník do "❄" polohy a vytiahnite zásuvku z elektrickej zástrčky.

Nastavenie termostatu

Keď okolie dosiahne žiadúcu teplotu, pomaly točte tepelným ciferníkom dx  (keď je nainštalovaný) v protismere hodinových ručičiek, až kým sa prístroj nevypne. Takto určená teplota bude automaticky nastavená a termostatom konštantne udržiavaná.

PROTİMRAZIACA FUNKCIA

Ciferník  sx dajte do polohy 2 a potom tepelný ciferník  dx do polohy . Takto nastavený prístroj bude udržiavať teplotu v prostredí okolo 5° C s minimálnou stratou energie.

MODEL S VYPÍNAČOM

- **Vyhrievanie so zníženým výkonom:** stlačte vypínač "■".
 - **Vyhrievanie na maximálny výkon:** stlačte obidva vypínače (na vypínači je vidieť červené miesto)
 - **Vypnutie:** Vypnite obidva vypínače.
- Doporučujeme vytiahnuť zásuvku z elektrickej zástrčky vtedy, keď sa prístroj nepoužíva.

Modely iba s termostatom

Prístroj zapnete točením ciferníka v smere hodinových ručičiek a to až do maximálnej polohy; prístroj úplne vypnete točením ciferníka do minimálnej polohy. Potom vytiahnite zásuvku z elektrickej zástrčky.

ÚDRŽBA A SÍSTENIE

- Pred akýmkoľvek čistením vytiahnite zásuvku zo zástrčky.
- **Často čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu.**
- Nikdy nepoužívajte drsné prášky alebo riedidlá.

UPOZORNENIA

- Nepoužívajte prístroj v tesnej blízkosti sprch, vaní, umývadiel, bazénov, atď.
- Prístroj používajte iba vo zvislej polohe.
- Nepoužívajte prístroj na sušenie prádla. Neupchávajte mriežky vstupu a výstupu vzduchu (nebezpečie prehriatia).
- 50 cm pred prístrojom nesmie byť postavený nábytok alebo iné predmety
- Keď je prístroj prenosný, nepoužívajte ho v tesnej blízkosti steny, nábytku, záclon, atď.
- Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, jeho technická servisná služba, alebo osoba, ktorá má príslušnú kvalifikáciu. Tak sa zabráni veškerému riziku.
- Prístroj nesmie byť umiestnený tesne pod pevnú elektrickú zástrčku.
- Keď je prístroj zapnutý, neprikrývajte ho, aby nenastalo prehriatie a tak nebezpečie vzplanutia.
- Nepoužívajte tento prístroj v miestnosti menšej ako 4 m².

Bezpečnostné zariadenie preruší chod tepelného ventilátora v prípade keď sa tento **náhodne prehreje** (napr. upchatie mriežok vstupu a výstupu vzduchu, motor sa netočí, alebo sa točí pomaly). Pre znovuvvedenie do chodu je potrebné vytiahnuť na niekoľko minút zástrčku zo zásuvky, odstrániť príčinu prehriatia a znovu zasunúť zásuvku.



Dôležité: v žiadnom prípade neprikrývajte prístroj počas chodu, lebo týmto by sa nebezpečne zvýšila jeho teplota.