

ELEKTRICKÉ NAPOJENIE

- Prv než zasuniete zásuvku do elektrickej zástrčky pozorne skontrolujte, či sa voltáž Vašej elektrickej siete zhoduje s hodnotou V uvedenou na prístroji a či elektrická zástrčka a rozvod energie majú požadované zaťaženie.
- **TENTO PRÍSTROJ JE ZHODNÝ S PREDPISOM 89/336/CEE A S M.V. 476/92 O ODRUŠENÍ.**

INŠTALÁCIA

Prístroj môže byť použitý ako prenosný alebo namontovaný na stenu. Modely s pohyblivým podstavcom nemôžu byť montované na stenu.

Pri montáži na stenu sa riadte nasledovnými pokynmi:

- Držiak pripevnite na stenu, rešpektujúc minimálnu vzdialenosť, vyznačenú na obr. 1
- Keď je prístroj montovaný v kúpeľni, treba rešpektovať "ochrannú zónu", vyznačenú na obr. 4. V každom prípade musí byť namontovaný ďaleko od kohútikov, umývadiel, spích, atď.
- Teraz prístroj zasunite do horného háku držiaka a pomaly ním točte, až pokiaľ sa nezachytí do spodného zúbku držiaka (obr. 2).
- Prístroj nesmie byť umiestnený tesne pod pevnú elektrickú zástrčku.

Poznámka: Keď nemienite inštalovať prístroj na stenu, nezachyťte držiak na prístroj.

CHOD A POUŽITIE

Modely s voličom funkcií a s termostatom

- Točte rukoväťou termostatu (ľavá) v smere hodinových ručičiek až do úplného zastavenia.
- **Letná funkcia (iba ventilácia):** točte voličom funkcií do polohy .
- **Chod pri minimálnom výkone:** točte voličom funkcií do polohy **1** (zasvieti sa kontrolná žiarovka).
- **Chod pri maximálnom výkone:** točte voličom funkcií do polohy **2**.
- **Vypnutie:** točte voličom funkcií do polohy **"0"**.

Nastavenie termostatu

Keď okolie dosiahne žiadajú teplotu, pomaly točte rukoväťou v protismere hodinových ručičiek, až kým kontrolná žiarovka nezhasne. Takto určená teplota bude automaticky nastavená a termostatom konštantne udržiavaná.

MRAZUVZDORNÁ FUNKCIA

Keď je volič funkcií v polohe 2 a rukoväť termostatu v polohe , prístroj udržiava teplotu okolia okolo 5°C, zabrániac tak, s minimálnou stratou energie, mrazeniu.

Modely iba s termostatom

Prístroj zapnete točením rukoväti v smere hodinových ručičiek do maximálnej polohy a až do dorazu. Prístroj úplne vypnete točením rukoväti do minimálnej polohy a vytiahnutím zásuvky z elektriny.

MODEL S 24 HODINOVÝM TIMEROM

Pre naprogramovanie kúrenia pokračujte nasledovne:

Pozrite sa na Vaše hodinky. Za predpokladu, že je 10 hodín, točte v smere hodinových ručičiek číselník programátora, až pokiaľ sa číslo 10 na číselníku nebude zhodovať s určeným bodom  vytlačeným na programátore. Stlačením zúbkov smerom do stredu, nastavte žiaduce intervaly, v ktorých sa má prístroj zapnúť. Každý zúbok zodpovedá 15-tim minútam. Teraz budú viditeľné červené úseky, ktoré sa zhodujú s časom zapnutia prístroja. Takto nastavený radiátor sa zapne a vypne každý deň automaticky v naprogramovanom čase. (Dôležité: zástrčka musí byť nepretržite v zásuvke).

- Na zmenie programu stačí vrátiť čierne zúbky do začiatočného stavu a nastaviť nové časové obdobie.
- Keď si želáte, aby prístroj bežal bez programátora, posuňte smerom von všetky zúbky. Keď potrebujete v tomto prípade prístroj vypnúť úplne je potrebné vytiahnuť aj zástrčku zo zásuvky. Takto zabránite zbytočnému chodu programátora.

MODELY S TOČIACIM PODSTAVCOM (Nožný spínač)

Niektoré modely majú točiaci podstavec a nožný spínač.

Prístroj môže byť točený ručne doprava a doľava približne o 30° tak, aby vzduch prúdil do žiadaného smeru.

Na zapnutie prístroja, po nastavení termostatu a voliča funkcií (prípadne timeru), tak ako bolo popísané, stlačte pedál, ktorý zapne hlavný vypínač a tento zapne prístroj.

Na vypnutie prístroja stačí, aby ste znovu stlačili pedál.

Dôležité: prístroj sa zapne iba stlačením pedálu.

MODELY S TOČIACIM PODSTAVCOM NA MOTOR

Niektoré modely majú točiaci podstavec na motor a nožný spínač

Na rozptýlenie prúdu vzduchu do širšieho okolia stlačte nožný spínač. Takto zapnutý prístroj sa bude točiť doprava a doľava. Na zastavenie točenia v želanéj polohe stačí jednoducho stlačiť nožný spínač ešte raz.

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením vytiahnite zásuvku zo zástrčky.
- Pravidelne čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu.
- Nikdy nepoužívajte drsné prášky alebo riedidlá.

UPOZORNENIA

- Nepoužívajte prístroj v tesnej blízkosti spíech, vaní, bazénov, atď.
- Prístroj používajte vždy a iba vo vodorovnej polohe.
- Prístroj počas chodu neprikrývajte; vyhnete sa tak nebezpečeniu vzb_knutia.
- Nepoužívajte prístroj na sušenie prádla. Neupchávajte mriežky vstupu a výstupu vzduchu (nebezpečie prehriatia).
- Vo vzdialenosti 50.-tich cm od prístroja nesmie byť nábytok, stena, záclony, alebo iné predmety.
- Keď je prístroj prenosný, nepoužívajte ho v tesnej blízkosti steny, nábytku, záclon, atď.
Nedoporučujeme používať predlžovačku. V prípade, že jej použitie je nevyhnutné, riadte sa návodom k použitiu predlžovačky, hlavne aby ste neprekročili limit výkonu, označený na predlžovačke.
- Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, jeho technická servisná služba, alebo osoba, ktorá má príslušnú kvalifikáciu. Tak sa zabráni veškerému riziku.
- Nepožívajte tento prístroj v miestnosti, menšej ako 4m².

Modely s podstavcom na motor sú vybavené mechanizmom proti prevrhnutiu, ktorý ho v takomto prípade automaticky vypne. Pre uvedenie do chodu stačí prístroj postaviť.

Bezpečnostné zariadenie preruší chod tepelného ventilátora v prípade, keď sa tento náhodne prehreje (napr. upchatie mriežok vstupu a výstupu vzduchu, motor sa netočí, alebo sa točí pomaly). Pre znovuvvedenie do chodu je potrebné vytiahnuť na niekoľko sekúnd zástrčku zo zásuvky, odstrániť príčinu prehriatia a znovu zasunúť zásuvku.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Aby ste predišli prehriatiu spotrebiča, nikdy a za žiadnych okolností ho počas činnosti nezakrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie teploty.

UPOZORNENIE: Aby sa predišlo nebezpečenstvu nastavenia tepelného relé spínača, zariadenie nesmie byť zapojené prostredníctvom externého vypínača, ako časomiera, ani zapojené v okruhu, ktorý pravidelne zapína a vypína dodávateľ energie.