

1. ÚDAJE

Vybrať prístroj z obalu, prevrátiť ho hore nohami a položiť na polystyrén. Skontrolujte, či prístroj nebol počas dopravy porušený a či je napájací kábel v poriadku.

V prípade poškodenia prístroja, neuvádzať ho do prevádzky.

2. MONTÁŽ NOŽÍŠIEK

Vyberte nožičky a kolieska z polystyrénového obalu. Vsuňte kolieska do kolíka na nožičke a tlačte smerom dolu, až pokiaľ nezapadnú (obr. 1). Ubezpečte sa potiahnutím, či kolieska dobre zapadli.

Nožičky namontujte pomocou príslušnej závitovej svorky a krídlových matíc do spodnej časti radiátora, a to iba medzi vonkajšie diely tak, ako je to znázornené na obrázkoch 2-3-4.

Model s vopred namontovanými skladacími kolieskami.

Otočte radiátor hore nohami na handre alebo inom mäkkom povrchu, aby ste nepoškodili náter.

Otvorte úplne kolieska otáčaním ich smerom von (Obr. 5). Dajte radiátor do pôvodnej polohy.

3. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

- Prv než zasuniete zásuvku do elektrickej zástrčky, ubezpečte sa, či sa voltáž vašej elektrickej domácej siete zhoduje s hodnotou V uvedenej na prístroji a aby elektrická zástrčka a napájacia linka boli určené na požadované zaťaženie.
- NAPÁJAJTE RADIÁTOR IBA NA ZÁSTRČKY, KTORÉ MAJÚ DOSTATOČNÉ UZEMNENIE.
- Tento prístroj je v zhode s normou 89/336/CEE a s D.M.476/92 o elektromagnetickej kompatibilite.

4. CHOD A POUŽITIE

Zapnutie

Zasuňte zásuvku do elektrickej zástrčky; točte rukoväťou termostatu, až do úplného zastavenia; zapnite radiátor pomocou ovládača tak, ako je to uvedené v ďalej:

- Otočiteľ ovládač do polohy „**MIN**“, čím sa nastaví minimálny výkon.
- Otočiteľ ovládač do polohy „**MED**“, čím sa nastaví stredný výkon.
- Otočiteľ ovládač do polohy „**MAX**“, čím sa nastaví maximálny výkon.
- Otočiteľ ovládač do polohy „ “, čím sa nastaví funkcia turbínového ohrevu.
- Otočiteľ ovládač do polohy „  + **MAX**“, čím sa nastaví funkcia turbínového ohrevu + maximálny výkon.
- Otočiteľ ovládač funkcií do polohy „**0**“, čím sa spotrebič vypne.

Nastavenie termostatu

Keď prostredie dosiahne želanú teplotu, pomaly točte termostatom, až do zhasnutia žiarovky (alebo do polohy označenej s „click“), ale nie ďalej.

Takto určená teplota bude automaticky nastavená a konštantne udržiavaná termostatom.

Mrazuvzdorná funkcia

S rukoväťou termostatu v pozícii  a s ovládačom v akejkoľvek polohe odlišnej od „**0**“, prístroj udržiava teplotu okolia okolo 5°C, brániac tak mrazeniu s minimálnou stratou energie.

TURBÍNOVÉ KÚRENIE

Spotrebič je vybavený termoventiláciou, pomocou ktorej sa miestnosť vykúri rýchlejšie. K uvedeniu do chodu tejto funkcie otočiteľ ovládač do polohy  alebo  + **MAX**.

Dôležité: v prípade prehriatia prístroja, ktoré by mohlo byť zapríčinené nahromadením prachu na mriežke vstupu a výstupu vzduchu, zasiahne bezpečnostné zariadenie a vypne prístroj. Skôr, než sa znova uvedie do chodu, odpojiť prístroj zo siete, nechať ho vychladnúť, vyčistiť mriežku vstupu a výstupu vysávačom, a až potom zapojiť prístroj do siete a uviesť do chodu

5. ÚDRŽBA

Pred akýmkoľvek zásahom vždy odpojiť zástrčku z elektrickej siete a počkať, kým radiátor vychladne. Elektrický radiátor na olej nevyžaduje zvláštnu údržbu. Stačí poutierať prach s mäkkou a suchou handrou. Nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Ak je potrebné odstrániť usadenú špinu, použite vysávač.

6. UPOZORNENIA



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Aby ste predišli prehriatiu spotrebiča, nikdy a za žiadnych okolností ho počas činnosti nezakrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie teploty.

Prístroj je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré radiátor vypne vtedy, keď sa náhodou prehreje. Odpojte ho na 30 minút z elektrickej siete, nechajte vychladnúť, napojte ho na elektrickú sieť a radiátor zapnite.

POZOR: aby ste zabránili náhodnému nebezpečnému resetingu bezpečnostného zariadenia, na zapnutie prístroja nepoužívajte vonkajší timer.

- Nepoužívajte radiátor v bezprostrednej blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo bazénov.
- Nedovoľte, aby spotrebič používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými psychomotorickými alebo senzorickými schopnosťami, ani osoby, ktoré nemajú skúsenosti a spotrebič nepoznajú, bez dohľadu a bez poučenia o bezpečnom používaní spotrebiča. Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Nepoužívajte radiátor na sušenie prádla, nekladte elektrickú šnúru na teplé miesta.
- Používajte radiátor iba vo vodorovnej polche.
- Ak je elektrická šnúra poškodená, musí byť vymenená výrobcom alebo jeho servisom asistenčnej služby, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Pri prvom štarte nechajte bežať prístroj na maximálny výkon aspoň 2 hodiny. Počas tejto operácie dobre vetrajte miestnosť, aby sa odstránil pach "nového", ktorý z prístroja vychádza.
- Je úplne normálne, ak prístroj bude vydávať pri prvom štarte "praskajúce zvuky".
- Prístroj nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou.
- Nádrž tohto prístroja obsahuje presné množstvo oleja a opravy, ktoré vyžadujú jeho otvorenie, musia byť prevedené výrobcom alebo jeho servisom. V prípade straty oleja, je potrebné skontaktovať sa s výrobcom alebo jeho servisom
- V prípade vyhodenia prístroja do šrotu, je nutné dodržať predpisy o spôsobe vyhodenia oleja.
- Nepoužívajte tento prístroj v miestnosti menšej ako 4 m².

Dôležitá informácia pre správnu likvidáciu výrobku v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES.



Po ukončení pracovnej životnosti výrobku sa s ním nesmie zaobchádzať ako s mestským odpadom. Musíte ho odovzdať v autorizovaných miestnych strediskách na zber špeciálneho odpadu alebo u predajcu, ktorý zabezpečuje túto službu. Oddelenou likvidáciou elektrospotrebiča sa predíde možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vyplývať z nevhodnej likvidácie odpadu a zabezpečí sa tak recyklácia materiálov, čím sa umožní značná úspora energie a zdrojov. Nevyhnutnosť oddelenej likvidácie domáceho spotrebiča pripomína označenie na výrobku zobrazujúce preškrtnutú nádobu na domový odpad.