

Bezpečnostné upozornenia - Popis

Základné bezpečnostné opatrenia

- Pozorne si prečítajte príručku pokynov. Používajte prístroj iba na domáce účely, podľa pokynov obsiahnutých v tejto príručke a s prídavnými pomôckami vo vybavení. Výrobca sa zbujuje akejkoľvek zodpovednosti za škody, spôsobené nesprávnym používaním prístroja, ako napríklad vysávanie popadanej omietky, popola, atď.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Pred použitím sa ubezpečte, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na štítku údajov prístroja.
- Zapojte prístroj iba do zásuviek s minimálnym príkonom 10 A.
- Odpojte vždy prístroj zo zásuvky, keď nie je v použití a pred akoukoľvek údržbou alebo čistením samotného prístroja.
- Nikdy neumývajte prístroj trichloretylénom alebo inými riedidlami.
- Nesnažte sa uviesť prístroj do funkcie, pokiaľ sa vám zdá poškodený.
- Neprechádzajte prístrojom cez elektrický kábel, aby ste neporušili jeho izoláciu.
- Pri odpojení zástrčky z elektrickej zásuvky nikdy netahajte za samotný prístroj ani za napájací kábel.
- Nevyťahujte napájací kábel ďalej, ako červené označenie na samotnom kábli. Žlté označenie, ktoré predchádza označenie červené, ukazuje, že šnúra sa končí.
- Pre opravy sa obráťte na predajcu alebo na autorizované servisné stredisko, aby výkonnosť vášho prístroja zostala nezmenená a platnosť záruky potvrdená. • Ak je napájacia šnúra poškodená musí byť vymenená výlučne výrobcom alebo príslušným strediskom technickej asistencie, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.



Pozor!

- Pred spustením prístroja sa ubezpečte, že všetky potrebné filtre sú na svojom mieste.
- Keď sa vysáva veľmi jemný materiál (napr. prášok, múka), je potrebné čistiť filter HEPA častejšie: a to pre zabezpečenie optimálneho fungovania vysávača. Pre čistenie nepoužívajte oceľové kefy alebo kefy s tvrdými štetinami, nakoľko by mohli poškodiť materiál filtrov.
- Nedovoľte používanie prístroja osobám (aj deťom) s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak nie sú pod pozorným dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a zdravie. Dohliadajte na deti a ubezpečte sa, že sa s prístrojom nehrajú.
- Pravidelne kontrolujte filtre a v prípade potreby ich vyke-

fujte alebo vymeňte.

- Neprikladajte sací otvor k očiam, ušiam, nosu a pod., keď je prístroj zapnutý.
- Nevysávajte ešte horiace zápalky alebo ohorky cigariet.
- Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na prístroji alebo príslušenstve bez predbežného upozornenia. Odporúča sa používať výhradne originálne náhradné diely a originálne prídavné časti, aby výkonnosť vášho prístroja zostala nezmenená a platnosť záruky potvrdená.
- **Nikdy nevysávajte:**
 - horúci alebo studený popol z ohniska krbov, kachiel apod.
 - tekutiny akéhokoľvek typu
 - ťažké alebo ostré predmety.

Likvidácia



V súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES sa prístroj nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom, ale je potrebné ho odovzdať do zberných stredísk.

Popis prístroja

- A** Háčik pre uloženie počas nečinnosti
 - B** Mriežka výfuku vzduchu a filter HEPA
 - C** Pedálový vypínač ON/OFF
 - D** Otvor pre zasunutie ohybnej hadice
 - E** Otváracia páka priestoru na zber prachu
 - F** Kontrolka výkonu a indikátor plného vrečka (líšia sa v závislosti od modelov)
 - G** Indikátor plného vrečka (líšia sa v závislosti od modelov)
 - H** Elektronický regulátor výkonu (iba niektoré modely)
 - I** Indikátor výkonu (MIN, MED, MAX) (iba niektoré modely)
 - J** Tlačidlá na reguláciu výkonu (iba niektoré modely)
 - K** Pedál navijania šnúry
- ## Popis príslušenstva
- L** Ohybná hadica
 - M** Teleskopická trubica
 - N** Keňa na rôzne povrchy (iba niektoré modely)
 - O** Keňa na koberce/podlahy (iba niektoré modely)
 - P** Viacúčelový nátrubok v tvare "T"
 - Q** Zahrotený nátrubok
 - R** Turbo-keňa (iba niektoré modely)

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na prístroji alebo príslušenstve bez predbežného upozornenia.

Pokyny pre montáž

Ohybná hadica

Upevnite spoj na príslušné miesto až pokým nie je zablokovaný (obr. 1).

Na jeho vytiahnutie stlačte uvoľňovacie tlačidlá, nachádzajúce sa na samotnom spoji a potiahnite (obr. 2).

Teleskopická trubica (rozištná v závislosti od modelov)

Pripevnite teleskopickú trubicu k rukoväti (obr. 3). Teleskopickú trubicu je možné nastaviť na potrebnú dĺžku (obr. 4).

Použitie príslušenstva na čistenie

Keňa na podlahy s dvoma polohami (N alebo O)

Nasadzuje sa na teleskopickú trubicu (obr. 5).

Účinne vysáva prach ako z dlažieb (mramor, keramické dlaždice), tak aj z kobercov a kovralov.

Stlačením pedála "tvrdé podlahy" (☒) (Obr. 6) dôjde k vysunutiu štetín pre účinnejšie čistenie povrchu tvrdých dlažieb; táto poloha sa odporúča v prípade, že chcete vyčistiť podlahy dôkladne do hĺbky a v prípade dlažieb s viditeľnými škárami; stlačením pedála "koberec" (☒) (Obr. 7) štetiny zostanú zasunuté a keňa je pripravená na čistenie textilných povrchov alebo na vysávanie hrubých nečistôt (napr. veľké chlebové omrvinky), ktoré by ináč zostali zachytené medzi štetinami kefy.

Keňa na rôzne povrchy (N) (iba niektoré modely) je vhodná na čistenie chúlolistivých dlažieb (napr. parkety); pre tento typ povrchu stlačte pedál (☒) (obr. 8).

Zahrotený nátrubok (obr. 9)

Na čistenie radiátorov, kútov, okrajiv, zásuviek atď. Nasadzuje sa na teleskopickú trubicu alebo priamo na rukoväť až na doraz.

Viacúčelový nátrubok v tvare "T" (obr. 10)

Na čistenie čalúneného nábytku, matracov, odevov, automobilových sedadiel, atď.

Turbo-keňa (iba niektoré modely) (obr. 11)

Na hĺbkové čistenie textilných povrchov: kobercov a kovralov. Nasuňte turbo-keňu na teleskopickú trubicu, so zapnutým prístrojom sa otočná keňa bude pohybovať podľa prechodu vzduchu.

Vyhňte sa strapcom na kobercoch, nakoľko by sa mohli poškodiť pohybom valca.

Príliš časté používanie turbo-kefy na chúlolistivé koberec môže časom textíliu poškodiť.

Návod na použitie

Pred použitím prístroja odviňte kompletne napájaciu šnúru a potom ju zastrčte do zásuvky elektrického prúdu. Na navinutie šnúry je potrebné ju odpojiť zo zásuvky a stlačiť pedál navijania šnúry (☒) (obr. 12).

Fungovanie

Vysávač sa zapne a vypne ľahkým stlačením pedálovým vypínačom (ⓘ) (obr. 13).

Elektronická regulácia výkonu vysávania

Elektronická regulácia umožňuje meniť výkon vysávania v závislosti od typu povrchu, ktorý je treba čistiť.

Týmto spôsobom je možné využiť maximálny výkon prístroja, keď je treba vysávať prach z kobercov alebo tvrdých dlažieb (mramor, keramické dlaždice, dlaždice z pálenej hliny, atď.) alebo pracovať so zníženým výkonom, keď je potrebné čistiť závesy alebo iné ľahké látky.

Modely s tlačidlovým regulátorom

Stlačením tlačidiel "+ alebo -", ktoré sa nachádzajú ako na prístroji, tak aj na diaľkovom ovládaní (obr. 14), je možné zvoliť stupeň výkonu: na prístroji sa rozsvieti svetelná kontrolka (led) odpovedajúca príslušnej volbe (MIN, MED, MAX).

Modely s regulačným gombíkom

Otočte gombíkom na reguláciu výkonu, ktorý sa nachádza na prístroji (obr. 15).

Čistenie

Indikátor EPS (Electronic Protection System) plné vrecko

Indikátor sa aktivuje, ak je nasávacie vedenie upchané alebo ak je vrecko na zber prachu plné.

Keď sa rozsvieti (obr. 16A), vrecko vymeňte: pri modeloch s tlačidlovým regulátorom je tento stav systému indikovaný rozsvietením všetkých troch kontroliek na regulátore výkonu (obr. 16B).

V prípade predĺženého použitia po rozsvietení tohto indikátora sa výkon prístroja automaticky zredukuje: jedná sa o bezpečnostné zariadenie, ktoré zabraňuje poškodeniu motora. Po odstránení príčiny, ktorá spôsobila zásah EPS je potrebné prístroj vypnúť a opätovne zapnúť stlačením pedála (ⓘ): prístroj sa zapne iba týmto spôsobom.

Výmena vrecka na zber prachu

Pre výmenu vrecka na zber prachu potiahnite pákou, slúžiacou na otvorenie zberného priestoru (obr. 17) a zdvihnite kryt.

Vytiahnite držiak s vreckom (obr. 18).

Umiestnite držiak s vreckom nad odpadový kôš: vrecko zavrite zatiahnutím jazýčka na kartóne (obr. 19) a vyhodte ho do koša.

Potom vložte nové vrecko, opätovne dajte na miesto držiak s vreckom a ľahkým tlakom zatvorte zberný priestor.

Aby bola zabezpečená výkonnosť vysávača a využitá celková kapacita vreciek je dôležité používať náhradné vrecká na zber



prachu, odporúčané výrobcom.

Odporúča sa častejšia výmena vrecka na zber prachu, pokiaľ vysávate veľmi jemnú špinu ako múka, púder apod.

Poznámka: Prístroj je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré neumožňuje zatvorenie krytu zberného priestoru, ak v ňom nie je vložené vrecko na zber prachu.

Filter na ochranu motora

Pre zabezpečenie dlhej životnosti prístroja a ochrany motora je dôležité, aby bol filter čistý. Otvorte zberný priestor, vytiahnite papierové vrecko a odstráňte filter (obr. 20). Ak filter nie je veľmi znečistený, jednoducho z neho odstráňte prach. Ak je veľmi špinavý, je potrebné ho umyť a vysušiť.

Ubezpečte sa, že filter je dobre osušený skôr, než ho opätovne vložíte na miesto a dávajte pozor na jeho správne umiestnenie.

Filter výfuku vzduchu

Váš prístroj je vybavený vysokovýkonným filtrom (**HEPA Filter****).

Na jeho výmenu stlačte a nadvihnite mriežku (obr. 21) a filter vytiahnite.

Filter vymeňte, nový filter správne umiestnite na svoje miesto a potom ľahkým tlakom zatlačte na mriežku, až kým nebudete počuť zapadnutie blokovacích háčkov.

Výmena filtra sa odporúča po 5 výmenách vreciek na zber prachu.

** Filter HEPA (High Efficiency Particulate Air) odstráni nečistoty rozmerov až do 0,3 mikróna, filtrujúč častice každého druhu, aj baktérie.

Čistenie kefy na rôzne povrchy (iba niektoré modely)

Kefa je vybavená dvoma tlačidlami **TOTAL CLEAN**, ktoré umožňujú vytiahnutie koliesok kefy: týmto spôsobom je veľmi jednoduché vyčistiť kolieska a ich čapy (obr. 22).

Čistenie turbo-kefy (R) (iba niektoré modely)

Turbo-kefa sa čistí s vypnutým prístrojom. Nevkladajte prsty do časti pod turbo-kefou, ak je prístroj zapnutý.

Stlačte a nadvihnite inšpekčný otvor, nachádzajúci sa na spodku turbo-kefy (obr. 23) a vyprázdnite z neho zachytenú špinu. Potom priestor zatvorte.

Odkladanie prístroja

Pre bezpečné a starostlivé odloženie vysávača je tento vybavený úložným systémom na odkladanie hadice, ktorý sa nachádza v jeho spodnej časti (Obr. 24A).

Pokiaľ počas čistenia musíte prácu prerušiť na krátky čas, vysávač je vybavený pohodlným systémom parkovania hadice: zasuňte podložku, nachádzajúcu sa na klbe kefy, do miesta na bočnej strane prístroja (obr. 24B).

Upozornenie

Nesprávne fungovanie prístroja (znížený výkon, zvláštny hluk alebo dokonca úplné zastavenie) môžu závisieť od prekážok v nátrubkoch alebo nasávacích hadiciach, alebo od poruchy na elektrických častiach.

Skontrolujte nátrubky, vrecká a filtre na ochranu motora.

V prípade, že porucha nezávisí od týchto elementov, je potrebné odniesť prístroj na revíziu do príslušného strediska asistencie.