

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Pozorne si prečítajte návod na používanie. Spotrebič používajte iba v domácnosti, podľa pokynov uvedených v tomto návode a iba s príslušenstvom, ktoré sa dodáva vo výbave. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča, napr. vysávaním kusov omietky, popola a pod.



Pozor!

- Prístroj by mal byť používaný len pri veľmi nízkom bezpečnom napätí zodpovedajúcom označeniu prístroja.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že všetky potrebné filtre sú na svojom mieste.
- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, psychickými a zmyslovými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, pokiaľ boli informované o bezpečnom použití prístroja a pochopili možné riziká spojené s jeho použitím. Deti by sa nemali s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu nemôžu vykonávať deti, pokiaľ nemajú nie sú pod dohľadom.
- Filtre kontrolujte pravidelne, podľa potreby ich vykefujte alebo vymeňte.
- Počas prevádzky spotrebiča sa nepribližujte otvorom na vysávanie k očiam, ušiam, nosu a pod.
- Nevysávajte zápalky ani cigaretové ohorky, ktoré ešte horia.
- Spotrebič ani nabíjačku batérie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, na spotrebič ani nabíjačku batérie nikdy nestriekajte vodu.
- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Nie je povolené jeho používanie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, v zariadeniach určených pre agroturistiku, v hoteloch, motelloch ani iných ubytovacích štruktúrach a izbách určených na prenájom.
- Vysávač neodkladajte vonku a chráňte ho pred vlhkosťou.
- Vysávač neukladajte v blízkosti zdrojov tepla (sporáky, radiátory).
- Vysávač nepoužívajte, pokiaľ je poškodená nabíjačka batérie alebo jeho kábel.
- Výrobca si vyhradzuje právo vykonať na spotrebičoch a na dodávanom príslušenstve zmeny bez akéhokoľvek

predošlého upozornenia. Odporúča sa vždy používať originálne náhradné diely a príslušenstvo, aby sa zachovala pôvodná účinnosť vášho spotrebiča a aby ste nestratili nárok na záruku.



Poznámka:

Aby ste zabránili poškodeniu motora, nepoužívajte spotrebič bez filtrov.

POPIS

A. Opis spotrebiča

- A1** Rukoväť/držadlo
- A2** Miesto konektora pre nabíjačku batérie na metle
- A3** Blokovacia skrutka
- A4** Drážky nasunutia držadla
- A5** Mriežky výstupu vzduchu
- A6** Ovládací panel
- A7** Tlačidlo ON/Off
- A8** Tlačidlo regulácie výkonu (normálny výkon, maximálny výkon, úspora energie)
- A9** Kontrolky LED úrovne nabitia batérie/nezávislej prevádzky
- A10** Nádržka na zachytávanie prachu
- A11** Prvý filter
- A12** Jemný filter
- A13** Ústie nasávania
- A14** Úchytky pre držiaky metly

B. Stanica nabíjania

- B1** Držiak pre nabíjanie metly
- B2** Miesto na kefu na čistenie filtrov
- B3** Kefa na čistenie filtrov
- B4** Základňa držiaka pre metlu
- B5** Miesto na navinutie kábla na reguláciu dĺžky napájacieho kábla
- B6** Otvor pre výstup napájacieho kábla
- B7** Miesto konektora pre nabíjačku batérie na držiaku

C. Príslušenstvo

- C1** Kefa s dvoma polohami (koberce/tvrdé podlahy)
- C2** Nabíjačka batérie

NABÍJANIE BATÉRIÍ

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Používajte iba originálnu nabíjačku batérií dodanú so spotrebičom. Spotrebič nenabíjajte pri teplotách nižších ako 0°C ani vyšších ako 40°C.



Poznámka:

Pred prvým použitím spotrebiča musíte nechať batériu nabíjať približne 2 h 30 min.

Tento model má k dispozícii funkciu quick charge, ktorá po 30 minútach nabíjania umožňuje prevádzku trvajúcu 5 minút.

Počas nabíjania sa spotrebič nedá používať.

Po ukončení cyklu nabíjania ostanú svietiť všetky 3 LED.

Keď je batéria úplne vybitá, 3 LED blikajú a spotrebič sa nezapne. Odporúča sa nabiť spotrebič po každom použití, aby bol vždy pripravený na použitie s úplne nabitou batériou. Spotrebič sa môže nabíjať nepretržite bez akéhokoľvek rizika. V prípade dlhšej neprítomnosti (dovolenka) sa odporúča odpojiť ho od siete.

Po každom úplnom nabití bude doby fungovania spotrebiča nasledujúce:

Výkon 1 (normálny)	Výkon 2 (maximálny)	Výkon 3 (Úspora energie)
25 min	15 min	50 min

VÝMENA BATÉRIÍ

Ak sú batérie opotrebované, požiadajte o ich výmenu v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Nikdy nepoužívajte iné typy batérií.

VYBRATIE BATÉRIÍ

O vybratie batérie požiadajte v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku alebo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Pred vybratím batérií ich úplne vybite.
- Vyberte držiadlo (A1) odskrutkovaním blokovacej skrutky (A3).
- Vyberte zbernú nádržku na prach (A10).
- Vyberte mriežku a kryt (pozri obr. 39).
- Odskrutkujte upevňovacie skrutky (pozri obr. 40) a odpojte batériu.



Pozor!

Počas vyberania batérií nesmie byť spotrebič zapojený k nabíjačke batérií.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom, ale je potrebné ho odovzdať do zberných stredísk.