

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Pozorne si prečítajte návod na používanie. Spotrebič používajte iba v domácnosti, podľa pokynov uvedených v tomto návode a iba s príslušenstvom, ktoré sa dodáva vo výbave. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča, napr. vysávaním kusov omietky, popola a pod.



Pozor!

- Spotrebič sa smie napájať iba pri veľmi nízkom bezpečnom napätí, ktoré zodpovedá hodnote na označení samotného spotrebiča.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že všetky potrebné filtre sú na svojom mieste.
- Tento spotrebič smú používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a poznatkov, ak sú pod pozorným dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a uvedomujú si riziká s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a bežnú údržbu, ktorú treba vykonávať, nesmú robiť deti, pokiaľ to nerobia pod dohľadom.
- Filtre kontrolujte pravidelne, podľa potreby ich vykefujte alebo vymeňte.
- Počas prevádzky spotrebiča sa nepribližujte otvorom na vysávanie k očiam, ušiam, nosu a pod.
- Nedovoľte, aby sa do blízkosti otáčajúceho sa valca spotrebiča dostali vlasy, oči, prsty alebo akákoľvek iná časť tela.
- Nevysávajte zápalky ani cigaretové ohorky, ktoré ešte horia.
- Spotrebič ani nabíjačku batérie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, na spotrebič ani nabíjačku batérie nikdy nestriekajte vodu.
- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Nie je povolené jeho používanie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, v zariadeniach určených pre agroturistiku, v hoteloch, motelloch ani iných ubytovacích štruktúrach a izbách určených na prenájom.
- Vysávač neodkladajte vonku a chráňte ho pred vlhkosťou.

- Vysávač neukladajte v blízkosti zdrojov tepla (sporáky, radiátory).
- Vysávač nepoužívajte, pokiaľ je poškodená nabíjačka batérie alebo jeho kábel.
- Výrobca si vyhradzuje právo vykonať na spotrebičoch a na dodávanom príslušenstve zmeny bez akéhokoľvek predošlého upozornenia. Odporúča sa vždy používať originálne náhradné diely a príslušenstvo, aby sa zachovala pôvodná účinnosť vášho spotrebiča a aby ste nestratili nárok na záruku.



Poznámka:

Aby ste zabránili poškodeniu motora, nepoužívajte spotrebič bez filtrov.

OPIS

A. Opis spotrebiča

- A1** Rukoväť/držadlo
- A2** Miesto konektora pre nabíjačku batérie na metle
- A3** Blokovacia skrutka
- A4** Drážky nasunutia držadla
- A5** Mriežky výstupu vzduchu
- A6** Ovládací panel
 - A7** Tlačidlo ON/OFF
 - A8** Tlačidlo regulácie výkonu (maximálny výkon, úspora energie)
 - A9** Kontrolky LED úrovne nabitia batérie/nezávislej prevádzky
- A10** Nádržka na zachytávanie prachu
- A11** Prvý filter
- A12** Jemný filter
- A13** Ústie nasávania

B. Príslušenstvo

- B1** Nabíjačka batérie
- B2** Elektrická kefa
- B3** Spínač elektrickej kefy
- B4** Páka na uvoľnenie
- B5** Valec so štetinami
- B6** Rám na zaistenie valca
- B7** Tlačidlo na vysunutie elektrickej kefy

NABÍJANIE BATÉRIE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Používajte iba originálnu nabíjačku batérií dodanú so spotrebičom.

Spotrebič nenabíjajte pri teplotách nižších ako 0°C ani vyšších ako 40°C.



Poznámka:

Pred prvým použitím spotrebiča musíte nechať batériu nabíjať približne 2 h.

Tento model má k dispozícii funkciu quick charge, ktorá po 30 minútach nabíjania umožňuje prevádzku trvajúcu 5 minút.

Počas nabíjania sa spotrebič nedá používať.

Po ukončení cyklu nabíjania останú svietiť všetky 3 LED.

Keď je batéria úplne vybitá, 3 LED blikajú a spotrebič sa nezapne. Odporúča sa nabiť spotrebič po každom použití, aby bol vždy pripravený na použitie s úplne nabitou batériou.

Spotrebič sa môže nabíjať nepretržite bez akéhokolvek rizika.

V prípade dlhšej neprítomnosti (dovolenka) sa odporúča odpojiť ho od siete.

Po každom úplnom nabití budú približné doby fungovania spotrebiča nasledujúce:

Model	Výkon 1 (maximálny)	Výkon 2 (Úspora energie)
XLR18LE	až 19 min	až 29 min
XLR25LE	až 21 min	až 34 min

VÝMENA BATÉRIÍ

Ak sú batérie opotrebované, požiadajte o ich výmenu v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Nikdy nepoužívajte iné typy batérií.

VYBRATIE BATÉRIÍ

O vybratie batérie požiadajte v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku alebo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Pred vybratím batérií ich úplne vybite.
- Vyberte držiadlo (A1) odkrutkovaním blokovacej skrutky (A3).
- Vyberte zbernú nádržku na prach (A10).
- Vyberte mriežku a kryt (pozri obr. 42).
- Odkrutkujte upevňovacie skrutky (pozri obr. 43) a odpojte batériu.



Dôležité!

Počas vyberania batérií nesmie byť spotrebič zapojený k nabíjačke batérií.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Spotrebič nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	NÁPRAVA
Všetky LED nabíjačky batérie/autonómie (A9) blikajú a tlačidlá (A7 a A8) sú zhasnuté	Valec so štetinami je zablokovaný cudzími telesami (vlasy, vlákna a pod.), ktoré bránia jeho otáčaniu	Spotrebič vypnite a kefu dôkladne vyčistite (obrázky 31 až 41)
	Vysávate koberec s dlhým vlasom a jeho vlasy bránia otáčaniu valca so štetinami	Metlu vypnite, premiestnite ju preč z koberca a uistite sa, že valec neblokujú vlákna alebo iné prekážky. Metlu zapnite a skontrolujte, či je vypnutá elektrická kefa (v opačnom prípade stlačte príslušný spínač - B3). Potom pokračujte v upratovaní koberca.
Všetky LED nabíjačky batérie/autonómie (A9) a tlačidlá (A7 a A8) blikajú	Na spotrebiči sa vyskytla porucha	Požiadajte o pomoc autorizované servisné stredisko
Spotrebič sa nezapne	Nabíjačka batérie (B1) je zapojená k spotrebiču	Odpojte nabíjačku batérie. Ak problém pretrváva, požiadajte o pomoc servisné stredisko