

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Pozorne si prečítajte návod na používanie. Spotrebič používajte iba v domácnosti, podľa pokynov uvedených v tomto návode a iba s príslušenstvom, ktoré sa dodáva vo výbave. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča, napr. vysávaním kusov omietky, popola a pod.



Pozor!

- Spotrebič sa smie napájať iba pri veľmi nízkom bezpečnom napätí, ktoré zodpovedá hodnote na označení samotného spotrebiča.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že všetky potrebné filtre sú na svojom mieste.
- Tento spotrebič smú používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a poznatkov, ak sú pod pozorným dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a uvedomujú si riziká s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a bežnú údržbu, ktorú treba vykonávať, nesmú robiť deti, pokiaľ to nerobia pod dohľadom.
- Filtre kontrolujte pravidelne, podľa potreby ich vykefujte alebo vymeňte.
- Počas prevádzky spotrebiča sa nepribližujte otvorom na vysávanie k očiam, ušiam, nosu a pod.
- Nedovoľte, aby sa do blízkosti otáčajúceho sa valca spotrebiča dostali vlasy, oči, prsty alebo akákoľvek iná časť tela.
- Nevysávajte zápalky ani cigaretové ohorky, ktoré ešte horia.
- Spotrebič ani nabíjačku batérie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, na spotrebič ani nabíjačku batérie nikdy nestriekajte vodu.
- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Nie je povolené jeho používanie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, v zariadeniach určených pre agroturistiku, v hoteloch, motelloch ani iných ubytovacích štruktúrach a izbách určených na prenájom.
- Vysávač neodkladajte vonku a chráňte ho pred vlhkosťou.

- Vysávač neukladajte v blízkosti zdrojov tepla (sporáky, radiátory).
- Vysávač nepoužívajte, pokiaľ je poškodená nabíjačka batérie alebo jeho kábel.
- Výrobca si vyhradzuje právo vykonať na spotrebičoch a na dodávanom príslušenstve zmeny bez akéhokoľvek predošlého upozornenia. Odporúča sa vždy používať originálne náhradné diely a príslušenstvo, aby sa zachovala pôvodná účinnosť vášho spotrebiča a aby ste nestratili nárok na záruku.



Poznámka:

Aby ste zabránili poškodeniu motora, nepoužívajte spotrebič bez filtrov.

POPIS

A. Opis spotrebiča

- A1** Rukoväť/držadlo
- A2** Miesto konektora pre nabíjačku batérie na metle
- A3** Blokovacia skrutka
- A4** Drážky nasunutia držadla
- A5** Mriežky výstupu vzduchu
- A6** Ovládací panel
- A7** Tlačidlo ON/Off
- A8** Tlačidlo regulácie výkonu (normálny výkon, maximálny výkon, úspora energie)
- A9** Kontrolky LED úrovne nabitia batérie/nezávislej prevádzky
- A10** Nádržka na zachytávanie prachu
- A11** Prvý filter
- A12** Jemný filter
- A13** Ústie nasávania
- A14** Úchytky pre držiak metly

B. Stanica nabíjania

- B1** Držiak pre nabíjanie metly
- B2** Miesto na kefu na čistenie filtrov
- B3** Kefa na čistenie filtrov
- B4** Základňa držiaka pre metlu
- B5** Miesto na navinutie kábla na reguláciu dĺžky napájacieho kábla
- B6** Otvor pre výstup napájacieho kábla
- B7** Miesto konektora pre nabíjačku batérie na držiaku

C. Príslušenstvo

- C1** Nabíjačka batérie
- C2** Elektrická kefa
- C3** Spínač elektrickej kefy
- C4** Páka na uvoľnenie
- C5** Valec so štetinami
- C6** Rám na zaistenie valca
- C7** Tlačidlo na vysunutie elektrickej kefy

NABÍJANIE BATÉRIÍ

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Používajte iba originálnu nabíjačku batérií dodanú so spotrebičom. Spotrebič nenabíjajte pri teplotách nižších ako 0°C ani vyšších ako 40°C.



Poznámka:

Pred prvým použitím spotrebiča musíte nechať batériu nabíjať približne 2 h 30 min.

Tento model má k dispozícii funkciu quick charge, ktorá po 30 minútach nabíjania umožňuje prevádzku trvajúcu 5 minút.

Počas nabíjania sa spotrebič nedá používať.

Po ukončení cyklu nabíjania ostanú svietiť všetky 3 LED.

Keď je batéria úplne vybitá, 3 LED blikajú a spotrebič sa nezapne. Odporúča sa nabiť spotrebič po každom použití, aby bol vždy pripravený na použitie s úplne nabitou batériou. Spotrebič sa môže nabíjať nepretržite bez akéhokoľvek rizika. Po každom úplnom nabití budú približné doby fungovania spotrebiča nasledujúce:

Výkon 1 (normálny)	Výkon 2 (maximálny)	Výkon 3 (Úspora energie)
až 24 min	až 14 min	až 50 min

VÝMENA BATÉRIÍ

Ak sú batérie opotrebované, požiadajte o ich výmenu v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Nikdy nepoužívajte iné typy batérií.

VYBRATIE BATÉRIÍ

O vybratie batérie požiadajte v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku alebo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Pred vybratím batérií ich úplne vybite.
- Vyberte držiadlo (A1) odskrutkovaním blokovej skrutky (A3).
- Vyberte zbernú nádržku na prach (A10).
- Vyberte mriežku a kryt (pozri obr. 50).
- Odskrutkujte upevňovacie skrutky (pozri obr. 51) a odpojte batériu.



Dôležité!

Počas vyberania batérií nesmie byť spotrebič zapojený k nabíjačke batérií.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Spotrebič nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	NÁPRAVA
Všetky LED nabíjačky batérie/autonómie (A9) blikajú a tlačidlá (A7 a A8) sú zhasnuté	Valec so štetinami je zablokovaný cudzími telesami (vlasý, vlákna a pod.), ktoré bránia jeho otáčaniu	Spotrebič vypnite a kefu dôkladne vyčistite (obrázky 39 až 49)
	Vysávate koberec s dlhým vlasom a jeho vlasý bránia otáčaniu valca so štetinami	Metlu vypnite, premiestnite ju preč z koberca a uistite sa, že valec neblokujú vlákna alebo iné prekážky. Metlu zapnite a skontrolujte, či je vypnutá elektrická kefa (v opačnom prípade stlačte príslušný spínač - C3). Potom pokračujte v upratovaní koberca.
Všetky LED nabíjačky batérie/autonómie (A9) a tlačidlá (A7 a A8) blikajú	Na spotrebiči sa vyskytla porucha	Požiadajte o pomoc autorizované servisné stredisko
Spotrebič sa nezapne	Nabíjačka batérie (C1) je zapojená k spotrebiču	Odpojte nabíjačku batérie. Ak problém pretrváva, požiadajte o pomoc servisné stredisko