

ELEKTRICKÝ BEZDYMÓVÝ GRIL

- **Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte všetky pokyny.**
- Tento spotrebič bol navrhnutý na prípravu jedál. Nesmie sa používať na iné účely a nesmiete ho upravovať, ani prispôbovať na žiadne iné použitie.
- Pred použitím starostlivo umyte všetky časti príslušenstva.
- Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte z vnútra všetky papierové časti, ako ochranný obal, návod, plastové vrecká a pod.
- **Spotrebič môže pri činnosti dosiahnuť veľmi vysoké teploty. Podľa potreby používajte ochranné rukavice.**
- **Tento elektrický spotrebič pracuje pri vysokých teplotách, ktoré môžu spôsobiť popáleniny.**
- Nedovoľte, aby spotrebič používali osoby (ani deti) s obmedzenými fyzickými a zmyslovými schopnosťami, ani osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti s jeho používaním bez toho, že by boli poučené a pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Dávajte pozor na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Spotrebič počas činnosti nepremiestňujte; nechajte ho vychladnúť a vylejte vodu.
- Spotrebič nepoužívajte, keď:
 - Je poškodený jeho elektrický prívodný kábel
 - Spotrebič spadol, sú na ňom viditeľné poškodenia alebo je jeho činnosť poruchová. V takýchto prípadoch, aby sa predišlo akémukoľvek riziku, treba spotrebič odniesť do najbližšieho servisného strediska.
- Prívodný elektrický kábel nenechávajte voľne visieť, ani nedovoľte, aby sa dotýkal horúcich častí elektrického grilu. Spotrebič nevypínajte potiahnutím za elektrický prívodný kábel.
- Ak chcete použiť elektrickú predlžovačku, skontrolujte, či je neporušená a vybavená zástrčkou s uzemnením a či je jej prierez aspoň tak veľký ako je prierez prírodného elektrického kábla spotrebiča.
- Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu zásahu elektrinou, nikdy neponárajte prívodný elektrický kábel, zástrčku, ani spotrebič do vody.
- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
- Horľavé predmety nikdy neumiestňujte v blízkosti spotrebiča, ani pod nábytok, na ktorom stojí.
- Spotrebič nepoužívajte ako vykurovacie teleso.
- Pod ohrevný článok spotrebiča nikdy nekladte papier, lepenku, ani plastové predmety a nikdy naňho nič nekladte (kuchynské pomôcky, mriežky, iné predmety).
- Vzhľadom na rozdielnosť platných vnútroštátnych noriem, pred používaním tohto spotrebiča v inom štáte ako v ktorom ste ho kúpili, dajte ho skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.
- Vzhľadom na osobnú bezpečnosť, nikdy nedemontujte spotrebič sami; obráťte sa vždy na autorizované servisné stredisko.
- Tento spotrebič bol navrhnutý výhradne na použitie v domácnosti. V prípade akéhokoľvek iného použitia, profesionálneho, nevhodného alebo nezodpovedajúceho pokynom, výrobca nebude niesť zodpovednosť a na spotrebič sa nebude vzťahovať záruka.
- Keď spotrebič nepoužívate a v každom prípade pred čistením, odpojte ho od elektrickej siete.
- Ak je poškodený prívodný elektrický kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v príslušnom autorizovanom servisnom stredisku alebo v každom prípade vyškolenej osobe, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Nikdy nepoužívajte uhlie, ani podobný horľavý materiál.
- Pravidelne kontrolujte úroveň hladiny vody.
- Nedotýkajte sa platne ostrými kuchynskými pomôckami, aby ste nepoškodili jej povrch.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte vonku.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte bez nádoby na zachytávanie tuku, ani bez teflónovej platne.
- Materiál a predmety určené na styk s potravinami vyhovujú podmienkam európskeho Nariadenia 1935/2004.



TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE

POPIS

- A nádobka na zachytávanie tuku
- B teflónová platňa
- C ohrevný článok
- D vypínač ON / OFF
- E svetelná kontrolka
- F ovládač termostatu
- G bočné vodiace lišty
- H zachytávač tuku
- I rošt

INŠTALÁCIA

- pred používaním spotrebič skontrolujte, či sa pri preprave nepoškodil.
- spotrebič nainštalujte na vodorovnú plochu, mimo dosahu detí, pretože niektoré jeho časti počas používania dosahujú vysokú teplotu.
- pred vsunutím zástrčky do zásuvky elektrickej siete skontrolujte, či;
 - napätie siete v domácnosti zodpovedá napätiu uvedenému na štítku s technickými údajmi
 - elektrická zásuvka znesie príkon minimálne 10A
 - zástrčka vyhovuje zásuvke, ak nie, dajte zástrčku vymeniť
 - sieťová zásuvka je správne uzemnená. V prípade nedodržania tejto podmienky výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť.

POUŽITIE

- pred zapnutím spotrebiča naplňte nádobku na zachytávanie tuku vodou (hladina vody musí byť VŽDY v úrovni medzi značkami MIN a MAX).
- Vsuňte zástrčku do sieťovej zásuvky a prepnite vypínač (D) do polohy ON; rozsvieti sa svetelná kontrolka (E). Nastavte termostat (F) do želanej polohy (MIN – STR alebo MAX).
- **pred prvým použitím nechajte v činnosti prázdny spotrebič (s vodou v nádobke na zachytávanie tukov) s termostatom zapnutým na maximum, aspoň na 15 minút, aby sa odstránil pach novosti a trochu dymu spôsobené prítomnosťou ochranných látok nanesených na ohrevný článok pred prepravou. Počas tejto operácie miestnosť vetrajte.**
- pred začatím prípravy jedla vám odporúčame spotrebič predohriať približne na 5 – 10 minút (iba pri príprave jedla na rošte môžete začať grilovať so studeným spotrebičom, pričom sa doba grilovania pred_ži).
- keď treba mäso obrátiť alebo jednoducho skontrolovať, vytiahnite zachytávač tuku opatrne, aby sa nevyliala voda.
- aby ste spotrebič vypli, prepnite vypínač (D) do polohy OFF; vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a pred vyliatím vody nechajte všetko vychladnúť.

POZOR: ak nie je zachytávač tuku vsunutý na jednu z vodiacich lišt, spotrebič sa nezapne. Vnútri spotrebiča sa nachádza spínač, ktorý sníma prítomnosť zachytávača a bráni zapnutiu spotrebiča, ak nezistí jeho prítomnosť.

Spotrebič nebol navrhnutý tak, aby sa dal obsluhovať prostredníctvom vonkajšej časomiere, ani diaľkovým ovládacím systémom.

OVĽÁDAČ TERMOSTATU (F)

regulovateľný termostat má k dispozícii 3 polohy: MIN – STR – MAX.

pol. MIN.: odporúča sa na udržiavanie pripravených jedál v teple.

pol. STR.: odporúča sa pre tie jedlá, ktoré si vyžadujú pomalú a dlhú prípravu (napr. kurča).

pol. MAX.: odporúča sa všeobecne pri ktorejkoľvek príprave, na grilovacom rošte, ako aj na platni.

ODPORÚČANIA PRI OPTIMÁLNOH GRILOVANÍ

- gril predohrejte počas 5 – 10 minút.
- mäso pred grilovaním vložte do marinády, aby bolo mäkkšie a chutnejšie.
- mäso okoreňte pred prípravou, osolte však až pred podávaním.
- ak v recepte nie je uvedené inak, jedlo počas prípravy raz obráťte.
- z rýb, ktoré chcete grilovať na rošte, neodstraňujte šupiny.
- pri grilovaní rýb ich obracajte pomocou širokej a plochej špachtle.
- rozmrazené alebo marinované potraviny pred uložením na platňu dobre osušte.
- používajte výhradne plastové pomôcky, kov by mohol poškodiť povrchovú nelepivú vrstvu platne.

MOŽNOSTI PRÍPRAVY JEDLA

GRILOVANIE NA ROŠTE (BEZ ZADYMENIA)

Táto funkcia je ideálna na prípravu mäsa a rýb na rošte, ako špízy, hamburgery, kotlety, kurča, pstruhy, okúne a pod. Vsuňte rošt, v závislosti od veľkosti jedla, na spodnú alebo na vrchnú vodiacu lištu (vo väčšine prípadov je lepšie použiť vrchnú vodiacu lištu). V závislosti od druhu jedla, ktoré chcete pripravovať, prepnite ovládač termostatu do polohy STR alebo MAX (pozrite tabuľku prípravy na nasledujúcej strane). Nezabudnite, že v nádobke na zachytávanie tuku musí byť vždy voda s úrovňou hladiny medzi MIN a MAX. Jedlo treba približne v polovici prípravy obrátiť.

PRÍPRAVA JEDLA NA PLATNI

Táto funkcia je ideálna na prípravu zeleniny, vajíčok, kukuričnej kaše, syra, plátkov chleba, kotliet a pod. Platňu môžete použiť aj na prípravu mäsa a rýb (ako pri príprave na grilovacom rošte) s tým rozdielom, že dotyk jedla na platni spôsobí tvorbu dymu. Termostat musí byť vždy v polohe MAX. Aj keď pripravujete jedlo iba na platni, odporúča sa vliať vodu do nádobky na zachytávanie tukov, aby sa predišlo prehriatiu spotrebiča.

POZNÁMKA: jedlo môžete samozrejme pripravovať na platni aj na grilovacom rošte súčasne (termostat bude musieť byť v polohe MAX).

Dôležitá informácia pre správnu likvidáciu výrobku v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES.



Po ukončení pracovnej životnosti výrobku sa s ním nesmie zaobchádzať ako s mestským odpadom. Musíte ho odovzdať v autorizovaných miestnych strediskách na zber špeciálneho odpadu alebo u predajcu, ktorý zabezpečuje túto službu. Oddelenou likvidáciou elektrospotrebiča sa predíde možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vyplývať z nevhodnej likvidácie odpadu a zabezpečí sa tak recyklácia materiálov, čím sa umožní značná úspora energie a zdrojov. Nevyhnutnosť oddelenej likvidácie domáceho spotrebiča pripomína označenie na výrobku zobrazujúce preškrtnutú nádobu na domový odpad.

TABUĽKA PRÍPRAVY JEDLA

JEDLO	DRUH PRÍPRAVY JEDLA	VODIACA LIŠŤA	TERM.	DOBA
bravčové kotlety	GRILOVACÍ ROŠT	SUP.	MAX	15 min.
hamburger	GRILOVACÍ ROŠT	SUP.	MAX	10 min.
hovädzí roastbeef	PLATŇA	- - -	MAX	4 min.
rebiečka	GRILOVACÍ ROŠT	SUP.	MAX	20 min.
špízy	GRILOVACÍ ROŠT	SUP.	MAX	20 min.
kurča (polovičky)	GRILOVACÍ ROŠT	INF.	STR	60 min.
klobáska	GRILOVACÍ ROŠT	SUP.	MAX	20 min.
párky	PLATŇA	- - -	MAX	7 min.
rybie filé	GRILOVACÍ ROŠT	SUP.	MAX	20 min.
ryba vcelku	GRILOVACÍ ROŠT	SUP.	MAX	20 min.
cukety	PLATŇA	- - -	MAX	12 min.
baklažány	PLATŇA	- - -	MAX	14 min.
kukuričná kaša	PLATŇA	- - -	MAX	16 min.
opekaný chlieb	PLATŇA	- - -	MAX	2 min.
vajíčka	PLATŇA	- - -	MAX	3 min.

Horeuvedené doby prípravy a množstvá sú iba približné.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred akýmkoľvek úkonom čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Nikdy ho neponárajte do vody, ani neumývajte pod prúdom vody.

Na čistenie vonkajšieho povrchu vždy používajte vlhkú špongiu. Pri vyberaní zachytávača z vodiacej lišty ho potiahnite smerom von, pričom dávajte pozor, aby sa z neho nevyliala voda. Grilovací rošt, zachytávač tuku, teflónovú platňu a nádobku na zachytávanie tuku môžete umývať ako bežný riad, ručne alebo v umývačke riadu.

Dávajte pozor a na čistenie platne nepoužívajte kovové drôtenky, špicaté, ani ostré predmety; mohli by poškodiť teflónovú vrstvu.

Na čistenie ocelových častí používajte príslušný umývací prostriedok a špongiu s abrazívnou vrstvou. Podľa potreby poutierajte prívodný kábel mäkkou handrou.

Prívodný elektrický kábel nikdy neponárajte do vody, ani do iných kvapalín.