



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Pred namestitvijo in uporabo aparata pozorno preberite to knjižico z navodili. Samo na ta način boste dosegali najboljše rezultate in največjo varnost pri uporabi.
- Ta aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. Ni predvidena uporaba v: prostorih, ki se uporabljajo kot kuhinja za osebje trgovin, uradov in drugih delovnih območij, na turističnih kmetijah, hotelih, motelih in drugih sprejemnih strukturah, pri oddajanju sob. Vsaka drugačna uporaba se smatra za neprimerno in s tem za nevarno.
- Materiali in predmeti, namenjeni za stik s prehrabnimi izdelki, so skladni z zahtevami evropskega pravilnika 1935/2004.
- Po postavitvi aparata na delovno površino preverite, da med površino aparata in površinami ob straneh ter za aparatom ostane vsaj 5 cm prostora, nad kavnim aparatom mora biti vsaj 20 cm praznega prostora.



Nevarnost za opekline!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za lažje ali hujše opekline.

- Ta aparat je namenjen za "pripravo kave": Pazite, da se ne opečete z brizganjem vode ali pare oziroma z neprimerno uporabo aparata.
- Med uporabo se ne dotikajte vročih delov aparata. Uporabljajte samo gumb ali ročaj.
- Aparata se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami in nogami.
- V grelni plošči je po uporabi aparata še prisotna preostala toplota.



Pozor!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za osebne poškodbe ali okvare aparata.

- Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne, napačne ali nerazumne uporabe aparata.
- V primeru okvare ali nepravilnosti v delovanju, aparat izklopite in izvlecite vtičak napajalnega kabla. Za vsa potrebna popravila se obrnite izključno na enega od naših pooblaščenih servisnih centrov in tam zahtevajte, da vam

dele v okvari nadomestijo z originalnimi nadomestnimi deli. Neupoštevanje zgoraj navedenega lahko poslabša varnost aparata.

- Otroci, starejši od 8 let in osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma s premalo izkušnjami ali znanja lahko to napravo uporabljajo samo, če jih pri tem nadzoruje oseba, zadolžena za njihovo varnost, ali so poučeni o varni uporabi naprave in razumejo tveganja, ki jih ta uporaba vključuje. Otroci naj se z napravo ne igrajo. Napravo lahko čistijo in na njej izvajajo vzdrževalne posege le otroci, starejši od 8 let, pod nadzorom odrasle osebe. Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Ko aparat vzamete iz embalaže, preverite, da je v brezhibnem stanju. V primeru dvoma aparat ne uporabljajte, temveč se obrnite na strokovno usposobljeno osebo.
- Dele embalaže (plastične vrečke, stiropor in drugo) nikoli ne puščajte na dosegu otrokom, ker predstavljajo potencialen vir nevarnosti.
- Aparat postavite na delovno površino stran od in vodovodnih pip, umivalnikov in virov toplote.
- Aparat ne nameščajte v prostore, kjer je temperatura nižja ali enaka 0°C (če voda zamrzne, se aparat lahko poškoduje).



Nevarno!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za poškodbe zaradi električnega udara, kar je nevarno za življenje.

- Uporabnik aparata nikoli ne sme sam menjavati priključne vrvce, ker je za to potrebno posebno orodje.

V primeru, da se priključna vrvica poškoduje, se za zamenjavo obrnite izključno na pooblaščen servisni center, da se na ta način izognete vsakemu tveganju.

- Aparat nikoli ne potaplajte v vodo. To je električna naprava.
- Ko aparat ne uporabljate, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice

in izklopite glavno stikalo na samem aparatu. Aparat ne puščajte po nepotrebnem pod napetostjo.

- Kot z vsemi električnimi napravami, je za uporabo uporaba potrebna dobra mera razumnosti in previdnosti, predvsem v prisotnosti otrok.
- Preverite, da napetost električnega omrežja ustreza vrednosti, ki je navedena na tablici s podatki aparata. Aparat priključite samo v električno vtičnico z zmogljivostjo najmanj 10 A in ki je ustrezno učinkovito ozemljena. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne nezgode, do katerih lahko pride zaradi nepravilne ozemljitve napeljave.
- Če vtičnica in vtič aparata nista skladna, naj vam strokovno usposobljena oseba zamenja vtičnico z drugo ustrezne vrste.
- Med polnjenjem rezervoarja in odstranjevanjem steklenega vrča iz aparata pazite, da s tekočino ne polijete vtikača ali napajalnega kabla.

Opis aparata

- Termični vrč (samo pri nekaterih modelih)
- Steklen vrč (samo pri nekaterih modelih)
- Ročaj za odpiranje / izvlek nosilca filtra
- Prostor za polnjenje z vodo
- Indikator nivoja vode
- Plošča (grelna, samo pri modelih s steklenim vrčem)
- Tipka ON/AUTO/ s signalno lučko
- Tipka AROMA s signalno lučko
- Tipka SET CLOCK
- Zaslon
- Tipka SET TIMER
- Stalni filter (če je predviden) ali papirnati filter
- merica

Programiranje ure

Vtikač vstavite v omrežno vtičnico; ob prvem vklopu se na zaslonu pojavi napis "0:00". Za nastavitve ure pritisnite in držite tipko SET CLOCK (I) (slika 1) dokler ne nastavite želene uro, nato tipko spustite. Uro lahko nastavite kadarkoli.

Priprava filter kave

i Opomba: pri prvi pripravi kave je treba oprati vso opremo in notranje sestavne dele aparata tako, da pripravite vsaj dva vrča kave brez uporabe mlete kave.

- Povlecite ročico (C) in odprite prednji pokrov, vrč napolnite s svežo čisto vodo (slika 2) in vodo nalijte v prostor za polnjenje (D) do oznake nivoja, ki se nanaša na število skodelic kave, ki jih želite pripraviti. Nivo vode v rezervoarju preverite s pomočjo ustreznega indikatorja (E) (slika 3), vsekakor

pa vam priporočamo, da za merico uporabite priloženi vrč, saj je največja prostornina vrča enaka prostornini rezervoarja.

- V nosilec filtra (slika 4) namestite stalni filter (N) (če je v priboru), če pa pri tem modelu aparata ni predviden, namestite papirnati filter (velikosti 1x4).
- Z merico v priboru (O) napolnite filter z mletjo kavo in jo enakomerno poravnajte (slika 5). Priporočene količine so navedene v preglednici. Uporabljajte mletjo kavo dobre kakovosti, srednje fino mletje in pakirano za aparate za filter kavo.

Priporočene količine:

Št. malih skodelic 	Št. večjih skodelic 	Št. meric (*)
15	10	10
12	8	8
9	6	6
6	4	4
3	2	2

(*) 1 zvrhana merica = 1 jedilna žlica (5 g)

V preglednici navedene količine so približne in jih je treba prilagoditi po osebnem okusu in vrsti kave. Nikoli ne naložite več kot 10 meric. Vrsta kvevne mešanice ima precejšen vpliv na kakovost skuhanе kave. Priporočamo vam, da preizkusite različne vrste mešanic in odkrijete tisto, ki je najbližja vašemu okusu.

- **Modeli s steklenim vrčem (B):** zaprite prednji pokrov in na ploščo postavite zaprt vrč (slika 6).
- **Modeli s termičnim vrčem (A):** preden vrč postavite na ploščo se prepričajte, da je pokrov zaprt (slika 7)
- Pritisnite tipko ON/AUTO/ (G) (slika 8). Rdeča signalna lučka označuje, da je aparat vključen za pripravo filter kave, na zaslonu se pojavi napis "BREW". Ob začetku točenja aparat odda zvočni signal (bip), ko pa se priprava kave zaključí, odda 3 zvočne signale. Okus kave lahko optimirate s pritiskom na tipko AROMA (H). Ta funkcija aktivira infuzijski proces, ki vodo počasneje sprošča v filter, s tem kava pridobi boljši okus in aromo. Za aktiviranje te funkcije pritisnite tipko AROMA. Na tipki se vklopi signalna lučka. Funkcijo izklopite s ponovnim pritiskom na tipko. Tipko AROMA je priporočljivo uporabljati v primerih, ko ni potrebno pripraviti poln vrč kave.
- **Modeli s steklenim vrčem:** Če stikalo pustite v položaju ON/AUTO/ (G) tudi po končanem iztekanju kave, bo grelna plošča vzdrževala idealno temperaturo kave. Aparat se samodejno izklopi 40 minut po končanem točenju kave.
- **Modeli s termičnim vrčem:** Pritisnite ročico na vrču in vlijte kavo v skodelice (sl. 9).

i Opomba: če vrč odstranite preden se priprava kave zaključi, se sam postopek priprave ne prekine. Prekine se samo iztekanje kave v vrč; v primeru, da želite takoj odliči nekaj kave, svetujemo, da ta postopek kar najhitreje opravite, da ne pride do neprijetnega razlivanja kave.

Programiranje vklopa (AUTO)

Preverite, da je ura točno nastavljena.

Programiranje časa za pripravo kave:

- Pritisnite tipko SET TIMER (M) in jo držite pritisnjeno dokler ne doseže zeleni čas vklopa.
- Tipko SET TIMER nato spustite: ura bo nekaj trenutkov utripala, dokler se programirani čas ne shrani. Na zaslonu se prikaže trenutni čas.

Aktiviranje funkcije časovnika

- Nastavite čas vklopa in izklopa kot je prikazano v prejšnjem odstavku;
- Aparat nastavite za kuhanje kave. V kratkih presledkih dvakrat pritisnite tipko ON/AUTO/☺ (G) (slika 10). Rdeča signalna lučka označuje, da je aparat vklopljen. Na zaslonu se pojavi napis AUTO.

Čiščenje in vzdrževanje

Pred vsakim postopkom čiščenja ali vzdrževanja aparat izklopite, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice in pustite, da se aparat dodobra ohladi.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistilnih sredstev. Vlažna in mehka krpa namreč povsem zadostuje.
- Aparat nikoli ne potaplajte v vodo. To je električna naprava.

Odstranjevanje vodnega kamna

Če je tekoča voda v vašem gospodinjstvu trda, se bo v aparatu sčasoma nabral vodni kamen. Obloge slednjega lahko poslabšajo delovanje aparata. Priporočljivo je, da odstranjevanje vodnega kamna opravite po vsakih 60 ciklih delovanja. Ko se vklopi (približno vsakih 60 delovnih ciklov) zelena lučka tipke AROMA (H) to pomeni, da je iz aparata treba odstraniti vodni kamen.

Za odstranitev opozorila o odstranitvi vodnega kamna istočasno pritisnite tipki AROMA SET CLOCK. Zelena signalna lučka ugasne. Odstranjevanje vodnega kamna iz aparatov za filter kavo opravite s posebnimi sredstvi, ki jih dobite v prosti prodaji.

1. Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna raztopite v vrču, v skladu z navodili na samem ovitku
2. Raztopino nalijte v prostor za polnjenje z vodo

3. Vrč namestite na grelno ploščo
4. Pritisnite stikalo ON/AUTO/☺ (G) in počakajte, da iz aparata izteče približno za skodelico raztopine, nato pa aparat izključite
5. Preostalo raztopino pustite delovati približno 15 minut. Ponovite postopek iz točk 4 in 5.
6. Vključite aparat in počakajte, dokler se rezervoar ne popolnoma izprazni.
7. Izplaknite aparat tako, da ga pustite delovati vsaj trikrat samo s čisto vodo (tri polne rezervoarje vode).

Če zgoraj opisano čiščenje niste pravilno opravili, garancija preneha veljati.

Tehnični podatki

Omrežna napetost:	220-240V-50/60Hz
Priključna moč:	900W
Teža:	2.05 kg

Odstranitev aparata



V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES, aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.



Aparat je skladen z naslednjimi direktivami ES:

- Direktiva o nizkonapetostni opremi 2006/95/ES in nadaljnja dopolnila;
- Direktiva EMC 2004/108/ES in nadaljnja dopolnila.
- Uredba Komisije (ES) št. 1275/2008 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo energije pri električni in elektronski gospodinjski ter pisarniški opremi v stanju pripravljenosti in izključenosti

Reševanje težav

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Kava priteka počasi	Iz aparata je treba odstraniti vodni kamen.	Vodni kamen odstranite kot je opisano v odstavku ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA.
Kava je kisla s tega okusa	Po odstranjevanju vodnega kamna aparat ni bil zadostno splaknjen.	Aparat splaknite kot je opisano v odstavku ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA.