

POMEMBNA OPOZORILA

Varnostna opozorila



Nevarnost!

Neupoštevanje opozoril lahko povzroči življenjsko nevarne poškodbe zaradi električnega udara.

- Grelnika ne uporabljajte v bližini kadi, umivalnikov, prh, korit in bazenov.
- Z grelnikom nikoli ne sušite perila.
- Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali tehnični servisni center ali za to usposobljena oseba, da bi se izognili vsem tveganjem.



Pomembno!

Neupoštevanje opozoril lahko privede do poškodb ali škode na napravi.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi, oziroma osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom odgovorne osebe, če so prejele vsa navodila glede varne uporabe naprave in če razumejo nevarnosti, povezane z uporabo te naprave. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naj ne izvajajo čiščenja in vzdrževanja naprave brez nadzora.
- Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne zadržujejo v bližini, razen v primeru stalnega nadzora.
- Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, lahko napravo vklopijo/izklopijo le, če je postavljena ali nameščena v za to namenjenem položaju in če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave ter se zavedajo vseh nevarnosti, ki jih uporaba te naprave prinaša. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, naj naprave ne

priključujejo, regulirajo in čistijo ali opravljajo vzdrževalne posege.

PREVIDNO - Nekateri deli tega izdelka se lahko zelo segrejejo in povzročijo opekline. Posebej bodite pozorni ob prisotnosti otrok in ranljivih oseb.

- Ohišje tega radiatorja je napolnjeno z natančno količino posebnega olja, zato mora popravila, pri katerih se zahteva odprtje ohišja z oljem, opraviti serviser. Vsako puščanje olja je treba sporočiti službi za podporo strankam, za podrobnosti glejte priložen garancijski list.
- Naprave se ne sme nameščati neposredno pod stensko vtičnico.
- POZOR: da bi se izognili nevarnosti nenamerne ponastavitve varnostnega sistema, te naprave ne smete napajati prek zunanega časovnika.
- Ne ovirajte prehoda zraka skozi vroče rešetke ali rešetka za zajemanje zraka na dnu naprave.



Nevarnost opeklin!!

Neupoštevanje opozoril lahko privede do opeklin ali oparin.

- **OPOZORILO:** Da bi se izognili pregrevanju, naprave med delovanjem v nobenem primeru ne prekrijte, ker bi to privedlo do nevarnega pregrevanja.
- Uporaba podaljška ni priporočljiva, kajti med delovanjem grelnika se podaljšek lahko pregreje.
- Napajalnega kabla nikoli ne postavite na vroč grelnik.



Prosimo, upoštevajte:

Ta simbol označuje priporočila in pomembne informacije za uporabnika.

- Priporočamo, da grelnika ne

postavljajte na preprih, kajti močan zračni tok lahko negativno vpliva na učinkovitost delovanja naprave.

- Grelnik uporabljajte le v pokončnem položaju.
- Grelnik mora biti postavljen vsaj 50 cm stran od pohištva in drugih predmetov.
- Ob prvi uporabi naprave naj ta deluje vsaj 15 minut s termostatom na najvišji ravni, da se odpravi vonj po "novem". Pri tem se lahko pojavi nekaj dima zaradi zaščitnih snovi, ki so bile nanesene na grelni element pred prevozom.
- Napravo postavite tako, bosta vtič in vtičnica zlahka dosegljiva tudi po namestitvi.
- Aparata ne uporabljajte v prostorih velikosti manj kot 4 m² površine.
- Naprava je opremljena z varnostnim sistemom, ki slednjo izklopi v primeru pregrevanja.
Za ponastavitev se obrnite na službi za podporo strankam, glejte priložen garancijski list.

Odstranitev aparata



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, ampak ga morate izročiti pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS

- | | |
|----------|------------------------------|
| A | prikazovalnik |
| B | gumb za vklop/pripravljenost |
| C | gumb za zaklepanje |
| D | gumb za znižanje |
| E | gumb za zvišanje |
| F | gumb za osvetlitev |
| G | gumb časovnika |
| H | gumb eko |
| I | napajalni kabel |

UPORABA

Lokacija

Grelnika se ne sme postaviti neposredno pod stensko vtičnico. Radiator ne uporabljajte v prostorih s površino manjšo od 43 kvadratnih čevljev (4 m²).

Priključitev napajanja

- Pred uporabo aparata se prepričajte, da je vaša omrežna napetost ujema z navedeno na tipski nalepki na enoti in da ima vtičnica ter omrežni priključek ustrežata navedeni obremenitvi.
- Ta naprava je skladna z direktivo 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti.


Napravo nastavite na stanje pripravljenosti.

Zaslon prikazuje simbol . Ohlapna oblačila ali posteljnino, pohištvo in vnetljive snovi naj bodo stran od vtičnice, v katero je priključen grelnik. Po prekinitvi napajanja (izpadu električne energije ali odklopu naprave) se enote vedno postavi v stanje pripravljenosti. Ko enoto vklopite s pritiskom na gumb stanja pripravljenosti, se vzpostavijo predhodno nastavljeni pogoji delovanja.

Ogrevanje

Napravo vklopite s pritiskom na gumb  (B). Izberite zeleno temperaturo s pritiskanjem na gumba + ali - (E ali D). Z enkratnim pritiskom na gumb + ali - se nastavitev temperature (prikazana na zaslonu) zviša ali zmanjša za 1° C. S pridržanjem gumba + ali - se vrednost hitro zviša ali zniža.

Primer



Naprava omogoča nastavitev temperature na 5° (41°F) in obsega od 10°C (50°F) do 28°C (82°F).

Protizmrzovalna funkcija

Z nastavitvijo temperature na 5° C z gumbom "-" naprava aktivira protizmrzovalno funkcijo. Zaslon prikazuje simbol . Na ta način se naprava samodejno vklopi, če temperatura v prostoru pade pod 5° C. S tem se prepreči zamrzovanje. Če želite znova preklopiti na ogrevanje, enkrat pritisnite gumb "+".

Eko funkcija

Ko je ta funkcija aktivirana, naprava samodejno zmanjša moč ogrevanja tako, da zagotavlja optimalno udobje z manjšo porabo energije.

Za aktiviranje te funkcije pritisnite gumb "ECO" (H). Zaslon prikazuje simbol **ECO**. Če je izbrana temperatura mnogo višja od temperature v prostoru, se naprava zažene samodejno in hitro ogreje prostor.

V tem primeru indikator delovanja sveti rdeče.

Če se trenutna temperatura v prostoru dvigne in se približa izbrani temperaturi, naprava skrajša čas delovanja grelnih elementov. Dejanska moč ogrevanja se zmanjša. V tem primeru indikator delovanja sveti zeleno.

Indikator delovanja

Simbol  označuje stanje ogrevanja z različnimi barvami.

III RDEČA: enota ogreva z največjo močjo.

III ZELENA: enota ogreva z zmanjšano močjo (glejte funkcijo EKO).

III odsotna: enota ne ogreva.

Svetlost zaslona

Naprava omogoča dva načina nastavitve svetlosti zaslona. Najvišja se aktivira s pritiskom na kateri koli gumb.

Po nekaj sekundah nedelovanja se svetlost zmanjša na delovno raven.

To nižjo raven lahko spremenite z osvetljenim gumbom  (F). Z večkratnim pritiskom na gumb lahko nastavite željeno svetlost (na voljo so tri ravni svetilnosti).

Zaklepanje tipk

Da bi se izognili nenamernemu delovanju, s funkcijo zaklepanja lahko zaklenete tipkovnico. Za aktiviranje te funkcije pritisnite gumb za zaklepanje (C) za najmanj 3 sekunde. Zaslon prikaže simbol  in odda dvojni zvočni signal. Funkcijo izklopite na enak način.

Časovna funkcija

To funkcijo lahko aktivirate na dva načina.


Odloženi vklop: Z izklopljeno napravo večkrat pritisnite gumb časovnika (G) , dokler ne utripa zeleno število ur. Na voljo so tri časovna obdobja: 2, 4 in 8 ur. Nato počakajte nekaj sekund, da se program shrani.

Zaslon se izklopi, število ur in simbol  ostaneta vklopljena. Ko čas teče, preostale ure na zaslonu posodablja.

V zadnji uri pred programiranim vklopom utripa simbol "2h".

Za brisanje funkcije časovnika znova pritisnite gumb.

Po poteku programiranega časa se naprava vklopi s predhodnimi nastavitvami.



Odložena ustavitev: v vklopljeno napravo večkrat pritisnite gumb časovnika , dokler ne utripa zeleno število ur. Na voljo so tri časovna obdobja: 2, 4 in 8 ur.

Nato počakajte nekaj sekund, da se program shrani.

Prikazana sta trenutna nastavitev in simbol .

Za vrnitev na delovanje brez časovnika znova pritisnite na gumb časovnika.

Ko čas teče, preostale ure na zaslonu posodablja. V zadnji uri pred programiranim izklopom utripa simbol "2h". Po poteku nastavljenega časa se naprava samodejno izklopi.

Sprememba enote temperature

Zaslon lahko prikazuje temperaturo v obeh enotah, °C in °F.

Za izbiro zelene enote temperature, ko je naprava v stanju pripravljenosti, pritisnite in pridržite tipki "+" in "ECO" za vsaj 10 sekund, nato spustite. Zamenjavo enote potrđita dva kratka piska.

Alarmi

Naprava ima vgrajen diagnostični sistem, ki javi nepravilnosti delovanja.

V primeru težav se na zaslonu prikaže sporočilo o alarmu:

- **PF** (napaka tipala)

V primeru tega alarma naprava ne bo delovala. Preglejte, če je naprava pravilno postavljena. Če se težava ponavlja, se obrnite na servisno službo De'Longhi.

- **HE** (visoka temperatura)

Če e temperatura v notranjosti naprave previsoka, se grelni element samodejno izklopi. Na zaslonu se prikaže **HE** ciklično za dve sekundi. Za odpravo vzroka za ta alarm preverite, da naprava ni pokrita.

VARNOSTNA NAPRAVA

V primeru pregrevanja grelnik izklopi dodatna varnostna naprava. Za ponovni vklop grelnika pokličite servisno službo De'Longhi.

VZDRŽEVANJE

Vedno odstranite vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se radiator ohladi. Radiator obrišite z mehko in vlažno krpo, ne uporabljajte detergentov in abrazivov.

Če radiatorja določen čas ne nameravate uporabljati, ga shranite na suhem mestu.

Ta naprava je izdelana za dolgoletno uporabo brez težav.

V primeru okvare ali dvoma ne poskušajte sami popravljati grelnika; to lahko povzroči nevarnost požara ali električnega udara.

Pokličite servisno službo De'Longhi (glejte priloženi seznam serviserjev De'Longhi).

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napetost napajanja	Glejte ploščico s podatki
Absorbirana moč	"

ISKANJE NAPAK

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Naprava ne deluje	Prepričajte se, da je naprava priklopljena in da je električna vtičnica pod napetostjo.	Priključite v električno vtičnico.
	Temperatura je morda nastavljena prenizko.	Nastavite temperaturo na višjo vrednost.
	Okvara tipala ali je enota obrnjena, zaslon prikazuje: PF	Preglejte, če je naprava pravilno postavljena. Če se težava ponavlja, se obrnite na servisno službo De'Longhi.
Zaslon prikazuje: Ht (visoka temperatura)	Enota je dosegla previsoko notranjo temperaturo	Preverite, da enota ni pokrita in pustite, da se aparat ohladi. Ko se temperatura v notranjosti zniža, se alarm odpravi. Če naprava ne deluje, se obrnite na službo podpore strankam De'Longhi.