

OPOZORILA

Varnostna opozorila



Nevarno!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za poškodbe zaradi električnega udara, ki je življenjsko nevaren.

- Aparata ne uporabljajte v neposredni bližini prh, kopalnih kadi, umivalnikov, bazenov itd.
- Na radiatorju nikoli ne sušiti perila.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma vsekakor oseba s podobno kvalifikacijo, da se tako izognete vsem nevarnostim.



Pozor!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za osebne poškodbe ali okvare aparata.

- Aparat lahko uporabljajo otroci starosti ne manj kot 8 let in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.
- Otroci, mlajši od 3 let se aparatu ne smejo približati, razen, če so stalno pod nadzorom.
- Otroci starosti od 3 do 8 let smejo samo vklopiti in izklopiti aparat, vendar mora biti slednji nameščen ali montiran v običajnem delovnem položaju in so otroci budno nadzorovani in poučeni o načinu varne uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih aparat predstavlja.
Otroci starosti od 3 do 8 let ne smejo priklopiti vtiča, nastavljati in čistiti aparat ali slednjega vzdrževati.

POZOR: Nekateri deli aparata lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Če so prisotni otroci in ranljive osebe, morate biti še posebno pozorni.

- **POZOR:** Aparata e uporabljajte v manjših prostorih, v katerih se nahajajo osebe, ki ne morejo samostojno zapustiti prostora, razen, če je zagotovljen stalen nadzor.
- Obtok tega aparata je napolnjen z natančno količino posebnega olja in popravila, ki bi zahtevala odpiranje slednjega, se mora opraviti le v servisnem centru s pooblastilom proizvajalca. Vsako morebitno iztekanje olja je treba javiti službi za podporo strankam. Za več podrobnosti si preberite priloženi garancijski list.
- V primeru razgradnje aparata je potrebno spoštovati določbe, ki se nanašajo na odstranjevanje olja.
- Aparat ni postavljen neposredno pod električno vtičnico
- **POZOR:** za izogibanje tveganju, do katerega lahko pride zaradi nehotene ponastavitve varnostnega sistema, se ta aparat ne sme napajati s pomočjo zunanje časovnika.
- Ne prekrivajte območja vstopanja in izstopanja zraka (nevarnost pregrevanja).



Nevarnost za opekline!!

V primeru neupoštevanja je prisotna nevarnost opeklin.

- **POZOR:** Aparat med delovanjem v nobenem primeru ne prekrivajte, kajti to bi povzročilo nevarno zvišanje temperature in s tem pregrevanje aparata.
- Uporaba podaljškov ni priporočljiva, ker bi se med delovanjem aparata lahko pregreli.
- Napajalnega kabla nikoli ne postavite vrh radiatorja, ko je slednji vroč.



- Ne polagajte ničesar na aparat.
- **POZOR:** da bi zmanjšali nevarnost požara, naj bodo tkanine, zavese ali drugi vnetljiv material oddaljeni najmanj 1 m stran od rešetke na izstopu zraka.



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Priporočljivo je, da radiatorja ne postavite na mestu s prepihom, kajti močan zračni tok lahko zmanjša učinkovitost aparata.
- Aparat uporabljajte na ravni in stabilni površini.
- Radiator uporabljajte samo v pokončnem položaju.
- Aparata ne uporabljajte, če je padel.
- Aparata ne uporabljajte, če so prisotna vidna znamenja poškodovanja.
- Aparat postavite na razdalji vsaj 50 cm stran od pohištva in drugih predmetov.
- Ob prvi uporabi naj aparat vsaj 15 minut deluje s polno močjo, da se odstrani vonj "po novem".

Manjše sproščanje dima zaradi prisotnosti zaščitnih snovi, nameščenih na grelnike pred transportom, s smatra za normalno.

- Aparat postavite tako, da bosta vtič in vtičnica tudi po namestitvi lahko dostopna.
- Tega aparata ne uporabljajte v prostorih površine manjše od 4 m².
- Aparat je opremljen z varnostnim mehanizmom, ki prekine delovanje v primeru slučajnega pregrevanja. Za ponovno nastavitvev aparata pokličite servisno službo za stranke, kot je navedeno v priloženem garancijskem listu.
- Preden odložite aparat, preverite, da je povsem ohlajen in da je vtič izklopljen iz

vtičnice.

Ne odlagajte v prašnem okolju.

- Aparata ne smete obešati na noben način.

Samo za države izven EU:

Uporabo aparata ne dovolite osebam (tudi otrokom) z zmanjšanimi psihofizičnimi in senzoričnimi sposobnostmi ali z nezadostnim znanjem ter izkušnjami, razen če jih pozorno nadzira ter pouči oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj bodo pod nadzorom, da jim preprečite igranje z aparatom.

Odstranitev



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS

- A** termostat
- B** izbirno stikalo moči
- C** kontrolna lučka
- D** nosilec kabla
- E** kolo

UPORABA

Napravo vzemite iz škatle, v katero je zapakirana, nato pa jo prisolnite na stiropor. Preverimo, da se radiator ni poškodoval med prevozom in da je priključni kabel nepoškodovan. Ne vključujte naprave, če je poškodovana!

Električni priklop

- Preden vtičač vklopote v omrežno vtičnico preverite, da je omrežna napetost skladna z vrednostjo, ki je navedena na ploščici z lastnostmi in da je omrežna vtičnica za električno napajanje ustrezna za zahtevano obremenitev.
 - **APARAT PRIKLOPITE SAMO V OZEMLJENO VTIČNICO**
- Preprečite stik oblačil, perila, pohištva in vnetljivih materialov z električno vtičnico, ki radiator napaja.

Model z montiranimi zložljivimi kolesci

Radiator obrnite in postavite na krpo ali drugo mehko površino, da preprečite poškodbo barve. Kolesca razpnite do konca proti zunanosti (Slika 1). Radiator ponovno položite na kolesa.

Delovanje in uporaba

Vklop

Vstavite električni vtič v omrežno vtičnico. Zavrtite termosta do končnega maksimalnega položaja; vključite radiator s pomočjo stikala na način, naveden v nadaljevanju:

- Za najnižjo moč delovanja namestite gumb za nastavitev v položaj "**MIN**" (lučka gori)
- Za srednjo moč delovanja namestite gumb za nastavitev v položaj "**MED**" (lučka gori)
- Za najvišjo moč delovanja namestite gumb za nastavitev v položaj "**MAX**" (lučka gori)

Za izključitev aparata namestite gumb za nastavitev moči v položaj "**0**" in izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.

Nastavitev termostata

Ko je želena temperatura v prostoru dosežena, vrtljivi gumb termostata počasi obrnite v levo, dokler signalna lučka ne ugasne (oz. dokler ne zaslišite "klika") in ne več kot toliko. Tega položaja naj se ne prekorači.

Tako nastavljeno temperaturo bo termosta samodejno vzdrževal konstantno.

Funkcija proti zmrzovanju

Pri termostatu v položaju  gumbu za nastavitev moči pa v položaju "MAX" aparat vzdržuje temperaturo v prostoru na okoli 5°C, s čimer z kar najmanjšo porabo energije prepreči, da bi v prostoru prišlo do zmrzali.

VZDRŽEVANJE

Pred vsakim posegom odklopite radiator iz vtičnice in počakajte, da se ohladi. Električni oljni radiator ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Zadostuje, da se z njega obriše prah z mehko, suho krpo. Nikoli ne smete za čiščenje uporabljati

abrazivnih praškov ali topil. Če je potrebno, lahko s sesalcem odstranite morebitno umazanijo.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost	Glejte tablico z lastnostmi
Priključna moč	"

REŠEVANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	Aparat ni povezan v električno vtičnico	Vtič vstavite v omrežno vtičnico
	Električna vtičnica ne deluje pravilno	Preverite, ali električna vtičnica deluje
	Prisotnost morebitnih ovir	Odstranite oviro in pustite, da se aparat ohladi. V primeru nedelovanja aparata se obrnite na servisni center
	Nastavljena temperatura je lahko prenizka.	Nastavite višjo temperaturo