

OPIS

- A Termostat
- B Signalna lučka
- C Pokrov (samo pri nekaterih modelih)
 - C1 Obdobje delovanja
 - C2 Zob
 - C3 Referenčni pokazatelj
- D Kolesa
- E Izbirnik moči

UPORABA

Modeli s sistemom "easy wheel"

Radiator obrnite narobe in ga položite na preprogo ali mehko površino, da se lak ne poškoduje.

Kolesca do konca izvlecite navzven (slika 1). Radiator postavite v pravilen položaj.

Električni priklop

- Preden vtičak vklopite v omrežno vtičnico preverite, da je omrežna napetost skladna z vrednostjo, ki je navedena na ploščici z lastnostmi in da je omrežna vtičnica za električno napajanje ustrezna za zahtevano obremenitev.
- Preverite tudi zmogljivost varovalk.

RADIATOR PRIKLJUČITE SAMO V OZEMLJENO VTIČNICO.

Radiator priključite na vtičnico z napetostjo 230-240V ac, ki ima pravilno polariteto in brezhibno deluje. Preprečite stik oblačil, perila, pohištva in vnetljivih materialov z električno vtičnico, s katero se radiator napaja.

DELOVANJE IN UPORABA

Vklop

Radiator priključite v električno vtičnico; obrnite termostat do konca v položaj največje moči; vklopite stikalo/a radiatorja na način, naveden v točkah a) - b).

a) Modeli z enojnim stikalom (1 stopnja moči)

- tipka v položaju "I" = vklop z največjo močjo (lučka sveti)
- tipka v položaju "O" = izklop (lučka ne sveti)

b) Modeli z dvojnim stikalom (3 stopnje moči)

- samo tipka v položaju "MIN" = minimalna moč (lučka sveti)
- samo tipka v položaju "MED" = srednja moč (lučka sveti)
- obe tipki v položaju "MIN" "MED" = maksimalna moč (lučki svetita)

Nastavitev termostata

Ko je zelena temperatura v prostoru dosežena, gumb

termostata počasi obrnite v levo, dokler signalna lučka ne ugasne (oz. dokler ne zaslišite "klika") in ne več kot toliko. S tako nastavitvijo bo termostat samodejno reguliral in ohranjal stalno temperaturo.

Funkcija proti zamrznitvi

S termostatom v položaju ✖ in pritisnjenima stikaloma bo aparat vzdrževal temperaturo v prostoru na približno 5°C, in na ta način bo preprečeval zamrznitev z minimalno porabo energije.

APARATI S ČASOVNIKOM 24 ur

Nastavitev ogrevanja opravite na naslednji način:

- Preverite čas na vaši uri. Če predpostavimo, da je ura 10, številčnico časovnika obrnite v desno stran za toliko, da bo številka 10 poravnana z referenčnim pokazateljem ▲.
- Nastavite čas delovanja aparata tako, da potisnete zobe proti sredini gumba. Vsak zob ustreza času delovanja 15 minut. Tako bodo vidna območja, ki predstavljajo obdobja delovanja.
- Tako prednastavljen, bo radiator samodejno deloval vsak dan v programiranem času (pomembno: vtič mora biti ves čas vstavljen v vtičnico).
- Če želite spremeniti nastavljeni urnik ogrevanja, premaknite zobe v začetni položaj, nato pa odredite nova časovna obdobja delovanja.
- Če želite, da bo aparat deloval brez programiranih časov, potisnite vse zobe proti sredini. V tem primeru, morate za popolno izključitev aparata, poleg izklopa stikal, iztakniti vtič iz vtičnice, da preprečite nepotrebno delovanje časovnika.

Ogrevanje v načinu "turbo"

Nekateri modeli so opremljeni z ventilatorjem, ki pripomore k hitrejšemu segretju prostora. Za zagon te funkcije pritisnite tipko v položaj ✪. Pomembno: varnostna naprava se sproži in izklopi radiator v primeru pregrevanja zaradi nabranega prahu na rešetkah za vstop in izstop zraka. Za ponovni zagon radiatorja odklopite vtič iz vtičnice, počakajte, da se aparat ohladi, s sesalcem očistite prah z rešetk za vstop in izstop zraka in nato ponovno vključite radiator.

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE

Pred vsakim posegom izvlecite vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se radiator ohladi. Radiator čistite z mehko in vlažno krpo, brez uporabe agresivnih praškov ali čistil. Če radiatorja dlje časa ne boste uporabljali, navijete priključno vrvico okoli podstavka in aparat shranite na suho mesto.

V primeru nepravilnosti v delovanju ali dvoma sami ne poskušajte popraviti radiatorja; obstaja namreč nevarnost požara ali električnega udara. Obrnite se na najbližji servisni center (glejte seznam servisnih centrov).

TEHNIČNI PODATKI

Napetost napajanja

Glejte tablico lastnosti

Priključna moč

“

REŠEVANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	Aparat ni povezan v električno vtičnico	Vtič vstavite v omrežno vtičnico
	Električna vtičnica ne deluje pravilno	Preverite, ali električna vtičnica deluje
	Prisotnost morebitnih ovir	Odstranite oviro in pustite, da se aparat ohladi. V primeru nedelovanja aparata se obrnite na servisni center
	Nastavljena temperatura je lahko prenizka.	Nastavite višjo temperaturo