

OPIS

- A** termostat
B izbirno stikalo moči
C/D/E signalne lučke (MIN, MED, MAX)
F nosilec kabla
G kolo

UPORABA

Namestitev koles

Radiator obrnite narobe in ga položite na preprogo ali drugo mehko površino, da se lak ne poškoduje. Kolesa do konca izvlecite in obrnite navzven (slika 1). Radiator postavite v pokončen položaj.

Pozor

Radiator uporabljajte vedno le v vertikalnem položaju (kolesa so spodaj, komande pa zgoraj).
Kakršenkoli drugačen položaj lahko povzroči nevarno stanje!

Postavitve

Aparat ne sme biti nameščen v neposredni bližini električne vtičnice. Aparata ne uporabljajte v prostorih, katerih površina je manjša od 4 m².

Električni priklop

- Preden vtikač vklopite v omrežno vtičnico preverite, da je omrežna napetost skladna z vrednostjo, ki je navedena na ploščici z lastnostmi in da je omrežna vtičnica za električno napajanje ustrezna za zahtevano obremenitev.
- Preverite tudi jakost varovalk.

APARAT PRIKLOPITE SAMO V OZEMLJENO VTIČNICO

Preprečite stik oblačil, perila, pohištva in vnetljivih materialov z električno vtičnico, ki radiator napaja.

Vklop

Vtikač vstavite v omrežno vtičnico, do konca obrnite gumb termostata in z izbirnim stikalom moči aparat vklopite.

- za nastavev najmanjše moči obrnite izbirno stikalo v položaj MIN (vklopi se signalna lučka "MIN")
- za nastavev srednje moči obrnite izbirno stikalo v položaj

MED (vklopita se signalni lučki "MIN/MED")

- za nastavev največje moči obrnite izbirno stikalo v položaj MAX (vklopijo se signalne lučke)

Nastavev termostata

Ko je prostor ogret na želeno temperaturo, vrtljivi gumb termostata počasi obrnite v nasprotno smer od urinega kazalca, dokler ne zaslišite "klik" in ne dlje. S tako nastavitvijo bo termostatski samodejno reguliral in ohranjal stalno temperaturo. Če je aparat modela s tremi stopnjami moči, v milejših obdobjih, ko temperatura ni posebno nizka, nastavite najmanjšo moč aparata, da na ta način zmanjšate porabo energije.

Funkcija proti zmrzovanju

Vrtljivi gumb termostata obrnite v položaj ❄️ in izbirno stikalo moči na MAX. Aparat bo temperaturo v prostoru vzdrževal na približno 5° C, s tem bo preprečeval zmrzovanje z minimalno porabo energije.

Opomba

Za popoln izklop aparata obrnite stikalo za izbiro moči v položaj "0" in vtikač izvlecite iz omrežne vtičnice.

VARNOSTNA NAPRAVA

V primeru pregrevanja varnostni mehanizem prekine delovanje aparata. Za ponovni vklop aparata se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.

VZDRŽEVANJE

Vedno izvlecite vtikač in počakajte, da se aparat ohladi.
Radiator čistite z mehko in vlažno krpo, ne uporabljajte agresivne praške ali čistila. Če predvidevate, da radiatorja dalj časa ne boste uporabljali, navijte napajalni kabel na nosilec kabla in aparat shranite na suho mesto. V primeru nepravilnosti v delovanju radiatorja ne poskušajte sami popraviti: s tem tvegate povzročitev požara in električni udar. Obrnite na najbližji servisni center De'Longhi (glejte seznam servisnih centrov De'Longhi).

TEHNIČNI PODATKI

Napajalna napetost	Glejte tablico z lastnostmi
Priključna moč	"

REŠEVANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	- Preverite, če ste vtikač priklopili in če električna vtičnica deluje. - Preverite, da niso prisotne morebitne ovire. - Nastavljena temperatura je prenizka.	- Vtikač vklopite v električno vtičnico. - Odstranite morebitne ovire in počakajte, da se aparat ohladi. Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi. - Nastavite višjo temperaturo.