

OPIS

- A prikazovalnik
- B gumb vklop/pripravljenost
- C gumb moči
- D gumb za znižanje temperature
- E gumb za zvišanje temperature
- F gumb časovnika
- G gumb osvetlitve
- H gumb Eco
- I nosilec kabla
- L kolo

UPORABA

Sistem "Easy wheel"

Radiator obrnite narobe in ga položite na preprogo ali drugo mehko površino, da se lak ne poškoduje.
Kolesa do konca izvlecite in obrnite navzven (slika 1).
Radiator postavite v pokončen položaj.

Električni priklop

- Preden vtikač vklopite v omrežno vtičnico preverite, da je omrežna napetost skladna z vrednostjo, ki je navedena na ploščici z lastnostmi in da je omrežna vtičnica za električno napajanje ustrezna za zahtevano obremenitev.
- Preverite tudi jakost varovalk.

APARAT PRIKLOPITE SAMO V OZEMLJENO VTIČNICO

Aparat je nastavljen v stanje pripravljenosti.

Na prikazovalniku se pojavi simbol .

Preprečite stik oblačil, perila, pohištva in vnetljivih materialov z električno vtičnico, ki radiator napaja. Po prekinitvi napajanja (izpad električnega toka ali odklop aparata) se aparat vedno preklopi v stanje pripravljenosti. Ko aparat vklopite s pritiskom na gumb vklop/pripravljenost, slednji deluje z nastavitvami iz prehodne uporabe.

Funkcija segrevanja

Aparat vklopite s pritiskom na gumb  (B).

Pritisnite tipko  (C) in nastavite zeleno moč:

MIN () ; MED () ; MAX () .

Zeleno temperaturo nastavite s pritiskom na gumba + ali - (E ali D). Z enkratnim pritiskom na gumb + ali - se temperatura (prikazana na prikazovalniku) dvigne ali zniža za 1°C.

Če gumb + ali - pridržite, se temperatura hitro viša ali niža.



Nastavite lahko temperaturo med 5° in 28°C.

Funkcija proti zmrzovanju

Če z gumbom "-" temperaturo nastavite na 5° C, se aktivira funkcija preprečevanja zmrzovanja. Na prikazovalniku se pojavi simbol  in aparat se samodejno vklopi z največjo močjo šele, ko temperatura pade pod 5° C in na ta način prepreči zamrzovanje. Za vrnitev v način ogrevanja pritisnite gumb "+".

ECO funkcija

S to funkcijo aparat samodejno nastavi ogrevalno moč, ki zagotavlja najboljše ugodje ob hkratnem varčevanju z energijo. Za aktiviranje te funkcije pritisnite gumb ECO (H).

Na prikazovalniku se pojavi simbol **eco**. Če izberete bistveno višjo temperaturo kot je trenutna temperatura v prostoru, se aparat samodejno in hitro vklopi. Aparat samodejno izbere najprimernejšo stopnjo moči (**MAX-MED-MIN-OFF**).

Če z gumbom  nastavite moč na stopnjo MAX, aparat lahko izbira med stopnjami **MAX-MED-MIN-OFF**.

Če z gumbom nastavite moč na stopnjo MED, aparat lahko izbira med stopnjami **MED-MIN-OFF**. Če z gumbom nastavite moč na stopnjo MIN, aparat lahko izbira le med stopnjama **MIN-OFF**.

Indikator ogrevanja

Barva simbola  označuje aktivno stopnjo ogrevanja.

 **RDEČA:** aparat deluje z največjo močjo.

 **RUMENA:** aparat deluje s srednjo močjo.

 **ZELENA:** aparat deluje z najmanjšo močjo.

 **odsotna:** aparat ne ogreva.

Svetilnost prikazovalnika

Prikazovalnik aparata ima dve stopnji svetilnosti: stopnja višje svetilnosti je aktivna, ko pritisnete na katerega od gumbov. Če nekaj sekund ne pritisnete na noben gumb, se svetilnost prikazovalnika zmanjša. Nižjo stopnjo svetilnosti lahko regulirate s pritiskom na gumb za svetilnost  (G). Gumb pritisnete večkrat, dokler ne dosežete zeleno svetilnost (na voljo so tri stopnje).

Zaklepanje

Za preprečitev nenamernega vklopa lahko aktivirate funkcijo zaklepanja tipkovnice. Gumba + in - držite istočasno pritisnjena najmanj 3 sekunde. Na prikazovalniku se pojavi simbol  in zaslišali boste dva zvočna signala. Za izklop te funkcije postopek ponovite.

Funkcija časovnika

Funkcijo časovnika lahko aktivirate na dva načina.

Časovni zamik vklopa: Z aparatom v stanju pripravljenosti pritisnite gumb (F) . Simbol  bo utripal skupaj s prikazom števila preostalih ur trenutka, ko se bo aparat vklopil. Število ur lahko spremenite z gumboma + in -, nato trenutek počakajte,

da se podatki shranijo. Prikazovalnik se izklopi, aktiven ostane simbol . Po preteku programiranega časovnega presledka se aparat vklopi s prejšnjimi nastavitvami.



Časovni zamik izklopa: z vklopljenim aparatom pritisnite gumb časovnika .

Simbol  bo utripal skupaj s prikazom števila preostalih ur trenutka, ko se bo aparat preklapljal v stanje pripravljenosti.

Število ur lahko spremenite z gumboma + in -, nato trenutek počakajte, da se podatki shranijo. Na prikazovalniku se pojavijo trenutne nastavitve in simbol . Po preteku programiranega časovnega presledka se aparat samodejno preklaplja v stanje pripravljenosti. Časovno funkcijo izklopite z dvakratnim pritiskom na gumb časovnika. Simbol časovnika  se s prikazovalnika izbriše.

Opomba: časovni presledek lahko nastavite v obsegu od 0,5 do 24 ur.

Sprememba enote mere temperature

Temperatura je na prikazovalniku lahko prikazana v enotah °F in °C. Za izbiro želene temperature enote pritisnite in najmanj 10 sekund držite gumba "+" ter "ECO", aparat se mora nahajati v stanju pripravljenosti. Dva kratka zvočna signala vas opozorita, da je sprememba enote opravljena.

Alarmi

Aparat ima vgrajen diagnostični sistem, ki javi morebitne nepravilnosti. Če se pojavi težava, se na prikazovalniku prikaže sporočilo o alarmu:



(nepravilnost aparata)

Ko se pojavi to sporočilo, aparat ne deluje.

Preverite, če je aparat pravilno postavljen.

V kolikor s tem težavo ne odpravite, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.



(visoka temperatura)

Ko temperatura v notranjosti aparata postane previsoka, se moč ogrevanja samodejno in progresivno zmanjša.

Na prikazovalniku se za dve sekundi pojavi utripajoč . Za odpravo napake preverite, da aparat ni pokrit ali zamašen.

VARNOSTNA NAPRAVA

V primeru pregrevanja varnostni mehanizem prekine delovanje aparata. Za ponovni vklop aparata se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.

VZDRŽEVANJE

Vedno izvlecite vtičnik in počakajte, da se aparat ohladi.

Radiator čistite z mehko in vlažno krpo, ne uporabljajte agresivne praške ali čistila. Če predvidevate, da radiatorja dalj časa ne boste uporabljali, navijte napajalni kabel na nosilec kabla in aparat shranite na suho mesto. Aparat je zasnovan za dolgoletno brezhibno delovanje. V primeru nepravilnosti v delovanju radiatorja ne poskušajte sami popraviti: s tem tvegate povzročitev požara in električni udar. Obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.

TEHNIČNI PODATKI

Napajalna napetost

Glejte tablico z lastnostmi

Priljučna moč

"

REŠEVANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	- Preverite, če ste vtičnik priklopili in če električna vtičnica deluje. - Preverite, da niso prisotne morebitne ovire. - Nastavljena temperatura je prenizka.	- Vtičnik vklopite v električno vtičnico. - Odstranite morebitne ovire in počakajte, da se aparat ohladi. Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi. - Nastavite višjo temperaturo.