

POMEMBNA OPOZORILA

Varnostna opozorila

- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.
 - Otroci, mlajši od 3 let se aparatu ne smejo približati, razen, če so stalno pod nadzorom.
 - Otroci starosti od 3 do 8 let smejo samo vklopiti in izklopiti aparat, vendar mora biti slednji nameščen ali montiran v običajnem delovnem položaju in so otroci budno nadzorovani in poučeni o načinu varne uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih aparat predstavlja. Otroci starosti od 3 do 8 let ne smejo priklopiti vtiča, nastavljanje in čiščenje aparata ali slednjega vzdrževati.
- POZOR: Nekateri deli aparata lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Če so prisotni otroci in ranljive osebe, morate biti še posebno pozorni.**
- **POZOR:** Aparata med  delovanjem v nobenem primeru ne pokrivajte, ker lahko pride do nevarnega zvišanja temperature samega aparata.
 - Aparat ne smete namestiti neposredno pod električno vtičnico.
 - Ploščo nikoli ne uporabljajte v bližini

kopalnih kadi, umivalnikov, prh ali bazenov.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis ali vsekakor usposobljena oseba, da se tako izognete morebitnim nevarnostim.
- **POZOR:** za preprečitev nevarnosti, do katere lahko pride zaradi nehotene ponastavitve varnostnega sistema, se ta aparat ne sme napajati s pomočjo zunanega časovnika.



Nevarnost za opekline!!

Neupoštevanje teh opozoril je lahko vzrok za opekline.

- Uporabo podaljškov odsvetujemo, ker bi se med delovanjem plošče lahko pregreli.



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Plošče ne smete uporabljati za sušenje perila.
- Napajalni kabel nikoli ne odložite na vrh plošče, ko je slednja vroča.
- Svetujemo vam, da ploščo ne postavljate na prepih, kajti močan zračni tok lahko poslabša delovno učinkovitost aparata.
- Ploščo uporabljajte samo v pokončnem položaju.
- Aparat postavite na razdalji vsaj 50 cm stran od pohištva in drugih predmetov.
- Med prvo uporabo naj aparat vsaj 15 minut deluje s polno močjo, da se odstrani vonj "po novem". Iz aparata bo lahko izhajal dim, ki je posledica prisotnosti zaščitnih snovi, nanesenih na grelnike pred prevozom.
- Ne prekrivajte rež za vstop in izstop zraka, ki se nahajajo na spodnjem delu aparata.
- Aparat namestite tako, da bosta vtič in omrežna vtičnica tudi po namestitvi vedno lahko dostopna.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru s površino, ki je manjša od 4 m².
- Aparat je opremljen z varnostnim mehanizmom, ki v primeru prevrnitve aparat izključi. Za ponovni vklop aparata morate le-tega postaviti v pokončen položaj.
- V primeru nenamernega pregrevanja varnostni mehanizem prekine delovanje aparata. Za ponovni

vklop aparata je treba vtikač za nekaj minut izvleči iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtikač ponovno priklopiti v vtičnico. Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.

Ostranitev aparata



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, ampak ga morate izročiti pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

UVOD

Zahvaljujemo se vam za izbiro te sevalne plošče De'Longhi. Vabimo vas, da to knjižico z navodili pozorno preberete, s tem se boste izognili možnosti tveganja in škode na aparatu.

OPIS

- a Stikalo za izbiro delovanja
- b Signalna lučka
- c Termostat
- d Kolo

PRVA UPORABA

Splošna navodila

Ploščo vzemite iz embalaže.

Preverite, da se plošča in napajalni kabel med prevozom nista poškodovala. Poškodovane plošče ne uporabljajte.

Z aparata odstranite ves reklamni material.

Ploščo se lahko uporablja na tleh ali na steni.

Če jo namestite na steno, nog ne montirajte.

Priključitev v električno omrežje

- Preden aparat priključite v omrežno vtičnico preverite, da je v omrežju prisotna napetost enaka navedeni na tablici s tehničnimi podatki aparata in da je električna napeljava primerna za moč (v vatih), ki je navedena na isti tablici.
- Če uporabljate več naprav hkrati, se obvezno prepričajte, da je električna napeljava dovolj zmogljiva.

Uporaba na tleh

Za montažo nog na aparat uporabite priložene vijake:

št. 4 vijake s krilno glavo (A)

Noge pritrdite z vijaki (A), kot je prikazano na sliki 1.

POZOR: Če ni montirana na steno, ploščo nikoli ne uporabljajte brez montiranih nog.

Montaža na steno

V kompletu za stensko montažo so:

- Št. 1 plastični nosilec (B)
- št. 2 plastični stremeni (C)
- št. 2 vijaka 2.9x8 PH (D)
- št. 2 vijaka 3.5x20 PH (E)
- št. 2 vijaka 3.5x35 PH (F)
- št. 4 plastični vložki 6x30 (G)

Potrebno orodje in ocena časa montaže

Vijačnik PH 2 x 100 (tipa Philips)

Ocena časa za montažo: 30 minut

Pred montažo plošče se prepričajte, da:

- **plošča se ne nahaja neposredno pod električno vtičnico.**
- **vtičnica je po montaži lahko dosegljiva z vtičem.**
- **električni vodi in druge cevi se med montažo niso kakor koli poškodovale.**
- **ploščo namestite stran od zaves ali drugih vnetljivih materialov.**

Aparat, obrnjen s hrbtiščem navzgor, postavite na stabilno površino. Z vijačnikom pritrdite 2 stremeni (C) in 2 vijaka (D), kot je prikazano na sliki 5.

Ploščo montirajte na steno na naslednji način:

V primeru opečne stene uporabite sveder za beton premera 6 mm. Za mavčne plošče in slepe (votle) stene uporabite posebne vložke (niso zajeti v dobavi).

- Preden izrtate luknje v steno, natančno označite vse točke in upoštevajte minimalne razdalje, kot je prikazano na sliki 3 in sliki 4.
- Izvrtajte na označenih mestih in vstavite plastične vložke (G).
- Z 2 vijakoma iz pribora (F) pritrdite nosilec (B) (glejte sliko 4).
- Ploščo obesite na nosilec.
- Označite 2 točki za pritrditev spodaj (slika 2). Odstranite aparat, izvrtajte spodnji izvrtini in vstavite zidna vložka.
- Sedaj aparat znova namestite na zgornji nosilec in spodnji del aparata pritrdite s preostalima vijakoma (E).

UPORABA

Delovanje in uporaba

- Vtič vstavite v vtičnico
- Vrtljivi gumb termostata obrnite v desno do položaja 6.
- **Delovanje z najmanjšo močjo:** vrtljivi gumb

obrnite v položaj "MIN" (vklopi se signalna lučka).

- **Delovanje z največjo močjo:** vrtljivi gumb obrnite v položaj "MAX" (vklopi se signalna lučka).
- **Izklop:** vrtljivi gumb obrnite v položaj "0" in izvlecite vtič.

Nastavitev termostata

Vrtljivi gumb termostata obrnite v desno do položaja 6.

Ko je prostor ogret na želeno temperaturo, vrtljivi gumb termostata počasi obrnite v levo, do položaja, ko zaslišite "klik", in ne dlje.

S tako nastavitvijo bo termostat samodejno reguliral in ohranjal stalno temperaturo.

Protizmrzovalni način

S postavitvijo vrtljivega gumba termostata v položaj najmanjše moči ✱ in stikala za izbiro delovanja v položaj "MAX", bo aparat v prostoru ohranjal stalno temperaturo približno 5°C, z minimalno porabo energije.

VZDRŽEVANJE

Pred vsakim vzdrževalnim posegom morate ploščo odklopiti iz omrežne vtičnice in počakati, da se popolnoma ohladi.

Plošča ne potrebuje nobenega posebnega vzdrževanja.

Zadostuje, da jo obrišete z mehko in suho krpo.

Ne uporabljajte grobih praškov in topil.

Če je potrebno, nabrano umazanijo odstranite s sesalnikom za prah.

TEHNIČNI PODATKI

Napajalna napetost glejte tablico

Priključna moč HMP1000: MIN 500W-MAKS 1000W

HMP1500: MIN 750W-MAKS 1500W

HMP2000: MIN 1000W-MAKS 2000W

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	Prepričajte se, da je priključen ter da električna napeljava deluje.	Priključite vtičnico.
	Preverite, da ni nikjer zamašen.	Odstranite ovire, izvlecite vtičnico in počakajte, da se ohladi. Če aparat ne deluje vas prosimo, da se obrnete na najbližji servisni center.
	Glavno stikalo je na položaju „0“.	Glavno stikalo obrnite na položaj MIN, MAX.
	Morda je termostat nastavljen prenizko.	Termostat obrnite v smeri urinega kazalca na višjo nastavitev dokler se grelec ponovno ne prižge.