

POMEMBNA OPOZORILA

Varnostna opozorila

- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.
- Otroci, mlajši od 3 let se aparatu ne smejo približati, razen, če so stalno pod nadzorom.
- Otroci starosti od 3 do 8 let smejo samo vklopiti in izklopiti aparat, vendar mora biti slednji nameščen ali montiran v običajnem delovnem položaju in so otroci budno nadzorovani in poučeni o načinu varne uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih aparat predstavlja. Otroci starosti od 3 do 8 let ne smejo priklopiti vtiča, nastavljati in čistiti aparat ali slednjega vzdrževati. **POZOR: Nekateri deli aparata lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Če so prisotni otroci in ranljive osebe, morate biti še posebno pozorni.**
- **POZOR:** Aparata med  delovanjem v nobenem primeru ne pokrivajte, ker lahko pride do nevarnega zvišanja temperature samega aparata.
- Aparat ne smete namestiti neposredno pod električno vtičnico.
- Ploščo nikoli ne uporabljajte v bližini

kopalnih kadi, umivalnikov, prh ali bazenov.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis ali vsekakor usposobljena oseba, da se tako izognete morebitnim nevarnostim.
- **POZOR:** za preprečitev nevarnosti, do katere lahko pride zaradi nehotene ponastavitve varnostnega sistema, se ta aparat ne sme napajati s pomočjo zunanega časovnika.
- **POZOR:** Ventilatorskega grelnika ne uporabljajte v majhnih prostorih, če se v njih nahajajo osebe, ki ne morejo samostojno zapustiti sobe, razen, če je zagotovljen stalen nadzor.



Nevarnost za opekline!!

Neupoštevanje teh opozoril je lahko vzrok za opekline.

- **POZOR:** za zmanjšanje tveganja požara, naj bodo tkanine, zavesa ali druge vnetljive snovi oddaljene vsaj 1 m od rešetke za izstop zraka.
- Uporabo podaljškov odsvetujemo, ker bi se med delovanjem plošče lahko pregreli.



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Aparat postavite na vodoravno in stabilno površino.
- Ne uporabljajte aparata, če je padel.
- Ne uporabljajte aparata, če so na njem vidni znaki poškodb.
- Plošče ne smete uporabljati za sušenje perila.
- Napajalni kabel nikoli ne odložite na vrh plošče, ko je slednja vroča.
- Svetujemo vam, da ploščo ne postavljate na prepih, kajti močan zračni tok lahko poslabša delovno učinkovitost aparata.
- Ploščo uporabljajte samo v pokončnem položaju.
- Med prvo uporabo naj aparat vsaj 15 minut deluje s polno močjo, da se odstrani vonj "po novem".

Iz aparata bo lahko izhajal dim, ki je posledica prisotnosti zaščitnih snovi, nanesenih na grelnike pred prevozom.

- Ne prekrivajte rež za vstop in izstop zraka, ki se nahajajo na spodnjem delu aparata.
- Aparat namestite tako, da bosta vtič in omrežna vtičnica tudi po namestitvi vedno lahko dostopna.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru s površino, ki je manjša od 4 m².
- Aparat je opremljen z varnostnim mehanizmom, ki v primeru prevrnitve aparat izključi. Za ponovni vklop aparata morate le-tega postaviti v pokončen položaj.
- V primeru nenamernega pregrevanja varnostni mehanizem prekine delovanje aparata. Za ponovni vklop aparata je treba vtič za nekaj minut izvleči iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtič ponovno priklopiti v vtičnico. Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.

Samo za države izven EU:

Uporabo aparata ne dovolite osebam (tudi otrokom) z zmanjšanimi psihofizičnimi in senzoričnimi sposobnostmi ali z nezadostnim znanjem ter izkušnjami, razen če jih pozorno nadzira ter pouči oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj bodo pod nadzorom, da jim preprečite igranje z aparatom.

Ostranitev aparata



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjstskimi odpadki, ampak ga morate izročiti pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

UVOD

Zahvaljujemo se vam za izbiro te sevalne plošče De'Longhi. Vabimo vas, da to knjižico z navodili pozorno preberete, s tem se boste izognili možnosti tveganja in škode na aparatu.

OPIS (lokalni prenosni električni grelnik prostorov)

- a Stikalo za izbiro delovanja
- b Signalna lučka
- c Termostat
- d Kolo

PRVA UPORABA

Splošna navodila

Ploščo vzemite iz embalaže. Preverite, da se plošča in napajalni kabel med prevozom nista poškodovala. Poškodovane plošče ne uporabljajte. Z aparata odstranite ves reklamni material.

Priključitev v električno omrežje

- Preden aparat priključite v omrežno vtičnico preverite, da je v omrežju prisotna napetost enaka navedeni na tablici s tehničnimi podatki aparata in da je električna napeljava primerna za moč (v watih), ki je navedena na isti tablici.
- Če uporabljate več naprav hkrati, se obvezno prepričajte, da je električna napeljava dovolj zmogljiva.

Uporaba na tleh, montiranje nogic

Za montažo nog na aparat uporabite priložene vijake:

št. 4 vijake s krilno glavo (E)

Noge pritrdite z vijaki (E), kot je prikazano na sliki 1.

UPORABA

Delovanje in uporaba

- Vtič vstavite v vtičnico
- Vrtljivi gumb termostata obrnite v desno do položaja 6.
- **Delovanje z najmanjšo močjo:** vrtljivi gumb obrnite v položaj "MIN" (vklopi se signalna lučka).
- **Delovanje z največjo močjo:** vrtljivi gumb obrnite v položaj "MAX" (vklopi se signalna lučka).
- **Izklop:** vrtljivi gumb obrnite v položaj "0" in izvlecite vtič.

Nastavitev termostata

Vrtljivi gumb termostata obrnite v desno do položaja 6.

Ko je prostor ogret na želeno temperaturo, vrtljivi gumb termostata počasi obrnite v levo, do položaja, ko zaslišite "klik", in ne dlje. S tako nastavitvijo bo termostat samodejno reguliral in ohranjal stalno temperaturo.

Protizmrazovalni način

S postavitvijo vrtljivega gumba termostata v položaj najmanjše moči ✖ in stikala za izbiro delovanja v položaj "MAX", bo aparat v prostoru ohranjal stalno temperaturo približno 5°C, z minimalno porabo energije.

VZDRŽEVANJE

Pred vsakim vzdrževalnim posegom morate ploščo odklopiti iz omrežne vtičnice in počakati, da se popolnoma ohladi.

Plošča ne potrebuje nobenega posebnega vzdrževanja.
 Zadostuje, da jo obrišete z mehko in suho krpo.
 Ne uporabljajte grobih praškov in topil. Če je potrebno, nabrano umazanijo odstranite s sesalnikom za prah.

TEHNIČNI PODATKI

Napajalna napetost	glejte tablico
Priključna moč	HMP1000: MIN 500W-MAKS 1000W HMP1500: MIN 750W-MAKS 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAKS 2000W

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	Prepričajte se, da je priključen ter da električna napeljava deluje. Preverite, da ni nikjer zamašen. Glavno stikalo je na položaju „0“. Morda je termostat nastavljen prenizko.	Priključite vtičnico. Odstranite ovire, izvlecite vtičnico in počakajte, da se ohladi. Če aparat ne deluje vas prosimo, da se obrnete na najbližji servisni center. Glavno stikalo obrnite na položaj MIN, MAX. Termostat obrnite v smeri urinega kazalca na višjo nastavitev dokler se grelec ponovno ne prižge.