

OPIS

- A Stikala
B Termostat

Splošna navodila

Aparat odstranite iz embalaže.

Preverite, da se aparat ali napajalni kabel nista poškodovala med prevozom.

Aparata ne prižigajte, če je poškodovan.

Odstranite ves promocijski material iz aparata. Aparat je primeren samo za uporabo na tleh.

Električna povezava

- Preden povežete pečico na električno vtičnico preverite, da je napetost navedena na tablici značilnosti aparata enaka napetosti gospodinske električne napeljave in da je sposobna nositi moč (Watt), ki jih navaja etiketa.
- Če uporabljate več kot en aparat istočasno je pomembno preveriti, da moč napajalnega omrežja lahko vzdrži porabo.

Montiranje nogic

Potrebno orodje:

Izvijač PH 2X100 (križni)

2 vijaka v dobavi 3.5x13 PH (C) 

Aparat postavite na trdno površino.

Nogice montirajte na sledeči način:

- Vstavite oba kavljia v zareze in zavrtite nogico dokler se ne zatakne, kot prikazano na sliki 1.
- Oba zatiča vstavite v odgovarjajoče odprtine.
- Nogico pritrdite z vijakom (C) v dobavi (sliki 2).
- Spoštujte minimalne razdalje aparata od sten, kot prikazano na sliki 3. Prikazane so mere tako modelov z ventilatorjem , kot za modele brez



Pozor! Aparata nikoli ne uporabljajte brez nogic.

UPORABA

Delovanje in uporaba

Da bi prižgali aparat zavrtite ročko termostata (B) v smeri urinega kazalca do največje vrednosti 6 nato pritisnete na stikala:

- Da bi izbrali minimalno moč pritisnite na tipko MIN (prižge se rdeča kontrolna lučka na tipki).
- Da bi izbrali srednjo moč pritisnite na tipko MED (prižge se rdeča kontrolna lučka na tipki).
- Da bi izbrali maksimalno moč MAX pritisnite na obe tipki MIN in MED.
- Da bi popolnoma ugasnili aparat pritisnite obe tipki s

strani OFF (rdeče kontrolne lučke se ugasnejo), zavrtite termostat (B) na , nato izvlecite vtič iz vtičnice.

Modeli, ki so opremljeni z ventilatorjem

Aparat je opremljen z ventilatorjem, ki omogoča še hitrejšo in enakomerno gretje.

Ventilator se prižge, ko se pritisne na stikala, se izbere moč MED ali moč MAX.

Nastaviti termostat

Ko ste v sobi dosegli željeno temperaturo, počasi obrnite ročko termostata (B) v smeri proti urinega kazalca dokler ne slišite klik in se ustavite. Kontrolne lučke stikal se ugasnejo. Tako nastavljeno temperaturo bo termostat samodejno konstantno vzdrževal. Spomladi, jeseni ali v toplejših dneh lahko varčujemo z energijo, če izberemo minimalno moč.

Proti zmrzovanju

Z ročko termostata (B) na položaju  in nastavljeno močjo bo aparat ohranjal sobno temperaturo na približno 5°C in tako preprečil zmrzovanje z minimalno potrošnjo energije.

VZDRŽEVANJE

Pred kakršnim koli vzdrževanjem izklopite aparat iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi. Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja.

Zadosti je, da odstranite prah z mehko in suho krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih detergentov ali razredčil. Če je potrebno odstraniti posebej koncentrirano umazanijo uporabite sesalec.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Napajanje	Glejte tablico tehničnih podatkov
Priključna moč	"

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	Vtič ni pravilno vstavljen, vtičnica ni pod napetostjo. Preverite, da ni nikjer zamašen. Glavno stikalo je na položaju „0“. Morda je termostat nastavljen prenizko.	Priključite vtičnico. Odstranite ovire, izvlecite vtičnico in počakajte, da se ohladi. Če aparat ne deluje vas prosimo, da se obrnete na najbližji servisni center. Pritisnite stikala na položaje MIN, MED , MAX . Termostat obrnite v smeri urinega kazalca na višjo nastavitev dokler se grelec ponovno ne prižge.