

OPIS

- A** napajalna lučka
- B** gumb ON/STAND BY
- C** gumb za nastavljanje +/-
- D** gumb MODE (da bi izbrali način dela)
- E** gumb "ECO plus"
- F** gumb časovnika
- G** ročaj
- H** rešetka za izstop zraka

Splošna navodila

Aparat odstranite iz embalaže. Preverite da se aparat ali napajalni kabel nista poškodovali med prevozom. Aparata ne prižigajte če je poškodovan. Odstranite ves promocijski material iz aparata.

Električna povezava

- Preden povežete pečico na električno vtičnico preverite, da je navedena napetost na tablici značilnosti aparata enaka napetosti gospodinjske električne napeljave in da je sposobna nositi moč (Watt), ki jih navaja etiketa.
- Če uporabljate več kot en aparat istočasno je pomembno preveriti, da moč napajalnega omrežja lahko vzdrži porabo..

Namestitev na tla in montiranje nogic

Potrebno orodje: Izvijač PH 2X100 (križni)

Aparat obrnite na preprogo ali mehko površino, da bi se izognili poškodbam barve.

Nogice pritrdite s 2 priloženimi vijaki I  (glejte sl. 1 in 2), 1 za vsako nogico. Za minimalne razdalje izdelka od sten glejte sliko 3.

UPORABA

Delovanje in uporaba

- Vtič vstavite v vtičnico.
- Aparat bo zapiskal. Napajalna lučka (A) se prižge in ostane prižgana medtem, ko je aparat povezan.
- Aparat je preide v stanje pripravljenosti stand-by.
- Pritisnite na gumb ON/STAND-BY (B), da bi prižgali aparat. Sobo bo začela segrevati glede na tekoče nastavitve.
- Pritisnite na gumb MODE (D), da bi izbrali enega od sledečih načinov delovanja:
- **Proti zmrzovanju ***
Na ta način aparat ohranja temperaturo prostora na vsaj 7°C, da bi se izognili zmrzovanju.
- **Gretje 1,2,3 in Gretje 3 + Ventilator**
Na ta način se lahko željena temperatura izbere s

pritiskom na gumb za nastavljanje + in -. S pritiskom na + ali - enkrat se bo temperatura (prikazana na zaslonu) povišala ali zmanjšala za 1°C.

Gretje 1

Aparat deluje z nizko močjo.

Gretje 2

Aparat deluje s srednjo močjo.

Gretje 3

Aparat deluje z visoko močjo.

Gretje 3 + Ventilator

Aparat deluje na najvišji moči z ventilatorjem.

Razpoložljivi temperaturni interval gre od 16°C do 32°C.

"ECO plus": funkcija

Funkcija "ECO plus" je na razpolago samo na načinu Gretje 1,2,3 in 3 + ventilator. Da bi aktivirali to funkcijo pritisnite na tipko "ECO plus" (E). Ko je ta funkcija aktivirana aparat samodejno nastavlja najbolj primeren nivo moči, da bi zagotovil najvišje udobje in znižal porabo energije. Medtem, ko je funkcija "ECO plus" aktivirana, lahko aparat samodejno preide na nižji nivo moči segrevanja od navedena na zaslonu.

Delovanje

Ko simbol  spremeni barvo prikaže, kako aparat dejansko deluje.

 **RDEČE:** enota greje na najvišji moči.

 **RUMENA:** enota greje na srednji moči.

 **ZELENA:** enota greje na najnižji moči.

 ni prisoten: Enota ne greje.

Osvetlitev zaslona

Aparat omogoča dve nastavitvi osvetljenosti zaslona. Višja je aktivna po tem, ko ste pritisnili na kateri koli gumb. Po nekaj sekundah neaktivnosti tipkovnice, se osvetljenost zmanjša na operativni nivo.

Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno prižiganje, lahko zaklenite tipkovnico preko namenjene funkcije. Da bi aktivirali to funkcijo istočasno pritisnite na gumb + in - (C) za vsaj 3 sekunde. Na zaslonu se prikaže ta simbol  in se zasliši dvojni zvočni signal. Da bi deaktivirali funkcijo postopajte na isti način.

Funkcija časovnika

To funkcijo lahko aktivirate na dva različna načina.

Zakasnelo prižiganje: Ko je aparata v stand-by, pritisnite na gumb časovnika (F) . Utripajoči simbol  je prikazan

skupaj s časom, ki manjka preden se aparat prižge. Spremenite uro s pritiskom na gumba + in - (C), nato počakajte nekaj sekund, da se program zapiše. Zaslona bo prikazal kontrolno lučko (A) za način dela v stand-by in simbol , ki nakazuje, da je časovnik nastavljen. Ko je ura nastavljena, se bo aparat prižgal z enakimi nastavitvami, ki ste jih uporabili ob zadnji uporabi.



Zakasnelo prižiganje: Ko je aparat na on, pritisnite gumb časovnika  (F). Utripajoči simbol  je prikazan skupaj s časom, ki manjka preden gre aparat v stand-by. Spremenite uro s pritiskom na gumba + in - (C), nato počakajte nekaj sekund, da se program zapiše. Tekoče nastavitve in simbol  so prikazani na zaslonu. Na koncu nastavljenega časa se bo aparat samodejno povrnil v stand-by. Da bi se povrnil na delovanje brez časovnika, dvakrat pritisnite na gumb časovnika. Simbol časovnika  se bo izbrisal iz zaslona.

Pazite: čas se lahko nastavi od 0,5 do 24 ur.

Zamenjati temperaturno lestvico

Na zaslonu se lahko prikaže tako temperaturna lestvica v F (Fahrenheit) kot C (Celsius). Da bi izbrali željeno lestvico, ko je enota v stand-by držite pritisnjen gumb "+" za vsaj 10 sekund, nato izpustite.

Zamenjavo lestvice lahko označita dva kratka bipa.

VZDRŽEVANJE

Pred kakršnim koli vzdrževanjem izklopite aparat l'apparecchio iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi. Aparatne zahteva posebnega vzdrževanja. Dovolj je, da odstranite prah z mehko in suho krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih detergentov ali razredčil. Če je potrebno odstraniti posebej koncentrirano umazanijo uporabite sesalec.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Napajanje	Glejte tablico tehničnih podatkov
Priključna moč	"

ISKANJE PROBLEMОВ

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	Prepričajte se, da je vtič vstavljen v vtičnico in da ta deluje. Nastavljena temperatura je morda prenizka Morda je tipkovnica zaklenjena	Povežite na električno vtičnico. Nastavite višjo temperaturo Glejte oddelek "zaklepanje tipkovnice"
Zaslona prikazuje utripajočo točko in aparat odda "zvočni signal"	Morda je aparat prevrnjen ali v nepravilnem položaju	Prepričajte se, da se aparat nahaja v navpičnem položaju in na ravni površini. Postavite ga v pravilni položaj
Na zaslonu se prikaže "PF"	Temperaturni senzor morda ne deluje	Obrnite se na najbližjo servisno službo
Na zaslonu se prikaže "Ht" ki utripa	Notranja temperatura je previsoka	Vtič izklopite iz omrežne vtičnice. Prepričajte se, da aparat ni pokrit in ni prisotnih ovir. Če je potrebno, ovire odstranite. Preverite, ali je aparat pravilno postavljen, skladno z minimalno oddaljenostjo od stene ali okoliških predmetov, kot je prikazano v navodilih za uporabo. V nasprotnem primeru aparat pravilno postavite. Počakajte, se aparat ohladi, nato znova priklopite napajanje. Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi