

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

- Preden vtič aparata priključite v električno vtičnico, natančno preverite, da napetost hišne napeljave ustreza vrednosti v voltih (V), ki je označena na aparatu in da je omrežna napeljava primerna zahtevani moči.
- TA APARAT JE IZDELAN V SKLADU Z DIREKTIVE 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI.

POSTAVITEV

Aparat morate uporabljati samo v prenosni konfiguraciji.

- Če aparat uporabljate v kopalnici s kado ali tušem, morate upoštevati "varnostno območje" kot je prikazano na sliki 1 in v vsakem primeru ga morate namestiti stran od pip, umivalnikov, tuša, itd.
- Aparat ne sme biti nameščen neposredno pred električno vtičnico.

DELOVANJE IN UPORABA

Preden vtič vklopite v električno omrežje preverite, da je aparat izklopljen.

1. Vtič priključite v vtičnico, signalna lučka se vklopi.
2. Zasučite ročico termostata vse do maksimalnega položaja.
3. **Delovanje v poletnem času (samo ventilator):** obrnite selektor funkcij v položaj **✳**.
4. **Ogrevanje z minimalno močjo:** obrnite selektor funkcij v položaj **1** (pri modelih na 2 hitrosti ventilatorja je hitrost slednjega minimalna).
5. **Delovanje s srednjo močjo:** selektor funkcij obrnite v položaj **2** (pri modelih na 2 hitrosti ventilatorja je hitrost slednjega maksimalna).
6. **Delovanje z maksimalno močjo:** selektor funkcij obrnite v položaj **3** (hitrost ventilatorja je maksimalna).
7. **Izklop:** selektor funkcij obrnite v položaj **"0"**.

Opomba: pri modelih, ki imajo samo 2 stopnji moči, položaj 2 pomeni največjo moč.

Nastavitev termostata

Termostat postavite v najvišji položaj. Ko je v prostoru dosežena zelena temperatura, ročico termostata počasi obrnite v smeri urinih kazalcev, dokler ne zaslišite klik (ventilator se ustavi). Na ta način nastavljeno temperaturo bo termostat vzdrževal samodejno.

Funkcija proti zmrzovanju

Ko je selektor funkcij v položaju 3, ročica termostata pa v položaju **✳**, se v prostoru vzdržuje temperatura približno 5°C. S tem pri minimalni porabi energije preprečimo, da v prostoru prihaja do zmrzovanja.

VZDRŽEVANJE

- Pred kakršnikoli postopkom čiščenja vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Redno čistite vstopne in izstopne rešetke za zrak.
- Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil.

OPOZORILA

- Ta aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu.
- Aparata ne postavljajte v bližino tuš kabin, kopalnih kadi, umivalnikov, ipd.
- Aparat uporabljajte izključno v vertikalnem položaju.
- Aparata med delovanjem ne pokrivajte, ker lahko pride do nevarnosti požara.
- Aparata ne uporabljajte za sušenje perila; ne pokrivajte vstopnih in izstopnih rešetk za zrak, ker lahko pride do pregretja aparata.
- Uporabo aparata ne dovolite osebam (tudi otrokom) z omejenimi psihofizičnimi in senzoričnimi sposobnostmi ali z nezadostnim znanjem in izkušnjami, razen če jih pozorno nadzira in jim svetuje za njihovo varnost odgovorna oseba.
- Otroke nadzirajte, da se z aparatom ne bi igrali.
- Na razdalji 50 cm pred aparatom ne sme biti pohištva, zidov, zaves ali drugih predmetov.

- Aparat ne smete postaviti k steni, pohištvu, zavesam, itd.
- Uporaba podaljškov ni priporočljiva. Če se temu ni mogoče izogniti, jih priključite v skladu z navodili, priloženimi samemu podaljšku, pri tem pa pazite, da ne boste presegli vrednosti moči, ki je označena na podaljšku.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis, da se tako **izognete vsaki nevarnosti**.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4 m².
- Ob prvi uporabi aparat lahko zaradi segrevanja oddaja vonj. Svetujemo vam, da prostor prezračite.

Varnostna naprava proti prevrnitvi prekine delovanje v primeru, da se aparat prevrne oziroma če je neprimerno postavljen in bi s tem bila ogrožena varnost. Za ponovni zagon aparata zadostuje, da ga postavite v pokončen položaj.

V primeru slučajnega pregrevanja aparata bo toplotni varnostni mehanizem prekinil delovanje slednjega (na primer pokrite vstopne in izstopne rešetke za zrak, motor ne deluje ali se vrti upočasnjeno).

Za ponovno vključitev aparata je potrebno za nekaj minut izvleči vtič iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtič ponovno priključiti v vtičnico.

OPOZORILO: za preprečitev nevarnosti v zvezi z nenamernim vklopom varnostnega toplotnega mehanizma, se ta aparat ne sme priklopiti na napajanje prek zunanje naprave za vklop/izklop kot na primer timer, niti povezati na napeljavo, ki jo praviloma vklopi dobavitelj energije.



POMEMBNO: za preprečitev pregrevanja v nobenem primeru ne pokrivajte aparata, kadar ta deluje, ker lahko pride do nevarnega zvišanja temperature aparata.

Pomembna informacija za pravilno odstranjevanje izdelka v skladu s Smernico ES 2002/96/EC.



Po koncu njegove življenske dobe izdelka ne odvržite med navadne gospodinjske odpadke.

Potrebno ga je odnesti na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov, oziroma k zastopniku, ki opravlja te vrste storitve. Ločeno odstranjevanje posameznih delov gospodinjskih aparatov preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanje nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala, iz katerega je slednji izdelan, ter s tem prihranek energije in surovin. Za opozorilo o obveznem ločenem odstranjevanju posameznih materialov je stroj označen s simbolom prekrižanega smetnjaka.