

OPOZORILA



Nevarno!

Neupoštevanje je lahko vzrok za smrtno nevarne poškodbe z električnim tokom.

- Aparata ne postavljajte neposredno pod električno vtičnico.
- Aparata ne uporabljajte v neposredni bližini prhe, kopalne kadi, umivalnikov, bazena, ipd.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma vsekakor oseba s podobno kvalifikacijo, da se tako izognete vsem nevarnostim.
- Aparat namestite tako, da so nadzorne naprave izven dosega osebe v kadi ali pod tušem.



Pozor!

Neupoštevanje je lahko vzrok za poškodbe in škodo na aparatu.

- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.
- Aparat naj bo izven dosega otrok manjših od 3 let, razen če niso pod neprestanim nadzorom.
- Otrokom starim med 3 in 8 leti je dovoljeno samo prižgati/ugasniti aparat, če je ta postavljen ali nameščen na običajnem položaju uporabe in če so pod skrbnim nadzorom ter poučeni o varni

uporabi aparata in tveganju.

- Otroci starosti od 3 do 8 let ne smejo priklopiti vtiča, nastavljati in čistiti aparat ali slednjega vzdrževati. POZOR: Nekateri deli aparata lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Posebno pazite na prisotnost otrok ali šibkih oseb.
- POMEMBNO: Za preprečitev nevarnosti, povezanih z nenamerno sprožitvijo varnostne naprave, se ta aparat ne sme napajati v povezavi z zunanjo napravo za vklop in izklop, kot je to časovnik, niti ne sme biti priklopljen v sistem, ki ga pogosto vklaplja in izklaplja dobavitelj električne energije.



Nevarnost opeklin!!

Ob neupoštevanju teh pravil lahko pride do opeklin, tudi hudih.

- POMEMBNO: Aparat med delovanjem v nobenem primeru ne prekrivajte, kajti to bi povzročilo nevarno zvišanje temperature in s tem pregrevanje aparata.



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Aparat uporabljajte izključno v navpičnem položaju.
- Uporaba podaljškov ni priporočljiva. Če se temu ni mogoče izogniti, jih priključite v skladu z navodili, priloženimi samemu podaljšku in preverite, da ne prekoračite dovoljene obremenitve, navedene na podaljšku.
- V razdalji 50 cm pred aparatom ne sme biti pohištva ali drugih predmetov.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4m².
- Preden aparat odložite preverite, da je popolnoma izklopljen in da je vtič izklopljen iz vtičnice. Ne odlagajte v prašno okolje.
- Na aparat ničesar ne postavljajte.
- Vstopno in izstopno rešetko ne smete pokriti (nevarnost pregrevanja).
- Aparat ne uporabljajte v bližini sten, pohištva, zaves itd.

- Ob prvi uporabi lahko iz aparata izhaja vonj zaradi gretnja. Priporočamo vam, da prezračite prostor.

Varnostni ukrepi

- Varnostna naprava: aparat je opremljen z varnostno napravo, ki prekine delovanje ventilatorskega grelnika v primeru neobičajnega pregrevanja (na primer zaradi pokrite vstopne in izstopne rešetke za zrak, motor ne deluje ali se vrti upočasnjeno).
Za ponovni vklop aparata je treba za nekaj minut izvleči vtiakač iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtiakač ponovno priklopiti v vtičnico.
Če se težava nadaljuje ali aparat ne začne delovati normalno, ga ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščen servisno službo, ki bo pregledala aparat.

Odstranitev aparata



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, ampak ga morate izročiti pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS

(glej str. 3)

- A** Izbor funkcij
- B** Kontrolna lučka
- C** Termostat okolja
- D** Časovnik (če je predviden)
- E** Ročica za sušenje brisače (samo v nekaterih modelih)
- F** Podstavek (samo v nekaterih modelih)

UPORABA

Električni priklop

- Preden vtiakač vstavite v električno vtičnico, natančno preverite, da omrežna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza vrednosti, izraženi v V in označeni na aparatu, ter da sta električna vtičnica in napajalni vod dovolj zmogljiva za obremenitev aparata.
- TA APARAT JE SKLADEN Z DIREKTIVO 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI.

Postavitev

Aparat lahko uporabljate izključno v navpičnem položaju.

Modeli z ročko za sušenje brisače

Nekateri modeli so opremljeni z ročko za sušenje brisače (E), ki omogoča sušenje in se lahko uporabljajo samo, če so pritrjeni na zid.

Če se aparat uporablja v kopalnici ga je potrebno, da bi se izognili nevarnosti, namestiti kot prikazano na sliki 4. Če ga

namestimo v drugi prostor morate spoštovati minimalne navedene razdalje.

Kit za nameščanje na zid vsebuje:

- 1 nosilec
- 2 x vijaka
- 2 x Plastična vložka (0,6 x 30)

Namestitve izvedite na sledeči način:

1. Odstranite nosilec montiran na hrbtu tak, da ga potegnete navzdol.
2. Izberite mesto, kjer boste namestili aparat in se pri tem prepričajte da:
 - a. So vtiči in vtičnica lahko dosegljivi po namestitvi.
 - b. Se vodi in druge cevi ne poškodujejo.
 - c. So zaves in drug vnetljiv material daleč od aparata.
3. Preden luknjate zid, označite natančne točke kot prikazano na sliki 1.
4. Za zidove iz opeke uporabite vrtnalo konico za cement od 6 mm, luknjajte in vstavite plastične vstavke v dobavi. (Za gipsane plošče ali votle stene vam priporočamo, da poiščete lesene nosilce in uporabite vijake za les od 6 neposredno na les ali da uporabite primerne pritrdilne vijake.)
Za vsako drugo vrsto zidu se posvetujte z izkušeno osebo.
5. Nosilec pritrdite z 2 vijakoma v dobavi.
Nato vstavite aparat na zgornji in spodnji kavelj nosilca, nato rahlo potisnite aparat navzdol.

Ročko (E) počasi dvignite do prvega zaskoka; da bi se izognili težavam pregretja pri tej funkciji, naj bo uporabljena termična moč največ 1000W.

Sedaj lahko obesite brisače ali perilo na ročice za sušenje.

Ko ne uporabljate aparat s funkcijo sušenja dvignite ročko do konca dokler se ne sprost in jo nato spustite.



Pozor! ne preobremenite ročko za sušenje brisač (E) ter posebej pazite če sušite občutljive tkanine.

Modeli s podnožjem

Modele, ki so opremljeni s podnožjem (F) lahko uporabite v prenosni obliki s podnožjem ali nameščene na zid, v tem primeru brez montiranega podnožja.

Da bi odstranili podnožje (F) pritisnite na obe krilci, ki se nahajata na zadnjem delu osnove ter istočasno potisnite termoventilator naprej, nato dvignite aparat. Krilci sta označeni z napisom "PUSH" (sl. 2/3). Če pa ga želite namestiti na zid postopajte kot opisano za modele z ročko za sušenje brisač.

DELOVANJE IN UPORABA

1. Preverite, ali je aparat ugasnjen preden vstavite vtič v električno vtičnico.
 2. Prižgite aparat tako, da nastavite termostat (C) na položaj maksimalne moči ter selektor funkcij (A) na eno od sledečih položajev: ✱/1/2.
- **Delovanje poleti** (samo ventilator): ročico za izbor funkcije (A) zavrtite v smeri urinega kazalca na položaj.
 - **Delovanje na moči Min.:** zavrtite selektor moči (A) na položaj "1". Rdeča kontrolna lučka se prižge.
 - **Delovanje na moči Max.:** zavrtite selektor moči (A) na položaj "2".
 - **Da bi ugasnili aparat:** zavrtite selektor funkcij na položaj "●".

Nastavljanje termostata

Ko bo prostor dosegel željeno temperaturo, počasi premaknite termostat v smeri proti urinemu kazalcu dokler se kontrolna lučka ne ugasne in ne dlje.

Tako nastavljeno temperaturo bo termostatski samodejno konstantno vzdrževal.

Funkcija proti zmrzovanju

Z ročko termostata na položaju minimalne temperature ✱ ein selektorja funkcij na pol. 2 bo aparat ohranjal temperaturo prostora na približno 5°C in tako preprečil zmrzovanje z minimalno porabo energije.

MODELI S ČASOVNIKOM 24 UR (če je predviden)

Programiranje gretja izvedite na sledeči način:

Preverite uro na vaši uri. Če je na primer 10 ura zavrtite številčnico programerja v smeri urinega kazalca dokler ne pokrije številke 10 s kazalcem ▲ ki je odtisnjen na programerju. Nastavite časovne odseke, za katere želite, da aparat deluje tako, da potisnete navznoter zobke. Vsak zobek odgovarja času 15 minut. Sedaj bodo vidni rdeči odseki, ki odgovarjajo obdobjem delovanja. Ko je aparat tako nastavljen, bo samodejno deloval vsak dan v programiranih urah (Pomembno: vtič mora biti vedno priključen v vtičnico).

- Da bi spremenili nastavitve, povrnite rdeče zobke na začetni položaj in programirajte nova obdobja delovanja.
- Če želite, da aparat deluje brez programerja potisnite proti sredini vse zobke. V tem primeru je potrebno za popolno ugašanje aparata poleg izključitve stikal izvleči tudi vtičnico iz omrežja, tako boste preprečili nepotrebno delovanje programerja.

VZDRŽEVANJE

- Preden začnete s katerim koli čiščenjem vedno izvlecite

vtič iz električnega omrežja.

- Redno očistite vstopno in izstopno rešetko za zrak.
- Nikoli ne uporabljajte grobih detergentov ali razredčil.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napetostnapajanja

Glej tablico značilnosti

Priključna moč

"