

OPOZORILA



Nevarno!

- Aparat ne sme biti nameščen v neposredni bližini električne vtičnice.
- Aparat ne uporabljajte v neposredni bližini prhe, kopalne kadi, umivalnikov, bazena, ipd.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma vsekakor oseba s podobno kvalifikacijo, da se tako izognete vsem nevarnostim.
- Aparat morate tako namestiti, da gumbi za upravljanje niso dosegljivi iz kopalne kadi ali kabine za prhanje.



Pozor!

- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.
- Otroci, mlajši od 3 let se aparatu ne smejo približati, razen, če so stalno pod nadzorom.
- Otroci starosti od 3 do 8 let smejo samo vklopiti in izklopiti aparat, vendar mora biti slednji nameščen ali montiran v običajnem delovnem položaju in so otroci budno nadzorovani in poučeni o načinu varne uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih aparat predstavlja. Otroci starosti od 3 do 8 let ne smejo priključiti vtiča, nastavljati in čistiti aparat ali slednjega vzdrževati. **POZOR: Nekateri deli aparata lahko**

postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Če so prisotni otroci in ranljive osebe, morate biti še posebno pozorni.

- **POMEMBNO:** Za preprečitev nevarnosti, povezanih z nenamerno sprožitvijo varnostne naprave, se ta aparat ne sme napajati v povezavi z zunanjo napravo za vklop in izklop, kot je to časovnik, niti ne sme biti priključen v sistem, ki ga pogosto vklaplja in izklaplja dobavitelj električne energije.



Nevarnost opeklin!!

- **POMEMBNO:** Aparat med delovanjem v nobenem primeru ne prekrivajte, kajti to bi povzročilo nevarno zvišanje temperature in s tem pregrevanje aparata.



Opomba:

- Uporaba podaljškov ni priporočljiva. Če se temu ni mogoče izogniti, jih priključite v skladu z navodili, priloženimi samemu podaljšku in preverite, da ne prekoračite dovoljene obremenitve, navedene na podaljšku.
- V razdalji 50 cm pred aparatom ne sme biti pohištva ali drugih predmetov.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4m².
- Preden aparat odložite preverite, da je popolnoma izklopljen in da je vtič izklopljen iz vtičnice. Ne odlagajte v prašno okolje.
- Na aparat ničesar ne postavljajte.
- Aparat se ne sme uporabljati za sušenje perila. Vstopno in izstopno rešetko ne smete pokriti (nevarnost pregrevanja).
- Aparat ne uporabljajte v bližini sten, pohištva, zaves itd.
- Ob prvi uporabi aparat ob segrevanju lahko oddaja vonjave. V takem primeru je priporočljivo prostor prezračiti.

Varnostni ukrepi

- **Varnostna naprava:** aparat je opremljen z varnostno napravo, ki prekine delovanje ventilatorskega grelnika v primeru neobičajnega pregrevanja (na primer zaradi pokrite vstopne in izstopne rešetke za zrak, motor ne deluje ali se vrti upočasnjeno). Za ponovni vklop aparata je treba za nekaj minut izvleči vtič iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtič ponovno priključiti v vtičnico. Če aparat še

vedno ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.

Odstranitev aparata



V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES, aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

UVOD

Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka De'Longhi.

Vzemite si nekaj minut in preberite ta navodila za uporabo.

Tako se boste izognili nevarnostim ali poškodovanju aparata.

V teh navodilih uporabljeni simboli

Pomembna obvestila so označena s spodaj prikazanimi simboli. Opozorila je treba upoštevati. Če teh opozoril ne upoštevate, lahko nastopi tveganje električnega udara, resnih poškodb, opeklin, požara ali poškodovanja aparata.



Nevarno!

Neupoštevanje je lahko vzrok za smrtno nevarne poškodbe z električnim tokom.



Pozor!

Neupoštevanje je lahko vzrok za poškodbe in škodo na aparatu.



Nevarnost opeklin!!

V primeru neupoštevanja je prisotna nevarnost opeklin.



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

OPIS

(glejte sliko 1)

- A** Izbirno stikalo načina delovanja (Samo na nekaterih modelih)
- B** Termostat okolja
- C** Signalna lučka (Samo na nekaterih modelih)

UPORABA

Montaža

Aparat se lahko uporablja le v prenosni obliki. Ta aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu.

Aparat ne sme biti nameščen v neposredni bližini električne vtičnice.

Električni priklop

- Preden vtičnik vstavite v električno vtičnico, natančno preverite, da omrežna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza vrednosti, izraženi v V in označeni na aparatu, ter da sta električna vtičnica in napajalni vod dovolj zmogljiva za obremenitev aparata.

- TA APARAT JE SKLADEN Z DIREKTIVO 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI.

Delovanje in uporaba

Modeli z izbirnim stikalom načina delovanja in termostatom okolja

- Termostat (če je vgrajen) do konca obrnite v desno v položaj največje moči.
- **Poletni način delovanja (samo ventilator):** izbirno stikalo obrnite v položaj  (pri modelih, ki jo imajo, se vklopi signalna lučka).
- **Ogrevanje z zmanjšano močjo:** izbirno stikalo obrnite v položaj **1**. (pri modelih, ki jo imajo, je signalna lučka vklopljena).
- **Ogrevanje s polno močjo:** izbirno stikalo obrnite v položaj **2**. (pri modelih, ki jo imajo, je signalna lučka vklopljena).
- **Izklop:** izbirno stikalo obrnite v položaj **0**. Svetujemo vam, da vedno izvlačete vtičnik, ko aparata ne uporabljate.

Modeli samo s termostatom

Aparat vklopite z obrnitvijo termostata v desno do položaja največje moči

(pri modelih, ki jo imajo, se vklopi signalna lučka).

Za izklop aparata termostat obrnite v položaj najmanjše moči , nato izvlačite vtičnik iz omrežne vtičnice.

Nastavitev termostata

Ko se v prostoru doseže zelena temperatura, termostat počasi obrnite v levo, dokler se aparat ne izklopi in ne več kot toliko.

Tako nastavljena temperatura se bo termostat samodejno reguliral in stalno ohranjal.

Protizmrazovalno delovanje

Izbirno stikalo postavite v položaj **2**, nato postavite termostat v položaj .

Tako nastavljen bo aparat z minimalno porabo energije v prostoru ohranjal temperaturo približno 5° C.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Pred vsakim čiščenjem vedno izvlačite vtič iz omrežne vtičnice.
- Redno čistite rešetki za vstop in izstop zraka, s sesalnikom odstranite morebitno zgoščeno umazanijo.
- Ne uporabljajte grobih praškov in topil.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost

Glejte tablico z lastnostmi

Priključna moč

“