

OPIS

- A Termostat
- B Selektor funkcij
- C Nožno stikalo (samo za nekatere modele)
- D Nastavljivi podstavek (samo za nekatere modele)
- E Stikala (samo pri nekaterih modelih)

UPORABA

Električni priklop

Preden vtikač vstavite v električno vtičnico, natančno preverite, da omrežna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza vrednosti, izraženi v V in označeni na aparatu, ter da sta električna vtičnica in napajalni vod dovolj zmogljiva za obremenitev aparata.

Postavitev

Aparat morate uporabljati samo v prenosni konfiguraciji. Če aparat uporabljate v kopalnici s kadjo ali tušem, morate upoštevati "varnostno območje" kot je prikazano na sliki 1 in v vsakem primeru ga morate namestiti stran od pip, umivalnikov, tuša, itd. Aparat ne sme biti nameščen neposredno pred električno vtičnico.

Delovanje in uporaba

MODEL S SELEKTORJEM FUNKCIJ IN TERMOSTATOM

Preden vtikač vklopite v električno omrežje preverite, da je aparat izklopljen.

1. Vtikač vstavite v omrežno vtičnico.
2. Zasučite gumb termostata vse do maksimalnega položaja.
3. **Delovanje v poletnem času (samo ventilator):** obrnite selektor funkcij v položaj .
4. **Ogrevanje z minimalno močjo:** obrnite selektor funkcij v položaj 1.
5. **Delovanje z maksimalno močjo:** selektor funkcij obrnite v položaj 2.
6. **Izklop:** selektor funkcij obrnite v položaj "0".

Nastavitev termostata

Termostat postavite v najvišji položaj.

Ko je v prostoru dosežena zelena temperatura, gumb termostata počasi obrnite v nasprotni smeri urinih kazalcev, dokler ne zaslišite klik (ventilator se ustavi). Na ta način nastavljeno temperaturo bo termostat vzdrževal samodejno.

Funkcija proti zmrzovanju

Ko je selektor funkcij v položaju 2, gumb termostata pa v položaju , se v prostoru vzdržuje temperatura približno 5°C. S tem pri minimalni porabi energije preprečimo, da v

prostoru prihaja do zmrzovanja.

Model samo s termostatom

Aparat se vključi z zasukom gumba v smeri urinega kazalca dokler se ne ustavi na maksimalnem položaju. Za nastavitve se posvetujte s poglavjem "Nastavljanje termostata". Aparat izklopite tako, da vrtljivi gumb obrnete v levo do položaja najmanjše moči in nato vtikač izvlečete iz omrežne vtičnice.

MODELI S STIKALI

- Gretje z zmanjšano močjo : pritisnite na stikalo  (na stikalu se pokaže rdeče polje).
- Gretje z najvišjo močjo : pritisnite oba stikala  ;  (na stikalu se pokaže rdeče polje).
- Ugašanje: ugasnite obe stikali.

Priporočamo vam, da izvlečete vtič, ko aparata ne uporabljate.



Opomba: Najvišja moč je aktivna samo, ko je stikalo  pritisnjeno.

MODELI Z MOTORIZIRANIM PODSTAVKOM (GLAVNO STIKALO STOPALKE)

Nekateri modeli so opremljeni z motoriziranim podstavkom in z nožnim pedalom.

Aparat lahko ročno usmerite v levo ali desno za kot pribl. 30°, tako lahko usmerite tople zrak v željeno smer. Če želite vključiti aparat zatem, ko ste nastavili termostat in selektor funkcij, kot je prej opisano, pritisnite na stopalko na podstavku.

Za izključitev aparata zadostuje ponovni pritisk pedala.

Pomembno: aparat lahko vklopite samo s pritiskom na pedal.

VZDRŽEVANJE

- Pred kakršnimkoli postopkom čiščenja vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Redno čistite vstopne in izstopne rešetke za zrak.
- Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost	Glejte tablico z lastnostmi
Priključna moč	"