

OPIS

- A** Izbirno stikalo načina delovanja (Samo na nekaterih modelih)
- B** Termostat okolja
- C** Signalna lučka (Samo na nekaterih modelih)

UPORABA

Montaža

Aparat se lahko uporablja le v prenosni obliki. Ta aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu.

Aparat ne sme biti nameščen v neposredni bližini električne vtičnice.

Električni priklop

Preden vtičak vstavite v električno vtičnico, natančno preverite, da omrežna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza vrednosti, izraženi v V in označeni na aparatu, ter da sta električna vtičnica in napajalni vod dovolj zmogljiva za obremenitev aparata.

Delovanje in uporaba

Modeli z izbirnim stikalom načina delovanja in termostatom okolja

- Termostat (če je vgrajen) do konca obrnite v desno v položaj največje moči.
- **Poletni način delovanja (samo ventilator):** izbirno stikalo obrnite v položaj . (pri modelih, ki jo imajo, se vklopi signalna lučka).
- **Ogrevanje z zmanjšano močjo:** izbirno stikalo obrnite v položaj **1**. (pri modelih, ki jo imajo, je signalna lučka vklopljena).
- **Ogrevanje s polno močjo:** izbirno stikalo obrnite v položaj **2**. (pri modelih, ki jo imajo, je signalna lučka vklopljena).
- **Izklop:** izbirno stikalo obrnite v položaj **0**. Svetujemo vam, da vedno izvlecete vtičak, ko aparata ne uporabljate.

Modeli samo s termostatom

Aparat vklopite z obrnitvijo termostata v desno do položaja največje moči

(pri modelih, ki jo imajo, se vklopi signalna lučka).

Za izklop aparata termostat obrnite v položaj najmanjše moči , nato izvlecite vtičak iz omrežne vtičnice.

Nastavitev termostata

Ko se v prostoru doseže želena temperatura, termostat počasi obrnite v levo, dokler se aparat ne izklopi in ne več kot toliko.

Tako nastavljena temperatura se bo termostat samodejno reguliral in stalno ohranjal.

Protizmrzalno delovanje

Izbirno stikalo postavite v položaj **2**, nato postavite termostat v položaj .

Tako nastavljen bo aparat z minimalno porabo energije v prostoru ohranjal temperaturo približno 5°C.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Pred vsakim čiščenjem vedno izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
- Redno čistite rešetki za vstop in izstop zraka, s sesalnikom odstranite morebitno zgoščeno umazanijo.
- Ne uporabljajte grobih praškov in topil.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost	Glejte tablico z lastnostmi
Priljučna moč	"