

OPIS APARATA

- A Selektor funkcij
- B Termostat
- C Kontrolna lučka

UPORABA

Priključitev na električno omrežje

Preden vtič aparata priključite v električno vtičnico, natančno preverite, da napetost hišne napeljave ustreza vrednosti v voltih (V), ki je označena na aparatu in da je omrežna napeljava primerna zahtevani moči.

Postavitev

Aparat morate uporabljati samo v prenosni konfiguraciji. Če aparat uporabljate v kopalnici s kadjo ali tušem, morate upoštevati "varnostno območje" kot je prikazano na sliki 1 in v vsakem primeru ga morate namestiti stran od pip, umivalnikov, tuša, itd.

Aparat ne sme biti nameščen neposredno pred električno vtičnico.

Delovanje in uporaba

Preden vtič vklopite v električno omrežje preverite, da je aparat izklopljen.

1. Vtičnik priključite v vtičnico, signalna lučka se vklopi.
2. Zasučite ročico termostata vse do maksimalnega položaja.
3. **Delovanje v poletnem času (samo ventilator):** obrnite selektor funkcij v položaj **✱**.
4. **Ogrevanje z minimalno močjo:** obrnite selektor funkcij v položaj **1** (pri modelih na 2 hitrosti ventilatorja je hitrost slednjega minimalna).
5. **Delovanje s srednjo močjo:** selektor funkcij obrnite v položaj **2** (pri modelih na 2 hitrosti ventilatorja je hitrost slednjega maksimalna).
6. **Delovanje z maksimalno močjo:** selektor funkcij obrnite v položaj **3** (hitrost ventilatorja je maksimalna).
7. **Izklop:** selektor funkcij obrnite v položaj "0".



Opomba: pri modelih, ki imajo samo 2 stopnji moči, položaj 2 pomeni največjo moč.

Nastavitev termostata

Termostat postavite v najvišji položaj. Ko je v prostoru dosežena zelena temperatura, ročico termostata počasi obrnite v smeri urinih kazalcev, dokler ne zaslišite klik (ventilator se ustavi).

Na ta način nastavljeno temperaturo bo termostat vzdrževal samodejno.

Funkcija proti zmrzovanju

Ko je selektor funkcij v položaju 3, ročica termostata pa v položaju **✱**, se v prostoru vzdržuje temperatura približno 5°C. S tem pri minimalni porabi energije preprečimo, da v prostoru prihaja do zmrzovanja.

VZDRŽEVANJE

- Pred kakršnimkoli postopkom čiščenja vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Redno čistite vstopne in izstopne rešetke za zrak.
- Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost napajanja

Glejte tablico lastnosti

Priključna moč

"