

OPIS

(glej str. 3)

- A** Izbor funkcij
- B** Kontrolna lučka
- C** Termostat okolja

- Nikoli ne uporabljajte grobih detergentov ali razredčil.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napetostnapajanja

Glej tablico značilnosti

Priključna moč

"

UPORABA

Električni priklop

Preden vtikač vstavite v električno vtičnico, natančno preverite, da omrežna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza vrednosti, izraženi v V in označeni na aparatu, ter da sta električna vtičnica in napajalni vod dovolj zmogljiva za obremenitev aparata.

Postavitev

Aparat lahko uporabljate izključno v navpičnem položaju.

DELOVANJE IN UPORABA

1. Preverite, ali je aparat ugasnjen preden vstavite vtič v električno vtičnico.
 2. Prižgite aparat tako, da nastavite termostat (C) na položaj maksimalne moči ter selektor funkcij (A) na eno od sledečih položajev: ✖ / 1/2.
- **Delovanje poleti** (samo ventilator): ročico za izbor funkcije (A) zavrtite v smeri urinega kazalca na položaj.
 - **Delovanje na moči Min.:** zavrtite selektor moči (A) na položaj "1". Rdeča kontrolna lučka se prižge.
 - **Delovanje na moči Max.:** zavrtite selektor moči (A) na položaj "2".
 - **Da bi ugasnili aparat:** zavrtite selektor funkcij na položaj "●".

Nastavljanje termostata

Ko bo prostor dosegel željeno temperaturo, počasi premaknite termostat v smeri proti urinemu kazalcu dokler se kontrolna lučka ne ugasne in ne dlje.

Tako nastavljeno temperaturo bo termostat samodejno konstantno vzdrževal.

Funkcija proti zmrzovanju

Z ročko termostata na položaju minimalne temperature ✖ ein selektorja funkcij na pol. 2 bo aparat ohranjal temperaturo prostora na približno 5°C in tako preprečil zmrzovanje z minimalno porabo energije.

VZDRŽEVANJE

- Preden začnete s katerim koli čiščenjem vedno izvlecite vtič iz električnega omrežja.
- Redno očistite vstopno in izstopno rešetko za zrak.