

Natančno preberite ta navodila za uporabo preden namestite in začnete uporabljati aparat. Samo tako boste imeli najboljše rezultate in največjo varnost pri njegovi uporabi.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati le proizvajalec ali servisna služba, da bi preprečili kakršno koli tveganje.

- Aparata nikoli ne potaplajte v vodo.
- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi zmogljivostmi ali brez potrebnih izkušenj samo, če so pod nadzorom ali po tem, ko so dobile navodila o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti povezane z njegovo uporabo.

Otroci naj bodo pod nadzorom, ne pustite, da se igrajo z aparatom.

Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne smejo izvajati otroci, razen v primeru, da imajo več kot 8 let in so neprestano pod nadzorom.

Aparat in napajalni kabel naj bodo daleč od dosega otrok mlajših od 8 let.

- Aparata ne uporabljajte z zunanjim črpalnikom ali z ločenim daljinskim upravljalnikom.
- Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.

Ni predvidena uporaba v: prostorih za kuhanje hrane za osebje trgovin, pisarn in drugih delovnih mest, v kmečkem turizmu, hotelih, motelih in drugih sprejemnih strukturah, v sobah v najem.

- Kuhalne aparate je potrebno vedno

postaviti na trdno in ravno površino s pomočjo ročic (če so prisotne), da bi se izognili nevarnosti prelivanja vroče tekočine.



Nevarnost!

Njihovo neupoštevanje ima lahko za posledico poškodbe zaradi električnega udara z možnostjo smrtnega izida.

- Pred uporabo preverite, da napetost omrežja odgovarja napetosti navedeni na tablici aparata.
- Aparat povežite samo na električne vtičnice z najmanjšo nosilnostjo 10 A in opremljene s primerno ozemljitvijo. (Če vtičnica ni združljiva z vtičem aparata, naj jo kvalificirano osebje zamenja s primerno).



Nevarnost opeklin!

Nespoštovanje opozoril lahko privede do opeklin.

- Med delovanjem je aparat vroč. APARATA NE PUSTITE V DOSEGU OTROK.
- Cvrtnika ne prenašajte, ko je olje še vroče zaradi nevarnosti hudih opeklin.
- Aparat premikajte s pomočjo namenjenih ročic. (Nikoli ne uporabljajte ročaja mreže, da bi ga premikali.) Preverite, da je olje dovolj ohlajeno, počakajte približno 2 uri.
- Ne dovolite, da napajalni kabel visi preko roba površine, na kateri je položen cvrtnik, otrok bi z lahkoto potegnil zanj ali bi vas motil pri uporabi.
- Pazite na vročo paro ali morebitne brizge olja, ko odprete pokrov aparata.



Pozor!

Nespoštovanje opozoril lahko privede do poškodb ali škodi na aparatu.

- Aparata ne postavljajte v bližino toplotnih virov.
- Cvrtnik prižgite samo, ko ste ga napolnili z oljem ali maščobo. Če ga segrejete praznega, se vključi termična varovalka, ki prekine delovanje. V tem primeru se morate obrniti na našo servisno službo, da bi ga lahko ponovno prižgali.
- Če iz cvrtnika pušča olje, se obrnite na tehnični center ali pooblaščen osebje podjetja.



Pazite:

Ta simbol označuje pomembne informacije za uporabnika.

- Pred prvo uporabo cvrtnika natančno operite posodo, košaro in pokrov (odstranite filter) s toplo vodo in tekočim detergentom za posodo.

Na koncu posušite vse dele in odstranite morebitne ostanke vode, ki se naberejo na dnu posode. Tako boste prepre-

čili, da med delovanjem ne izhajajo nevarni brizgi vročega olja.

- Povsem normalno je, da pri prvi uporabi aparat oddaja vonj po novem. Prezračite prostor.
- Prepovedana je uporaba obrtniško pripravljenega olja ali olja z visoko vsebnostjo kislin.

Ta aparat je skladen z Evropsko direktivo 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti in Evropskim Pravilniku 1935/2004 z dne 27/10/2004 o materialih namenjenih stiku z živilo.

OPIS APARATA

- A. Pokrov
- B. Okence (če je predvideno)
- C. Odstranljiv filter (v nekaterih modelih je odstranljiv)
- D. Posoda
- E. Gumb za odpiranje
- F. Kazalec termostata/Kontrolna lučka
- G. Košara
- H. Kazalec ročaja
- I. Ročaj košare

TEHNIČNI PODATKI

Neto teža	2,5 kg
Moč:	tablica s tehničnimi podatki
Frekvenca:	glej tablico s tehničnimi podatki
Napetost:	glej tablico s tehničnimi podatki

NAVODILA ZA UPORABO

Preden povežete vtič na električno vtičnico preverite, da je v posodi olje.

V posodo vlijte olje: 2,3 litra - največja vsebina (2 kg. maščobe). POZOR: Nivo olja se mora vedno nahajati med oznakama maksimalno in minimalno, ki se nahajata v notranjosti posode.

Nikoli ne uporabljajte cvrtnika, če je nivo olja pod "min", to lahko privede do vklopa termične varovalke, da bi jo zamenjali se morate obrniti na našo pooblaščenno tehnično službo.

Najboljše rezultate boste imeli, če uporabite dobro arašidovo olje.

Če uporabljate mast v komadih, jo narežite na manjše kose zato, da se cvrtnik v prvih minutah ne greje na prazno.

Temperaturo nastavite na 150°C dokler se mast popolnoma ne stopi, šele nato povišajte na željeno temperaturo.

ZAČETEK CVRTJA

Vtič povežite z električno vtičnico ter postavite kazalec na željeno temperaturo.

Ko se ugasne kontrolna lučka termostata, potopite košaro (ki ste jo prej napolnili) v olje in zaprite pokrov. Ne napolnite je preveč

(največ 1 kg svežega krompirja).

Povsem normalno je, da za tem iz filtra izhaja precejšnja količina pare in se na ročaju košare tvorijo kaplje kondenzata.

KONEC CVRTJA

Ko se izteče čas cvrtja dvignite košaro in preverite, če je hrana dosegla željeno stopnjo barve.

V modelih, ki imajo okence lahko preverite stanje cvrtja skozi njo, ne da bi morali odpreti pokrova.

Če mislite, da je cvrtje zaključeno, ugasnite aparat tako, da kazalec termostata "F" postavite na položaj "0" dokler ne zaslišite klik notranjega stikala.

Pustite, da se olje odcedi tako, da pustite notranjo košaro cvrtnika na višjem položaju.

CVRTJE NEZMRZNJENE HRANE

- Hrano, ki jo želite cvreti potopite v olje samo, ko olje doseže pravo temperaturo in se kontrolna lučka ugasne.
- Košare ne napolnite preveč.
To bi povzročilo hitro znižanje temperature olja, kar bi privedlo do preveč mastnega in neenakomernega cvrtja.
- Pazite, naj bodo živila tanko in enakomerno narezana, saj se predebelo narezana živila slabo skuhamo v notranjosti.
- Če cvrete živila v testu vam priporočamo, da najprej prazno košaro potopite v olje, ko je nastavljena temperatura dosežena (kontrolna lučka se ugasne), kose živila potopite enega po enega neposredno v toplo olje, tako boste preprečili da se testo zalepi na košaro.
- Preden potopite živila v olje ali maščobo jih dobro posušite, saj premokra živila ostanejo po cvrtju mehki (še posebej krompir).
Živila bogata z vodo je najbolje panirati ali pomokati (ribe, meso, zelenjava), pri tem pazite, da odstranite odvečne krušne drobtine in moko preden jih potopite v olje.

Živila		Količina max. gr.	Temperatura °C	Čas (minute)
CVRT KROMPIRČEK	pol porcije	500	190	7-9
	cela porcija	1000	190	16-18
RIBE	Kalamari	500	160	12-13
	Repki rakcev	500	160	9-10
	Sardine	500	160	12-13
	List	400	160	7-8
MESO	Dunajski zrezek	300	170	8-9
	Paniran piščančji zrezek	300	180	7-8
	Polpete	500	170	7-8
ZELENJAVA	Artičoke	250	150	11-12
	Cvetača	300	160	7-8
	Gobe	300	150	6-7
	Jajčevci	100	170	7-8
	Bučke	300	1610	11-12

Časi in temperature kuhanja so samo okvirni in jih je potrebno prilagoditi količini in osebemu okusu

CVRTJE ZMRZNJENE HRANE

Zmrznjena hrana je običajno pokrita s številnimi vodnimi kristali, ki jih je potrebno odstraniti pred cvrtjem tako, da stresate košarico. Nato košaro zelo počasi potopite v olje za cvrtje, da bi se izognili vrenju olja.

Živila		Količina max. gr.	Temperatura °C	Čas (minute)
OCRT KROMPIRČEK		350 (*)	190	6-8
CVRT KROMPIRČEK (največja količina)		800	190	16-18
KROMPIRJEVE KROKETE		500	190	9-11
RIBE	Palčke polenovke	300	190	5-6
	Rakci	300	190	5-6
MESO	Paniran piščančji zrezek	200	190	7-8

Časi in temperature kuhanja so samo okvirni in jih je potrebno prilagoditi količini in osebemu okusu.

(*) Priporočena količina za najboljši rezultat cvrtja.

PRECEJANJE OLJA ALI MAŠČOBE

Vsako toliko ga popolnoma zamenjajte. Kot v kateremkoli cvrtniku se olje pokvari, ko ga večkrat segrejemo! Iz tega razloga vam priporočamo, da ga občasno zamenjate tudi, če ga redno in pravilno precejate. Priporočamo vam, da olje zamenjate v celoti po 5/8 uporabah ali v sledečih primerih: Slab vonj; kajenje med cvrtjem; olje postane temno. Preden očistite ali izvajate vzdrževanje aparata ga ugasnite in izvlecite vtič iz vtičnice. Priporočamo vam, da ta postopek izvedete po vsakem cvrtju, še posebej če ste cvrli panirana ali pomokana živila. Delci hrane, ki ostanejo v tekočini, se s časom ožgejo in povzročijo hitrejšo staranje olja ali maščobe. Preverite, da je olje dovolj ohlajeno, počakajte (približno 2 uri.)

ČIŠČENJE

Pred katerim koli čiščenjem vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice.

Aparata nikoli ne potaplajte v vodo in ga ne postavljajte pod curkom vode. Voda vstopi v aparat in lahko povzroči kratek stik. Pokrov lahko operete v pomivalnem stroju. Da bi ga odstranili, ga potegnite navzgor. Posodo operite s toplo vodo in tekočim detergentom za posodo. Nato izplaknite in natančno posušite. Košaro lahko operete v pomivalnem stroju. Za čiščenje posode s prevleko proti prijemanju ne uporabljajte grobih predmetov in detergentov, temveč mehko krpo in blagi detergent.

VZDRŽEVANJE FILTRA PROTI VONJAVAM

Odstranljiv filter: s časom filter proti vonjavam v pokrovu izgubi svojo učinkovitost; priporočamo vam, da ga zamenjate vsakih 10/15 uporab. Da bi ga zamenjali odstranite plastično rešetko, ki pokriva filter.

Neodstranljiv filter: ta filter ni potrebno zamenjati, saj se očisti med normalnim pranjem pokrova.

ODSTRANJEVANJE



V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES se aparata ne sme odlagati med gospodinjske odpadke, temveč ga je treba odnesti v pristojni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.