OSNOVNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Aparata naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma s premalo izkušnjami ali znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali usmerja oseba, odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.
- Čiščenje in vzdrževanje, ki ga izvaja uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Aparata pri čiščenju nikoli ne potapljajte v vodo.
- Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu. Ni predvidena uporaba v: prostorih za kuhanje hrane za osebje trgovin, pisarn in drugih delovnih mest, v kmečkem turizmu, hotelih, motelih in drugih sprejemnih strukturah, v sobah v najem.
- V primeru poškodb na vtiču ali napajalnem kablu, naj okvarjene dele zamenja pooblaščeni serviser, da se prepreči vsakršno tveganje.

SMO ZA EVROPSKO TRŽIŠČE:

- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, če so pod nadzorom ali po tem, ko so dobili navodila o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti povezane z njegovo uporabo. Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne smejo izvajati otroci, razen v primeru, da imajo več kot 8 let in so neprestano pod nadzorom. Aparat in napajalni kabel naj bo daleč od dosega otrok mlajših od 8 let.
- Ta aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali psihičnimi zmožnostmi ali z manjšimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom in po tem, ko so bile primerno poučene o varni uporabi aparata in so razumele povezano tveganje.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja, če ni pod nadzorom ali preden ga montirate, demontirate ali čistite.

Površine, ki so označene s tem simbolom se med uporabo segrejejo (simbol je prisoten samo na nekaterih modelih).

VARNOSTNA OPOZORILA

Nevarnost! Njihovo neupoštevanje ima lahko za posledico poškodbe zaradi električnega udara z možnostjo smrtnega izida.

Aparat deluje na električni tok, zato možnosti električnega udara ni mogoče izključiti.

Upoštevajte sledeča varnostna opozorila :

- Aparata se ne dotikajte z mokrimi rokami ali nogami.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Prepričajte se, da je uporabljena vtičnica vedno prosto dostopna, saj lahko vtič le tako po potrebi izvlečete iz nje.
- Če želite izvleči vtič iz vtičnice, jo neposredno primite. Ne vlecite za kabel, ker se lahko poškoduje.
- Za popoln izklop aparata iz napajalnega omrežja je treba vtič izvleči iz vtičnice.
- V primeru okvar, aparata ne poskušajte popraviti na lastno pest.
  Aparat izklopite, vtič izvlecite iz vtičnice in se obrnite na serviserja.
- Pred katerim koli postopkom čiščenja ugasnite aparat, izvlecite vtič iz vtičnice in pustite, da se aparat ohladi.

Pozor: Neupoštevanje teh opozoril ima lahko za posledico poškodbe oseb ali aparata.

Embalažni material (plastične vrečke, polistirol) shranite izven dosega otrok.

Nevarnost opeklin! Neupoštevanje teh opozoril ima lahko za posledico opekline.

Ta aparat proizvaja vročo vodo, zato lahko med delovanjem nastaja vodna para.

Pazite, da se z vročo vodo ali paro ne bi opekli.

Primerna uporaba

Ta aparat je izdelan za pripravo kave in segrevanje pijač.

Vsaka drugačna uporaba se smatra kot neprimerna in nevarna.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neprimerne uporabe aparata.

Pazite:

Ta navodila skrbno shranite. V primeru prodaje aparata, novemu lastniku izročite tudi ta uporabniška navodila.

Pazite: prva uporaba

Ko prvič uporabite aparat pripravite nekaj krat kavo in jo odvržite.

Pregled aparata

Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da aparat ni poškodovan in preverite, če je prisotna vsa oprema. Če na aparatu opazite poškodbe, ga ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščenega serviserja De'Longhi.

OPIS

Opis aparata

(str. 3 - A)

A1. Regulator pretoka (samo v nekaterih modelih)
A2. Kotel
A3. Zamašek kotla
A4. Ročka za paro
A5. Cevka za paro
A6. Pladenj za zbiranje vode
A7. Stikalo ON/OFF
A8. Kontrolna lučka napajanja
A9. Sito kotla

Opis dodatne opreme

(str. 3 - A)

B1. Merica
B2. Filter
B3. Ročka
B4. Stekleni vrč s pokrovom
B5. Nastavek za dve skodelici (samo v nekaterih modelih)
B6. Naprava za kapučino

INŠTALACIJA

- Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da aparat ni poškodovan in preverite, če je prisotna vsa oprema. Če imate dvome se obrnite na Tehnično pomoč De'Longhi.
- Embalažni material (kot so plastične vrečke, polistirol) shranite izven dosega otrok.
- Aparat postavite na delovno površino, daleč od vodne pipe, umivalnika ali virov toplote..
- Aparat oddaja toploto. Po tem, ko ste aparat postavili na delovno površino preverite, da ostane dovolj prostora, vsaj 5 cm, med površinami aparata in stranskimi in zadnjo steno ter najmanj 20 cm nad kavnim aparatom.
- Aparata nikoli ne inštalirajte v prostor, ki lahko doseže temperaturo nižjo ali enako od 0°C (če voda zmrzne lahko poškoduje aparat).
- Pred uporabo preverite, da napetost omrežja odgovarja napetosti navedeni na tablici aparata. Aparat vključite samo v vtičnico z minimalno tokovno obremenitvijo 10 A in učinkovito ozemljitvijo. Proizvajalca ne more smatrati za ofgovornega za morebitno škodo, povzročeno zaradi neprimerne ozemljitve napeljave.
- Če vtičnica ni združljiva z vtičem aparata, naj jo usposobljeno osebje zamenja s primerno.

- Napajalnega kabla ne sme nikoli zamenjati uporabnik, ker zamenjava zahteva posebno orodje. Če je kabel poškodovan ali če ga je potrebno zamenjati, se obrnite izključno na Servisni center , ki ga pooblastil proizvajalec, da bi preprečili vsako tveganje.

POLNJENJE KOTLA.

1. Odvijte zamašek kotla v smeri proti urinega kazalca.
2. S priloženim vrčem (sl.1) vlijte vodo v kotel (sl. 2) po navodilih v navedeni preglednici na koncu besedila. **Ne prekoračite navedene količine, ker lahko povzročite nepravilno delovanje aparata.** Ko polnite kote pazite, da je aparat ugasnjen (ugasnjena kontrolna lučka).
3. Pazljivo privijte zamašek kotla v smeri urinega kazalca.

KAKO PRIPRAVITI KAVO

1. Filter vstavite v nosilec filtra (sl. 3).
2. V filter vsipajte pravilno količino kave kot navedeno v preglednici na koncu besedila (sl. 4). Pomembno je, da uporabite srednje grobo mleto kavo. (če uporabite preveč fino zmleto kavo, se lahko filter zamaši. Priporočamo kavo MOKA)
3. Odstranite odvečno kavo iz roba filtra (sl 5).
4. Da bi vstavili ročko s filtrom na kavni aparat ga ponesite pod sito kotla (sl.6). Sedaj potisnite nosilec filtra navzgor in ga istočasno obrnite do konca na desno. Ni pomembno, če ročka nosilca filtra ni poravnana na sredino glede na stroj. Pomembno je, da je nosilec filtra odločno vstavljen v ležišče.
5. Vrč s pokrovom je potrebno postaviti pod nosilec filtra tako, da se obe luknjici pod nosilcem filtra nahajata znotraj odprtine na pokrovu vrča (sl. 7). Preverite, da je ročka za paro dobro zaprta.
6. Ročko za nastavljanje pretoka (če je prisotna) postavite na vrsto željene kave: "LIGHT" za lažjo kavo, "MEDIUM" za normalno kavo, "STRONG" za močno kavo (sl.8).
7. Pritisnite na stikalo ON/OFF (sl.9). Kontrolna lučka si prižge.
8. Potrebno je počakati približno tri minute, da začne izhajati kava. Počakajte, dokler ni iztekla vsa voda iz kotla. Ko je vsa kava iztekla pritisni tena stikalo.
9. **Preden odvijete zamašek kotla ali odstranite nosilec filtra je potrebno spustiti tlak tako, da počasi obrnete ročko za paro (sl. 10) tako, da lahko izide preostala para iz kotla.**

Opomba: Zamaška na kotlu ni mogoče odviti, če je kotel še topel, ker je zamašek varnostne vrste proti odvijanju. Če ga morate odviti iz katerega koli razloga, je vedno potrebno spustiti prej paro s pomočjo ročke za paro, kot opisano zgoraj.

10. Če želite sneti ročko, ročaj potisnite z desne proti levi. Ostanke kave odstranite iz nosilca filtra tako, da ga obrnete in večkrat udarite dokler kavne usedline ne odstranite (sl. 11), ali splaknite nosilec filtra pod tekočo vodo in ga pustite, da se odcedi.

PAZITE: Ko prvič uporabite aparat pripravite nekaj krat kavo in jo odvržite.

Uporaba nastavka za 2 skodelici.

Nastavek uporabite vsakokrat, ko želite pripraviti kavo neposredno v skodelico. Da bi ga nastavili je dovolj, da ga vstavite v spodnji del čaše (sl. 12).

PRIPRAVA KAPUČINA

Kapučina je ekspres kava na katero vlijete peno spenjenega mleka.

1. Uporabite sledečo preglednico kot vodilo za pripravo pravilne količine kave v vrčku. Najbolje rezultate boste imeli, če uporabite sveže mleko, neposneto, hladno iz hladilnika (približno 5°C).
2. Mleko vlijte v vrček. Vrč mora biti dovolj širok, da lahko mleko poveča svojo prostornino trikrat.

Modeli z upravljavcem pretoka

3. Sledite točkam 1-7 iz oddelka "Priprava ekspres kave". Pazite, saj je količina vode potrebna za pripravo 2 skodelic kapučina večja od količine potrebne za pripravo 2 skodelic normalne kave, ker je nekaj vodne pare potrebne za penjenje mleka. Priporočamo vam, da nastavite upravljalec pretoka na "MEDIUM".
4. Kavo pustite, da kaplja v vrč dokler ne doseže številke 2 na steni vrča, nato izberite "CAPUCCINO". Posodo z mlekom postavite pod cevko za paro tako, da je odprtina cevke prav na površini mleka (sl. 13) ter počasi odprite paro tako, da zavrtite ročko za paro v smeri proti urinega kazalca.
5. Vrč pomikajte gor in dol pod napravo za kapučino, kot prikazano na sl 14 (da bi dobili največ pene). Penite mleko dokler ne porabite vse pare, nato obrnite ročko za paro v smeri urinega kazalca in ugasnite aparat. PAZI: Preden odvijete zamašek kotla ali odstranite čašo za filter, kotel vedno popolnoma izpraznite vode ali pare tako, da odprete ročko za paro.
6. Spenjeno mleko počasi vlijte v kavo in si pomagajte z žlico, nato posipajte malo čokolade v prahu in pripravili ste odlični kapučino.

Modeli z upravljavcem pretoka

3. Sledite točkam 1-7 iz oddelka "Priprava ekspres kave". Pazite, saj je količina vode potrebna za pripravo 2 skodelic kapučina večja od količine potrebne za pripravo 2 skodelic normalne kave, ker je nekaj vodne pare potrebne za penjenje mleka.
4. Takoj, ko začne teči kava postavite posodo z mlekom pod cevko za paro (sl 13) tako, da je odprtina cevke prav na površini mleka (sl. 13) ter počasi odprite paro tako, da zavrtite ročko za paro v smeri proti urinega kazalca.
5. Vrč pomikajte gor in dol pod napravo za kapučino, kot prikazano na sl 14 (da bi dobili največ pene). Penite mleko dokler ne porabite vse pare, nato obrnite ročko za paro v smeri urinega kazalca.
6. Počakajte še približno tri minute, da izteče preostala kava skozi nosilec filtra v vrč; nato ugasnite aparat s pritiskom na stikalo.
   PAZI: Preden odvijete zamašek kotla ali odstranite čašo za filter, kotel vedno popolnoma izpraznite vode ali pare tako, da odprete ročko za paro.
7. Spenjeno mleko počasi vlijte v kavo in si pomagajte z žlico, nato posipajte malo čokolade v prahu in pripravili ste odlični kapučino.

Čiščenje naprave za kapučino

Očistite cevko za paro (z napravo za kapučino) takoj po uporabi, ker je težko odstraniti posušeno mleko.

Pozor: Za to obrnite ročko za paro v smeri proti urinega kazalca.

POMEMBNO: Po uporabi vedno očistite napravo za kapučino. Postopajte na sledeči način:

- Napravo za kapučino obrnite v smeri urinega kazalca (sl. 15) in ga pazljivo operite z mlačno vodo.
- Preverite, ali so tri luknjice označene na sl. 16 proste. Če je potrebno jih očistite s pomočjo igle.
- Očistite cev za izpust pare, pri tem pazite, da se ne opečete.
- Ponovno namestite nastavek za pripravo kapučina.

SAMODEJNO UGAŠANJE

Če aparata ne uporabljate za določen čas (različen glede na model), se samodejno ugasne (kontrolna lučka se ugasne).

NASVETI

Ni težko pripraviti dobro ekspres kave ali kapučino, vendar zahteva nekaj prakse. Sledeči nasveti vam bodo pomagali, da boste dobili najboljše rezultate z vašim aparatom:

- Pred pripravo kave segrejte skodelice.
- Uporabite kavo moka za najboljši rezultat.
- Trenutno mleta kava da najboljšo aromo. Da bi obdržali aromo, hranite svežo kavo v neprepustno zaprti posodi , na hladnem mestu tudi v hladilniku.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Za čiščenje stroja ne uporabljajte razredčil ali grobih detergentov. Dovolj bo, da uporabite vlažno in mehko krpo.
2. Redno očistite čašo za filter, filtre in posodo za vodo.
   POZOR: aparata pri čiščenju ne potapljajte v vodo, saj gre za električni aparat.

ČIŠČENJE NOSILCA FILTRA

Približno vsakih 300 kav očistite nosilec filtra za mleto kavo na sledeči način:

- Odstranite filter;
- Očistite notranjost nosilca filtra. Nikoli ga ne operite v pomivalnem stroju.
- Natančno očistite kovinski filter s toplo vodo in (če je potrebno) ga okrtačite s ščetko (sl. 17). Prepričajte se, da luknjice kovinskega filtra niso zamašene, v nasprotnem primeru pa jih očistite z buciko (slika 18).

Garancija zapade, če zgoraj opisano čiščenje ni redno izvedeno.

ČIŠČENJE ŠOBE NA GRELCU

Približno vsakih 300 kav je potrebno očistiti sito ekspres kotla na sledeči način:

- Preverite, da kavni aparat ni vroč in je napajalni kabel izklopljen;
- S pomočjo izvijača odvijte oba vijaka, ki pritrjujejo sito ekspres kotla (sl. 19);
- Kotel očistite z vlažno krpo (sl. 20);
- Pazljivo očistite sito s toplo vodo in okrtačite . Prepričajte se, da luknjice niso zamašene, v nasprotnem primeru pa jih očistite z buciko.
- Sito splaknite pod tekočo vodo.
- Sito ponovno namestite s pomočjo 2 vijakov.

Garancija zapade, če zgoraj opisano čiščenje ni redno izvedeno.

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Priporočamo vam, da odstranite vodni kamen vsakih 200 priprav kave. Priporočamo uporabo odstranjevalca vodnega kamna De'Longhi, ki ga dobite v prodaji.

Postopajte kot sledi:

1. Preden očistite kavni aparata ga ugasnite in izvlecite vtič iz električne vtičnice.
2. Vrč napolnite s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna, razredčenim z vodo po navodilih na embalaži.
3. Raztopino vlijte v kotel.

4. Privijte zamašek kotla in pustite, da raztopina deluje za približno 30 minut.
5. Selektor nastavite (samo za modele ki so opremljeni z njim) na položaj "LIGHT".
6. Filter postavite v nosilec filtra (brez kave).
7. Postavite vrč na pladenj za zbiranje vode.
8. Vtič aparata vstavite v električno vtičnico.
9. Prižgite aparat. Po nekaj minutah se bo začela raztopina pretakati skozi nosilec filtra v vrč.
10. Cevko za paro vstavite v kozarec ali skodelico. Odprite ročko za paro za nekaj sekund medtem, ko raztopina za odstranjevanje vodnega kamna izhaja skozi nosilec filtra. To bo očistilo ostanke mleka v cevki.
11. Zaprite ročko za paro (raztopina za odstranjevanje vodnega kamna bo še naprej iztekala v vrč).
12. Ko bo nehala teči v vrč ugasnite in pustite, da se aparat ohladi. Odstranite nosilec filtra, filter in vrč ter jih splaknite s toplo vodo.
13. Da bi odstranili sledi sredstva za odstranjevanje vodnega kamna je potrebno izvesti vsaj 2 cikla kave brez uporabe kavnega prahu.

Tehnični podatki

Napetost omrežja:	glej tablico značilnosti
Priključna moč:	glej tablico s tehničnimi podatki
Mere LxHxP:	205x290x265 (350) mm
Dolžina napajalnega kabla:	1150 mm
Teža:	1,8 kg (EC5-6)
	1,9 kg (EC7)

CE Aparat je skladen s sledečimi direktivami ES:

- Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES in sledeči popravki.
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES in sledeči popravki.
- Evropski pravilnik Stand-by 1275/2008 in sledeči amandmaji;
- Materiali in predmeti, namenjeni stiku z živili, so skladni z določbami Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004.

ODSTRANJEVANJE

V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES se aparata ne sme odlagati med gospodinjske odpadke, temveč ga je treba odnesti v pristojni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.

Za pripravo	Količina vode v vrču	Količina kave v filtru
2 kavi		
2 kapučina	Raven vode mora odgovarjati s črtico simbola para označenega na vrču. 	
4 kave		
4 kapučine	Raven vode mora odgovarjati spodnjemu robu kovinske objemke