

1. OSNOVNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Aparata naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma s premalo izkušnjami ali znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali usmerja oseba, odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.
- Čiščenje in vzdrževanje, ki ga izvaja uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Aparata pri čiščenju nikoli ne potaplajte v vodo.
- Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu. Ni predvidena uporaba v: prostorih za kuhanje hrane za osebje trgovin, pisarn in drugih delovnih mest, v kmečkem turizmu, hotelih, motelih in drugih sprejemnih strukturah, v sobah v najem.
- V primeru poškodb na vtiču ali napajalnem kablu, naj okvarjene dele zamenja pooblaščen servis, da se prepreči vsakršno tveganje.

SMO ZA EVROPSKO TRŽIŠČE:

- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, če so pod nadzorom ali po tem, ko so dobili navodila o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti povezane z njegovo uporabo. Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne smejo izvajati otroci, razen v primeru, da imajo več kot 8 let in so neprestano pod nadzorom. Aparat in napajalni kabel naj bo daleč od dosega otrok mlajših od 8 let.
- Ta aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali psihičnimi zmoglostmi ali z manjšimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom in po tem, ko so bile primerno poučene o varni uporabi aparata in so razumele povezano tveganje.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja, če ni pod nadzorom ali preden ga montirate, demontirate ali čistite.



Površine, ki so označene s tem simbolom, se med uporabo segrejejo (simbol je prisoten samo na nekaterih modelih).

2. VARNOSTNA OPOZORILA



Nevarno! Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za poškodbe zaradi električnega udara, kar je nevarno za življenje. Aparat deluje z električnim tokom, zato možnosti električnega udara ni mogoče izključiti.

Upoštevajte naslednja varnostna opozorila:

- Aparata se ne dotikajte z mokrimi rokami ali nogami.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Prepričajte se, da je uporabljena vtičnica vedno prosto dostopna, saj lahko vtič le tako po potrebi izvlčete iz nje.
- Če želite izvléči vtič iz vtičnice, jo neposredno primite. Ne vlečite za kabel, ker se lahko poškoduje.
- Za popoln izklop aparata iz napajalnega omrežja je treba vtič izvléči iz vtičnice.
- V primeru okvar, aparata ne poskušajte popraviti na lastno pest.

Aparat izklopite, vtič izvlčite iz vtičnice in se obrnite na servisni center.

- Pred katerim koli postopkom čiščenja ugasnite aparat, izvlčite vtič iz vtičnice in pustite, da se aparat ohladi.



Pozor: Neupoštevanje teh opozoril ima lahko za posledico poškodbe oseb ali aparata.

Embalažni material (plastične vrečke, stiropor) shranite izven dosega otrok.



Nevarnost za opekline! Nespoštovanje opozoril lahko privede ali je vzrok za opekline.

Ta aparat pripravlja vročo vodo, zato se med delovanjem lahko sprošča vodna para.

Pazite, da se ne opečete s curki vroče vode ali pare.

2.1 Namembnost uporabe in omejitve

Ta aparat je izdelan za pripravo kave ali vroče vode ter segrevanje mleka s paro.

V rezervoarju uporabljajte samo pitno vodo, kot je opisano v navodilih za uporabo.

Cevi za vročo vodo/paro (A12) ne uporabljajte za druge napitke, razen mleka.

Vsaka drugačna uporaba se smatra kot neprimerna in nevarna. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neprimerne uporabe aparata.

2.2 Navodila za uporabo

Pred uporabo aparata pozorno preberite ta navodila. Neupoštevanje teh navodil ima lahko za posledico poškodbe oseb ali škodo na aparatu.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neupoštevanja teh uporabniških navodil.



Pomembna opomba:

Ta navodila skrbno shranite. V primeru prodaje aparata, novemu lastniku izročite tudi ta uporabniška navodila.

2.3 Pregled aparata

Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da aparat ni poškodovan in preverite, če je prisotna vsa oprema. Če na aparatu opazite poškodbe, ga ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščenega serviserja De'Longhi.

3. ODSTRANITEV



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

4. TEHNIČNI PODATKI

Omrežna napetost:..... 220-240V~50/60Hz

Priključna moč: 1350 W

Tlak: 15 bar

Prostornina rezervoarja vode:..... 1 l

Mere DxVxG..... 149x305x330 (414) mm

Teža 4,04 Kg



Ta izdelek je skladen z Uredbo (EU) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili



Nobenega dela ali pripomočka kavnega aparata se ne sme prati v pomivalnem stroju.

5. OPIS (str. 3)

Na naslednjih straneh se bo vedno uporabljalo naslednjo opredelitev pojmov.

5.1 Opis aparata

- A1. Pokrov rezervoarja vode
- A2. Prijemalo za odstranitev rezervoarja
- A3. Rezervoar za vodo
- A4. Grelnik skodelic
- A5. Sito kotla
- A6. Stikalo ON/OFF
- A7. Pladenj za skodelice
- A8. Indikator polne posode za zbiranje vode
- A9. Posoda za zbiranje kapljic vode
- A10. Pladenj za vrček ali kozarce
- A11. Ročka za paro
- A12. Pipa za vročo vodo
- A13. Šoba za vročo vodo/paro
- A14. Obroč za izbiro priprave kapučina
- A15. Cev za vročo vodo/paro

5.2 Opis komandne plošče

- B1. Tipka za pripravo ene skodelice
 - B2. Vgrajena signalna lučka delovanja (bela)
- B3. Tipka za pripravo dveh skodelic
 - B4. Vgrajena signalna lučka delovanja (bela)
- B5. Tipka za izbor funkcije pare
 - B6. Vgrajena signalna lučka delovanja (bela)
 - B7. Signalna lučka odstranjevanja vodnega kamna (oranžna)

5.3 Opis dodatne opreme

- C1. Nosilec filtra
- C2. Filter za 1 skodelico (simbol  vtisnjen pod filtrom)
- C3. Filter za 2 skodelici (simbol  vtisnjen pod filtrom)
- C4. Filter za kapsule (simbol  vtisnjen pod filtrom)
- C5. Merica/pripomoček za tlačenje kave
- C6. Filter za mehčanje vode (*ni priložen, na voljo v pooblaščenih servisnih centrih)

6. NAMEŠČANJE APARATA



Pozor!

Ko nameščate aparat bodite pazljivi na sledeča varnostna opozorila:

- Morebitno prodiranje vode v aparat lahko poškoduje. Aparata ne postavljajte v bližino vodne pipe ali umivalnika.
- Aparat se lahko poškoduje če voda v njegovi notranjosti zmrzne. Aparata ne nameščajte v okolje, kjer se temperatura lahko spusti pod točko zmrzovanja.

- Napajalni kabel namestite tako, da ga ne poškodujejo ostri robovi ali stik s toplimi površinami (npr. električne plošče).
- Aparat oddaja toploto v okolico. Po tem, ko ste aparat postavili na delovno površino preverite, ali ostaja dovolj prostora, vsaj 3 cm, med površinami aparata in stranskimi ter zadnjimi stenami ter najmanj 15 cm nad kavnim aparatom.
- Ves odstranljiv pribor očistite s tekočo vodo.

6.1 Priklop aparata



Nevarno!

Preverite ali omrežna napetost ustreza tisti, ki je navedena na tablici na dnu aparata.

Aparat vključite samo v vtičnico z minimalno tokovno obremenitvijo 10 A in učinkovito ozemljitvijo, ki je nameščena po predpisih. Če vtičnica ni združljiva z vtičem aparata, naj jo usposobljeno osebje zamenja.

7. POLNLENJE REZERVOARJA Z VODO



Opomba:

Preden prvič vklopite aparat, vse pripomočke in rezervoar vode dobro operite z vročo vodo.

1. Odstranite rezervoar tako, da ga povlečete navzgor (slika 1).
2. Odprite pokrov in rezervoar napolnite s svežo in čisto vodo ter pri tem pazite, da ne prekoračite oznake MAX (slika 2). Rezervoar ponovno vstavite tako, da ga narahlo pritisnite, s tem se odpreta ventila na dnu samega rezervoarja.
3. Še lažje napolnite rezervoar ne da bi ga izvlekli tako, da vodo neposredno vlijete s pomočjo vrča.



Pozor:

Aparata nikoli ne prižgite, če je rezervoar prazen ali če rezervoar ni vstavljen.



Opomba:

Povsem normalno je, da se na dnu posode pod rezervoarjem nabira nekaj vode; občasno jo posušite s čisto gobo.

8. PRVI VKLOP APARATA

Pred prvo uporabo je treba izpirati notranjost sistema aparata, kot sledi:

1. Vključite aparat s pritiskom na stikalo ON/OFF (slika 3): aparat bo opravil samodejno diagnosticiranje, kar javlja zaporedno utripanje treh tipk.
2. Signalni lučki  in  utripata in s tem nakazujejo, da se aparat segreva: ko lučki prenehata utripati in svetila neprekinjeno, je aparat pripravljen za izpiranje sistema.
3. Čašo filtra namestite na aparat (slika 9).

- Pod sito grelnika (A5) postavite posodo prostornine vsaj 0,5 litra ter pritisnite na tipko . Postopek ponovite 5-krat.
- Izpraznite posodo ter jo postavite pod cev za vročo vodo/paro (A12) (slika 4).
- Obrnite gumb za točenje vroče vode ali pare v položaj /88 (slika 5) ter točite vročo vodo, dokler se ne izprazni rezervoar vode (A3), nato gumb obrnite v položaj 0.

9. NASTAVITVE MENIJA ZA PROGRAMIRANJE

Pred vstopom v meni se prepričajte, da je aparat pripravljen za uporabo, nato 10 sekund držite pritisnjeno tipko , dokler zaporedno utripajo tri tipke:

Aparat se nahaja v načinu programiranja.

Aparat nastavite po vaših željah; za izstop iz menija programiranja počakajte 15 sekund.

 **Opomba:**

Če v 15 sekundah ne opravite nobene izbire, se aparat samodejno povrne v stanje pripravljenosti za uporabo.

9.1 Nastavitev temperature kave

Če želite spremeniti temperaturo vode za pripravo kave, naredite naslednje:

- Vstopite v meni programiranja;
- Pritisnite tipko  in vstopite v način izbiranja temperature kave: vklopijo se signalne lučke pripadnosti trenutni izbiri:



- Lučke pričnejo zaporedno utripati;
- Pritisnite tipko, ki opredeljuje željeno temperaturo:



- Utripanje tipke  označuje, da je izbira shranjena. Aparat izstopi iz menija in je pripravljen za uporabo.

9.2 Nastavitev trdote vode

Signalna lučka (B7), ki javlja potrebnost po odstranjevanju vodnega kamna iz aparata, se vklopi po vnaprej določenem času delovanja, ki pa je odvisen od trdote vode.

Če želite, lahko programirate aparat glede na dejansko trdoto vode, je v uporabi na določenem območju, ter s tem zmanjšate pogostost postopka odstranjevanja vodnega kamna.

To opravite na naslednji način:

- Vstopite v meni programiranja;
- Pritisnite tipko  in vstopite v način izbiranja trdote vode: vklopijo se signalne lučke pripadnosti trenutni izbiri:



- Lučke pričnejo zaporedno utripati;
- Pritisnite tipko, ki opredeljuje trdoto vode v vašem kraju:

 mehka voda	 srednje trda	 trda voda
<10°dH	10°dH - 20°dH	>20°dH
<18°FH	18°FH - 36°FH	>36°FH
<180mg/l CaCO ₃	180-360mg/l CaCO ₃	>360mg/l CaCO ₃

- Utripanje tipke  označuje, da je izbira shranjena. Aparat izstopi iz menija in je pripravljen za uporabo.

9.3 Nastavitev samodejnega izklopa (pripravljenosti)

Za varčevanje z energijo je aparat opremljen s funkcijo samodejnega izklopa v primeru daljše neuporabe. Za ponovni vklop aparata pritisnite katero koli tipko na komandni plošči.

- Vstopite v meni programiranja;
- Pritisnite tipko  in vstopite v način izbiranja časa za samodejni izklop: vklopijo se signalne lučke pripadnosti trenutni izbiri:



- Lučke pričnejo zaporedno utripati;
- Pritisnite tipko, ki opredeljuje želeni čas:



- Utripanje tipke  označuje, da je izbira shranjena. Aparat izstopi iz menija in je pripravljen za uporabo.

9.4 Tovarniško nastavljene vrednosti (reset)

S to funkcijo se obnovijo vse nastavitve menija in vsa programiranja količin se povrnejo na tovarniško nastavljene vrednosti.

Za vzpostavitev tovarniško nastavljenih vrednosti naredite naslednje:

1. Cevko za paro postavite na posodo za zbiranje vode;
2. Vstopite v meni programiranja;
3. Obrnite gumb za paro v položaj ;
4. Pritisnite tipko : tri signalne lučke utripajo sočasno, kar potrjuje vzpostavitev originalnih nastavitev.
5. Signalni lučki  in  utripata in s tem nakazujeta, ga je treba gumb znova zapreti (simbol ).

Ko gumb za paro zaprete, je aparat pripravljen za uporabo.

10. KAKO PRIPRAVIMO EKSPRESNO KAVO

10.1 Nasveti za toplejšo kavo

Za pripravo toplejše svetujemo:

- Pred pripravo kave skodelice segrejte, tako da jih splaknete z vročo vodo.
- Na aparat namestite čašo filtra z vstavljenim filtrom **brez dodane kave**. Uporabite isto skodelico za pripravo kave, pritisnite tipko za 1 kavo in v skodelico natočite vročo vodo, da se skodelica segreje.
- Zvišajte temperaturo kave v meniju programiranja.
- Med delovanjem se grelnik skodelic (**A4**) segreje: nanj torej postavite skodelice za uporabo.

10.2 Kako pripraviti ekspresno kavo z mleto kavo

1. Filter za mleto kavo (**C2** ali **C3**) vstavite v čašo filtra (slika 6). Uporabite filter s spodaj natisnjenim simbolom , če želite 1 kavo ali filter s spodaj natisnjenim simbolom , če želite 2 kavi.
2. Če želite pripraviti eno samo skodelico kave, napolnite filter z eno ravno merico mlete kave, kar znaša približno 7 g (sl. 7). Če pa želite pripraviti dve skodelici kave, napolnite filter z dvema, ne vrhanima mericama mlete kave (približno 7+7 g). Filter polnite postopoma, z manjšimi količinami mlete kave, da slednje ne bi raztresli.



Pozor:

za zagotovitev pravilnega delovanja se pred polnjenjem filtra z mleto kavo, vselej prepričajte, da v njem ni ostankov kavnega prahu predhodne priprave kave.

3. Mleto kavo enakomerno porazdelite in jo narahlo potlačite s pestičem (slika 8).

Tlačenje mlete kave je za pripravo okusne kave zelo pomembno. Če jo preveč potlačite, se bo kava počasi natočila in bo kava močna. Če jo premalo potlačite, bo kava hitro natočila in bo kava lahka.

4. Z roba čaše filtra odstranite odvečno kavo in čašo vstavite v aparat: za pravilno namestitev poravnajte ročaj čaše filtra s simbolom INSERT (slika 9), čašo filtra vstavite in držalo zasučite v desno, da ga poravnate s položajem CLOSE.

5. Skodelico ali skodelici postavite pod cevki čaše filtra (slika 10).
6. Prepričajte se, da sta vklopljeni signalni lučki tipk za točenje kave, nato pritisnite tipko za točenje  ali : aparat natoči kavo in nato samodejno prekine s točenjem.
7. Če želite sneti čašo, potisnite ročaj z desne proti levi.



Nevarnost za opekline!

Da bi se izognili brizganju tekočine, čaše filtra nikoli ne smete med samo pripravo napitka, po točenju vedno počakajte nekaj sekund.

10.3 Kako pripraviti ekspresno kavo s kapsulami



Pomembna opomba:

uporabite tablete, ki ogovarjajo standardu ESE: ta je naveden na pakiranjih s sledečo oznako.



Standard E.S.E. je sistem, ki se ga poslužujejo največji proizvajalci kavnih kapsul in ki omogoča pripravo ekspresne kave na preprost in čist način.

1. Vstavite filter za kavo v kapsulah (s spodaj natisnjenim simbolom ) v čašo filtra.
2. Vstavite kavno kapsulo in jo kar se da dobo centrirajte nad filtrom (slika 11). Za pravilno namestitev kapsule v filtru sledite navodilom na ovitku kavnih kapsul.

Postopajte, kot je opisano od 4. in 6. točke v prejšnjem podpoglavju.



Pomembna opomba:

- Med pripravo kave lahko to kadarkoli prekinete s pritiskom tipke za točenje, ki ste jo predhodno pritisnili.
- Če želite povečati količino kave v skodelici, takoj po končanem točenju (v roku 3 sekund) pridržite tipko za točenje, ki ste jo prej pritisnili; točenje se po nekaj sekundah samodejno prekine.
- Če želite sneti čašo, potisnite ročaj z desne proti levi.



Nevarnost za opekline!

Da bi se izognili brizganju tekočine, čaše filtra nikoli ne smete med samo pripravo napitka, po točenju vedno počakajte nekaj sekund.

10.4 Programiranje količine kave v skodelici

Aparat je tovarniško nastavljen za točenje standardnih količin. Če želite te količine spremeniti, naredite naslednje:

1. Skodelico ali skodelici postavite pod cevki čaše filtra.
2. Pritisnite tipko, ki jo želite programirati ( ali ) in jo držite pritisnjeno. Aparat prične točiti kavo in druga

tipka za točenje kave utripa ter s tem javlja, da se aparat nahaja v načinu programiranja.

3. Takoj, ko je zelena količina kave v skodelici dosežena, spustite tipko; točenje se prekine in signalna lučka utripa ter s tem javlja, da je podatek o količini pravilno shranjen.
4. Ko obe signalni lučki točenja svetita neprekinjeno, je aparat pripravljen za uporabo.

11. KAKO PRIPRAVITI KAPUČINO

1. Pripravite ekspresno kavo kot opisano v prejšnjem poglavju, uporabite dovolj veliko skodelico. Če želite uporabiti visoke kozarce, odstranite posodo za zbiranje vode in postavite kozarec na ustrezen pladenj (A10);
2. Pritisnite tipko  (slika 12): signalna lučka utripa;
3. Med tem napolnite posodo s približno 100 gramov mleka za vsak kapučino, ki ga želite pripraviti. Če želite pripraviti gosto in homogeno peno, morate uporabiti posneto ali delno posneto mleko s temperaturo iz hladilnika (približno 5° C). Pri izbiri velikosti posode upoštevajte, da se prostornina mleka poveča 2 do 3 krat (sl. 13).
4. Prepričajte se, da je zaporka naprave za kapučino (A14) v položaju "CAPPUCCINO" (slika 14);
5. Počakajte, da signalna lučka tipke  zasveti neprekinjeno, kar pomeni, da je v grelniku idealna temperatura za pripravo pare.
6. Pod napravo za kapučino postavite posodo in obrnite gumb za paro za nekaj sekund, da izločite morebiti prisotno vodo v sami cevi. Zaprite gumb.
7. Posodo z mlekom postavite pod napravo za kapučino.
8. Potopite napravo za kapučino v posodo z mlekom in pri tem pazite, da ne potopite zaporke črne barve (slika 15). Obrnite gumb za paro v položaj . Iz naprave za kapučino izhaja para, ki pretvori mleko v kremno peno ter mu poveča prostornino (slika 16). Da bi dobili bolj kremasto peno potopite napravo za kapučino v mleko in obračajte posodo s počasnimi gibi od spodaj navzgor.
9. Ko mleko doseže zeleno temperaturo (najprimernejša je temperatura okrog 60° C), prekinite dovajanje pare z zasukom gumba za paro v desno.
10. Spenjeno mleko vlijte v skodelice s predhodno pripravljeno ekspresno kavo. Kapučino je pripravljen: sladkajte po okusu in če želite, ga posipajte s čokolado v prahu.

Opomba:

- če želite pripraviti več kapučinov, najprej pripravite vse kave in šele nato pripravite spenjeno mleko za vse kapučine;
- za izhod iz funkcije pare pritisnite katero koli tipko; signalni lučki  in  utripata ter s tem javljata, da je tem-

peratura previsoka za pripravo kave (glejte podpoglavje "Ohladiš grelnika").

Priporočamo, da paro ne točite več kot 60 sekund.

12. PRIPRAVA VROČEGA MLEKA (HOT MILK)

Vroče mleko brez penjenja pripravite kot je opisano v prejšnjem podpoglavju; prepričajte se, da se zaporka nastavka za kapučino (A14) nahaja v zgornjem položaju, torej v položaju "HOT MILK".

13. ČIŠČENJE NASTAVKA ZA KAPUČINO PO VSAKI UPORABI



Pozor:

Iz higienskih razlogov vam priporočamo, da nastavek za kapučino očistite po vsaki uporabi.

Naredite kot sledi:

1. Za nekaj sekund spustite paro (točke 2, 5 in 6 iz prejšnjega poglavja) tako, da zavrtite ročko za aro. Tako bo naprava za kapučino izpustila morebitno mleko, ki bi lahko ostalo v cevi. Ugasnite aparat s pritiskom na tipko ON/OFF.
2. Počakajte nekaj minut, da se nastavek za kapučino ohladi; z eno roko trdno držite cev nastavek za kapučino in z drugo sprostite sam nastavek za kapučino tako, da ga obrnete v desno ter ga nato ga izvlecite navzdol (slika 17).
3. Odstranite gumijasto šobo s cevi za točenje tako, da jo povlecete navzdol (slika 18).
4. Zaporko potisnite navzgor in preverite, da odprtine, s puščico označene na sliki 19, niso zamašene. Če je potrebno, jih očistite z iglo;
5. Znova vstavite šobo, premaknite zaporko navzdol in znova vstavite nastavek za kapučino na šobo tako, da ga obrnete in potisnete navzgor, dokler se ne priklopi.

14. OHLADITEV GRELNIKA

Če bi želeli pripraviti kavo takoj po penjenju mleka, morate najprej ohladiti grelnik, sicer bi pritekla zažgana kava. To opravite na naslednji način:

- pod nastavek za kapučino postavite posodo;
- odprite gumb za paro in točite vročo vodo, da se grelnik ohladi;
- točenje vroče vode se samodejno prekine, ko se grelnik ohladi; ko črpalka preneha delovati in voda neha iztekati, takrat paro zaprite z gumbom.

Aparat je sedaj pripravljen za uporabo.

15. PRIPRAVA TOPLE VODE

1. Vključite aparat s pritiskom na gumb ON/OFF (slika 3). Počakajte, da se vklopijo signalne lučke za pripravo kave.
2. Pod napravo za kapučino postavite posodo.
3. Obrnite ročko na položaj : topla voda bo izhajala iz naprave za kapučino.
4. Točenje vroče vode prekinite s ponovnim zaprtjem gumba in pritiskom na katero koli tipko.

Priporočamo vam, da pustite iztekati vodo za največ 60 sekund.

16. ČIŠČENJE

16.1 Čiščenje aparata

Naslednje dele aparata je potrebno redno čistiti:

- posoda za zbiranje vode (A9)
- filtre za kavo (C2, C3 in C4);
- sito grelnika (A5);
- posodo za vodo (A3);
- nastavek za kapučino (A15), kot je navedeno v odstavku "13. Čiščenje nastavka za kapučino po vsaki uporabi";



Pozor!

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte topil, grobih detergentov ali alkohola.
- Za odstranjevanje oblog ali usedlin kave ne uporabljajte kovinskih predmetov, ker bi lahko odrgnili kovinske ali plastične površine.
- Po obdobjih neuporabe, ki so daljši od enega tedna, je priporočljivo, da pred ponovno uporabo aparata opravite izpiranje, kot je opisano v odstavku "8. Prva uporaba aparata".



Nevarnost!

- Med čiščenjem aparata nikoli ne potapljajte v vodo, to je električni aparat.
- Pred katerim koli postopkom čiščenja zunanjih delov aparata, ugasnite aparat, izvlomite vtič iz vtičnice in pustite, da se aparat ohladi.

16.2 Čiščenje posode za zbiranje vode



Pozor!

Posoda za zbiranje tekočine je opremljena s plovcem (rdeče barve) za prikaz nivoja v njej zbrane vode (slika 20). Preden ta indikator seže izven pladnja za skodelice, morate posodo izprazniti in očistiti, sicer se voda lahko zlije čez rob in poškoduje aparat, odlagalno površino in območje okrog nje.

1. Odstranite posodo (slika 21).
2. Odstranite pladenj za odlaganje skodelic (A7), odstranite vodo in s krpo očistite posodo, nato znova sestavite pladenj

za zbiranje tekočine. Izvlomite pladenj za vrčke ali kozarce (A10), očistite ga z vodo, osušite in znova vstavite;

3. Znova vstavite posodo za zbiranje tekočine.

16.3 Čiščenje kavnih filtrov

Kavne filtre redno čistite:

1. Filtre splaknite s tekočo vodo (slika 22);
2. Prepričajte se, da luknjice niso zamašene, v nasprotnem primeru jih očistite z iglo (sliki 22 in 23).

16.4 Čiščenje sita grelnika

Po 200 pripravljenih kavah splaknite sito grelnika tako, da skozi sito grelnika iztočite približno 0,5 l vode (pritisnite ustrezno tipko za pripravo kave brez uporabe mlete kave).

16.5 Drugo čiščenje

1. Za čiščenje aparata ne uporabljajte topil ali grobih detergentov. Dovolj bo, da uporabite vlažno in mehko krpo.
2. Redno čistite čašo filtra.

16.6 Čiščenje rezervoarja vode

1. Rezervoar za vodo redno čistite (približno enkrat mesečno) in ob vsaki zamenjavi filtra za mehčanje vode (C6, če je predviden) z vlažno krpo ter nekoliko blagega čistila;
2. Odstranite filter (*če je prisoten) ter ga splaknite s tekočo vodo;
3. Filter (*če je predviden) znova namestite, napolnite rezervoar s svežo vodo ter ga vstavite v aparat;
4. (samo pri modelih s filtrom za mehčanje) Natočite 100 ml vode.



Nevarno!

Med čiščenjem aparata nikoli ne potapljajte v vodo, to je električni aparat.

16.7 Odstranjevanje vodnega kamna

Vodni kamen odstranite iz aparata, ko se vklopi oranžna signalna lučka tipke .



Pozor!

- Pred uporabo preberite navodila in etiketo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, navedeno na ovitku samega sredstva.
- Priporočamo le uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna De'Longhi. Uporaba neprimernih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, tako kot tudi neredno odstranjevanje, lahko povzroči pojav napak, ki jih ne krije garancija proizvajalca.

Sledite naslednjemu postopku:

1. (ČE JE PRISOTEN, ODSTRANITE FILTER MEHČALCA VODE). Rezervoar napolnite s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna, razredčenim z vodo (vsaj 500 ml).
2. Pritisnite na tipko ON/OFF.
3. Prepričajte se, da čaša filtra ni nameščena, ter postavite vsebnik pod cev za vročo vodo ter pod sito grelnika (A5) (slika 24).
4. Počakajte, da signalni lučki  ali  zasvetita neprekinjeno, kar pomeni, da je aparat pripravljen za uporabo.
5. Za 10 sekund držite pritisnjeno tipko , dokler tri tipke zaporedno utripajo.
6. Obrnite gumb za paro v položaj .
7. Pritisnite tipko  za začetek postopka odstranjevanja vodnega kamna.
8. Program za odstranjevanje vodnega kamna se zažene in tekočina za odstranjevanje izteka iz cevke za vročo vodo. Program za odstranjevanje vodnega kamna v presledkih samodejno opravi celo vrsto izpiranj, da odstranite ostanke vodnega kamna iz notranjosti kavnega aparata, dokler se rezervoar povsem ne izprazni.



Pomembna opomba:

Med odstranjevanjem vodnega kamna očistite sito grelnika, večkrat zaprite gumb za paro, da izločite majhne količine vodnega kamna s sita grelnika.

9. Aparat prekine delovanje: oranžna signalna lučka  še naprej utripa in s tem označuje, da aparat še vedno izvaja postopek odstranjevanja vodnega kamna.
10. Aparat je sedaj pripravljen za proces izpiranja s svežo vodo. Izvlecite rezervoar za vodo, izpraznite ga, splaknite s tekočo vodo, napolnite do oznake nivoja MAX s svežo vodo ter ga ponovno vstavite (Če se uporablja, vstavite filter mehčalca vode).
11. Izpraznite vsebnik, ki ste ga uporabili za zbiranje raztopine, in jo prazno zopet postavite pod cev za vročo vodo.
12. Prepričajte se, da je gumb za paro v položaju , nato pritisnite tipko  za zagon splakovanja.



Pomembna opomba:

Med splakovanjem očistite sito grelnika, večkrat zaprite gumb za paro, da izločite majhne količine vode s sita grelnika.

13. Ko se rezervoar vode izprazni, se izklopi oranžna signalna lučka in odstranjevanje vodnega kamna je zaključeno.
14. Prepričajte se, da je gumb za paro v položaju zaprto (simbol ).

Aparat je tako pripravljen za uporabo.



Pomembna opomba!

- Če se cikel odstranjevanja vodnega kamna ne zaključi pravilno (npr. zaradi izpada napajanja z električno energijo), je priporočljivo ponoviti cikel;
- Če rezervoar vode ni napolnjen do oznake nivoja max, je potrebno opraviti še e cikel splakovanja. S tem se zagotovi, da v notranjosti aparata ni ostankov sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.

Za popravila aparata za kavo, ki jih je potrebno opraviti zaradi vodnega kamna, garancija ne velja, če postopka odstranjevanja vodnega kamna niste opravili po opisanem postopku.

17. POMEN SIGNALNIH LUČK

Signalne lučke	Postopek	Pomen signalnih lučk
	Vklop stikala ON/OFF	Aparat izvaja samodejno diagnosticiranje, javljeno z zaporednim utripanjem signalnih lučk
	Aparat je vklopljen	Signalne lučke utripajo: aparat se segreva za pripravo kave Stalne signalne lučke: aparat je pripravljen za pripravo kave Signalne lučke hitro utripajo: rezervoar je prazen ali aparat ne more točiti kave. Glejte pog. "7. Polnjenje rezervoarja vode"
	Zahtevana je funkcija pare	Signalna lučka utripa: aparat se segreva za pripravo pare Stalna signalna lučka: aparat je pripravljen za pripravo pare
	Potrebno je opraviti odstranjevanje vodnega kamna	Izvedba odstranjevanja vodnega kamna: postopek je zaključen, ko signalna lučka  ugasne.
	Odprt gumb za paro	Utripajoče signalne lučke: zaprite gumb za paro
	Visoka temperatura grelnika	Utripajoči signalni lučki: Opravite ohlajanje, kot je opisano v pog. "14. Ohlajanje grelnika"

18. ČE KARKOLI NE DELUJE

Težava	Vzrok	Rešitev
Ekspresna kava ne izhaja več	Odsotnost vode v rezervoarju	Napolnite rezervoar
	Odprtine za točenje kave sta zamašeni	Očistite odprtine šob na čaši filtra
	Filter je zamašen	Opravite čiščenje, kot je opisano v odst. "16.3 Čiščenje kavnih filtrov"
	Rezervoar je slabo vstavljen in ventila na dnu nista odprta	Rahlo pritisnite na rezervoar, da se odpreta ventila, ki se nahajata na njegovem dnu
	Vodni kamen v notranjosti vodne napeljave	Opravite odstranjevanje vodnega kamna, kot je opisano v odst. "16.7 Odstranjevanje vodnega kamna"
Ekspresna kava kaplja na robu čaše filtra, namesto skozi šobo	Čaša filtra je slabo vstavljena ali umazana	Čašo filtra pravilno namestite in jo do konca zategnite
	Tesnilo grelnika ni več elastično ali je umazano	Aparat odnesite v servisni center, kjer naj zamenja- jo tesnilo grelnika
	Odprtini na čaši filtra sta zamašeni	Očistite odprtine šob na čaši filtra
	Filter je zamašen	Opravite čiščenje, kot je opisano v odst. "16.3 Čiščenje kavnih filtrov"
Čaša filtra se ne priklopi na aparat	V filtru je preveč kave	Uporabite merico iz pribora in se prepričajte, ali uporabljate za vrsto priprave pravilen filter
Krema na kavi je svetle barve (kava hitro izteka skozi šobo)	Mleta kava je premalo stisnjena	Kavo v filtru bolje potlačite
	Količina mlete kave je majhna	Dodajte več mlete kave
	Kava je pregrobo zmleta	Uporabljajte samo mletto kavo za aparate za pripra- vo ekspresne kave
	Kakovost mlete kave ni ustrezna	Uporabite drugo vrsto mlete kave
Kavna krema je temne barve (kava počasi teče skozi šobo)	Mleta kava je premočno potlačena	Kavo manj potlačite
	Količina mlete kave je prevelika	Zmanjšajte količino mlete kave
	Sito grelnika je zamašeno	Opravite čiščenje, kot je opisano v odst. "16.4 Čiščenje sita grelnika"
	Filter je zamašen	Opravite čiščenje, kot je opisano v odst. "16.3 Čiščenje kavnih filtrov"
	Kava je predrobno zmleta	Uporabljajte samo mletto kavo za aparate za pripra- vo ekspresne kave
	Mleta kava je predrobna ali vlažna	Uporabljajte samo mletto kavo za aparate za pripra- vo ekspresne kave, ki naj ne bo preveč vlažna
	Vodni kamen v notranjosti vodne napeljave	Očistite vodni kamen kot opisano v poglavju "16.7 Odstranjevanje vodnega kamna"
Po pripravi kave ostane filter prilepljen na sito grelnika		Znova vstavite čašo filtra, pripravite kavo, nato odstranite čašo filtra

Aparat ne pripravi napitka in signalne lučke  ,  in  nekaj sekund utripajo	Odsotnost vode v rezervoarju	Napolnite rezervoar vode
	Rezervoar je slabo vstavljen in ventila na dnu nista odprta	Rahlo pritisnite na rezervoar, da se odpreta ventila, ki se nahajata na njegovem dnu
	Sito grelnika je zamašeno	Opravite čiščenje, kot je opisano v odst. "16.4 Čiščenje sita grelnika"
	Filter je zamašen	Opravite čiščenje, kot je opisano v odst. "16.3 Čiščenje kavnih filtrov"
Pri pripravi kapučina se mleko ne speni	Vodni kamen v notranjosti vodne napeljave	Opravite odstranjevanje vodnega kamna, kot je opisano v odst. "16.7 Odstranjevanje vodnega kamna"
		Aparat takoj izklopite in se obrnite na pooblaščen servisni center
	Zaporka je v položaju "HOT MILK" (VROČE MLEKO)	Zaporko potisnite v položaj "KAPUČINO"
	Mleko ni dovolj hladno	Vedno uporabljajte mleko temperature hladilnika
Po končanem odstranjevanju vodnega kamna aparat zahteva ponovno splakovanje	Nastavek za kapučino je umazan	Opravite čiščenje nastavka za kapučino, kot je opisano v odst. "13. Čiščenje nastavka za kapučino po vsaki uporabi"
	Vodni kamen v notranjosti vodne napeljave	Opravite odstranjevanje vodnega kamna, kot je opisano v odst. "16.7 Odstranjevanje vodnega kamna"
	Med ciklom splakovanja rezervoar vode ni bil napolnjen do oznake nivoja MAX	Ponovite splakovanje iz točke 10 odst. "16.7 Odstranjevanje vodnega kamna"