

1. OSNOVNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Ta aparat ni namenjen za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma znanjem, razen, če jih pozorno nadzira in jih pouči o varni uporabi aparata za njihovo varnost odgovorna oseba.
- Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.
- Z namembnostjo skladna uporaba: ta aparat je izdelan za pripravo napitkov na osnovi kave, mleka in vroče vode. Vsaka drugačna uporaba se smatra kot neprimerna in nevarna. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neprimerne uporabe aparata.
- Površina grelnega elementa po uporabi še vedno ima preostalo toploto in zunanji deli aparata lahko ostanejo topli še nekaj minut, kar je odvisno od načina uporabe.
- Skrbno očistite vse komponente, posebno pozornost posvetite predvsem delom, ki so v stiku z mlekom.
- Čiščenje in vzdrževanje, ki ga izvaja uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Aparata pri čiščenju nikoli ne potaplajte v vodo.
- POZOR: za čiščenje aparata ne uporabljajte bazičnih čistil, ki bi ga lahko poškodovale; uporabite mehko krpo in, če je potrebno, blago čistilo.
- Ta aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. Ni predvidena uporaba v prostorih, namenjenih za kuhinjo osebja trgovin, pisarn in drugih delovnih območij, v kmečkem turizmu, hotelih, sobodajalcih, motelih ali drugih sprejemnih strukturah ter oddajanju sob.
- V primeru poškodb na vtiču ali napajalnem kablu, naj okvarjene dele zamenja pooblaščen servis, da se prepreči vsakršno tveganje.
- Aparati z odstranljivim kablom: izogibajte se brizgom vode po spojniku napajalnega kabla ali sedežu slednjega na zadnji strani aparata.
- POZOR: Pri modelih s steklenimi površinami, aparata ne uporabljajte, če je površina razpokana.
- Med uporabo se kavni aparat ne sme nahajati v omari

SMO ZA EVROPSKO TRŽIŠČE:

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, če so pod nadzorom ali po tem, ko so dobili navodila o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti povezane z njegovo uporabo. Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne smejo izvajati otroci, razen v primeru, da je njihova starost več kot 8 let in so neprestano pod nadzorom. Aparat in napajalni kabel naj bo daleč od dosega otrok mlajših od 8 let.

- Aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali psihičnimi zmoglostmi ali z manjšimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom in po tem, ko so bile primerno poučene o varni uporabi aparata in so razumele povezano tveganje.
- Otroci se z aparatom ne smejo igrati.
- Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja, če ni pod nadzorom ali preden ga montirate, demontirate ali čistite.



Površine, ki so označene s tem simbolom, se med uporabo segrejejo (simbol je prisoten samo na nekaterih modelih).

Pred nameščanjem in uporabo aparata pozorno preberite ta navodila. Na ta način dosežete najboljše rezultate in največjo varnost.

2. VARNOSTNA OPOZORILA



Nevarno! Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za poškodbe zaradi električnega udara, kar je nevarno za življenje.

Aparat deluje z električnim tokom, zato možnosti električnega udara ni mogoče izključiti.

Upoštevajte naslednja varnostna opozorila:

- Aparata se ne dotikajte z mokrimi rokami ali nogami.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Prepričajte se, da je uporabljena vtičnica vedno prosto dostopna, saj lahko vtič le tako po potrebi izvlečete iz nje.
- Če želite izvleči vtič iz vtičnice, jo neposredno primite. Ne vlecite za kabel, ker se lahko poškoduje.
- Za popoln izklop aparata iz napajalnega omrežja je treba vtič izvleči iz vtičnice.
- V primeru okvar, aparata ne poskušajte popraviti na lastno pest.

Aparat izklopite, vtič izvlecite iz vtičnice in se obrnite na servisni center.

- Pred katerim koli postopkom čiščenja ugasnite aparat, izvlecite vtič iz vtičnice in pustite, da se aparat ohladi.



Pozor: Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za osebne poškodbe ali okvare aparata.

Embalažni material (plastične vrečke, stiropor) shranite izven dosega otrok.



Nobenega dela ali pripomočka kavnega aparata se ne sme priti v pomivalnem stroju.



Nevarnost za opekline! Nespoštovanje opozoril lahko privede ali je vzrok za opekline.

Ta aparat pripravlja vročo vodo, zato se med delovanjem lahko sprošča vodna para. Pazite, da se ne opečete s curki vroče vode ali pare.

2.1 Nameščanje aparata



Pozor!

Ko nameščate aparat bodite pazljivi na sledeča varnostna opozorila:

- Aparat oddaja toploto v okolico. Po tem, ko ste aparat postavili na delovno površino preverite, ali ostaja dovolj prostora, vsaj 3 cm, med površinami aparata in stranskimi ter zadnjimi stenami ter najmanj 25 cm nad kavnim aparatom.
- Morebitno prodiranje vode v aparat lahko poškoduje.
- Aparata ne postavljajte v bližino vodne pipe ali umivalnika.
- Aparat se lahko poškoduje če voda v njegovi notranjosti zmrzne.
- Aparata ne nameščajte v okolje, kjer se temperatura lahko spusti pod točko zmrzovanja.
- Napajalni kabel namestite tako, da ga ne poškodujejo ostri robovi ali stik s toplimi površinami (npr. električne plošče).

2.2 Priključitev aparata



Pozor!

Preverite ali omrežna napetost ustreza tisti, ki je navedena na tablici na dnu aparata.

Aparat priključite samo v vtičnico z minimalno tokovno obremenitvijo 10 A in učinkovito ozemljitvijo, ki je nameščena po predpisih.

Če vtičnica ni združljiva z vtičem aparata, naj jo usposobljeno osebe zamenja.

3. OPIS (STR. 3)

3.1 Opis aparata

- A1. Pokrov rezervoarja za vodo ekspresne kave
- A2. Rezervoarja za vodo ekspresne kave
- A3. Ročaj za odstranitev filtra klora
- A4. Čaša filtra klora
- A5. Čaša filtra za filter kavo
- A6. Prostor za polnjenje z vodo
- A7. Grelna plošča za filter kavo
- A8. Pladenj za skodelice ekspresne kave
- A9. Posoda za zbiranje kapljic vode
- A10. Nastavek za kapučino
- A11. Gumb za nastavitev pare za kapučino
- A12. Stikalo VKLOP-pripravljenost ekspresne kave

3.2 Opis komandne plošče

- B1. Gumb ekspresna kava/vroča voda z vgrajeno lučko
 - B2. Gumb pare z vgrajeno lučko
 - B3. Lučka vklopa "Espresso"
 - B4. Zaslon
 - B5. Gumb VKLOP/IZKLOP filter kave z vgrajeno lučko
- Gumb AUTO (samodejni vklop) za filter kavo z vgrajeno lučko
AUTO ON
- B7. Gumb "HOUR" (ura)
 - B8. Gumb "MIN" (minute)
 - B9. Gumb "1-4" skodelice z vgrajeno lučko

3.3 Opis dodatne opreme

- C1. Čaša filtra za ekspresno kavo
- C2. Filter za 1 skodelico ali 1 kapsulo ekspresne kave
- C3. Filter za 2 skodelici ekspresne kave
- C4. Merica za kavo s pestičem
- C5. Stalni filter
- C6. Vrč za filter kavo
- C7. Filter za mehčanje vode v rezervoarju vode za ekspresno kavo (*samo pri nekaterih modelih)
- C8. Filter za klor

3.4 Filter za klor

Filter odstranjuje okus vode po kloru. Namestite ga na naslednji način:

- Snemite ohišje iz ležišča tako, da ga potegnete navzgor (slika 1).
- Vzemite filter za klor iz plastične vrečke in ga splaknite pod tekočo vodo (slika 2).
- Odprite ovitek in filter previdno vstavite v ležišče, kot je prikazano na sliki 2.
- Zaprite ovitek (slika 2) in ga ponovno vstavite v ležišče tako, da ga do konca potisnete navzdol.

- Po 80-tih pripravah kave, v vsakem primeru pa vsakih šest mesecev uporabe, je potrebno filter za klor nadomestiti z novim.



Pomembna opomba:

Kupujte samo originalne filtre De'Longhi.

4. PRVA UPORABA

Ob prvi uporabi je treba ves pribor in notranje obtoke aparata oprati na naslednji način:

- FILTER KAVA: Natočite dva vrča, brez uporabe mlete kave.
- **EKSPRESNA KAVA:** Ob prvi uporabi je treba oprati ves pribor in notranje obtoke aparata tako, da aparat deluje kot med pripravo kave, dokler se ne izprani 2 rezervoarja vode.

5. PRIPRAVA FILTER KAVE

5.1 Nastavitev ure

Ob prvem priklopu v električno omrežje na zaslonu utripajo številke 0:00.

Uro nastavite na naslednji način:

1. Pritisnite gumb "hour" (slika 3) za vsaj 2 sekundi, dokler številka na zaslonu, ki prikazuje ure, ne prične naraščati.
2. Nastavite uro s ponavljajočim pritiskanjem na tipko "hour", preden zaslon preneha utripati (po približno 5 sekundah).
3. Nastavite minute s ponavljajočim se pritiskanjem na gumb "min" (slika 3). (Če držite pritisnjen gumb, bo šlo hitreje).
4. Po nastavitvi ure počakajte 5 sekund. Ko zaslon preneha utripati, je ura nastavljena.

Za spremembo ure za približno 2 sekundi pritisnite gumb "hour", nato sledite postopku od točke 2.

Opomba: V primeru prekinitve napajanja z električno energijo se nastavitve ne shrani.

5.2 Programiranje samodejnega vklopa (AUTO)

Aparat je mogoče programirati, da samodejno pripravi filter kavo.

Predvsem se prepričajte, da je ura pravilno nastavljena.

Programirani vklop (npr. uro, ko želite pripravljeno kavo) nastavite na naslednji način:

1. Pritisnite gumb "AUTO" (slika 4) za približno 2 sekundi, dokler na zaslonu ne prične utripati 0:00.
2. Nastavite uro s ponavljajočim pritiskanjem na tipko "hour", preden zaslon preneha utripati (približno 5 sekund).
3. Nastavite minute s ponavljajočim se pritiskanjem na gumb "min".
4. Po približno 5 sekundah bo zaslon prenehal utripati in nastavljeni čas bo shranjen.
5. Ko je aparat programiran, kot je zgoraj opisano, pritisnite gumb AUTO, da aktivirate pripravo ob želeni uri (signalna lučka AUTO zasveti).



Pomembna opomba:

- Če želite spremeniti uro samodejnega vklopa, za približno 2 sekundi pritisnite gumb AUTO, nato opravite novo nastavitve, kot je prikazano v točki 2.
- Pozor: ob nastavljenem času aparat prične s pripravo filter kave. Del za ekspresno kavo se ne vklopi.

5.3 Ohranjanje na toplem

Po točenju filter kave ostane določen čas vklopljena grelna plošča, da ohranja toplo kavo v vrču; po tem času se aparat samodejno izklopi (signalna lučka napajanja ugasne).

Čas ohranjanja toplote lahko spremenite na naslednji način:

1. Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP (slika 5) za približno 2 sekundi dokler na zaslonu ne prične utripati 00:30.
2. Časovni interval spremenite tako, da večkrat pritisnete gumb HOUR (in tudi gumb MIN).
3. Počakajte 5 sekund: ko zaslon preneha utripati, je ura nastavljena.



Pomembna opomba:

Če je nastavljen čas 0:00, se aparat izklopi (časovni interval je nastavljen od 1 minute do 11 ur in 59 minut).

5.4 Gumb "1-4" skodelice

Če želite pripraviti manjše število skodelic, po pritisku na gumb "ON/OFF" pritisnite gumb "1-4", s tem se izboljša okus. Ta funkcija aktivira postopek točenja, s katerim se voda počasi dovaja v filter; na ta način se mleta kava počasi namoči in na ta način bo kava boljšega okusa in arome.

Za aktiviranje te funkcije pritisnite gumb "1-4" (slika 6); vklopi se v gumbu vgrajena signalna lučka.

Za izklop funkcije ponovno pritisnite na gumb.

Te funkcije ne uporabljajte v primeru, ko želite pripraviti poln vrč kave.

Funkcijo je mogoče uporabiti tudi v načinu AUTO.

5.5 Priprava filter kave

- Odprite vratca čaše filtra z zasukom v desno stran (slika 7).
- Vrč napolnite s svežo in čisto vodo do oznake nivoja, ki ustreza številu skodelic za pripravo. Pri tem pazite, da voda ne bo presegala napisa MAX (slika 8).
- Nato vlijte vodo v rezervoar za vodo v aparatu (slika 9).
- Vstavite trajni filter v čašo filtra (slika 10).
- V filter vstavite mleto kavo, uporabite merico iz pribora in kavo enakomerno porazdelite (slika 11). Kot splošno pravilo velja, da za vsako skodelico kave uporabite poravnano merico (približno 7 g) mlete kave (na primer 10 meric za pripravo 10 skodelic kave).

- Zaprite pokrov čaše filtra, pokrijte vrč s pokrovom in ga postavite na grelna ploščo.
- Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP. Signalna lučka gumba označuje, da je aparat vklopljen.
- Čez nekaj trenutkov, kava začne pronicati.

Normalno je, da med delovanjem aparat sprošča paro.

Za ohranjanje tople kave damo vrč na grelna ploščo in pustimo vklopljen aparat (z vklopljeno signalno lučko gumba "VKLOP/IZKLOP", kava v vrču ohranja pravilno temperaturo).

- Za izklop aparata pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP.

6. PRIPRAVA EKSPRESNE KAVE

6.1 Ogrevanje kavne enote

Za pripravo ekspresne kave z ravno pravnjo temperaturo, morate aparat ogreti.

1. Pritisnite gumb ON/OFF (slika 12) za vklop aparata. Lučka se vklopi.
2. Vstavite filter v čašo filtra (slika 13). Prepričajte se, da je jeziček na filtru pravilno vstavljen v pripadajočo režo. Čašo filtra skupaj s filtrom namestite na aparat (slika 14), brez dodajanja kave. Uporabite manjši filter za pripravo ene kave ali večjega za dve kavi.
3. Pod čašo filtra postavite skodelico. Uporabite isto skodelico, s katero boste kasneje pripravili kavo, tako da se slednja predhodno segreje.
4. Počakajte, da se vklopi signalna lučka ☐/☐ (slika 15). Voda naj zasukajte izbirni gumb v položaj ☐/☐ (slika 15). Voda naj izteka vse dokler ne ugasne signalna lučka, nato prekinite točenje s pritiskom na isti gumb ter izpraznite skodelico.

(Majhno in nenevarno pihanje pare med snemanjem čaše filtra je povsem običajno).

6.2 Kako pripraviti ekspresno kavo z uporabo mlete kave

1. Ko segretju aparata, kot je opisano v prejšnjem odstavku, uporabite manjši filter, če želite pripraviti eno kavo, večje pa, če želite pripraviti 2 kavi.
2. Če želite pripraviti eno samo skodelico kave, napolnite filter z eno ravno merico mlete kave, kar znaša približno 7 g. (sl. 16.). Če pa želite pripraviti dve skodelici kave, napolnite filter z dvema, ne zvrhanima mericama mlete kave (približno 6+7 g). Filter polnite postopoma, z manjšimi količinami mlete kave, da slednje ne bi raztresli.



Pomembno!

za pravilno delovanje se pred polnjenjem čaše filtra z mleto kavo vedno prepričajte, da filter ni zamazan z mleto kavo iz predhodne priprave kave.

3. Mleto kavo enakomerno porazdelite in jo narahlo potlačite s pestičem (slika 17).

Tlačenje mlete kave je za pripravo okusne kave zelo pomembno. Če jo preveč potlačite, se bo kava počasi natočila in krema bo temno obarvana. Če jo premalo potlačite, se bo kava hitro natočila in bo imela malo kreme svetle barve.

4. Odstranite morebitno odvečno kavo z roba čaše filtra in slednjega pritrdite na aparat: dobro ga pritegnite (slika 14), da ne bo prihajalo do iztekanja vode.
5. Namestite skodelico ali skodelico; dobro je, če jih predhodno segrejte tako, da jih splaknete z malo vroče vode. Skodelice namestite pod dulca čaše filtra (slika 18).
6. Prepričajte se, da je signalna lučka  vklopljena (če je ugasnjena, počakajte, da se vklopi), nato pritisnite gumb  (slika 15) in natočite zeleno količino. Za prekinitev znova pritisnite gumb.
7. Za odvzem čaše filtra zasučite ročaj z desne proti levi.



Nevarnost za opekline

nikoli ne snemajte čaše filtra, ko aparat deluje.

8. Za odstranitev uporabljene kave pridržite filter blokiran s posebnim jezičkom, ki se nahaja na ročaju, ter odstranite kavo tako, da potolčete z obrnjenim nosilcem filtra (slika 19).
9. Aparat izklopite s pritiskom na gumb VKLOP/IZKLOP na levi strani aparata.

6.3 Kako pripraviti ekspresno kavo s kapsulami

1. Segrejte aparat, kot je opisano v odstavku "PREDGREVANJE APARATA ZA KAVO", zagotovite, da je čaša filtra nameščena na aparatu. Na ta način bo pripravljena kava toplejša.



Pomembna opomba:

Uporabljajte je kapsule, ki so skladne s standardom ESE: ta je naveden na ovitkih s naslednjim znakom:



Standard E.S.E. je sistem, ki so ga sprejeli največji proizvajalci kavnih kapsul, in omogoča pripravo ekspresne kave na preprost in čist način.

2. Vstavite mali filter za 1 odmerek ali kapsulo v čašo filtra in se prepričajte, da je izboklina na filtru pravilno vstavljena v ustrezno ležišče, kot je prikazano na sliki 13.
3. Vstavite kavno kapsulo in jo kar se da dobo centrirajte na filter (slika 20). Za pravilno namestitev kapsule v filtru sledite navodilom na ovitku kavnih kapsul.
4. Pritrdite čašo filtra na aparat, vedno ga zasučite do konca (slika 14).
5. Naredite po navodilih v točkah 5, 6 in 7 v prejšnjem poglavju.

7. KAKO PRIPRAVIMO KAPUČINO

1. Pripravite ekspresno kavo kot je opisano v prejšnjem poglavju, uporabite dovolj veliko skodelico.
2. Pritisnite gumb . Vklopi se ustrezna signalna lučka (slika 21).
3. Med tem napolnite posodo s približno 100 grami mleka za vsak kapučino, ki ga želite pripraviti. Pri izbiri velikosti posode upoštevajte, da se prostornina mleka poveča 2 do 3 krat.



Pomembna opomba:

Najbolj primerno je uporabiti povsem ali delno posneto mleko iz hladilnika (približno 5°C).

4. Posodo z mlekom postavite pod nastavek za kapučino.
5. Počakajte, da se vklopi signalna lučka  (slika 21). Signalna lučka se vklopi, kar pomeni, da je v grelniku idealna temperatura za pripravo pare. Ko se grelnik segreje, je normalno, da se manjša količina vode ali pare zlije v posodo za zbiranje kapljev.
6. Nastavek za kapučino povlecite naprej in zasučite v levo (slika 22). Pri tem pazite, da se ne dotaknete iztoka vode iz kotlička, ker je vroč. Zdaj namestite posodo z mlekom pod sam nastavek za kapučino.
7. Nastavek za kapučino potopite za nekaj milimetrov v mleko (slika 23). Obrnite gumb za paro v položaj  VKLOP (slika 24). Sedaj se volumen mleka prične povečevati in postane penasto.
8. Ko se volumen mleka podvoji, potopite nastavek za kapučino globlje in nadaljujte s segrevanjem mleka. Ko mleko doseže zeleno temperaturo (najprimernejša je temperatura okrog 60°C), prekinite dovod pare z zasukom gumba v položaj IZKLOP in pritisnite gumb .
9. Spenjeno mleko vlijte v skodelice, v katerih je že prej pripravljena ekspresna kava. Kapučino je pripravljen: sladkajte po osebni okusu in če želite, ga posipajte s čokolado v prahu.



Pomembna opomba:

- Če želite pripraviti več kapučinov, najprej pripravite vse kave in šele nato pripravite spenjeno mleko za vse kapučine;
- Če bi želeli pripraviti kavo takoj po penjenju mleka, morate najprej ohladiti grelnik, sicer bi pritekla zažgana kava. Za ohlajitev postavite posodo pod sito grelnika, pritisnite gumb  (slika 15) in iztočite vodo, dokler signalna lučka OK ne ugasne. Pritisnite gumb in pripravite kavo kot je opisano v prejšnjih odstavkih.

Priporočljivo je, da pare ne točite dlje kot 60 sekund in mleka ne penite več kot 3-krat zaporedoma.



Pozor!

Iz higienskih razlogov vam priporočamo, da nastavek za kapučino očistite po vsaki uporabi.

Naredite kot sledi:

1. Nekaj sekund spuščajte paro (točki 2 in 5 prejšnjega odstavka) tako, da obrnete gumb za paro (slika 24). Na ta način nastavek za kapučino iztoči morebitno mleko, ki bi lahko ostalo v notranjosti. Izklopite aparat s ponovnim pritiskom na gumb ON/OFF.
2. Z eno roko pridržite cev nastavka za kapučino, z drugo nastavek za kapučino zasučite v levo in snemite (slika 25).
3. Šobo nastavka za kapučino povlecite navzdol in odstranite.
4. Nastavek za kapučino in šobo dobro operite.
5. Prepričajte se, da dve odprtini, ki sta s puščicama označeni na sliki 26, nista zamašeni. Če je potrebno, ju očistite z iglo.
6. Znova namestite šobo, potisnite jo navzgor na cev.
7. Znova namestite nastavek za kapučino, potisnite ga navzgor in obrnite v desno.

8. PRIPRAVA TOPLE VODE

1. Vključite aparat s pritiskom na gumb ON/OFF (slika 12). Signalna lučka se vklopi.
1. Počakajte, da se vklopi signalna lučka ☐/☉.
2. Pod napravo za kapučino postavite posodo.
3. Ko se vklopi signalna lučka ☐/☉, pritisnite gumb ☐/☉ (slika 15) in istočasno obrnite gumb za paro v položaj ☐/☉ VKLOP (slika 24). Iz nastavka za kapučino bo pritekla vroča voda;
4. Za prekinitev iztekanja vroče vode znova pritisnite gumb ☐/☉ in obrnite gumb za paro v položaj IZKLOP.

Priporočamo vam, da pustite iztekati vodo za največ 60 sekund.

9. ČIŠČENJE



Nevarno!

- Aparata ne potapljajte v vodo. To je električni aparat!
- Pred čiščenjem zunanjih delov aparata slednjega izklopite, odklopite napajanje in počakajte, da se ohladi.

9.1 Čiščenje in vzdrževanje filtrov za ekspresno kavo

Po približno 300 skodelicah kave in v vsakem primeru, ko iz čaše filtra kava kaplja ali ne povsem izteka, očistite čašo filtra in filter za mletto kavo na naslednji način:

- Filter vzemite s čaše filtra.
- Odvijte pokrov filtra (slika 27) v smeri, označeni s puščico na samem pokrovu.

- Snemite nastavek za pripravo kreme z ohišja tako, da ga potisnete k plastičnemu delu.
- Snemite tesnilo.
- Splaknite vse dele in skrbno očistite kovinski filter s toplo vodo ter drgnite s ščetko (slika 28). Prepričajte se, da luknjice kovinskega filtra niso zamašene, v nasprotnem primeru jih očistite z iglo (sliki 29).
- Ponovno namestite filter in tesnilo na plastični disk, kot je prikazano na sliki 30. Pazite, da zatič plastičnega diska vstavite v odprtino na tesnilu, označeni s puščico na sliki 30.
- Tako sestavljeni sklop ponovno vstavite v jekleno ohišje za filter (slika 31), pri tem pa pazite, da je vtič pravilno vstavljen v odprtino samega čaše (glejte sliko 31).
- Ponovno privijte pokrov.

Če zgoraj opisanega čiščenja ne opravljate redno, garancija preneha veljati.

9.2 Čiščenje sita grelnika

Na približno vsakih 300 priprav kave je potrebno očistiti sito grelnika za ekspresno kavo na naslednji način:

- Preverite, da je aparat za kavo ohlajen in da je vtič odklopljen.
- Z izvijačem odvijte vijak, s katerim je pritrjen filter sita grelnika (slika 32);
- Odstranite sito grelnika;
- Grelnik očistite z vlažno krpo (slika 32);
- Filter sita natančno očistite s toplo vodo in drgnite s ščetko. Prepričajte se, da luknjice niso zamašene, v nasprotnem primeru jih očistite z iglo (sliki 29).
- Splaknite s tekočo vodo in ščetkanjem.
- Znova vstavite filter sita in se prepričajte, da je pravilno postavljen na tesnilo.

Če zgoraj opisanega čiščenja ne opravljate redno, garancija preneha.

9.3 Drugo čiščenje

1. Ne uporabljajte agresivnih topil in čistil. Uporabljajte samo mehko krpo.
2. Redno čistite čašo filtra, filtre, zbirno posodo in rezervoar za vodo.
Posodo izpraznite tako, da izvlečete rešetko za postavitve skodelic, odstranite vodo in rešetko očistite s krpo; nato posodo za zbiranje kapljic znova sestavite.



Nevarno!

Aparata ne potapljajte v vodo. To je električna naprava.

10. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

10.1 Odstranitev vodnega kamna enote za ekspresno kavo

Odstranjevanje vodnega kamna je priporočljivo opraviti po približno vsakih 200 skodelicah kave. Priporočamo uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna De'Longhi, ki se dobi v prodaji.

To opravite na naslednji način:

1. Odstranite filter za mehčanje vode (če je prisoten) in napolnite rezervoar z raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, razredčenega z vodo v skladu z napotki na ovitku.
2. Pritisnite tipko ON/OFF (slika 12) za vklop aparata. Vklopi se signalna lučka.
3. Preverite, da čaša filtra ni nameščena in pod nastavek za kapučino postavite posodo.
4. Pritisnite gumb  in natočite približno 1/4 raztopine iz rezervoarja; vsake toliko obrnite gumb za paro, da iztočite vodo iz nastavka za kapučino. Nato točenje prekinite s ponovnim pritiskom na gumb  in pustite delovati raztopino približno 5 minut;
5. Točko 4 ponovite 3-krat, dokler se rezervoar ne izprazni;
6. Za odstranitev sledov raztopine sredstva za odstranjevanje vodnega kamna rezervoar dobro splaknite in napolnite s svežo vodo (brez sredstva za odstranjevanje vodnega kamna).
7. Pritisnite gumb  (slika 15) in natočite vodo, dokler se rezervoar ne izprazni;
8. Ponovite točki 6 in 7.

Če zgoraj opisano čiščenje niste pravilno opravili, garancija ne neha veljati.

10.2 Odstranitev vodnega kamna iz enote filter kave

V vodi vsebovan apnenec s časom povzroči zamašitve, ki onemogočijo dobro delovanje aparata. Odstranjevanje vodnega kamna je priporočljivo opraviti po vsakih 40 uporabah. Odstranjevanje vodnega kamna iz aparatov za filter kavo opravite s posebnimi sredstvi, ki jih dobite v prosti prodaji.

1. Izdelek razredčite v vrču, sledite navodilom na ovitku filtra;
2. Odstranite filter klora in vlijte raztopino v rezervoar;
3. Namestite vrč na grelno ploščo;
4. Pritisnite gumb ON/OFF, natočite približno za skodelico raztopine, nato pa aparat izključite;
5. Preostalo raztopino pustite delovati približno 15 minut, ponovite postopek iz točk 4 in 5.
6. Vključite aparat in počakajte, dokler se rezervoar ne popolnoma izprazni.

7. Izplaknite aparat tako, da ga pustite delovati vsaj 3-krat samo s čisto vodo (3 polne rezervoarje vode).



Pozor!

V primeru, da se odstranjevanje vodnega kamna enote filtra ne opravi po daljši uporabi, signalna lučka ON/OFF (B5) utripa in filter kave ni mogoče natočiti. V tem primeru odklopite vtič iz omrežne vtičnice, nato aparat znova priklopite ter takoj opravite dva cikla odstranjevanja vodnega kamna, kot je prikazano v temu namenjenem odstavku.

11. TEHNIČNI PODATKI

Omrežna napetost:	220-240V/50-60Hz
Odjem moči:	1750 W
Mere D x Š x V	371 x 282 (ali 369) x 324 mm
Tlak:	15 bar
Grelnik "Espresso":	Nerjavno jeklo
Prostornina rezervoarja vode "Espresso":	1,2 l
Prostornina rezervoarja vode "filter kave":	1,4 l
Dolžina kabla:	1200 mm
Teža:	6,2 kg



Ta izdelek je skladen z Uredbo (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

12. ODSTRANITEV



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

13. REŠEVANJE TEŽAV

V nadaljevanju so naštetе nekatere možne težave.

Če težave ne morete odpraviti na opisani način, se za pomoč obrnite na tehnični servis.

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	REŠITEV
Ekspresna kava ne izhaja več	Odsotnost vode v rezervoarju	Napolnite rezervoar vode
	Odprtini za točenje kave čaše filtra sta zamašeni	Očistite odprtine šob na čaši filtra
	Sito grelnika ekspresne kave je zamašeno	Opravite čiščenje aparata na način, opisan v poglavju "9.2 Čiščenje sita grelnika"
	Filter ekspresne kave je zamašen	Opravite čiščenje aparata na način, opisan v poglavju "9.1 Čiščenje in vzdrževanje filtrov za ekspresno kavo"
	Vodni kamen v vodnem obtoku	Očistite vodni kamen kot opisano v poglavju "10.1 Odstranitev vodnega kamna enote za ekspresno kavo"
	Rezervoar ni pravilno vstavljen in ventil na dnu ni odprt.	Rezervoar narahlo potisnite navzdol, da se odpre ventil na dnu
Ekspresna kava kaplja na robu čaše filtra, namesto skozi šobe	Čaša filtra je nepravilno vstavljena	Pravilno pritrdite čašo filtra in jo zasušite do konca.
	Tesnilo grelnika ekspresne kave ni več elastično	Zamenjajte tesnilo grelnika v enem od servisnih centrov
	Odprtini na čaši filtra sta zamašeni	Očistite luknjice na šobah
Črpalka je glasna	Rezervoar za vodo je prazen	Napolnite rezervoar
	Rezervoar za vodo ni pravilno vstavljen in ventil na dnu ni odprt.	Rezervoar narahlo potisnite navzdol, da se odpre ventil na dnu
Ekspresna kava je mrzla	Kontrolna lučka OK za ekspresno kavo se ne vklopi v trenutku, ko pritisnete stikalo za pripravo kave	Počakajte, da se vklopi signalna lučka OK za ekspresno kavo.
	Predgrevanje aparata se ni opravilo.	Opravite predhodno segrevanje aparata, kot je to opisano v poglavju "Predgrevanje aparata za kavo"
	Skodelice se niso segrele	Segrejte skodelice tako, da jih oplaknete z vročo vodo
	Odstranite vodni kamen iz vodnega obtoka	Opravite odstranjevanje vodnega kamna, kot je opisano v odst. "10.1 Odstranitev vodnega kamna enote za ekspresno kavo"
Krema na ekspresni kavi je svetla (kava hitro izteka iz šobe)	Mleto kavo ste premalo potlačili	Kavo v filtru bolj potlačite (slika 18)
	Količina mlete kave je majhna	Dodajte več mlete kave
	Kava je pregrobo zmleta	Uporabljajte samo mleto kavo za aparate za pripravo ekspresne kave
	Kakovost mlete kave ni ustrezna	Uporabite drugo vrsto mlete kave

Kavna krema je temne barve (kava počasi teče skozi šobo)	Mleta kava je premočno potlačena	Kavo manj potlačite
	Količina mlete kave je prevelika	Zmanjšajte količino mlete kave
	Sito grelnika je zamašeno	Opravite čiščenje, kot je opisano v odst. "9.2 Čiščenje sita grelnika"
	Mleta kava je predrobna ali vlažna	Uporabljajte samo mleto kavo za aparate za pripravo ekspresne kave, ki naj ne bo vlažna
	Kakovost mlete kave ni ustrezna	Uporabite drugo vrsto mlete kave
Čaša filtra se ne namesti na aparat	Preveč kave v filtru	Uporabite merico iz pribora in se prepričajte, ali uporabljate za vrsto priprave pravi filter
Pri pripravi kapučina se mleko ne speni	Mleko ni dovolj hladno	Vedno uporabljajte delno posneto mleko temperature hladilnika
	Nastavek za kapučino je umazan	Natančno očistite odprtine na nastavku za kapučino, še posebej tiste, ki so označeni na sliki 26.
Kava je kislastega okusa	Splakovanje po odstranjevanju vodnega kamna aparata ni zadostovalo.	Po odstranjevanju vodnega kamna splaknite aparat, kot je opisano v odst. "10.1 Odstranitev vodnega kamna enote za ekspresno kavo" ali "10.2 Odstranitev vodnega kamna iz enote filter kave"
Filter kava se toči predolgo	Odstranite vodni kamen iz enote filter kave	Opravite odstranjevanje vodnega kamna, kot je opisano v odst. "10.2 Odstranitev vodnega kamna iz enote filter kave"
Signalna lučka ON/OFF (B5) utripa in ni mogoče natočiti filter kave.	Enota filter kave ni bila očiščena vodnega kamna v navedenih presledkih.	Odklopite vtič napajanja in znova priklopite aparat. Opravite odstranjevanje vodnega kamna (glejte odst. "10.2 Odstranitev vodnega kamna iz enote filter kave") in postopek opravite vsaj 2-krat.