

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Nevarno!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za poškodbe zaradi električnega udara, kar je nevarno za življenje.

- Uporabnik aparata nikoli ne sme sam menjavati priključne vrvice, ker je za to potrebno posebno orodje.

V primeru, da se priključna vrstica poškoduje, se za zamenjavo obrnite izključno na pooblaščen servisni center, da se na ta način izognete vsakemu tveganju.

- Aparata nikoli ne potaplajte v vodo. To je električna naprava.
- Ko aparat ne uporabljate, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice in izklopite glavno stikalo na samem aparatu. Aparat ne puščajte po nepotrebem pod napetostjo.
- Kot z vsemi električnimi napravami, je za uporabo potrebna dobra mera razumnosti in previdnosti, predvsem v prisotnosti otrok.
- Preverite, da napetost električnega omrežja ustreza vrednosti, ki je navedena na tablici s podatki aparata. Aparat priključite samo v električno vtičnico z zmogljivostjo najmanj 10A in ki je ustrezno učinkovito ozemljena. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne nezgode, do katerih lahko pride zaradi nepravilne ozemljitve napeljave.
- Če vtičnica in vtič aparata nista skladna, naj vam strokovno usposobljena oseba zamenja vtičnico z drugo ustrezne vrste.
- Med polnjenjem rezervoarja in odstranjevanjem steklenege vrča iz aparata pazite, da s tekočino ne polijete vtičača ali napajalnega kabla.

Nevarnost za opekline!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za lažje ali hujše opekline.

- Ta aparat je namenjen za "pripravo kave". Pazite, da se ne opečete z brizganjem vode ali pare oziroma z neprimerno uporabo aparata.
- Med uporabo se ne dotikajte vročih delov aparata. Uporabljajte samo gumbe ali ročaje.
- Aparata se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami in nogami.
- Po uporabi aparata je plošča še vedno vroča.

Pozor!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za osebne poškodbe ali okvare aparata.

- Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne, napačne ali nerazumne uporabe

aparata.

- V primeru okvare ali nepravilnosti v delovanju, aparat izklopite in izvlecite vtičač napajalnega kabla. Za vsa potrebna popravila se obrnite izključno na enega od naših pooblaščenih servisnih centrov in tam zahtevajte, da vam dele v okvari nadomestijo z originalnimi nadomestnimi deli. Neupoštevanje zgoraj navedenega lahko poslabša varnost aparata.
- Otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma s premalo izkušnjami ali znanja lahko to napravo uporabljajo samo, če jih pri tem nadzoruje oseba, zadolžena za njihovo varnost, ali so poučeni o varni uporabi naprave in razumejo tveganja, ki jih ta uporaba vključuje.

Otroci naj se z napravo ne igrajo.

Naprave na smejo čistiti in na njej izvajati vzdrževalne posege otroci, če niso pod nadzorom. Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

- Ko odstranite embalažo, preverite, ali je aparat v brezhibnem stanju in brez poškodb. V primeru dvoma aparat ne uporabljajte, temveč se obrnite na strokovno usposobljeno osebo.
- Dele embalaže (plastične vrečke, stiropor in drugo) nikoli ne puščajte na doseg otrokom, ker predstavljajo potencialen vir nevarnosti.
- Aparat postavite na delovno površino stran od in vodovodnih pip, umivalnikov in virov toplote.
- Aparata ne nameščajte v prostore, kjer je temperatura nižja ali enaka 0 °C (če voda zamrzne, se aparat lahko poškoduje).

Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Pred namestitvijo in uporabo aparata pozorno preberite to knjižico z navodili. Samo na ta način boste dosegali najboljše rezultate in največjo varnost pri uporabi.
- Ta aparat je namenjen izključno za upo-

rabo v gospodinjstvu.

Ni namenjen tudi za uporabo v: prostori, namenjenih za kuhinjo za osebje trgovin, pisarn in drugih delovnih območij, v kmečkih turizmih, hotelih, motelih ali drugih sprejemnih strukturah in odajanju sob

Vsaka drugačna uporaba se smatra za neprimerno in s tem za nevarno.



- Ta izdelek je skladen z Uredbo ES 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živilo.
- Po postavitvi aparata na delovno površino preverite, da med površino aparata in površinami ob straneh ter za aparatom ostane vsaj 5 cm prostora, nad kavnim aparatom mora biti vsaj 20 cm praznega prostora.

OPIS APARATA

- A. Steklena posoda
- B. Pokrov
- C. Držalo filtra za filter kavo
- D. Predal za polnjenje vode
- E. Okence za nivo vode
- F. Filter rezervoarja za vodo
- G. Gumb za aromo
- H. Vklp / stanje pripravljenosti
- I. Plošča (grelna, samo pri modelih s steklenim vrčem)
- L. Trajni filter (če je na voljo) ali papirni filter
- M. Merica

PRIPRAVA FILTER KAVE

Opomba: pri prvi pripravi kave je treba oprati vso opremo in notranje sestavne dele aparata tako, da pripravite vsaj dva vrča kave brez uporabe mlete kave.

- Odprite pokrov (B) na vrhu in s posodo nalijte čisto hladno vodo v predal za polnjenje vode (D) (sl. 1) do označene ravni za število skodelic kave, ki jih želite pripraviti. Preverite nivo vode v rezervoarju skozi nivojsko okno (E) (slika 3). Vsekakor pa vam priporočamo, da za merico uporabite priloženi vrč, saj je največja prostornina vrča enaka prostornini rezervoarja.
- Namestite trajni filter (L) (če je prisoten) v držalo filtra (C) (slika 3). V različah brez trajnega filtra uporabite papirni filter (velikost 1x2).

- Predhodno mleto kavo vstavite v filter s pomočjo priložene merila (M) in ga enakomerno izravnajte (slika 4). Priporočene količine so navedene v preglednici. Uporabljajte mleto kavo dobre kakovosti, srednje fino mleto in pakirano za aparate za filter kavo.

Priporočene količine:

Št. skodelic	Št. meric (*)
2	2
3	3
4	4
5	5

(*) 1 zvrhana merica = 1 jedilna žlica (5 g)

V preglednici navedene količine so približne in jih je treba prilagoditi po osebnem okusu in vrsti kave. Nikoli ne prekoračite največje količine 5 meric. Vrsta kavne mešanice ima precejšen vpliv na kakovost skuhanе kave. Priporočamo vam, da preizkusite različne vrste mešanic in odkrijete tisto, ki je najbližja vašemu okusu.

- Zaprite pokrov (B) na vrhu naprave in postavite zaprto posodo na ploščo (slika 5).
- Pritisnite gumb Vklp/v pripravljenosti (H) (slika 6). Lučka na stikalu pomeni, da kavni aparat deluje. Priprava kave se bo začela po nekaj sekundah. Ob začetku točenja aparat odda zvočni signal (bip), ko pa se priprava kave zaključí, odda 3 zvočne signale.

Opomba: časi perkolacije se razlikujejo glede na vrsto uporabljenе kave.

Okus kave lahko izboljšate s pritiskom na gumb AROMA (G). Ta funkcija aktivira infuzijski proces, ki vodo počasneje sprošča v filter, s tem kava pridobi boljši okus in aromo. Za aktiviranje te funkcije pritisnite tipko AROMA. Če želite omogočiti funkcijo, pritisnite gumb AROMA (G) (lučka na gumbu se prižge), potem ko pritisnete tipko Vklp/v pripravljenosti (H). Če želite onemogočiti funkcijo, ponovno pritisnite gumb AROMA. Tipko AROMA je priporočljivo uporabljati v primerih, ko ni potrebno pripraviti poln vrča kave.

- Če pustite pritisnjen gumb Vklp/v pripravljenosti (H) po končani perkolaciji, bo plošča ohranila kavo na idealni temperaturi. Aparat se samodejno izklopi 40 minut po končanem točenju kave. Za izklop ploščice ponovno pritisnite gumb Vklp/v pripravljenosti (H).
- Povsem običajno je, da med iztekanjem kave iz aparata izhaja tudi para.
- Za nov cikel kuhanja kave izklopite aparat s pritiskom na gumb Vklp/v pripravljenosti (H) in ponovno zaženite.

i Opomba: če vrč odstranite preden se priprava kave zaključi, se sam postopek priprave ne prekine. Prekine se samo iztekanje kave v vrč; v primeru, da želite takoj odлити nekaj kave, svetujemo, da ta postopek kar najhitreje opravite, da ne pride do neprijetnega razlivanja kave.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred vsakim postopkom čiščenja ali vzdrževanja aparat izklopite, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice in pustite, da se aparat dodobra ohladi.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistilnih sredstev. Vlažna in mehka krpa namreč povsem zadostuje.
- Aparata nikoli ne potaplajte v vodo. To je električna naprava.
- Filter rezervoarja za vodo (F) lahko dosežete skozi pokrov (B). Očistite, ko je potrebno.
- Ne perite posode in dodatkov v pomivalnem stroju.

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Če je tekoča voda v vašem gospodinjstvu trda, se bo v aparatu sčasoma nabral vodni kamen. Obloge slednjega lahko poslabšajo delovanje aparata. Priporočljivo je, da odstranjevanje vodnega kamna opravite po vsakih 40 ciklih delovanja.

Ko gumba AROMA (G) in \odot Vklp/v pripravljenosti (H) istočasno utripata (slika 7), (približno vsakih 40 ciklov), ki jih morate očistiti aparat.

- Aparat se samodejno ponastavi po odstranjevanju vodnega kamna.
- Za odstranjevanje vodnega kamna iz kavnih aparatov uporabite posebna sredstva, ki jih dobite v prosti prodaji.
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna raztopite v vrču, v skladu z navodili na samem ovitku;
- Raztopino nalijte v prostor za polnjenje z vodo;
- Postavite posodo na grelno ploščo; istočasno pritisnite gumba \odot Vklp/v pripravljenosti (H) in AROMA (G) dlje kot 1,5 sekunde.
- Ko je cikel odstranjevanja vodnega kamna končan (lučki na obeh gumbih se ugasneta), izperite napravo samo z vodo, vsaj dvakrat (2 polna rezervoarja vode).
- Če zgoraj opisano čiščenje niste pravilno opravili, garancija preneha veljati.

TEHNIČNI PODATKI

Omrežna napetost:	220-240 V-50/-60 Hz
Priključna moč:	750 W
Teža:	1,35 kg

ODSTRANITEV APARATA



Ne odstranjujte aparata skupaj z gospodinjskimi odpadki, temveč ga odnesite na pooblaščen center za zbiranje in recikliranje.