

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

- Preden aparat priključite na električno vtičnico, **natančno preverite**, da napetost hišne napeljava ustreza vrednosti, ki je označena na aparatu.
- Prepričajte se, da je zmogljivost električne vtičnice 10/16 amperov.
- TA APARAT JE IZDELAN V SKLADU S SMERNICO 89/336/CEE O ELEKTROMAGNETNI SKLADNOSTI.

POSTAVITEV

Aparat lahko uporabljate le v prenosnem načinu.

DELOVANJE IN UPORABA**Modeli z izbirnim gumbom in termostatom**

- **Delovanje v poletnem času (samo ventilator):** obrnite termostat v smeri urinega kazalca dokler se ne ustavi na položaju /6.
- **Ogrevanje z minimalno močjo:** obrnite izbirni gumb v položaj **1**.
- **Ogrevanje z maksimalno močjo:** obrnite izbirni gumb v položaj **2**.
- **Izklop:** obrnite izbirni gumb v položaj "●" in gumb termostata v položaj  in izključite vtič iz vtičnice.

Nastavitev termostata

Ko je v prostoru dosežena želena temperatura, počasi obrnite gumb termostata dx **2** (če predviden) v nasprotni smeri urinega kazalca, samo do položaja, kjer se aparat izključi.

Na ta način nastavljeno temperaturo bo termostat samodejno vzdrževal.

SERVIZIO ANTIGELO

Gumb **1** sx obrnite v položaj **2**, gumb termostata **2** dx pa obrnite v položaj . Tako nastavljen aparat ohranja temperaturo prostora približno 5° C z minimalno porabo energije.

Modeli s stikalom

- **Ogrevanje z zmanjšano močjo:** pritisnite stikalo "■" (na stikalu je vidno rdeče območje)
 - **Ogrevanje z maksimalno močjo:** pritisnite oba stikala (na stikalu je vidno rdeče območje)
 - **Izključitev:** ugasnite oba stikala.
- Priporočamo, da vedno izključite vtič, kadar aparata ne uporabljate.

Model samo s termostatom:

Aparat se vključi z zasukom gumba v smeri urinega kazalca dokler se ne ustavi na maksimalnem položaju. Če želite aparat v celoti izključiti, obrnite gumb na minimalni položaj in izključite vtič iz električne vtičnice.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Pred kakršnimkoli postopkom čiščenja vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- **Redno čistite vstopne in izstopne rešetke za zrak.**
- Nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil.

OPOZORILA

- Aparata ne postavljajte v bližino tuš kabin, kopalnih kadi, umivalnikov, bazenov ipd.
- Aparat uporabljajte izključno v vertikalnem položaju.
- Aparata ne uporabljajte za sušenje perila; ne prekrivajte vstopnih in izstopnih rešetk za zrak, ker lahko pride do pregretja aparata.
- V razdalji 50 cm pred aparatom ne sme biti pohištva ali drugih predmetov.
- Če aparat uporabljate v prenosni verziji, slednji ne sme delovati v bližini sten, pohištva, zaves, itd.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis ali kvalificiran električar, da se tako izognete vsaki nevarnosti.
- Aparat ne sme biti nameščen neposredno pred električno vtičnico.
- Aparata med delovanjem ne prekrivajte, ker bi lahko prišlo do pregrevanja in možnosti požara.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4 m².

V primeru **slučajnega pregrevanja** aparata bo **varnostni mehanizem** prekinil delovanje slednjega (na primer pokrite vstopne in izstopne rešetke za zrak, motor ne deluje ali se vrti upočasnjeno). Za ponovno vključitev aparata je potrebno za nekaj minut izvleči vtič iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtič ponovno priključiti v vtičnico.



Pomembno: V nobenem primeru ne pokrivajte aparata, kadar ta deluje, ker lahko pride do nevarnega zvišanja temperature samega aparata.