

SLO**PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE**

- Preden aparat priključite na električno vtičnico, natančno preverite, da napetost hišne napeljave ustreza vrednosti, ki je označena na aparatu in da je omrežna napeljava primerna zahtevani moči.
- TA APARAT JE IZDELAN V SKLADU S SMERNICO 89/336/CEE O ELEKTROMAGNETNI SKLADNOSTI.

DELOVANJE IN UPORABA**Modeli z izbirnim gumbom in termostatom**

- Gumb termostata (če predviden) obrnite v smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi pri maksimalni vrednosti.
 - **Delovanje v poletnem času (samo ventilator):** izbirni gumb obrnite v položaj ✖.
 - **Ogrevanje z zmanjšano močjo:** izbirni gumb obrnite v položaj 1.
 - **Ogrevanje z maksimalno močjo:** izbirni gumb obrnite v položaj 2.
 - **Izklop:** izbirni gumb obrnite v položaj 0.
- Priporočamo, da vedno izključite vtič, kadar aparata ne uporabljate.**

Model samo s termostatom:

Aparat se vključi z zasukom gumba v smeri urinega kazalca dokler se ne ustavi na maksimalnem položaju. Če želite aparat v celoti izključiti, obrnite gumb termostata na minimalno vrednost ✖ in izključite vtič iz električne vtičnice.

NASTAVITEV TERMOSTATA

Ko je v prostoru dosežena zelena temperatura, počasi obrnite gumb termostata v nasprotni smeri urinega kazalca, samo do položaja, kjer se aparat izključi. Na ta način nastavljeno temperaturo bo termostat samodejno vzdrževal.

FUNKCIJA PROTI ZAMRZOVANJU

Obrnite izbirni gumb v položaj 2, gumb termostata pa obrnite v položaj ✖. Tako nastavljen aparat ohranja temperaturo prostora približno 5° C z minimalno porabo energije.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Pred kakršnimkoli postopkom čiščenja vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Redno čistite vstopne in izstopne rešetke za zrak. Odstranite morebitne kose umazanije s sesalnikom.
- Nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil.

OPOZORILA

- Aparata ne postavljajte v bližino tuš kabin, kopalnih kadi, umivalnikov, bazenov ipd.
- Aparata ne uporabljajte za sušenje perila; ne prekrivajte vstopnih in izstopnih rešetk za zrak, ker lahko pride do pregretja aparata.
- V razdalji 50 cm pred aparatom ne sme biti pohištva ali drugih predmetov.
- Aparata ne uporabljajte v bližini zidov, pohištva, zaves, itd.
- Aparat morate namestiti tako, da komandna plošča ni dosegljiva osebi, ki se nahaja v kadi ali pod tušem.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis ali kvalificiran električar, da se tako izognete nevarnostim.
- Aparat ne sme biti nameščen neposredno pred električno vtičnico.
- Ne prekrivajte rešetk ob izhodu vročega zraka, niti ob vhodu zraka, ki se nahajajo na spodnji strani aparata.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4 m².

V nobenem primeru ne pokrivajte aparata, kadar ta deluje, ker lahko pride do nevarnega zvišanja temperature samega aparata.

V primeru **slučajnega pregrevanja** aparata bo **varnostni mehanizem** prekinil delovanje slednjega (na primer pokrite vstopne in izstopne rešetke za zrak, motor ne deluje ali se vrti upočasnjeno). Za ponovno vključitev aparata je potrebno za nekaj minut izvleči vtič iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtič ponovno priključiti v vtičnico.

