

OPIS

(glejte sliko na str. 3).

- A Termostat
- B Stikala
- C Gumb za temperaturo Comfort
- D Nosilec za kabel
- E Kolo

UPORABA

Sistemom »lahka kolesca«

Radiator obrnite na glavo na preprogo ali mehko podlago, da ne poškodujete barve. Odvijte kolesa tako, da jih obrnete navzven (slika 1). Radiator obrnite nazaj na noge.



Pomembno!

Ko radiator uporabljate, mora vedno stati pokončno (kolesa na dnu, gumbi za nastavitve zgoraj). Vsi drugi položaji so lahko nevarni!

Električna povezava

- Preden radiator priključite, preverite, da je napetost v vtiču v skladu z vrednostjo V, označeno na napravi, in da sta vtičnica in kabel primernih dimenzij.
- RADIATOR PRIKLJUČITE SAMO NA PRIMERNO OZEMLJENO VTIČNICO.

NAVODILA ZA UPORABO

Vklop

Vstavite vtič, vrtljivi gumb termostata do konca obrnite v desno (največja moč). Vključite obe stikali. Lučki na stikalih ostaneta vklopljeni ne glede na nastavljeni položaj termostata. Ko se v prostoru doseže želena temperatura, počasi in pozorno obračajte vrtljivi gumb v levo smer, dokler ne zaslišite, kako klikne.

Aparat je sedaj nastavljen in se bo samodejno vklopil ter izklopil, da bi ohranjal želeno temperaturo.

Varčnost

Za varčno uporabo se stikali lahko uporabljata posamezno:

- samo gumb v položaju »MIN« = minimalna moč (lučka

gori)

- samo gumb v položaju »MED« = srednja moč (lučka gori)
- oba gumba v položaju »MIN« »MED« = maksimalna moč (lučki gorita)

Uporaba termostata

Termostat deluje na podlagi temperature sobe in ne temperature radiatorja. Gumb termostata obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca proti nižjim številkam, da temperaturo znižate; za zvišanje temperature, gumb obrnite v smeri urnega kazalca proti višjim številkam. Za popoln izklop radiatorja nastavite termostat na minimum ✱ in ga odklopite iz električne vtičnice.

Funkcija za zaščito proti zmrzali

Če je gumb termostata v položaju ✱ in so stikala pritisnjena, naprava vzdržuje temperaturo sobe pri približno 5°C, kar preprečuje zamrzovanje z minimalno potrošnjo energije.

GUMB ZA TEMPERATURO COMFORT

Ko je prižgan gumb za temperaturo »COMFORTEMP« in sta prižgani obe stikali, naprava samodejno doseže in vzdržuje prijetno temperaturo. Za aktivacijo gumba »COMFORTEMP« se prižge zelena lučka. Pri tej nastavitvi je temperatura samodejno nastavljena z gumbom za temperaturo »COMFORTEMP«. Za izklop funkcije »COMFORTEMP« in vrnitev v ročno nastavitve termostata, ponovno pritisnite gumb COMFORTEMP (zelena signalna lučka ugasne).

VZDRŽEVANJE

Preden na radiatorju karkoli delate, ga odklopite iz električne napeljave in počakajte, da se ohladi. Oljni radiator ne zahteva posebnega vzdrževanja. Dovolj je, da z njega z mehko, suho krpo obrišete prah. Nikoli ne uporabljajte brusnega praha ali raztopil. Če je potrebno, umazanijo odstranite s sesalcem.

TEHNIČNI PODATKI

Električno napajanje

Glejte tabelo z oznakami

Absorbirana moč

“

NEPRAVILNO DELOVANJE

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Naprava ne deluje	Prepričajte se, da je priključena in električni vtič deluje.	Priključite na elektriko.
	Prepričajte se, da ni ovir.	Odstranite oviro in počakajte, da se naprava ohladi. Če naprava ne deluje, se obrnite na pisarno za pomoč strankam.
	Temperatura je nastavljena prenizko.	Temperaturo nastavite na več.