

POMEMBNA OPOZORILA

Varnostna opozorila



Nevarno!

Neupoštevanje je lahko vzrok za smrtno nevarne poškodbe z električnim tokom.

- Na priključek ne razlivajte nobene tekočine.



Pozor!

Neupoštevanje je lahko vzrok za poškodbe in škodo na aparatu.

- Aparat je namenjen izključno za segrevanje vode. Vsaka drugačna uporaba se smatra za napačno in s tem za nevarno. Proizvajalec zavrača vsako odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne, napačne ali neodgovorne uporabe oziroma zaradi popravil, ki bi jih opravile nepooblaščen osebe.

- Ta aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu.

Ni predvidena uporaba v: v prostorih, ki se uporabljajo kot kuhinja za osebe trgovin, uradov in drugih delovnih območij, na kmečkih turizmih, v hotelih, motelih in drugih sprejemnih strukturah, pri oddajanju sob.

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci starosti nad 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma znanjem, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in se zavedajo s tem povezanih nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so stari več kot 8 let in so nadzorovani. Aparat

in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

- Uporabnik ne sme zamenjati napajalni kabel tega aparata, kajti za ta postopek se mora imeti na voljo posebna orodja. V primeru poškodovanja kabla se za njegovo zamenjavo obrnite izključno na servisni center s pooblastilom proizvajalca.
- Grelnik uporabljajte samo s priloženim električnim podstavkom (in obratno).
- Grelnika vode ne uporabljajte na nagnjeni površini.
- Kotla ne uporabljajte, če element ni popolnoma potopljen.
- Da naprave ne poškodujete, ne uporabljajte alkalnih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabite samo mehko krpo in blag detergent.
- Aparat ne uporabljajte na nadmorski višini nad 2000 m.
- O čiščenju aparata si preberite ustrezen odstavek.



Nevarnost opeklin!!

V primeru neupoštevanja je prisotna nevarnost opeklin.

- Med vrenjem vode ne odstranjujte pokrova.
- Če grelnik prekomerno napolnite, lahko pride do razlitja vrele vode.
- Po uporabi je površina grelnih elementov lahko še vroča.



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Grelnika ne premikajte, ko ta deluje.



Nevarno!

Neupoštevanje je lahko vzrok za smrtno nevarne poškodbe

z električnim tokom.

- Zaradi nevarnosti elektrike, električnih delov, podstavka z vtikačem in grelnika vode ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Ne uporabljajte v kopalnici ali v bližini kakšnega koli vodnega vira. Ne uporabljajte na prostem.
- Ko aparata ne uporabljate in pred čiščenjem vtikač izvlcite iz omrežne vtičnice.
- Ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- V grelnik ne vstavljajte ničesar.
- Raba pribora, ki ga proizvajalec ni navedel, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.



Pozor!

Neupoštevanje je lahko vzrok za poškodbe in škodo na aparatu.

- Bodite previdni pri izlivanju, grelnik vode ne smete preveč nagniti. Voda bi lahko vstopila v mehanizem za vklop.
- Če aparat uporabljate v bližini otrok, morate biti še posebno previdni.
- Grelnika ne uporabljajte, če so električni deli ali vtikač poškodovani, če grelnik ne deluje pravilno ali če je pokvarjen.

Da bi se izognili vsakovrstni nevarnosti, v primeru morebitnih popravil ali zamenjav, da se izognete tveganju, grelnik vode izročite pooblaščenemu servisnemu centru.



Nevarnost opeklin!!

V primeru neupoštevanja je prisotna nevarnost opeklin.

- Ne dotikajte se vročih delov, kot so ohišje ali kovinski del pokrova grelnika vode. Uporabite ročaje in tipke.
- V grelniku ostane voda topla tudi še dolgo časa po vrenju, s tem pa predstavlja nevarnost za opekline. Svetujemo vam, da grelnik vode postavite stran od roba delovne površine in izven dosega otrok.
- Pazite, da električni deli grelnika vode ne segajo čez rob mize ali delovnega pulta.
- Izogibajte se stiku s paro, ki med izlivanjem izhaja skozi izlivnik ter skozi pokrov in izlivnik med polnjenjem.
- Grelnik, električni podstavek in električne dele ne približujte vročim površinam, kuhalnim ploščam ali štedilnikom.



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Preden grelnik napolnite z vodo, ga snemite s podstavka.
- Grelnika ne uporabljajte brez filtra (grelnik bi se lahko izklopil).
- Pred vklopom grelnik pravilno namestite na svoj podstavek.



Materiali in pribor, ki je namenjen stiku z živili, so skladni s Pravilnikom (ES) 1935/2004.

Odstranitev aparata



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, ampak ga morate izročiti pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS

- A** Odstranljiv filter
- B** Pokrov
- C** Ohišje grelnika vode
- D** Signalna lučka vklopa
- E** Električni podstavek 360° z navijalnikom žice
- F** Vtikač
- G** Gumb za vklop/izklop
- H** Indikator nivoja vode
- I** Gumb za odpiranje pokrova
- J** Gumb za zapiranje pokrova

UPORABA

Pred uporabo

- Odstranite ovojnino grelnika vode in električnega podstavka.
- Otrokom ne dovolite igranja s plastičnimi vrečkami, da se izognete nevarnosti zadušitve.
- Odstranite vse etikete z zunanjih jeklenih površin.
- Odstranite filter (slika 1) in ga operite z vodo (slika 2). Glejte "Odstranitev filtra vodnega kamna".
- Grelnik napolnite z vodo do oznake najvišjega nivoja (MAX) in počakajte, da voda zavre.
- Vrelo vodo izlijte in grelnik splaknite s hladno vodo. Ta postopek opravite trikrat, da s tem odstranite vse sledove obdelave, itd.
- Po splakanju grelnika ponovno vstavite filter (slika 3).

Uporaba

S posebnim električnim podstavkom in sredinskim spojnikom lahko grelnik nanj namestite pod vsakim kotom in iz vsakega položaja.

- Iz podstavka z navijalnikom izvlecite kabel za toliko, da z njim dosežete vtičnico, ki jo nameravate uporabiti (slika 4)
- Ne dovolite, da bi napajalni kabel visel čez rob mize, iti ne dovolite, da bi prišel v stik z vročimi površinami (na primer z zgornjim delom B).

Polnjenje

- Preden grelnik napolnite z vodo, ga snemite s podstavka.
- S pritiskom na gumb (slika 6) odprite pokrov, grelnik napolnite do zelenega nivoja, zaprite pokrov s pritiskom na ustrezno tipko (slika 7).

Vedno napolnite več kot 0,2 litra (KBLA2000) ali 0,3 litra (KBLA2001) vode, s tem preprečite, da bi med uporabo v grelniku zmanjkalo vode; tovrstna nepravilna uporaba skrajša trajnost aparata.

Ne napolnite več kot 1 litra (KBLA2000) ali 1,7 litra (KBLA2001) vode (do nivoja MAX). V primeru prekomerne napolnitve obstaja nevarnost, da bo voda med vretjem iztekala in vam povzročila opekline.

Vklop

- Vtičak vklopite v vtičnico.
- Grelnik postavite na električni podstavek.
- Vključite grelnik vode tako, da gumb za vklop "I" (slika 5) potisnete navzdol.
- Vključijo se signalna svetilka.
- Grelnik se samodejno izklopi, ko voda zavre (gumb za vklop preskoči in signalna lučka ugasne).
- Grelnik lahko izklopite preden voda zavre tako, da gumb za vklop premaknete v položaj "0" ali grelnik preprosto snamete s podstavka. Aparat se izklopi, gumb za vklop se samodejno vrne v položaj "0".

Nalivanje

- Grelnik odstranite z električnega podstavka in vodo pazljivo prelijte. Grelnik ne nagibajte sunkovito in ne nagnite ga preveč.
- Ko grelnik snamete s podstavka, lahko na zgornji površini podstavka opazite vlago. Para namreč uhaja skozi majhno odprtino, ki se nahaja na spodnjem delu grelnika. Nabiranje kondenzata na podstavku je povsem normalno in vas ne sme skrbeti.



Opomba: grelnik izpraznite po vsaki uporabi. Če grelnika niste uporabljali več kot dva dneva, ga splaknite

z vodo. Za zmanjšanje porabe energije in potrato vode, uporabite le takšno količino vode, ki jo dejansko potrebujete.

VARNOSTNE NAPRAVE

1) Gumb za samodejni vklop "I/O"

Ta grelnik ima gumb za vklop "I/O", ki omogoča samodejni izklop grelnika, ko voda zavre.

Predeno vodo ponovno pristavite počakajte približno eno minuto. Gumb za vklop "I/O" ne poskušajte zadržati v položaju "I" ali regulirati njegov mehanizem.

2) Varnostno prekinjalo:

Za primer, da je grelnik vklopljen s premajhno količino vode ali celo brez nje, je zaščiten z varnostnim sistemom, ki prekine električno napajanje.

V takšnem primeru grelnik izklopite iz električnega omrežja, pustite, da se ohladi, preden ponovno nalijete hladno vodo (v nasprotnem primeru se aparat lahko poškoduje).

VZDRŽEVANJE

Čiščenje grelnika vode

- Preden pričnete z čiščenjem pustite, da se aparat povsem ohladi in ga izklopite iz električnega omrežja.
- Grelnik ali podstavek ne potapljajte v vodo.
- Za čiščenje zunanosti grelnika uporabite mehko in vlažno krpo ter ga osušite s suho in mehko krpo.
- NE uporabljajte kovinskih gobic, vnetljivih tekočin ali razmaščevalnih ter korozivnih snovi.
- Zagotovite, da spojniki in vtičnice ostanejo suhe.

Obloge

Med segrevanjem se v vodi prisotni minerali strdijo, voda zaradi tega postane motna. Ko na vodi opazite nastajanje filma in ko med čiščenjem filtra na stenah ali na sestavnih delih odkrijete vodni kamen, opravite postopek odstranjevanja vodnega kamna z grelnika in filtra.

Filter vodnega kamna

Ta grelnik vode je opremljen s filtrom za vodni kamen, ki preprečuje nalivanje delcev vodnega kamna v pijače. Filter se lahko odstrani in opere.

Filter morate odstraniti in očistiti takoj, ko usedline opazite in v primeru, ko se zmožnost prelivanja zmanjša.

Odstranitev filtra vodnega kamna

- Pustite, da se grelnik popolnoma ohladi.
- Aparat izklopite iz električnega omrežja.

- Prepričajte se, da so vaše roke čiste in brez ostankov mila, kreme ali drugih proizvodov, ki bi vodo lahko onesnažili.
- Grelnik izpraznite in odstranite filter (slika 1).
- Splaknite ga pod tekočo vodo in ga ščetkajte s ščetko z mehкими ščetinami (slika 2).
- Filter ponovno namestite (slika 3).

Filter lahko predstavlja nevarnost zadušitve, po čiščenju ga ne puščajte brez nadzora.

Čiščenje grelnika in filtra

Redno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna je zelo pomembno za ohranjanje dobrega delovanja aparata. Prekomerne obloge vodnega kamna lahko ogrozijo dobro delovanje naprave, zato jih je potrebno izločiti.

- Uporabite za grelnike primerno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna (priporočljivo na osnovi citronske kisline). Ko se vodni kamen prične nabirati na električnem upor, kupite ustrezno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna in odstranjevanje opravite skladno z navodili, priloženimi k sredstvu.
- Ko ste vodni kamen odstranili, v grelniku večkrat zavrite svežo vodo in skrbno splaknite, da povsem odstranite vsako sled sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki bi aparat lahko poškodovalo. Postopek ponovite najmanj trikrat.
- V primeru, ko je na ta način potrebno očistiti tudi filter, slednjega odstranite in potopite v isto sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.
- Pred ponovno uporabo grelnika vode se prepričajte, da so električni deli popolnoma suhi.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost	Glejte tablico z lastnostmi
Priključna moč	"