

1. OPŠTA PRAVILA

Izvaditi uređaj iz ambalaže, okrenuti ga naopačke i položiti na polistirol. Proveriti da li je kabl za napajanje neoštećen, kao i da li je uređaj pretrpeo oštećenja u toku transporta. Ne upotrebljavati uređaj ako je oštećen.

2. MONTAŽA PODNOŽJA

Izvaditi podnožja i točkiće iz ambalaže od polistirola. Točkiće ubaciti u osovinu podnožja i gurati do kraja dok se ne začuje škljocanje (sl. 1). Povlačeći ih proveriti da li su točkići dobro fiksirani.

Pomoću posebne spojnice sa navojima i ogovoraćućih matica s krilcima izvršiti montažu podnožja na donji deo radijatora i to isključivo između spoljnih elemenata kao što je prikazano na slikama 2-3-4.

Model sa prethodno montiranim točkićima

Okrenuti naopačke radijator na platno ili neku drugu meku podlogu kako bi se sprečilo oštećenje laka. Do kraja raširiti točkiće okrećući ih prema spolja (sl. 5) Vratiti radijator u njegov normalan položaj.

3. PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

- Pre uključivanja uređaja na mrežu proveriti da li voltaža električne mreže Vašeg domaćinstva odgovara vrednosti u V koja je označena na uređaju, kao i da li dimenzije utičnice na električnoj mreži i linije za napajanje odgovaraju predviđenom opterećenju.
- RADIJATOR ISKLJUČIVO PRIKLJUČIVATI NA PRAVLJNO UZEMLJENU UTIČNICU.
- Ovaj uređaj je uskladu sa Odredbom 89/336/CEE (EEZ) i D.M. 476/92 o elektromagnetnoj kompatibilnosti.

4. RAD I UPOTREBA

Uključivanje

Umetnuti utikač u strujnu utičnicu; pomeriti položaj na termostatu sve do krajnje gornje granice; putem birača upaliti radijator, kako je izloženo u nastavku

- Radi najnižeg stepena jačine, postaviti birač na položaj “ **MIN** ”.
- Radi srednjeg stepena jačine, postaviti birač na položaj “ **MED** ”.
- Radi najvišeg stepena jačine, postaviti birač na položaj “ **MAX** ”.
- Radi najvišeg turbo grejanje postaviti birač na položaj “ **☼** ”
- Radi najvišeg turbo grejanje + stepena jačine postaviti birač na položaj “ **☼ + MAX** ”
- Postaviti birač na “ **0** ” = adi gašenja uređaja.

Podešavanje termostata

Kada se u prostoriji postigne željena temperatura, termostat polako okretati dok se signalna lampica ne ugasi (ili do položaja koji je naznačen klikom), ali ne preko toga.

Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulisati i održavati konstantnom.

Funkcija protiv zamrzavanja

Kad je termostat u položaju **☼** , a birači jačine ne “ **0** ”, ovaj uređaj, uz minimalan utrošak energije, održava temperaturu u prostoriji na oko 5°C i tako sprečava zamrzavanje.

TURBO GREJANJE

Uređaj su opremljeni termoventilacijom koja brže zagreva prostoriju. Ova funkcija se koristi pritiskom tastera na položaj "✱" ili "✱ + MAX".

Važno: sigurnosni uređaj reaguje tako što isključuje uređaj u slučaju pregrevanja nastalog usled gomilanja prašine na rešetkama kroz koje ulazi i izlazi vazduh. U tom slučaju pre nego što se uređaj ponovo aktivira potrebno je izvaditi utikač iz utičnice, ostaviti uređaj da se ohladi, a potom pomoću usisivača za prašinu očistiti rešetke za ulaz i izlaz vazduha, i tek onda ponovo povezati uređaj na mrežu i u uključiti ga.

5. ODRŽAVANJE

Pre bilo koje intervencije na uređaju izvući utičnicu iz električne mreže i sačekati da se radiator ohladi. Električni radiator punjen uljem ne zahteva posebno održavanje. Dovoljno je mekom i suvom krpom očistiti prašinu sa njega. Nikada ne koristiti abrazivne praškove ili rastvarače. Po potrebi ukloniti eventualne naslage nečistoća pomoću usisivača za prašinu.

6. UPOZORENJA



VAŽNO: U toku rada uređaj ni u kom slučaju ne prekrivati, jer bi to moglo da prouzrokuje opasno pregrevanje.

Uređaj je opremljen sigurnosnim uređajem koji ga isključuje u slučaju pregrevanje. Da bi radiator bio ponovo aktiviran, isti isključiti iz električne mreže na 30 minuta kako bi se ohladio i potom ga ponovo priključiti na mrežu i pustiti u rad.

PAŽNJA: kako bi se izbegla svaka opasnost prouzrokovana slučajnim resetovanjem sigurnosnog uređaja, ne upotrebljavati spoljni tajmer za puštanje u rad radijatora.

- Radijator ne koristiti u neposrednoj blizini kada za kupanje, tuševa, umivaonika ili bazena.
- Upotreba uređaja ne sme se dozvoliti licima (niti deci) sa ograničenim psiho-fizičkim i čulnim mogućnostima, ili onima bez dovoljno iskustva i znanja, izuzev u slučajevima kada nad njima obavlja pažljiv nadzor i obučava ih lice odgovorno za njihovu bezbednost. Potreban je nadzor nad decom. Voditi računa da se ona ne igraju sa uređajem.
- Radijator ne koristiti za sušenje veša. Ne ostavljati kabl za napajanje na toplim elementima.
- Radijator isključivo koristiti u vertikalnom položaju.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, isti mora biti zamenjen od strane proizvođača ili ovlašćenog servisnog centra kako bi se izbegle sve opasnosti.
- Pri prvom uključivanju ostaviti uređaj da radi najmanje 2 sata na maksimalnoj snazi. U toku ovog postupka dobro provetravati prostoriju kako bi se uklonio karakterističan miris "novoga" koji se tom prilikom oslobađa iz uređaja.
- Normalno je da u toku svog prvog rada uređaj škripi.
- Uređaj se ne sme postaviti neposredno ispod fiksne utičnice.
- Radijator je napunjen tačnom količinom ulja, a popravke koje zahtevaju njegovo otvaranje isključivo mogu da vrše proizvođač ili ovlašćeni servis. U slučaju curenja ulja obratiti se proizvođaču ili ovlašćenom servisu.
- U slučaju odlaganja uređaja na otpad neophodno je poštovati propise u vezi sa zbrinjavanjem uljnog otpada.
- Ovaj uređaj ne upotrebljavati u prostorijama čija je površina manja od 4 m².