

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceverkstad.
- Driv inte apparaten med en extern timer eller separat fjärrkontroll.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Den ska inte användas i personalkök i affärer, på kontor eller andra arbetsplatser, på bondgårdshotell, på hotell och motell eller vid rumsuthyrning.
- Använd endast det medföljande kontaktdonet De' Longhi KS-122D.
- Barn över 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför.
Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 års ålder. Äldre barn ska övervakas noggrant.
- Placera apparaten och sladden oåtkomligt för barn under 8 års ålder.
- Dra ut stickproppen ur vägguttaget och ta loss kontaktdonet innan du rengör apparaten. Se till att uttaget för kontaktdonet är helt torrt innan du använder apparaten igen.
- Apparaten ska alltid stå på en torr och plan yta som tål värme, på minst 85 cm höjd och utom räckhåll för barn, när den används.
- Placera inte eldfarligt material i närheten av apparaten.
- Låt grillen svalna (i minst 30 minuter) innan du rör den.
- VARNING: använd inte grillkol eller liknande bränslen.
- OBS: vänd inte teflonplattan förrän den har svalnat helt.
- OBS: för att minska brandrisken ska droppbrickan alltid användas. Dra inte i själva sladden när du ska dra ut stickproppen ur eluttaget.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är påslagen.
- Apparatsens ytor blir heta när den används.
- De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordning 1935:2004.

BESKRIVNING (sidan 3)

1. Vändbar teflonplatta
2. Droppbricka
3. Säkerhetsanordning
4. Underrede
5. Kontaktdon

Apparaten kan användas på två sätt (vändbar teflonplatta)

- Den räfflade grillplattan använder du för att grilla biffar, köttletter och liknande.
- Den släta sidan använder du till skaldjur, ägg, skivade grönsaker och liknande.

INSTALLATION OCH UNDERHÅLL

Innan du använder grillen för första gången

- Ta bort allt emballage och alla etiketter från grillen och droppbrickan.
- Ta loss kontaktdonet och rengör teflonplattan och underredet med vatten och diskmedel. Skölj och torka noggrant. Se till att uttaget för kontaktdonet är helt torrt.
- Stryk på lite vegetabilisk olja på grillytan eller spraya den med matlagningsspray. Torka bort överflödigt olja.

Förberedelser

- Ställ underredet på en köksbänk. Sätt i droppbrickan av metall. Sätt på grillplattan på underredet. Uttaget för kontaktdonet ska vara på samma sida som säkerhetsanordningen.
- Använd inte apparaten om den inte har installerats i enlighet med anvisningarna på sidan 3.

Igångsättning

- Sätt i kontaktdonet i uttaget och se till att det sitter ordentligt fast.
Det går inte att sätta i det helt om grillplattan inte sitter på underredet på rätt sätt.
- Sätt i stickproppen i ett eluttag.

- Ställ in maximal temperatur. Kontrollampen tänds. Förvärm i 4-6 minuter. Det är normalt att lampan tänds och släcks omväxlande under föruppvärmningen.
- Använd temperaturläge 3 för perfekt grilllyta och grillränder på hamburgare, biffar, korv, fisk, kycklingbröst och annat kött. Sätt väljaren i läge 1 eller 2 om du ska värma tidigare tillagad mat, varmhålla mat eller laga till mer ömtåliga matvaror på lägre temperatur.

Avstängning

- Sätt temperaturväljaren på ● när tillagningen är avslutad.
- Dra ut stickproppen och låt apparaten svalna innan du rengör den och tar loss delarna.
- Använd handtagen när du flyttar apparaten.

Tillagningstid

- Använd nedanstående tabell som en vägledning för mängder och tillagningstider.
De angivna tillagningstiderna är ungefärliga, och varierar beroende på grillplattans, omgivningsluftens och matvarornas temperaturer.
De matvaror som ska tillagas ska alltid vara rumstemporerade.
Lägg aldrig frysta matvaror på plattan (de kan bli hårda).
Övervaka tillagningen noggrant och anpassa tillagningstiden efter behov.
Om du vänder matvarorna ofta blir tillagningen jämnare.

Matvara	Ungefärlig tid (minuter)	Tillagningstest
Biff	8 - 15	Till önskad tillagningsgrad
Bacon	8 - 15	Till önskad tillagningsgrad
Benfria fläskkötletter	15 - 20	Tills köttet inte är rosa
Kycklingbitar	25 - 30	När du sticker i dem med en kniv ska en klar vätska sippra ut
Hamburgare, cirka 1 cm tjocka	8 - 10	Tills köttet inte är rosa
Korv/färsbiffar	12 - 15	Tills köttet inte är rosa
Varmkorv	8 - 10	Genomvarm
Hel fisk	8 - 10	Ogenomskinlig, delar sig om du rör den med en gaffel
Fiskfiléer	10 per 2,5 cm tjocklek	Ogenomskinlig, delar sig om du rör den med en gaffel

TILLAGNINGSTIPS

- Värm plattan i förväg, så blir resultatet bättre.
- Mört kött lämpar sig i allmänhet bättre för grillning.
Du kan marinera lite hårdare kött över natten för att göra det mjötare.
- Använd alltid en plast- eller träslev för att vända matvarorna, för att undvika att skada grillytan.
Fisk och kött ska helst bara vändas en gång.
Det är onödigt att vända matvarorna många gånger, och det gör att de blir torrare.
Skär aldrig i matvarorna när de ligger på grillplattan.
- Smörj grillplattan med matlagningsspray eller lite vegetabilisk olja innan du lagar grönsaker, fisk eller magert kött.
När du ska laga marmorat kött eller marinerade matvaror behöver du inte smörja plattan.
- Tillaga inte kött för länge.
- Gnid in plattan med en bit hushållspapper doppat i olja då och då om matvarorna fastnar.

Anmärkningar

- Det är helt normalt att grillplattan luktar och ryker lite första gången du använder den.
- Rengör den räfflade eller släta sidan av grillplattan med en plastspatel efter tillagningen och när apparaten har kallnat helt (det tar cirka 30 minuter).
Om du rengör plattan på detta sätt innan den har svalnat kan plasten smälta.

HANTERING OCH RENGÖRING

- Dra ut stickproppen ur eluttaget efter tillagningen och låt apparaten svalna helt innan du rengör den.
Flytta aldrig apparaten när den är varm.
- Ta loss kontaktdonet. Torka av apparaten med en fuktig trasa om det behövs.
DOPPA ALDRIG NED KONTAKTDONET I VATTEN ELLER NÅGON ANNAN VÄTSKA.
- Ta loss plattan från underredet och töm droppbrickan.
Grillplattan kan diskas i diskmaskin.
Droppbrickan och underredet av plast diskas för hand.
- Använd inte stålull eller kraftiga rengöringsmedel med slipverkan för att rengöra grillplattan: de kan skada teflonbeläggningen.
Använd inte frätande ugnsgöringsmedel. Det kan skada grillplattan.
- Ta bort matrester som har fastnat med en plastspatel.
Rengör handtagen efter varje användning.
Torka dem ordentligt med en mjuk trasa eller hushållspapper.

- Kontaktdonet får inte doppas ned i vatten eller diskas i diskmaskin. Torka av det med en mjuk trasa.
- Se till att uttaget för kontaktdonet är helt torrt innan du använder apparaten igen.

ANSVARSFRIKSRIVNING

Apparatens komponenter modifieras med jämna mellanrum. Därför kan anvisningar, specifikationer eller bilder i denna bruksanvisning skilja sig något från vad som gäller för just din apparat.

Det kan hända att de allmänna beskrivningarna av produkten i denna bruksanvisning inte stämmer i enskilda specifika fall. Inga rättsliga anspråk kan ställas med hänvisning till detta.

Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG



Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tätortsavfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som härstammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar.

Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en soptunna med ett kryss.