

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

- Enheten kan användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om de förstår de faror som medföljer användningen.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten vid rengöring.
- Använd inte apparaten om locket som skyddar den roterande delen är skadat eller förstört.
- Denna maskin är avsedd uteslutande för hushållsbruk. Den är inte avsedd att användas i: personalkök för anställda i butiker, kontor och andra arbetsplatser, stugor, hotell, motell och andra inkvarteringsmöjligheter, rum att hyra.
- I händelse av skador på kontakten eller matningskabeln, låt dem bytas ut uteslutande av Teknisk Assistans, för att förebygga alla risker.

ENDAST FÖR EUROPEISKA MARKNADER:

- Koppla alltid bort apparaten från elnätet om den lämnas utan tillsyn och innan du monterar, demonterar, eller rengör den.
- Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn.
- Barn får inte använda maskinen som leksak.

SÄKERHETSVARNINGAR



Fara! Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan medföra skador genom elektriska stötar med risk för livet.

Eftersom maskinen fungerar med elektrisk ström, kan man inte utesluta att den orsakar elektriska stötar.

Följ därför följande säkerhetsanvisningar:

- Vidrör inte apparaten med våta händer eller fötter.
- Vidrör inte stickkontakten med våta händer.
- Försäkra dig att eluttaget som används alltid är lätt att komma åt, eftersom det endast på detta sätt är möjligt att dra ut kontakten vid behov.
- För att ta ut kontakten från eluttaget ska du gripa tag i själva kontakten. Dra aldrig i sladden, eftersom den då kan skadas.
- För att koppla bort maskinen fullständigt ska du ta ut kontakten från eluttaget.
- Försök inte att reparera apparaten om ett fel uppstår. Slå av maskinen, dra ut kontakten från uttaget och kontakta Teknisk Assistans.

- Före varje rengöringsingrepp ska du stänga av maskinen, ta ut stickkontakten ur vägguttaget och låta maskinen svalna.



Varning: Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsak till personskador eller skador på maskinen.

- Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, expanderad polystyren) utom räckhåll för barn.
- Placera inte telefonen ovanpå eller i närheten av elektriska eller gashärlar eller en uppvärmd ugn..
- Kontrollera att det inte finns några främmande föremål inuti kaffekvarnen.
- Bladen är skarpa. Var försiktig när du hanterar dem.
- Avlägsna aldrig locket innan bladen är helt stillastående. När du har släppt upp knappen, stannar bladen efter 2-3 sekunder.
- Undvik kontakt med delar i rörelse.

Regelmässig användning

Denna apparat får användas endast för det ändamål för vilket den är utformad. All annan användning ska anses felaktig. Denna maskin är inte lämplig för kommersiellt bruk.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i felaktig användning av maskinen.

Försök aldrig att krossa is eller använda på annat sätt än det som anges i instruktionerna.

Bruksanvisningar

Läs noggrant dessa instruktioner innan du använder maskinen. Att inte respektera dessa instruktioner kan medföra personskada och apparatskada.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i underlåtenhet att iaktta dessa bruksanvisningar.



Observera:

Förvara noggrant dessa instruktioner. Om maskinen överläts till tredje part, överlämna även dessa bruksanvisningar.

BESKRIVNING

(sid. 3 - A)

- A1. Pensel för rengöring
- A2. Lock för kaffebehållaren
- A3. Utdragbar kaffebehållare
- A4. Kabelvinda
- A5. Valratt för val av antal koppar (endast KG49)
- A6. Signallampor för malningsgrad (endast KG49)

KONTROLL AV MASKINEN

Efter att ha avlägsnat förpackningsmaterialet, försäkra dig att utrustningen är hel och att alla tillbehör finns med. Använd inte utrustningen vid befintlighet av uppenbara skador. Vänd dig till Teknisk Assistans vid De'Longhi.

ANSLUTNING AV MASKINEN



Fara!

Försäkra dig att elnätets spänning överensstämmer med den som anges på skylten på maskinens botten.

Anslut maskinen endast till ett eluttag, som är regelmässigt installerat och med en minimum kapacitet på 10A och är försett med effektiv jordning. I händelse av inkompatibilitet mellan uttaget och maskinens kontakt, låt byta ut uttaget med ett annat av lämplig typ, av kvalificerad personal.

ANVÄNDNING AV MASKINEN

- Placera enheten på en plan yta.
- Skruva loss locket från behållaren, moturs och lyft upp det (fig. 1).
- Håll önskad mängd kaffeböner i behållaren (fig. 2).
- Skruva fast locket igen och vrid medurs till gränsläget (fig. 3). Om locket inte är väl infört, förhindrar en säkerhetsanordning påslagningen.
- Dra ut tillräckligt med sladd för att föra in kontakten i uttaget (fig. 4).

- I modellerna som förutser detta, vrid valratten (A5) till mängden kaffe som motsvarar antalet koppar, för vilka du önskar mala böner (fig. 5). Använd emellertid denna motsvarighet endast som referens, eftersom mängden skiftar beroende på smak, typ av rostning av kaffeböner, samt vald malningsgrad: i alla händelser, fyll aldrig över MAX nivån som är tryckt på kaffebehållaren.
- Tryck på locket för att aktivera kaffekvarnen (fig. 6) och håll det nedtryckt tills du når önskad malningsgrad.
- På modellerna som är försedda med signallampor för malningsgraden (A6) (coarse, medium, fine), tryck ner locket och släpp upp det när signallampan för önskad malningsgrad tänds. Kom ihåg att när locket släppts upp, även om bara för ett ögonblick, återställs apparaten och känner igen malningen endast som om hela böner fanns i innehållet.

BRUKSANVISNINGAR

- Håll alltid locket på behållaren för kaffeböner hermetiskt tillslutet, för att bevara kaffebönornas smak och arom.
- Mal bara mängden kaffeböner som är nödvändig för tillfället..
- Fyll aldrig på behållaren för kaffeböner för mycket. Som allmän anvisning, räkna med en matsked böner per kopp (t ex 4 skedar böner för 4 koppar kaffe). Naturligtvis kommer den optimala mängden, på grundval av personlig smak, att identifieras med tiden.
- För modeller med signallampor för malningsgraden, kom ihåg att: malningsgrad "COARSE" (grov) är idealisk för percolators; malningsgrad "MEDIUM" (=medium) är idealisk för drip och moka; malningsgrad "FINE" (=fine) är idealisk för espressomaskiner.
- Mellan en användning och nästa ska minst en minut förflöta för att undvika att apparaten överhettas.
- För att garantera en god kvalitet av kaffets färslekhet, rengör alltid apparaten efter varje användning, i synnerhet när du maler kaffe efter att ha malt andra livsmedel (t ex socker). Det är hursomhelst inte tillrådligt att mala oljiga fröer (t ex jordnötter) eller alltför hårda (t ex ris).

RENGÖRING



Fara!

Innan du utför rengöringen av de invändiga delarna, ska maskinen vara avstängd och bortkopplad från elnätet. Sänk aldrig ner maskinen i vatten.

- Diska locket med vatten och neutralt diskmedel.. Skölj sedan noggrant och torka.

- För att underlätta rengöringen av bönbehållaren, är det möjligt att dra ut själva behållaren medurs för att haka av den och sedan lyfta den uppåt (fig.7)
- Avlägsna resterna av malt kaffe med borsten som medföljer apparaten (fig.8). Sänk inte ner bönbehållaren i vatten för att undvika att den skadas.
- För att föra in behållaren, för in den och vrid den sedan moturs tills den blockeras..
- Rengör apparatens utsida med en mjuk trasa.
- När du sätter tillbaka apparaten, linda ihop sladden med hjälp av den därför avsedda kabelvindan (A4).

TEKNISKA DATA

Spänning: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Absorberad effekt: 170 W

Vikt: 1 Kg



Apparaten överensstämmer med följande EG direktiv:

- Materialen och föremålen som är avsedda för kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i Europadirektivet 1935/2004.

BORTSKAFFANDE



Bortskaffa inte apparaten med vanligt hushållsavfall, utan överlämna de till en auktoriserad central för separat avfallshantering.