

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

- Enheten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner angående säker användning av apparaten, av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten vid rengöring.
- Använd inte apparaten med locket för att skydda den roterande delen är skadad eller förstörd.
- Denna maskin är avsedd uteslutande för hushållsbruk.
Den är inte avsedd att användas i: personalkök för anställda i butiker, kontor och andra arbetsplatser, stugor, hotell, motell och andra inkvarteringsmöjligheter, rum att hyra.
- I händelse av skador på kontakten eller matningskabeln, låt dem bytas ut uteslutande av Teknisk Assistans, för att förebygga alla risker.

ENDAST FÖR EUROPEISKA MARKNADER:

- Koppla alltid bort apparaten från strömtillförseln om den lämnas utan tillsyn och innan du monterar, demonterar, eller rengör den.
- Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess kabel utom räckhåll för barn.
- Barn får inte leka med apparaten.

SÄKERHETSVARNINGAR



Fara! Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan medföra skador genom elektriska stötar med risk för livet.

Eftersom maskinen fungerar med elektrisk ström, kan man inte utesluta att den orsakar elektriska stötar.

Följ därför följande säkerhetsanvisningar:

- Vidrör inte apparaten med våta händer eller fötter.
- Vidrör inte stickkontakten med våta händer.
- Försäkra dig att eluttaget som används alltid är lätt att komma åt, eftersom det endast på detta sätt är möjligt att dra ut kontakten vid behov.
- För att ta ut kontakten från eluttaget ska du gripa tag i själva kontakten. Dra aldrig i sladden, eftersom den då kan skadas.
- För att koppla bort maskinen fullständigt ska du ta ut kontakten från eluttaget.
- Försök inte att reparera apparaten om ett fel uppstår.
Slå av maskinen, dra ut kontakten från uttaget och kontakta Teknisk Assistans.

- Före varje rengöringsingrepp ska du stänga av maskinen, ta ut stickkontakten ur vägguttaget och låta maskinen svalna.



Varning: Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsak till personskador eller skador på maskinen.

- Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, expanderad polystyren) utom räckhåll för barn.
- Placera inte apparaten ovanpå eller i närheten av elektriska eller gashällar eller i en uppvärmd ugn..
- Kontrollera att det inte finns främmande föremål inuti kaffekvarnen.
- Undvik kontakt med delar i rörelse.

Regelmässig användning

Denna apparat ska användas endast för användningen, för vilken den är utformad. Alla andra former av användning ska betraktas som felaktiga. Denna apparaten är inte lämpad för kommersiell användning.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i felaktig användning av maskinen.

Försök aldrig att krossa is eller använda på annat sätt än vad som anges i instruktionerna.

Bruksanvisningar

Läs noggrant dessa instruktioner innan du använder maskinen. Underlåtenhet att iaktta dessa instruktioner kan vara orsak till personskador eller skador på maskinen.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i underlåtenhet att iaktta dessa bruksanvisningar.



Observera:

Förvara noggrant dessa instruktioner. Om maskinen överläts till tredje part, överlämna även dessa bruksanvisningar.

BESKRIVNING

(sid. 3 - A)

- A1. Lock för kaffebehållaren
- A2. Utdragbar kvarn
- A3. Kaffebhållare
- A4. Knapp (PÅ/AV)
- A5. Lock för behållaren av malt kaffe
- A6. Behållare för malt kaffe
- A7. Utrymme för malt kaffe
- A8. Maskinens struktur
- A9. Ratt för justering av malningsgraden
- A10. Ratt för val av antal koppar kaffe

KONTROLL AV MASKINEN

Efter att ha avlägsnat förpackningsmaterialet, försäkra dig att utrustningen är hel och att alla tillbehör finns med. Använd inte utrustningen vid befintlighet av uppenbara skador. Vänd dig till Teknisk Assistans vid De'Longhi.

ANSLUTNING AV MASKINEN



Fara!

Försäkra dig att elnätets spänning överensstämmer med den som anges på skylten på maskinens botten.

Anslut maskinen endast till ett eluttag, som är regelmässigt installerat och med en minimum kapacitet på 10A och är försett med effektiv jordning. I händelse av inkompatibilitet mellan uttaget och maskinens kontakt, låt byta ut uttaget med ett annat av lämplig typ, av kvalificerad personal.

FÖRBEREDEAND E PROCEDURER

Innan du använder kaffekvarnen, rengör det utvändiga utrymmet och behållaren med kaffebönorna, med en ren, fuktig duk.

Tvätta behållarens lock, behållaren för malt kaffe och locket på behållaren av malt kaffe i varmt vatten med diskmedel, skölj och torka dem sedan, de kan diskas i diskmaskinens övre korg.



Varning:

Kvarnen får inte diskas och ska alltid hållas torr.

Rengör kvarnen med en borste med hård borst.

ANVÄNDNING AV APPARATEN

- Placera enheten på en plan yta.
- För in behållaren av malt kaffe (A6) med dess tillhörande lock (A5) i utrymmet (A7).
- Avlägsna locket från behållaren av kaffebönor (Fig. 1).
- Häll önskad mängd kaffebönor i behållaren (fig. 2): Kaffekvarnen maler ungefär 1 matsked kaffe för varje vald kopp. Fyll aldrig på över MAX nivån som är tryckt på behållaren.
- Sätt tillbaka locket och försäkra dig att det är korrekt placerat, genom att trycka det till botten (Fig. 3).
Om locket inte är korrekt placerat, fungerar inte kaffekvarnen.
- För in kontakten i vägguttaget (fig. 4).
- Ställ in vredet (A10) på mängden kaffe som motsvarar antalet koppar för vilka du behöver mala kaffebönorna (fig. 5). Använd i alla händelser denna uppgift, endast som referens, eftersom mängden varierar beroende på smaken, typen av rostning av kaffebönorna, samt graden av vald malning.
- Ställ in malningsgraden av kaffet genom att justera det relativa vredet på typen av önskat kaffe (fig. 6).
- Tryck in knappen ON/OFF (A4) för att aktivera kaffekvarnen. När du erhållit mängden kaffe, som tidigare ställts in, stannar apparaten automatiskt.
- Om du vill stoppa apparaten före avslutad malning, tryck in knappen ON/OFF.
- Avlägsna behållaren av malt kaffe, slå lätt på behållaren, avlägsna locket och häll det malna kaffet i kaffekvarnens filter.

RÅD FÖR ANVÄNDNING

- Håll alltid locket på behållaren för kaffebönor tätt förslutet för att bevara kaffebönornas smak och arom..
- Mal endast den mängd kaffe som är nödvändig för tillfället.
- Fyll aldrig behållaren för kaffebönor för mycket. Som allmän indikation, räkna med en matsked kaffebönor per kopp (t ex 4 skedar kaffebönor för 4 koppar). Naturligtvis kommer den optimala mängden att identifieras med tiden, beroende på den personliga smaken.
- Använd vredet för att välja graden av malning (Fig. 6) för att välja graden av malning beroende av typen av använd

kaffeapparat, är "COARSE" (= grovt) idealisk för percolators; "MEDIUM" (= media) är idealisk för drip och moka; "FINE" (= fine) är idealisk för espresso kaffe. Modifiera inte inställningen av malningen när apparaten är i funktion.

- Mellan en användning och påföljande, är det nödvändigt att vänta minst en minut för att undvika att apparaten överhettas.
- För att garantera kaffets färskhet, rengör alltid apparaten efter varje användning, i synnerhet när du maler kaffe efter att ha malt andra livsmedel (t ex socker). Det är i alla händelser inte tillrådligt att mala oljiga frön (t ex jordnötter) eller alltför hårda (t ex ris).

RENGÖRING



Innan du utför någon typ av rengöring, ska maskinen vara avstängd och bortkopplad från elnätet. Sänk aldrig ner maskinen i vatten.

- Dra ut kontakten från uttaget.
- Tvätta locket med vatten och neutralt diskmedel. Skölj sedan noggrant och torka
- För att avlägsna maskinen (A2), ställ in valvredet på graden av malning (Fig. 6) i läge "FINE", grip sedan kvarnens övre del med fingrarna och vrid den medurs, dra sedan ut den vertikalt för att avlägsna den.
- Rengör noggrant behållaren för kaffeböror (A3) invändigt med en fuktig duk.
- För att sätta tillbaka den övre kvarnen, ställ in valvredet på graden av malning (fig. 6) på läge "COARSE", för in kvarnen och vrid den en gång moturs.

- Rengör noggrant behållaren för malt kaffe, dess lock och apparatens stomme med en fuktig duk och försäkra dig att det inte finns kafferester kvar i kaffebehållaren.

TEKNISKA DATA

Spänning: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Absorberad spänning: 110 W

Vikt:

KG79 1,5 Kg

KG79 1,7 Kg



Apparaten överensstämmer med följande EG-direktiv:

- Materialen och föremålen som är avsedda för kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i Europadirektivet 1935/2004.

BORTSKAFFANDE



Bortskaffa inte apparaten med vanligt hushållsavfall, utan överlämna de till en auktoriserad central för separat avfallshantering.

OM NÅGOT INTE FUNGERAR...

Apparaten fungerar inte.	Försäkra dig att kontakten är korrekt införd i uttaget och att uttaget fungerar korrekt.
	Locket på behållaren av kaffeböror är inte korrekt placerat.
	Behållaren av malt kaffe och dess lock är inte korrekt placerade.
Apparaten stannar under funktionen.	Apparaten är överhettad. En av motorns termiska säkringar har utlöst. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
	Den maximala kapaciteten för behållaren av malt kaffe har överskridits
Väljaren av malningsgraden fungerar inte	Kontrollera att den övre kvarnen är korrekt placerad.