

VIKTIGA VARNINGAR

Säkerhetsvarningar



Fara!

Underlåtenhet att iaktta denna varning kan leda till livshotande skada genom elchock.

- Använd inte värmeelementet i närheten av badkar, tvättställ, duschar, vaskar eller simbassänger.
- Använd aldrig värmeelementet för att torka tvätt.
- Om elkabeln är skadad, ska den ersättas av tillverkaren eller teknisk kundtjänst eller av en kvalificerad person för att undvika risker.



Viktigt!

Underlåtenhet att iaktta varningen kan medföra personskador eller skador på apparaten.

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med avsaknad av erfarenhet och kunskap under förutsättning att de övervakas och instrueras om säker användning av apparaten och är medvetna om de medföljande farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Barn under 3 år ska hållas på avstånd om inte under ständig uppsyn.
- Barn från 3 år och under 8 år får endast slå av/på apparaten om den har placerats eller installerats i dess normala avsedda position för användning och de är övervakade eller instruerade beträffande säker användning av apparaten och förstår de medföljande riskerna. Barn från

3 år och under 8 år får inte koppla in, justera eller rengöra apparaten eller utföra underhåll.

FÖRSIKTIGHET - Vissa delar av denna produkten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet ska ägnas där barn och känsliga personer är närvarande.

- Stommen av detta elementet är fyllt med en exakt mängd specialolja, därför måste reparationer som kräver öppning av oljehuset utföras av servicepersonal. Allt oljeläckage ska meddelas till Kundtjänst, se den medföljande garantin för detaljer.
- Apparaten får inte placeras under ett fast eluttag.
- VARNING: för att undvika alla faror orsakade av omedveten återställning av säkerhetssystemet, får inte denna apparaten aktiveras av en extern timer.
- Tapp inte igen gallren för utsläpp av varmluft eller gallret för luftintag på apparatens botten.



Fara för brännskador!!

Underlåtenhet att iaktta varningen kan medföra brännskador eller skällskador.

- **VARNING:** För att undvika överhettning, täck aldrig, under några omständigheter över apparaten under funktionen, eftersom detta kan leda till farlig överhettning.
- Användning av en förlängningssladd rekommenderas inte, eftersom överhettning av förlängningssladden kan inträffa under värmeelementets funktion.
- Placera aldrig elkabeln ovanpå värmeelementet när det är varmt.





Var god observera:

Denna symbolen anger rekommendationer och viktig information för användaren.

- Vi rekommenderar att du inte placerar värmeelementet i drag, eftersom starkt luftdrag kan påverka utrustningens effektivitet.
- Använd endast värmeelementet i vertikalt läge.
- Värmeelementet måste placeras minst 50 cm från möbler eller andra föremål.
- Den första gången du använder apparaten, låt den fungera minst 15 minuter, med termostaten inställd på max för att eliminera lukten av "nytt". Lite rök på grund av skyddande substanser som applicerats på värmeelement före transport, kan avges.
- Placera apparaten så att kontakten och uttaget är lätta att nå även efter installation.
- Använd inte apparaten i rum med mindre än 4 m² area.
- Apparaten är utrustad med en säkerhetsanordning, som kommer att stängas av i händelse av överhettning. För att återställa, kontakta Kundtjänst, se bifogad garanti.

Avfallshantering



Ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

BESKRIVNING

- A** display
- B** on-standby knapp
- C** knapplås
- D** minskningsknapp
- E** ökningsknapp
- F** knapp för ljusstyrka
- G** timer knapp
- H** eco knapp
- I** elkabel

ANVÄNDNING

Placering

Värmeelementet får inte placeras direkt under ett vägguttag. Använd inte detta värmeelement i rum med en yta under 43 kvadratfot (4 kvadratmeter).

Elanslutning

- Innan du använder apparaten, kontrollera att din nätpänning är densamma som anges på enhetens identifieringsskylt och att eluttaget och nätlinjen överensstämmer med den specificerade belastningen.
- Apparaten överensstämmer med direktivet 2004/108/eg beträffande elektromagnetisk överensstämmelse.

Apparaten kan försättas i standby läge.

Displayen kommer att visa  symbolen. Håll löst sittande kläder eller sängkläder, möbler och brännbart material på avstånd från eluttaget där värmeelementet är anslutet. Efter ett strömavbrott (fel i elnätet eller bortkopplad apparat) går apparaten alltid i standby. När enheten slås på, genom att trycka in standby knappen, kommer driftsläget att vara detsamma som ställts in tidigare.

Uppvärmningsfunktion

Tryck på knappen  (B) för att slå på apparaten.

För att välja önskad temperatur, tryck in knappen + eller - (E eller D). Genom att trycka in + eller - knappen en gång, kommer temperaturen (som visas på displayen) att öka eller minska med 1°C. Genom att hålla + eller - knappen nedtryckt, kommer värdet att öka eller minska snabbt.

Till exempel



Apparaten tillåter att ställa in temperaturen på 5° (41°F) och området från 10°C (50°F) till 28°C (82°F).

Frostskyddsfunktion

Genom att ställa in temperaturen på 5°C med "-" knappen, kommer apparaten att aktivera frostskyddsfunktionen.. Displayen kommer att visa  symbolen. På detta sättet kommer apparaten att slås på automatiskt endast om rumstemperaturen faller under 5°C. Detta för att förhindra situationer av frost.

Om du vill gå tillbaka till uppvärmningsfunktionen, tryck in "+" knappen en gång.

Eco funktion

När denna funktion är aktiv sänker apparaten automatiskt

värmeeffekten för att garantera optimal komfort samtidigt som den minskar energiförbrukningen.

För att aktivera funktionen, tryck på "ECO" (H) knappen. Displayen kommer att visa **ECO** symbolen. Om den valda temperaturen är mycket högre än den verkliga rumstemperaturen, kommer apparaten att starta automatiskt och snabbt värma upp rummet.

I detta fall, är funktions indikatorn röd.

Om den verkliga rumstemperaturen höjs och närmar sig den valda temperaturen, kommer apparaten att minska värmelementens aktiveringstid. Den resulterande värmeeffekten kommer att minska. I detta fall, växlar funktions indikatorn till grönt.

Funktionsindikator

Symbolen  visar uppvärmningsstatus genom dess färger.

 **RÖD:** uppvärmningen är på högsta effekt.

 **GRÖN:** enheten värmer med reducerad effekt (se ECO funktion).

 saknas: apparaten värmer inte.

Skärmens ljusstyrka

Apparaten tillåter två olika inställningar för displayens ljusstyrka. Den högsta är aktiv när vilken tangent som helst trycks ner.

Efter några sekunders inaktivitet av tangentbordet minskar ljusstyrkan till funktionsljusstyrka.

Denna lägre nivå kan justeras genom knappen för ljusstyrka  (F). Tryck in knappen för ljusstyrka upprepade gånger tills du når önskad ljusstyrka (tre nivåer av ljusstyrka är tillgängliga).

Knapplås

För att undvika oavsiktlig användning kan du låsa tangentbordet med knapplås. För att aktivera den här funktionen tryck in knapplås knappen (C) i minst 3 sekunder. Displayen visar symbolen  och en dubbel ljudsignal avges. För att inaktivera funktionen gör på samma sätt.

Timer, funktion

Denna funktion kan aktiveras på två olika sätt.


Fördröjd start: Med apparaten avstängd, tryck in timer knappen (G)  upprepade gånger tills önskat antal timmar blinkar. Tre tidsperioder är tillgängliga. 2, 4 och 8 timmar. Vänta sedan några sekunder tills programmet sparas.

Displayen kommer att återgå till off medan antalet timmar och  symbolen förblir visad.

Allteftersom tiden förfluter uppdateras de kvarstående

timmarna på displayen.

Under den sista timmen, före programmerad påslagning, blinkar symbolen "2h". För att radera timer funktionen, tryck in knappen igen. När den programmerade tiden har gått, kommer apparaten att slås på med föregående inställningar.



Fördröjt stopp: med apparaten avstängd, tryck in timer knappen  upprepade gånger tills önskat antal timmar blinkar. Tre tidsperioder är tillgängliga. 2, 4 och 8 timmar.

Vänta sedan några sekunder tills programmet sparas.

De aktuella inställningarna och  symbolen visas.

För att gå tillbaka till drift utan timer, tryck in timer-knappen igen.

Allteftersom tiden förfluter uppdateras de kvarstående timmarna på displayen. Under den sista timmen, före programmerad avstängning, blinkar symbolen "2h". Vid utgången av den angivna tiden slås apparaten automatisk av.

Ändra temperaturskala.

Displayen kan visa temperaturen i både °C och °F.

Välj önskad temperaturskala, när apparaten är i standby läge, tryck och håll ned "+" och "ECO" knappen i minst 10 sekunder och släpp den sedan. Förändringen av skalan kommer att indikeras med två korta pip.

Larm

Apparaten har ett diagnostiksystem som gör det möjligt att signalera felfunktioner.

I händelse av problem, kommer displayen att visa ett larmmeddelande:

-  (Sondfel)

Med detta larmet fungerar inte apparaten. Kontrollera om apparaten är korrekt placerad. Om problemet kvarstår, kontakta Kundtjänst hos De'Longhi.

-  (Hög temperatur)

När produktens interna temperatur är för hög, kommer värmeelementet att slås av automatiskt. Displayen visar  i två sekunders omväxlade. För att eliminera orsaken till detta larm kontrollera att apparaten inte är övertäckt.

SÄKERHETSANORDNING

En ytterligare säkerhetsanordning slår av värmeelementet i händelse av överhettning. För att återstarta värmeelementet

kontakta Kundtjänst hos De'Longhi.

UNDERHÅLL

Avlägsna alltid stickkontakten från eluttaget och låt elementet svalna. Torka av elementet med en mjuk, fuktig duk, använd inte rengöringsmedel och slipmedel.

Om elementet inte används under en längre tid, förvara det på en torr plats.

Denna apparaten har utformats för att ge många år av felfri användning. I händelse av felfunktion eller tvekan, försök inte att reparera värmeelementet själv, detta kan medföra risk för brand eller elchock.

Kontakta De'Longhi Kundtjänst (se i bilaga listan över De'Longhi Kundtjänst).

TEKNISKA EGENSKAPER

Strömförsörjning	se typskylten
Förbrukad effekt	"

FELSÖKNING

Fel	ORSAK	ÅTGÄRD
Apparaten fungerar inte	Kontrollera att apparaten är ansluten och att eluttaget fungerar.	Sätt i kontakten i nätuttaget
	Temperaturen kan vara för lågt inställd.	Ställ in temperaturen på ett högre läge
	Sondfel eller enhetens ovansida, displayen visar: PF	Kontrollera om apparaten är korrekt placerad. Om problemet kvarstår, kontakta Kundtjänst hos De' Longhi.
	Enheten har uppnått alltför hög intern temperatur	Kontrollera att enheten inte är övertäckt och låt apparaten svalna. När produktens interna temperatur sjunker kommer larmet att försvinna. Om apparaten inte fungerar, vänligen kontakta en De 'Longhi kundtjänst
Displayen visar: Ht (Hög temperatur)		